

SCIENTIFIC CALCULATOR

SR-281N

Manual de Instrucciones Livro de Especificacoes Anweisungshandbuch Manuel d'instructions Istruzioni all'Uso Gebruiksaanwijzing Manual Инструкция по зксплуатции Instrnkcja Obsługi

Instruction Manual

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi, Tokyo 188-8511, Japan E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp http://www.citizen-systems.co.jp/

CITIZEN is a registered trademark of CITIZEN Holdings CO.,LTD.,Japan.
CITIZEN es una marca registrada de CITIZEN Holdings CO.,LTD.,Japón.
Design and specifications are subject to change without notice.
西铁城和CITIZEN是日本法人西铁城投股株式会社的注册商标

 ϵ

Printed in China

HDBR260BT00 XXX

File name:SR-281N_HDBR260BT00_COVER_cs3.ai Vision:2009.04.01 size:140x75mm PARTS NO.: HDBR260BT00 (SR260B)

Contents

General Guide	
Turning on or off	2
Battery replacement	2
Auto power-off function	2
Reset operation	
Contrast adjustment	2
Display readout	3
Before Starting Calculation	3
Using " MODE " keys	3
Using " 2nd " Keys	4
Corrections	4
Undo function	
Replay function	5
Memory calculation	
Order of operations	
Accuracy and Capacity	7
Error conditions	
Basic Calculations	
Arithmetic calculation	9
Parentheses calculations	
Percentage calculation	
Display notations	
Scientific Functional Calculations	
Logarithms and Antilogarithms	
Fraction calculation	
Angle unit conversions	
Sexagesimal ↔ Decimal transformation	
Trigonometric / Inverse-Tri. functions	
Hyperbolic / Inverse-Hyp. functions	16
Coordinates transformation	
Probability	17
Other functions ($1/x$, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[x]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	10
Other functions (1/x, $\sqrt{}$, $\sqrt[3]{}$, $\sqrt[3]{$	18
Unit Conversion	
Physics constants	
Base-n calculations	
Bases conversions	
Block Function	
Basic arithmetic operations for bases	26
Negative expressions	26
Logical operation	
Statistical Calculations	
Entering data	
Displaying results	
Deleting data	
Editing data	
FULL message	
Complex Calculations	32

General Guide

Turning on or off

To turn the calculator on, press [ON/C] ; To turn the calculator off, press [2nd] [OFF].

Battery replacement

The calculator is powered by two alkaline batteries (G13 or LR44). When the display dims, replace the batteries. Be careful not to be injured when you replace the battery.

- 1. Unscrew the screws on the back of the calculator.
- 2. Insert a flat bladed screwdriver into the slot between the upper and lower case then carefully twist it to separate the case.
- 3. Remove both batteries and dispose of them properly. Never allow children to play with batteries.
- 4. Wipe off the new batteries with a dry cloth to maintain good contact.
- 5. Insert the two new batteries with their flat sides (plus terminals) up.
- 6. Align the upper and lower cases then snap them to close together.
- 7. Tighten the screws.

Auto power-off function

This calculator automatically turns it off when not operated for approximately 6~9 minutes. It can be reactivated by pressing [ON/C] key and the display, memory, settings are retained.

Reset operation

If the calculator is on but you get unexpected results, press [MODE] [4] (RESET) in sequence. A message appears on the display to confirm whether you want to reset the calculator and clear memory contents

RESET : N Y

Move the cursor to " Y " by [\rightarrow], then press [=] to clear all variables, pending operations, statistical data, answers, all previous entries, and memory; To cancel the reset operation without clearing the calculator, please choose " N ".

If the calculator is lock and further key operations becomes impossible, please use a pointed object to press the reset hole to release the condition. It will return all settings to default settings.

Contrast adjustment

Pressing the [–] or [+] following [MODE] key can make the contrast of the screen lighter or darker. Holding either key down will make the display become respectively lighter or darker.

-E2-

Display readout

The display comprises two lines and indicators. The upper line is a dot display up to 128 characters. The lower line is capable of displaying a result of up to 12 digits, as well as 2-digits positive or negative exponent.

When formulas are input and executed the calculation by [=], they are displayed on the upper line, and then results are shown on the lower $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right$ line.

The following indictors appear on the display to indicate you the current status of the calculator.

Indicator	Meaning
M	Running memory
_	Result is negative
E	Error
STO	Storing variable mode is active
RCL	Recalling variable mode is active
2nd	2nd set of function keys are active
HYP	Hyperbolic-trig function will be calculated
ENG	Engineering symbol notation
CPLX	Complex number mode is active
CONST	Display physics constants
DEGRAD	Angle mode : DEGrees, GRADs, or RADs
BIN	Binary base
OCT	Octal base
HEX	Hexadecimal base
()	Open parentheses
TAB	Number of decimal places displayed is fixed
STAT	Statistics mode is active
REG	Regression mode is active
EDIT	Statistics data is being edited
CPK	CPK : Process capability
	CP : Precision capability
USL	Set upper specification limit
LSL	Setting lower specification limit
i	Imaginary part
\sim	Allow to use undo function

Before Starting Calculation

Using " MODE " keys

Press [MODE] to display mode menus when specifying an operating mode (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") or the engineering symbol notation (" 5 ENG ").

-E3-

1 MAIN: Use this mode for basic calculations, including scientific calculations and Base–n calculations.

2 STAT : Use this mode to perform single–variable and paired–variable statistical calculations and regression calculations.

3 CPLX : Use this mode to perform complex number calculation.

4 RESET : Use this mode to perform reset operation.

5 ENG: Use this mode to allow engineering calculations utilizing engineering symbol.

Give " 2 STAT " as an example :

Method 1 : Press [MODE] and then scroll through the menus using [→] or [2nd] [♪] until " 2 STAT" is underlined, then enter the desired mode by pressing [=].

Method 2 : Press [MODE] and then key in directly the number of the mode, [2] , to enter the desired mode immediately.

Using " 2nd " Keys

When you press [2nd], the " 2nd " indicator shown in the display is to tell you that you will be selecting the second function of the next key you press. If you press [2nd] by mistake, simply press [2nd] again to remove the " 2nd " indicator.

Corrections

If you have made a mistake when entering a number (but you have not yet pressed an arithmetic operator key), just press [CE] to clear the last entry then input it again, or delete individual digits by the backspace key [\rightarrow], or clear all entry by [ON/C].

After making corrections, input of the formula is complete, the answer can be obtained by pressing [=]. You can also press [ON/C] to clear the immediate results completely (except clearing memory). If you press the wrong arithmetic operation key, just press the correct key to replace it.

Undo function

The unit offers an undo function which allows you to undo some of the errors you just have made.

When a character which is just deleted by [ightharpoonup], an entry which is just cleared [CE], or which is just cleared by [ON/C], the " ightharpoonup " indicator shown in the display is to tell you that you can press [2nd] [ightharpoonup] to cancel the operation.

Replay function

This function stores operations that just have been executed. After execution is completed, pressing [ightharpoonup] or [2nd] [ightharpoonup] key will display the operation executed. Pressing [ightharpoonup] will display the operation from the beginning, with the cursor located under the first character. Pressing [2nd] [\(\sigma \)] will display the operation from the end, with the cursor located at the space following the last character. You can continue moving the cursor by [\rightarrow] or [2nd] [\swarrow] and editing values or commands for subsequent execution.

Memory calculation

Memory variable

The calculator has nine memory variables for repeated use -- A, B, C, D, E, F, M, X, Y. You can store a real number in any of the nine memory variables.

- [STO] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y] lets you store values to variables
- [RCL] + [A] ~ [F], [M], [X] ~ [Y] recalls the value of the variable.
- [0][STO]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] clears the content to a specified memory variable.
- > (1) Put the value 30 into variable A

Ī	30[STO][A]	DEG	
		3 0 → A	
			30.

> (2) Multiple 5 to variable A, then put the result into variable B

٠.	()		
	5[x][RCL][A][=]	DEG	
	11 11 11 11	5 * A =	
			150.
ĺ	[STO][B]	DEG	
	[0.0][-]	1 5 0 → B	
			150.

(3) Clear the value of variable B

0[STO][B]	0 → B	DEG	
			0.
[RCL][B][=]	B =	DEG	
			0.

Running memory

You should keep the following rules in mind when using running memory.

- \bullet Press [M+] to add a result to running memory and the " M " indicator appears when a number is stored in the memory. Press [$\ensuremath{\mathsf{MR}}$] to recall the content of running memory.
- · Recalling from running memory by pressing [MR] key does not affect its contents .
- Running memory is not available when you are in statistics mode.
- ${\boldsymbol{\cdot}}$ The memory variable M and running memory utilize the same memory area.
- ${\boldsymbol{\cdot}}$ In order to replace the content of the memory with the displayed number, please press [$X\rightarrow M$] key.
- To clear the content of running memory, you can press [0] [X→M], [ON/C][X→M] or [0][STO][M] in sequence.
- \triangleright [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41

0 [X→M]	DEG	
		0.
3[x]5[M+]56[÷]7[M+]74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 – 8 * 7 M +	
	М	18.
[MR]	DEG	
	М	
	М	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Note): Besides pressing [STO] or [X+M] key to store a value, you can also assign values to memory variable M by [M+]. However, when [STO] [M] or [X+M] is used, previous memory contents stored in variable M are cleared and replaced it with the newly assigned value. When [M+] is used, values is added to present sum in memory.

Order of operations

Each calculation is performed in the following order of precedence:

- 2) Expression inside parentheses.
- 3) Coordinates transformation ($P \rightarrow R$, $R \rightarrow P$)

- 4) Type A functions which are required entering values before pressing the function key, for example, x^2 ,1/x, π , x!, %, RND, ENG, \circ :>>> , \rightarrow >:>>, \star >:>>, \star :
- 5) x ^y, √
- before entering, for example, sin, cos, tan, sin -¹, cos -¹, tan -¹, sinh, cosh, tanh, sinh -¹, cosh -¹, tanh -¹, log, ln, FRAC, INT, √, √, √, 10 ×, e ×, NOT, EXP, DATA in STAT mode.
- 7) +/_, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x ,÷
- 10) +. -
- 11) AND, NAND --- only Base-n mode
- 12) OR, XOR, XNOR --- only Base-n mode

Accuracy and Capacity

Output digits : Up to 12 digits.

Calculating digits : Up to 14 digits

In general, every reasonable calculation is displayed up to 12 digits mantissa, or 12-digits mantissa plus 2-digits exponent up to 10 ±99

Numbers used as input must be within the range of the given function as follow:

Functions	Input range
sin x	Deg : x < 4.5 x 10 ¹⁰ deg
cos x tan x	Rad : x < 2.5 x 10 ⁸ π rad
tan x	Grad : x < 5 x 10 10 grad
	however, for tan x
	Deg : x ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : x ≠ 100 (2n+1), (n is an integer)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x ≤ 1
tan ⁻¹ x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh ⁻¹ x	x < 5 x 10 ⁹⁹
cosh ⁻¹ x	1 ≤ x < 5 x 10 ⁹⁹

tanh ⁻¹ x	x < 1
log x, ln x	$1 \times 10^{-99} \le x < 1 \times 10^{100}$
10 ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ×	$-1 \times 10^{100} < X \le 230.2585092$
√x	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$
x ²	x < 1 x 10 ⁵⁰
x 3	x < 2.15443469003 x 10 ³³
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$
∛ x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
x!	0 ≤ x ≤ 69, x is an integer.
R → P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
P→R	0 \leq r < 1 x 10 ¹⁰⁰ Deg : $ \theta $ < 4.5 x 10 ¹⁰ deg Rad : $ \theta $ < 2.5 x 10 ⁸ π rad Grad : $ \theta $ < 5 x 10 ¹⁰ grad however, for tan x Deg : $ \theta \neq$ 90 (2n+1) Rad : $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : $ \theta \neq 100$ (2n+1), (n is an integer)
→0:n 0:n→	$ D $, M, S < 1 x 10 100 , 0 \leq M, S $ X $ < 1 x 10 100
x ^y	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ x = 0: y > 0 x < 0: y = n, 1/(2n+1), n is an integer. but $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
∛y	$y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n + 1, /n, n \text{ is an integer.} (n \neq 0)$ but $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
a ^b /c	Input: Total of integer, numerator and denominator must be within 12 digits (includes division marks)

	Result : Result displayed as fraction for integer when integer, numerator and denominator are less than 1 x 10 ¹²
nPr, nCr	$0 \le r \le n, n \le 10^{100}, n,r$ are integers.
STAT	x < 1 x 10 ⁵⁰ , y < 1 x 10 ⁵⁰
	σx , σy , \overline{x} , \overline{y} , a, b, r: n $\neq 0$;
	Sx, Sy : $n \neq 0$, 1 ; $x_n = 50$; $y_n = 50$; Number of repeats ≤ 255 , n is an integer.
→DEC	-2147483648 ≤ x ≤ 2147483647
→BIN	$0 \le X \le 01111111111111111111111111111111$
	(for zero or positive)
	100000000000000000000000000000000000000
	x ≦111111111111111111111111111111111111
	(for negative)
→ OCT	0 ≤ X ≤ 1777777777 (for zero or positive)
	20000000000 ≦ X ≦ 3777777777
	(for negative)
→HEX	$0 \le X \le 7FFFFFFF $ (for zero or positive)
	80000000 ≦ X ≦ FFFFFFF (for negative)

Error conditions

Error message " E " will appear on the display and further calculation becomes impossible when any of the following condition occur.

- 1) You attempted to divide by 0
- 2) When allowable input range of function calculations exceeds the range specified
- 3) When result of function calculations exceeds the range specified
 4) When the [() key is used more than 13 levels in a single
- expression
- 5) When USL < LSL value

To release the above errors, please press [ON/C].

Basic Calculations

Use MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) mode for basic calculations.

Arithmetic calculation

Arithmetic operations are performed by pressing the keys in the same sequence as in the expression.

-E9-

\rightarrow 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

For negative values, press [+/-] after entering the value; You can enter a number in mantissa and exponent form by [EXP] key.

$$\triangleright$$
 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/–] [=]	DEG 2 . 7 5 E – 0 5 =
	0.0000275

Results greater than 10 ¹² or less than 10 ⁻¹¹ are displayed in exponential form.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 ¹²

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7
	6.89501642508

Parentheses calculations

Operations inside parentheses are always executed first. SR-281N can use up to 13 levels of consecutive parentheses in a single

Closed parentheses occurring immediately before operation of the [) $\mbox{\sc l}$ key may be omitted, no matter how many are required.

$\ge 2 \times \{7 + 6 \times (5 + 4)\} = 122$

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2*(7+6*(5+4=
	1 2 2.

(Note) : A multiplication sign " x " occurring immediately before an open parenthesis can be omitted.

The correct result cannot be derived by entering [(] 2 [+] 3 [)] [EXP] 2. Be sure to enter [x] between the [)] and [EXP] in the below example.

$$\rightarrow$$
 (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG
[=]	(2+3)*1E02= 500.

Percentage calculation

[2nd] [%] divides the number in the display by 100. You can use this key sequence to calculate percentages, add-ons, discounts, and percentage ratios.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG	
	1 2 0 * 3 0 % =	
	36.	

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG
22 (1) 22 (2) 2) (2) (1)	8 8 ÷ 5 5 % =
	160.

Display notations

The calculator has the following display notations for the display value.

Fixed-point / Floating Notations

To specify the number of decimal places, press [2nd] [TAB] and then a value indicating the number of places (0~9). Values are displayed rounded off to the place specified. To return floating setting, press [2nd] [TAB] [\bullet].

Scientific Notation

To change the display mode between floating and scientific notation, press [$F{\leftrightarrow}E$].

Engineering Notation

Pressing [ENG] or [2nd] [\leftarrow] will cause the exponent display for the number being displayed to change in multiples of 3.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

•	0 - 7 - 0.007 142007 14	
	6 [÷] 7 [=]	DEG
	-1-1-11	6 * 7 =
		0.85714285714
	[2nd] [TAB] 4	DEG TAB
	[][] .	6 * 7 =
		0.8571
	[2nd] [TAB] 2	DEG TAB
	[][]-	6 : 7 =
		0.86
ĺ	[2nd][TAB][•]	DEG
	1 11 11 1	6 : 7 =
		0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
	[2nd][TAB][•]	0.86 DEG 6÷7=

[F↔E]	DEG
	6 ÷ 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←]	DEG
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Engineering Symbol Notation

Each time you specify the ENG mode, a displayed result is automatically shown with the corresponding engineering symbol.

Yotta
$$\frac{1}{Y} = 10^{24}$$
, $\frac{\text{zetta}}{Z} = 10^{21}$, $\frac{\text{exa}}{E} = 10^{18}$, $\frac{\text{peta}}{P} = 10^{15}$, $\frac{\text{tra}}{T} = 10^{12}$, $\frac{\text{giga}}{G} = 10^{15}$, $\frac{\text{minor}}{P} = 10^{15}$, $\frac{\text{sito}}{T} = 10^{12}$, $\frac{\text{giga}}{G} = 10^{15}$, $\frac{\text{minor}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{sito}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{sito}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{sito}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{sito}}{T} = 10^{18}$, $\frac{\text{zepto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{zepto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{zepto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{zepto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{zepto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T} = 10^{15}$, $\frac{\text{yocto}}{T$

Perform the following operation to specify engineering symbol notation.

[MODE] 5 (ENG)

To exit from this mode, press [MODE] 5 once again.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714.

0 1 - 0.03/ 14203/ 14	
[MODE] 5	ENG DEG
	0.
6 [÷] 7 [=]	ENG DEG
-1-1-1	6 ÷ 7 = m
	857.142857143
[ENG]	ENG DEG
	μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←][2nd]	ENG DEG
[←]	K
	0.00085714285

Scientific Functional Calculations

Use MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) mode for scientific function calculations.

Logarithms and Antilogarithms

The calculator can calculate common and natural logarithms and anti-logarithms using [log], [ln], [2nd] [10 $^{\rm x}$], and [2nd] [e $^{\rm x}$].

[ln] 7 [+] [log] 100 [=]	DEG
	I n 7 + I o g 1 0 0 = 3.9 4 5 9 1 0 1 4 9 0 6

$$\rightarrow$$
 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ^x]2[+][2nd][e ^x]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	1 0 0.0 0 6 7 3 7 9 4 7

Fraction calculation

Fraction value display is as follow:

(Note): Values are automatically displayed in decimal format whenever the total number of digits of a fractional values (integer + numerator + denominator + separator marks) exceeds 12.

To enter a mixed number, enter the integer part, press [a b/c], enter the numerator, press [a $^{\mbox{\scriptsize b/c}}$], and enter the denominator ; To enter an improper fraction, enter the numerator, press [a $^{\mbox{b}/\mbox{c}}$], and enter the denominator.

$$7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$$

7[ab/c]2[ab/c]3[+]14[ab/c]	DEG
7 [a b/ _C] 2 [a b/ _C] 3 [+] 14 [a b/ _C] 5 [a b/ _C] 7 [=]	7 🗆 2 🗕 3 + 1 4 🖂 5 🗕 7
	22∐8⊿21.

During a fraction calculation, if the figure is reducible, a figure is reduced to the lowest terms after pressing a function command key ([+],[-],[x]or[\div]) or the [=] key. By pressing [2nd] [\rightarrow d/e], the displayed value will be converted to the improper fraction and vice versa. To convert between a decimal and fractional result, press [ab/c].

$$\Rightarrow$$
 $4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$

7 2 2	
4 [a b/c] 2 [a b/c] 4 [=]	DEG
1. 01 1. 01 11	4 🗆 2 🗆 4 =
	4 🗆 1 🗕 2 .
[ab/c]	DEG
15 .01	4 🗆 2 🗕 4 =
	4.5
[a b/c][2nd][→d/e]	DEG
10 (011=1011) (0)	4 🗆 2 🗆 4 =
	9⊿2.
[2nd][→d/e]	DEG
	4 🔲 2 🗕 4 =
	4⊔1⊿2.

Calculations containing both fractions and decimals are calculated in decimal format.

$$8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

8 [a b/c] 4 [a b/c] 5 [+] 3.75	DEG 8 ∐ 4 ∐ 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Angle unit conversions

The calculator enables you to convert an angle unit among degrees(DEG), radians(RAD), and grads(GRAD).

The relation among the three angle units is :

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- To change the default setting to another setting, first press [2nd] [DRG] key repeatedly until the angle unit you want is indicated in the display.
 After entering a value, press [2nd] [DRG→] repeatedly until the
- unit you want is displayed.
- > 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd] [DRG]	DEG
	0.
90 [2nd] [DRG→]	RAD 9 0 ° =
	1.57079632679

[2nd][DRG→]	GRAD
	1.5707963267
	100.

Sexagesimal \leftrightarrow Decimal transformation

The calculator enables you to convert the sexagesimal figure (degree, minute and second) to decimal notation by pressing [\circ ?? \rightarrow] or convert the decimal notation to the sexagesimal notation by [2nd]

Sexagesimal figure value display is as follow :

125 - 45 30 1 55 Represent 125 degrees (D), 45 minutes(M), 30.55 seconds(S)

(Note) : The total digits of D, M and S and separator marks must be within 12 digits, or the sexagesimal couldn't be shown completely.

> 12.755 = 12 ⁻¹ 45 ¹ 18 ¹¹

12.755 [2nd] [→○ •••••]	DEG
	12 45 18 11

> 2 - 45 10.5 11 = 2.75291666667

2 [○ >>>→] 45 [○ >>>→] 10.5 [○ >>>→]	DEG
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Trigonometric / Inverse-Tri. functions

SR-281N provides standard trigonometric functions and inverse trigonometric functions - \sin , \cos , \tan , \sin ⁻¹, \cos ⁻¹ and \tan ⁻¹.

(Note): When using those keys, make sure the calculator is set for the angle unit you want.

sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG	
	s i n 3 0 =	
		0.5

> 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

3 [cos] [(] 2 [x] [2nd] [π] [÷]	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ÷ 3 =
	-1.5

> 3 sin⁻¹ 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin ⁻¹] 0.5 [=]	DEG
	3 * s i n -1 0 . 5 =
	90.

Hyperbolic / Inverse-Hyp. functions

SR-281N uses [2nd] [HYP] to calculate the hyperbolic functions and inverse-hyperbolic functions - sinh, cosh, tanh, sinh $^{-1}$, cosh $^{-1}$ and tanh -1

(Note): When using those keys, make sure the calculator is set for the angle unit you want.
 ➤ cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524


[2nd] [HYP] [cos] 1.5 [+] 2 [=]	DEG cosh1.5+2=
	4.35240961524

> sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG
1 11 11 11 11 11	s i n h 1 ⁻¹ 7 =
	2.64412076106

Coordinates transformation

Rectangular Coordinates



 $x + y i = r (\cos \theta + i \sin \theta)$

(Note) : When using those key, make sure the calculator is set for the angle unit you want.

The calculator can perform the conversion between rectangular coordinates and polar coordinates by [2nd] [$P \rightarrow R$] and [2nd]

ightharpoonup If x = 5, y = 30, what are r, θ? Ans : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 $^{\circ}$

[2nd][R→P]5[2nd][•]30	DEG R→P (5,	()
		3 0

[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd] [X↔Y]	DEG
[2.6][]	θ
	8 0.5 3 7 6 7 7 7 9 2

If r = 25, θ = 56 ° what are x, y? Ans: x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

[2nd][P→R]25[2nd][*]56	DEG () P→R(25,
	5 6
[=]	DEG
	X
	13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X↔Y]	DEG
[]	Y
	20.7259393139

Probability

This calculator provides the following probability functions :

- [nPr] Calculates the number of possible permutations of n item
- taken r at a time.

 [nCr] Calculates the number of possible combinations of n items taken r at a time.
- [x !] Calculates the factorial of a specified positive integer n, where $n \le 69$.

 [RND] Generates a random number between 0.000 and 0.999 $\frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$

$$ightharpoonup \frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG 7 P 4 =	
		840.

$$\rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	7 C 4 =	
		35.

5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
			120.

➤ Generates a random between 0.000 ~ 0.999

[2nd] [RND]		DEG	
	Rnd		
			0.449

Other functions (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[y]{\ }$, $\sqrt[x]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)

The calculator also provides reciprocal ([2nd] [1/x]), square root ([$\sqrt{\ }$]), cubic root ([2nd] [$\sqrt[x]{\ }$]), universal root ([2nd] [$\sqrt[x]{\ }$]), square ([x^2]), cubic ([2nd] [x^3]), and exponentiation ([x^y]) functions.

\rightarrow $\frac{1}{1.25} = 0.8$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =	
	0.8	

 $2^2 + \sqrt{4+21} + \sqrt[3]{125} + 5^3 = 139$

_	2 . (4.21. (120.0 100	
	2[x ²][+][√][(]4[+]21[)]	DEG
	[+][2nd][*\]125[+]5[2nd]	2 ² + √ (4 + 2 1) +
	[x ³] [=]	139.

> 7⁵ + ⁴√625 = 16812

7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [∛] 625 [=]	DEG 7 x ^y 5 + 4 ^x √ 6 2 5 =
	16812.

Indicate the integer part of a given number

FRAC Indicate the fractional part of a given number

> INT (10 ÷ 8) = INT (1.25) = 1

, , , , ,		
[2nd] [INT] 10 [÷] 8 [=]	DEG	
	INT(10÷8=	
		1.

> FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd] [FRAC] 10 [÷] 8 [=]	DEG FRAC (1 0 ÷ 8 =
	0.25

Unit Conversion

The calculator has a built-in unit conversion feature that enables you to convert numbers among different units.

- 1. Enter the number you want to convert.
- Press [CONV] to display the menu. There are 7 menus, covering distance, area, temperature, capacity, weight, energy, and
- pressure.
 Use the [CONV] to scroll through the list of units until a appropriate units menu is shown, then [=].
- Pressing [→] or [2nd] [♪] can convert the number to another unit.
- 1 y d 2 = 9 f t 2 = 0.00000083612 km 2

1 [CONV] [CONV] [→] [=]	f t ² y d ² m ²
[2nd][🖍]	$\frac{\text{f t}^2}{\text{y d}^2 \text{ m}^2}$
[→][→][→]	h e c t a r e s

Physics constants

You can use 136 physics constants in your calculations. With the following constants :

Data is referred to Peter J.Mohr and Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol.72, No.2, 2000.

No.	Quantity	Symbol	Value, Unit
1.	Speed of light in vacuum	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Magnetic constant	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Electric constant	ϵ_0	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Characteristic impedance of vacuum	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Newtonian constant of gravitation	G	$6.67310~\text{x}10^{-11}\text{m}^{-3}\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$
6.	Planck constant	h	$6.6260687652 \text{ x}10^{-34} \text{ J s}$
7.	Planck constant over 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Avogadro constant	N _A	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Planck length	Ιp	1.616012 x10 ⁻³⁵ m

10.	Planck time	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Planck mass	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Atomic mass constant	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Atomic mass constant energy equivalent	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Faraday constant	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Elementary charge	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Electron volt–joule relationship	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Elementary charge over h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Molar gas constant	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Boltzmann constant	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Molar planck constant	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Sackur–Tetrode constant	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Wien displacement law constant	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Lattice parameter of silicon	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Stefan-Boltzmann constant	σ	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
25.	Standard acceleration of gravity	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Atomic mass unit-kilogram relationship	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	First radiation constant	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	First radiation constant for spectral radiance	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Second radiation constant	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Molar volume of ideal gas	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	Rydberg constant	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Rydberg constant in Hz	R∞c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Rydberg constant in joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Hartree energy	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Quantum of circulation	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Fine structure constant	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Loschmidt constant	n ₀	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Bohr radius	a ₀	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Magnetic flux quantum	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40.	Conductance quantum	G ₀	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
41.	Inverse of conductance quantum	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Josephson constant	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
43.	Von Klitzing constant	RK	25812.8075730 Ω
44.	Bohr magneton	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
45.	Bohr magneton in Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹
46.	Bohr magneton in K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Nuclear magneton	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹

-E20-

48.	Nuclear magneton in MHz/T	r magneton in MHz/T μ _N /h 7.	
49.	Nuclear magneton in K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Classical electron radius	r _e	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Electron mass	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Electron mass energy equivalent	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Electron-muon mass ratio	me/mμ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Electron-tau mass ratio	m_e/m_τ	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Electron–proton mass ratio	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Electron–neutron mass ratio	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Electron-deuteron mass ratio	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Electron charge to mass quotient	- e/m _e	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Compton wavelength	λc	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Compton wavelength over 2 pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Thomson cross section	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Electron magnetic moment	μе	- 928.47636237x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
63.	Electron magnetic moment to Bohr magneton ratio	μе/μΒ	- 1.00115965219
64.	Electron magnetic moment to nuclear magneton ratio	μe/μN	- 1838.28196604
65.	Electron-muon magnetic moment ratio	μе/μ μ	206.766972063
66.	Electron–proton magnetic moment ratio	μе/μр	- 658.210687566
67.	Electron–neutron magnetic moment ratio	μе/μп	960.9205023
68.	Electron–deuteron magnetic moment ratio	µе/µd	- 2143.92349823
69.	Electron to shielded helion magnetic moment ratio	μe/μ'h	864.05825510
70.	Electron magnetic moment anomaly	a _e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Electron g-factor	9 e	- 2.00231930437
72.	Electron gyromagnetic ratio	γe	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Muon mass	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Muon mass energy equivalent	mμc²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Muon-tau mass ratio	$m\mu/m_{\tau}$	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Muon-proton mass ratio	mµ/mp	0.11260951733
77.	Muon-neutron mass ratio	mµ/mn	0.11245450793
_			

78.	Muon magnetic moment anomaly	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Muon g-factor	gμ	- 2.00233183201
80.	Muon Compton wavelength	λ c , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Muon Compton wavelength over 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Muon magnetic moment	μ_{μ}	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Muon magnetic moment to Bohr magneton ratio	μ_{μ}/μ_B	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Muon magnetic moment to nuclear magneton ratio	$\mu_{\mu}/_{\mu N}$	- 8.8905977027
85.	Muon–proton magnetic moment ratio	μ_{μ}/μ_{p}	- 3.1833453910
86.	Tau Compton wavelength	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Tau Compton wavelength over 2 pi	$\bar{\lambda} c, \tau$	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Tau mass	$m_{ au}$	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Tau mass energy equivalent	m _τ c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Tau-proton mass ratio	m_{τ}/m_{p}	1.8939631
91.	Proton Compton wavelength	$\lambda_{C,p}$	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Proton Compton wavelength over 2 pi	λ̄ c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Proton mass	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Proton mass energy equivalent	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Proton–neutron mass ratio	m _p /m _n	0.99862347856
96.	Proton charge to mass quotient	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Proton magnetic moment	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Shielded proton magnetic moment	μ'р	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Proton magnetic moment to nuclear magneton ratio	μρ/μΝ	2.79284733729
100.	Proton–neutron magnetic moment ratio	μp/μn	- 1.4598980534
101.	Shielded proton magnetic moment to Bohr magneton ratio	μ'p/μB	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Proton gyromagnetic ratio	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Shielded proton gyromagnetic ratio	γ ' p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Proton magnetic shielding correction	σ'р	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Proton g-factor	9 p	5.58569467557
106.	Neutron Compton wavelength	λ _{c,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m

-E22-

107.	Neutron Compton wavelength over 2 pi	λ̄c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Neutron mass	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Neutron mass energy equivalent	m _n c ²	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Neutron magnetic moment	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Neutron magnetic moment to Bohr magneton ratio	μη/μΒ	-1.0418756325 x10 ⁻³
112.	Neutron g-factor	9n	- 3.8260854590
113.	Neutron gyromagnetic ratio	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Deuteron mass	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Deuteron mass energy equivalent	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Deuteron molar mass	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Deuteron–electron mass ratio	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Deuteron–proton mass ratio	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Deuteron magnetic moment	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120.	Deuteron magnetic moment to Bohr magneton ratio	μ д /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	Deuteron magnetic moment to nuclear magneton ratio	μ d /μ N	0.85743822849
122.	Deuteron–proton magnetic moment ratio	μd/μp	0.30701220835
123.	Helion mass	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Helion mass energy equivalent	m _h c ²	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Helion molar mass	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126.	Helion–electron mass ratio	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Helion-proton mass ratio	m _h /m _p	2.99315265851
128.	Shielded helion magnetic moment	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129.	Shielded helion magnetic moment to Bohr magneton ratio	μ'h/μB	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130.	Shielded helion magnetic moment to nuclear magneton ratio	μ'h/μN	- 2.12749771825
131.	Shielded helion gyromagnetic ratio	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Alpha particle mass	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Alpha particle mass energy equivalent	mαc²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J

-E23-

134.	Alpha particle molar mass	M(α)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	Alpha particle to electron mass ratio	mα/me	7294.29950816
136.	Alpha particle to proton mass ratio	m_{α}/m_{p}	3.97259968461

To insert a constant at the cursor position :

- Press [CONST] to display the physics constants menu.
 Press [→] or [2nd] [♠] until the constant you want is underlined.
- 3. Press [=].

You also can use the [CONST] key in combination with a number, 1 through 136, to recall a physical constants. For example, press 15 [CONST].

\rightarrow 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h N A p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o I ⁻¹ 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=] [=]	CONST DEG 3 * N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Base-n calculations

Use MAIN ([MODE]1 (MAIN)) mode for Base-n calculations.

The unit enables you to calculate in number base other than decimal. The calculator can add, subtract, multiply, and divide binary, octal, and $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$ hexadecimal numbers.

The following shows the numerals that can be used in each number

Binary base (b): 0, 1

Octal base (o): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimal base: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadecimal base (h): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

-E24-

To distinguish the A, B, C, D, E and F used in the hexadecimal base from standard letters, they appear as shown in the below.

Key	Display (Upper)	Display (Lower)	Key	Display (Upper)	Display (Lower)
Α	/A	R	D	ID	Ь
В	IB	Ь	Е	IE	Ε
С	ıC	Ε	F	IF	F

Select the number base you want to use with [\rightarrow BIN], [\rightarrow OCT], [\rightarrow DEC], [\rightarrow HEX]. The "BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX ", " h " indicators show you which number base you are using. If none of the indictors appears in the display, you are in decimal base.


Bases conversions

> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

. , , , , ,	,
[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F ^h

Block Function

For a result in binary base, it will be displayed using block function. The maximum of 32 digits are displayed in 4 blocks of 8 digits.




The block function comprises upper and lower block indicators. The upper indicator means current block position, and the lower indicator means total blocks for a result.

-E25-

In the binary base, the block 1 is displayed immediately after calculation. Other blocks (block 2 \sim block 4) are displayed by pressing [$\mbox{\Large \ensuremath{\mathfrak{G}}}$].

For example, input 47577557 ₁₆

Press [2nd] [→HEX] 47577557



47577557 ₁₆ = Block 4 + Block 3 + Block 2 + Block 1 = 0100011101010111101110101010101111 2

Basic arithmetic operations for bases

> 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN]	h 1 IE IF + 1 2 3 4 ÷ b 1
1001 [=] [2nd] [→OCT]	00000001170

Negative expressions

In binary, octal, and hexadecimal bases, the calculator represents negative numbers using complement notation.

The complement is the result of subtracting that number from pressing [$\ensuremath{\mathsf{NEG}}$] key in non-decimal bases.

-E26-

→ 3/A ₁₆ = NEG IFIFIFIFIFIC6 ₁₆

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		
		FFFF	FFC6	"

Logical operation

Logical operations are performed through logical products (AND), negative logical (NAND), logical sums (OR), exclusive logical sums (XOR), negation (NOT), and negation of exclusive logical sums (XNOR).

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


[2nd] [→BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT
[→HEX]A[OR]7[)][=]	b1010 AND (h
[2nd] [→OCT]	00000000012

Statistical Calculations

Use STAT ([MODE] 2 (STAT)) mode for statistical calculations.

The calculators can perform both single-variable statistical calculations and paired-variable in this mode.

Press [MODE] 2 (STAT) to enter STAT mode. There are six items in STAT mode, asking you to select one of them,



Single-variable statistics

1-VAR Single-variable statistics

Paired-variable / Regression statistics

LIN	Linear Regression	y = a + b x
LOG	Logarithmic Regression	y = a + b lnx
EXP	Exponential Regression	y = a • e ^{bx}
POW	Power Regression	y = a • x ^b

D-CL Clear all statistical data

Entering data

Always make sure you clear statistical data by D–CL before performing statistical calculations.

(A) To input single–variable data using the following syntaxes :

Individual data : [DATA] < x value >

- # Multiple data of the same value : [DATA] < x value > [x] < Number of repeats >
- (B) To input paired-variable / regression data using the following syntaxes:
 - # Individual data-set : [DATA] < x value > [] < y value >
 - # Multiple data of the same value : [DATA] < x value > [•] < y value > [x] < Number of repeats >

(Note): Even you exit STAT mode, all data are still retained unless you clear all data by selecting D-CL mode.

Displaying results

The values of the statistical variables depend on the data you input. You can recall them by the key operations shown in the below table.

Single-variable statistics calculations

Variables	Meaning
n([n])	Number of the x values entered
\overline{x} ([2nd]+[\overline{x}])	Mean of the x values
Sx ([2nd]+[Sx])	Sample standard deviation of x values
σx ([2nd]+[σx])	Population standard deviation of x values
Σx ([2nd]+[Σx])	Sum of all x values
$\sum x^2 ([2nd] + [\sum x^2])$	Sum of all x 2 values
CP ([2nd]+[CP])	Potential capability precision of the x values
	Minimum (CPU, CPL) of the x values, where
	CPU is upper spec. limit of capability
CPK ([CPK])	precision and CPL is lower spec. limit of
	capability precision
	CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Paired-variable statistics / Regression calculations

Variables	Meaning
n([n])	Number of x-y pairs entered
\overline{x} ([2nd]+[\overline{x}]) \overline{y} ([2nd]+[\overline{y}])	Mean of the x values or y values

-E28-

Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Sample standard deviation of x values or y values
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Population standard deviation of x values or y values
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$ $\sum y ([2nd] + [\sum y])$	Sum of all x values or y values
$\sum x^{2} ([2nd] + [\underline{\sum} x^{2}])$ $\sum y^{2} ([2nd] + [\underline{\sum} y^{2}])$	Sum of all x ² values or y ² values
Σx y	Sum of (x • y) for all x-y pairs
CP ([2nd]+[CP])	Potential capability precision of the x values
CPK([CPK])	Minimum (CPU, CPL) of the x values, where CPU is upper spec. limit of capability precision and CPL is lower spec. limit of capability precision CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+[a])	Regression formula constant term a
b ([2nd]+[b])	Regression formula regression coefficient b
r ([2nd]+[r])	Correlation coefficient r
x'([x'])	Estimated value of x
y'([y'])	Estimated value of y

You also can add a new data anytime. The unit automatically recalculates statistics each time you press [DATA] and enter a new data value.

➤ Enter data : USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, then find out n = 5, $\overline{\chi}$ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σ x = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, and CPK = 0.72590991268

[MODE]2	1-V A R L I N	STAT LOG
[=] [DATA] 75 [DATA] 85 [DATA] 90 [DATA] 82 [DATA] 77	DEG DATA 5	STAT 7 7

-E29-

	I	
[n]	DEG STA	ΑT
	n	
	5.	
[2nd] [x]	DEG STA	۸T
	x	
	8 1.8	
[2nd][Sx]	DEG STA	λT
	S x	
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4	
[2nd][σx]	DEG STA	λT
	σх	
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6	
[2nd][CP]95	DEG STA	۸T
[][]	USL=	СP
	95	
[=] 70	DEG STA	ΑT
	LSL=	CP
	70	
[=]	DEG STA	۱T
	CP	
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3	
[CPK]	DEG STA	۸T
	USL=	CPK
	95.0	
[=]	DEG STA	λT
	LSL=	CPK
	7 0 .1	
[=]	DEG STA	ΑT
	CPK	
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2 6 8	

Find a, b and r for the following data using linear regression and estimate x = ? for y =573 and y = ? for x = 19.

ĺ	Data item	15	17	21	28
	FREQ.	451	475	525	678

[MODE]2[→]	DEG		STAT	
	1–V A R	LIN	LOG	

[=][DATA]15[;]451[DATA]17 [;]475[DATA]21[;]525[DATA] 28[;]678	DEG DATA 4 = 28,	STAT REG
	6 7	STAT
[2nd][<u>a</u>]	a	REG
	176.10632911	4
[2nd] [b]	DEG	STAT REG
	b 17.587341772	2
[2nd][r]	DEG	STAT
	г	REG
	0.9898451641	3
573 [x']	DEG	STAT
573 [x ']	DEG x ' 5 7 3	STAT REG
573[x']	-	REG
573[x'] 19[y']	x ' 5 7 3	REG 3
. ,	x ' 5 7 3 2 2.5 6 7 0 0 7 3 4 1	REG

Deleting data

The method to delete data depends on whether you have already stored the data by next pressing [DATA] key or not.

To delete data you just input but have not yet stored it by next pressing [${\sf DATA}$] , simple press [${\sf CE}$].

To delete data that you have already stored by next pressing [DATA] ,

(A) To delete single–variable data using the following syntaxes :

- # < x value > [2nd] [DEL]
- # < x value > [x] < Number of repeats > [2nd] [DEL]
- (B) To delete paired-variable / regression data using the following syntaxes:
 - $\label{eq:continuous} \mbox{\# Individual data-set} : < x \mbox{ value > [\mbox{ } \mbox{$ 9$} \mbox{] < y \mbox{ value > [\mbox{2nd} \mbox{] [DEL]}}$

If you enter and delete a value that isn't included in the stored data by mistake, " dEL Error " appears, but the previous data are still retained.

Editing data

Press [2nd] [EDIT] to enter EDIT mode. The EDIT mode is convenient and friendly for you to view, correct, delete data.

-E31-

- (A) In 1–VAR mode, the method to view data depends on whether you want to view data item or not.
 - # Each time you press [DATA], first data item appears 1 second and then the corresponding value.



Each time you press [=], value appears directly on the display without data item.



(B) In REG mode, each time you press [DATA], data item and x value appear on the screen at the same time. You can press [9] to switch between x and y value.

If you want to correct data, find out and enter a new entry to replace it.

FULL message

A "FULL" is indicated when any of the following conditions occur and further data entry becomes impossible. Just pressing any key can clear the indicator. The previous data entries are still retained unless you exit STAT mode.

- 1) If the times of data entry by [DATA] is more than 50
- 2) The number of repeats is more than 255
- n>12750 (n = 12750 appears when the times of data entry by [DATA] are up to 50 and the number of repeats for each value are all 255, i.e. 12750 = 50 x 255)

Complex Calculations

Use CPLX ([MODE] 3 (CPLX)) mode for complex calculations.

Complex mode enables you to add, subtract, multiply, and divide complex numbers.

The results of a complex operation are displayed as follow:

Re Real value lm Imaginary value ab Absolute value Argument value

 \rightarrow (7 - 9 i) + (15 + 12 i) = 22 + 3 i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG Re Im ab ar 22.
[→]	CPLX DEG Re Im ab ar 3.i
[→]	CPLX DEG Re Im <u>ab</u> ar 22.2036033112
[→]	CPLX DEG Re Im ab <u>ar</u> 7.76516601843

CONTENIDOS

Guia General	
Para encender o apagar	
Sustitución de la Batería	
Función de apagado automático	2
Reinicialización	2
Ajuste del Contraste	
Lectura de la Pantalla	
Antes de Empezar Cálculo	3
Usando teclas " MODE "	3
Usando Teclas " 2nd "	
Correcciones	
Función Deshacer	
Función Reproducir	
Cálculo de Memoria	
Orden de operaciones	
Exactitud y Capacidad	
Condiciones de error	
Cálculos Básicos	
Cálculo Aritméticos	
Cálculos entre Paréntesis	
Cálculo de Porcentaje	
Notaciones en Pantalla	
Cálculos Funcionales Científicos	. 13
Logaritmos y Antilogaritmos	
Cálculo de Fracción	
Conversión de unidades angulares	14
Transformación Sexagesimal ↔ Decimal	15
Funciones trigonométricas / Tri. Inversa	
Funciones hiperbólicas / Hip. inversas	16
Transformación de Coordenadas	16
Probabilidad	
Otras funciones (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[x]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	18
Conversión de unidades	
Conversion de unidades	18
Cálculos de Base-n	
Conversión de Bases	
Función de Bloque	
Operaciones aritméticas básicas para bases	20
Expresiones negativas	
Operación Lógica	21
Cálculos Estadísticos	
Introducindo datos	
Exhibindo resultados	
Suprimindo datos Editando datos	
Mensaje FULL	
Cálculos Complejos	33

Guía General

Para encender o apagar

Para encender la calculadora, pulse [ON/C] ; Para apagar la calculadora, pulse [2nd] [OFF].

Sustitución de la Batería

La calculadora es alimentada por duas baterías alcalinas G13(LR44). Cuando la visualización se torna borrosa, sustituya las baterías.

Tenga cuidado al reemplazar la batería para no ser herido:

- 1. Soltar los tornillos en la parte trasera de la calculadora.
- Inserir un destornillador en la ranura entre la caja superior y inferior y torcerla cuidadosamente para separarlas.
- Quitar ambas las baterías y descartarlas. No permíta nunca que los niños toquen las baterías.
- Limpiar las baterías nuevas con un paño seco para mantener un bueno contacto.
- Insertar las dos baterías nuevas con las faces llanas (terminales positivos) hasta arriba.
- 6. Alinear las cajas superiores y inferiores y aprietarlas para cerrarlas juntamente.
- 7. Atornillar los tornillos.

Función de apagado automático

Esta calculadora se apaga automáticamente cuando no ejecuta ninguna función durante aproximadamente 6~9 minutos. Puede reactivarse pulsando la tecla [ON/C] conservándose los valores de la pantalla y de la memoria.

Reinicialización

Si la calculadora está encendida pero se obtienen resultados inesperados, pulse [MODE] [4] (RESET) sucesivamente. Aparece en la pantalla un mensaje para confirmar si se quiere reinicializar la calculadora y apagar contenidos de memoria.

RESET: N Y

Mueva el cursor a " Y " por medio de [→], después pulse [=] para apagar todas las variables, operaciones pendientes, datos estadísticos, respuestas, todas las entradas anteriores, y memoria; Para abortar la reinicialización sin borrar la calculadora, por favor seleccione " N ".

Si la calculadora está bloqueada y el accionamiento de cualquier tecla se vuelve imposible, por favor use un objeto con punta para presionar en el hueco el botón de restaurado y al mismo tiempo solucionar el

problema. Esto retornará todas las configuraciones a aquellas por defecto.

Ajuste del Contraste

Pulsando la tecla [-] o [+] siguiendo [MODE] se puede hacer que el contraste de pantalla sea más o menos intenso. Presionando una o la otra tecla iluminará o oscurecerá respectivamente.

Lectura de la Pantalla

La pantalla consta de dos líneas y indicadores. La línea superior es una visualización de puntos con hasta 128 caracteres. La línea inferior es capaz de exhibir un resultado de hasta 12 dígitos, así como exponente de 2 dígitos positivo o negativo.

Cuando formulas son digitalizadas y el cálculo es ejecutado por [=], ellos son mostrados sobre la línea superior, y después los resultados son mostrados sobre la línea inferior.

Los siguientes indicadores aparecen sobre la pantalla para indicarle el estado actual de la calculadora.

Indicador	Significado
М	Memoria en ejecución
_	Resultado es negativo
E	Error
STO	Modo de Almacenamiento de Variable está activo
RCL	Modo para Recuperar Variable está activo
2nd	Conjunto de teclas de función 2nd está activo
HYP	Función Hiperbólica-trig será calculada
ENG	Notación simbólica de Ingeniería
CPLX	Modo de número complejo está activo
CONST	Exhibe constantes físicas
DEGRAD	Modo Angular : DEGrees, GRADs, o RADs
BIN	Base binária
OCT	Base Octal
HEX	Base Hexadecimal
()	Paréntesis abiertos
TAB	Número de lugares decimales mostrado es fijo
STAT	Modo Estadístico está activo
REG	Modo de Regresión está activo
EDIT	Datos Estadísticos está siendo editado
CPK	CPK : Habilidad de Proceso
	CP: Habilidad de Precisión
USL	Fijar límite de especificación superior
LSL	Fijar límite de especificación inferior
	Parte Imaginária
\sim	Permite usar función deshacer

Antes de Empezar Cálculo

Usando teclas " MODE "

-S3

Pulsar [MODE] para mostrar menús de modo cuando específicar un modo de funcionamiento (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") o notación simbólica de ingeniería (" 5 ENG ").

1 MAIN : Usar este modo para cálculos básicos, incluyendo cálculos científicos y cálculos de Base–n.

2 STAT : Usar este modo para ejecutar cálculos estadísticos de variable simple y doble y cálculos de regresión.

3 CPLX : Usar este modo para ejecutar cálculo de número

complejo.

4 RESET : Usar este modo para ejecutar operación de

reinicialización.

5 ENG: Usar este modo para permitir cálculos de ingeniería

usando simbolos de ingeniería.

Dando " 2 STAT " como ejemplo :

Método 1 : Pulsar [MODE] y después desplazar por los menús usando [→] o [2nd] [ເ ⊃] hasta subrayar " 2 STAT " ,

después entrar el modo deseado pulsando [=].

Método 2 : Pulsar [MODE] y después entrar directamente el

número del modo, [${\bf 2}$] , para entrar el modo deseado inmediatamente.

Usando Teclas " 2nd "

Cuando se pulsa [2nd], el indicador " 2nd " mostrado en la pantalla significa que se estará seleccionando la Segunda función de la tecla siguiente que se pulse. Si se pulsa [2nd] por equivocación, simplemente pulse [2nd] nuevamente para eliminar el indicador " 2nd ".

Correcciones

Si se introducir un número por equivocación (pero no hay pulsado todavía una tecla de operación aritmética, simplemente pulse [CE] para eliminar la última entrada después introduzca el número nuevamente, o elimina dígitos individuales con la tecla retrocesora [\rightarrow], o eliminar toda las entradas a través de [ON/C].

Después de hacer las correcciones, la entrada de la fórmula está completa, la respuesta puede ser obtenida pulsando [=]. Usted puede también pulsar [ON/C] para borrar los resultados inmediatos completamente (excepto la borración de memoria). Si se pulsar la tecla aritmética equivocada, simplemente pulse la tecla correcta para reemplazo.

Función Deshacer

La unidad proporciona una función deshacer que le permite deshacer algunas equivocaciones que usted ha hecho.

Cuando un caracter acaba de ser suprimido por [\Rightarrow], una entrada acaba de ser borrada por [CE], o acaba de ser borrado por [ON/C],

el indicador " ightharpoonup" mostrado en la pantalla indica que se puede pulsar [2nd] [ightharpoonup] para cancelar la operación.

Función Reproducir

Esta función almacena operaciones que acaban de ser ejecutadas. Después de completada la ejecución, pulsando la tecla [ightarrow] o [2nd] [ightarrow] mostrará la operación ejecutada. Pulsando [ightarrow] mostrará la operación desde el principio, con el cursor situado bajo el primero caracter. Pulsando [2nd] [ightarrow] mostrará la operación desde el fin, con el cursor situado en el espacio siguiendo el último caracter. Usted puede continuar moviendo el cursor a través de [ightarrow] o [2nd] [ightarrow] y editar valores o comandos para ejecución subsiguiente.

Cálculo de Memoria

Variable de Memoria

La calculadora tiene nueve variables de memoria para uso repetido
-- A, B, C, D, E, F, M, X, Y. Usted puede almacenar un número real en cualquier de las nueve variables de memoria.

- [STO] + [A] ~ [F], [M], [X] ~ [Y] le permite almacenar valores a variables.
- [RCL]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] recupera el valor de la variable.
- [0][STO]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] borra el contenido a una variable de memoria especificada.
- > (1) Pone el valor 30 dentro de la variable A

30 [STO][A]	DEG	
37 [3.7] [1.7]	3 0 → A	
		30.

(2) Multiplica 5 a variable A, después pone el resultado dentro de la variable B

5[x][RCL][A][=]	DEG 5 * A =	
		150.
[STO][B]	DEG 1 5 0 → B	
		150.

(3) Borra el valor de la variable B

0[STO][B]	DEG 0 → B	
		0.
[RCL][B][=]	DEG B =	
		0.

Memoria de Ejecución

Usted debe mantener las siguientes reglas en mente cuando usar memoria de ejecución.

- Pulsar [M+] para sumar un resultado a memoria de ejecución y el indicador " M " aparece cuando un numero está almacenado en la memoria. Pulsar [MR] para recuperar el contenido de la memoria de ejecución.
- Recuperación de la memoria de ejecución pulsando tecla [MR] no afecta sus contenidos.
- Memoria de ejecución no es disponible cuando usted está en modo estadístico.
- La variable de memoria M y memoria de ejecución usan la misma área de memoria.
- A fin de reemplazar el contenido de la memoria con el número mostrado, por favor pulsa tecla [X→M].
- Para borrar el contenido de la memoria de ejecución, se puede pulsar [0] [X→M], [ON/C] [X→M] o [0] [STO] [M] en secuencia.

0 [X→M]	DEG	
		0.
3[x]5[M+]56[÷]7[M+]74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 - 8 * 7 M+	
	М	18.
[MR]	DEG	
	M	
	М	41.
0 [X→M]	DEG	
	<u> </u>	0.

(Nota): Además de pulsar tecla [STO] o [X→M] para almacenar un valor, usted puede también asignar valores a variable de memoria M a través de [M+]. No obstante, cuando [STO] [M] o [X→M] es usado, los contenidos de memoria anteriores almacenados en variable M son borrados y reemplazados con el nuevo valor asignado. Cuando [M+] es usado, valores son agregados a presente suma en memoria.

Orden de operaciones

Cada cálculo se efectúa en el orden siguiente de prioridad :

1) Fracciones

-S6-

- 2) Expresión entre paréntesis.
- Expression entre parentesis. Transformación de coordenadas ($P \rightarrow R$, $R \rightarrow P$) Funciones tipo A que requieren la introducción de los valores antes de pulsar la tecla de función, por ejemplo, x^2 ,1/x, π , x!, %, RND, ENG, $\circ ??? \rightarrow . \rightarrow \circ ??$, x', y'.
- 5) x ^y, ∜
- 5) X', √y
 6) Funciones tipo B que requieren la introducción de los valores antes de pulsar la tecla de función, por ejemplo, sin, cos, tan, sin¹, cos¹, tan¹, sinh, cosh, tanh, sinh¹, cosh⁻¹, tanh¹, log, ln, FRAC, INT, √, ¾√, 10 X, e X, NOT, EXP, DATA en modo STAT.
- 7) +/-, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x,÷
- 10) +, -
- 11) AND, NAND --- modo Base-n sólo
- 12) OR, XOR, XNOR --- modo Base-n sólo

Exactitud y Capacidad

Dígitos de salida : Hasta 12 dígitos.

Dígitos de cálculo : Hasta 14 dígitos

En general, cada cálculo razonable se visualiza con hasta 12 dígitos de mantisa, o 12-dígitos de mantisa más 2-dígitos como exponente hasta 10 $^{\pm99}.\,$

Los números usados como entrada deben estar dentro del rango de la función dada como sigue :

	3
Funciones	Rango de Entrada
sin x cos x tan x	Deg: $ x < 4.5 \times 10^{-10} \text{deg}$ Rad: $ x < 2.5 \times 10^{-8} \pi \text{rad}$ Grad: $ x < 5 \times 10^{-10} \text{grad}$ No obstante, para tan x Deg: $ x \neq 90 (2n+1)$ Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2} (2n+1)$ Grad: $ x \neq 100 (2n+1)$, (n es un entero)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x \le 1
tan ⁻¹ x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh ⁻¹ x	x < 5 x 10 ⁹⁹

0)
0
0)
/
s

	Resultado: Resultado mostrado como fracción para entero cuando entero, numerador y denominador son menores que 1 x 10 ¹²
nPr, nCr	$0 \le r \le n$, $n \le 10^{100}$, n,r son enteros.
STAT	$ x < 1 \times 10^{50}, y < 1 \times 10^{50}$
	σx , σy , \overline{x} , \overline{y} , a, b, r: n $\neq 0$;
	Sx, Sy: $n \neq 0$, 1; $x_n = 50$; $y_n = 50$;
	Número de repetidos ≤ 255, n es un
	entero.
→DEC	$-2147483648 \le x \le 2147483647$
→BIN	0≤x≤01111111111111111111111111111111111
	(para cero, positivo)
	100000000000000000000000000000000000000
	$\leq x \leq 111111111111111111111111111111111$
	(para negativo)
→ OCT	0 ≦ x ≦ 1777777777 (para cero o positivo)
	$20000000000 \! \le \! x \! \le \! 37777777777$
	(para negativo)
→HEX	0≤x≤7FFFFFF (para cero o positivo)
	80000000≦x≦FFFFFFF (para negativo)

Condiciones de error

Aparecerá el mensaje de error " E " en la pantalla y los cálculos posteriores serán imposibles cuando cualquiera de las condiciones siguientes se produzca.

- 1) Intento de división por 0
- Cuando rango de entrada de cálculos de funciones permitido excede el rango especificado
- excede el rango especificado
 3) Cuando resultado de cálculos de función excede el rango
 especificado
 4) Cuando la tecla [(] es usado más que 13 niveles en una expresión
 sencilla
 5) Cuando valor USL < LSL

Para liberar de los errores arriba, por favor pulsa [ON/C].

Cálculos Básicos

Usar modo MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) para cálculos básicos.

Cálculo Aritméticos

Operaciones se efectúan pulsando las teclas en la misma secuencia como en la expresión.

-S9-

\rightarrow 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

Para valores negativos, pulsa [+/-] después de introducir valor; Usted puede introducir un número en forma de mantisa y exponente a través de la tecla [EXP].

\triangleright 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Resultados mayores que 10 $^{\rm 12}$ o menores que 10 $^{\rm -11}$ son mostrados en forma exponencial.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 ¹²

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7
	6.89501642508

Cálculos entre Paréntesis

Operaciones entre paréntesis son siempre efectuados primero. SR-281N pueden usar hasta 13 niveles de paréntesis consecutivas en un cálculo simple.

Paréntesis cerrados ocurriendo inmediatamente antes de la operación de la tecla [)] pueden ser omitidas, no importa cuantas son requeridas.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG 2 * (7 + 6 * (5 + 4 = 1 2 2.
----------------------	--

(Nota) : Un signo de multiplicación " x " ocurriendo inmediatamente antes de paréntesis abiertas pueden ser omitidas.

El resultado correcto no puede ser derivado introduciendo [(] 2 [+] 3 [)] [EXP] 2. Asegúrese de introducir [x] entre el [)] y [EXP] en el ejemplo abajo.

$$(2+3) \times 10^2 = 500$$

[(]2[+]3[)][x][EXP]2 [=]	DEG
	(2+3)*1E02=
	500.

Cálculo de Porcentaje

[2nd] [%] divide el número que está en pantalla por 100. Se puede usar esta secuencia de teclas para calcular porcentajes, complementos, descuentos y relaciones de porcentajes.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd][%][=]	DEG
	1 2 0 * 3 0 % =
	36.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG 8 8 ÷ 5 5 % =	
		160.

Notaciones en Pantalla

La calculadora tiene las siguientes notaciones en pantalla para el valor visualizado.

Notaciones de Punto-Fijo / Flotante

Para específicar el número de lugares decimales, pulse [2nd] [TAB] y después un valor indicando el número de lugares (0~9). Valores son mostrados redondeados a lugares específicados. Para volver a configuración flotante, pulse [2nd] [TAB] [•].

Notación científica

Para cambiar el modo visualizado entre notación flotante y científica, pulse [FacE]

Notación de Ingeniería

Pulsando [ENG] o [2nd] [←] cambiará el exponente mostrado del número en múltiplos de 3.

▶ 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[:]7[=]	DEG
	6 ÷ 7 =
	0.85714285714
[2nd] [TAB] 4	DEG TAB
[2.10][2].	6 : 7 =
	0.8571
[2nd] [TAB] 2	DEG TAB
[][]-	6 : 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
	6 : 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4

[F↔E]	DEG
	6 ÷ 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←]	DEG
	03
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Notación Simbólica de Ingeniería

Cada vez que especificar el modo ENG, un resultado mostrado es automáticamente mostrado con el símbolo de ingeniería correspondiente.

Ejecutar la siguiente operación para especificar notación simbólica de ingeniería.

[MODE] 5 (ENG)

Para salir de este modo, pulse [MODE] 5 nuevamente.

ightharpoonup 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

ENG DEG
0.
ENG DEG
6 ÷ 7 = m
857.142857143
ENG DEG
μ
8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
ENG DEG
К
0.00085714285

Cálculos Funcionales Científicos

Usar modo MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) para cálculos de función científica.

Logaritmos y Antilogaritmos

La calculadora puede calcular logarítmos comunes o naturales y antilogarítmos usando [log], [ln], [2nd] [10 $^{\times}$], y [2nd] [e $^{\times}$].

➤ In 7 + log 100 = 3.94591014906

[ln] 7 [+] [log] 100 [=]	DEG I n 7 + I o g 1 0 0 =
	3.94591014906

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ×]2[+][2nd][e ×]5 [+/-][=]	DEG 10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	100.006737947

Cálculo de Fracción

La presentación del valor de la fracción es como sigue :

12 ر 5	Presentación de $\frac{5}{12}$	56 U 5 _ 12	Presentación de $56\frac{5}{12}$
--------	--------------------------------	-------------	----------------------------------

(Nota): Valores son automáticamente mostrados en formato decimal siempre que el número total de dígitos de valores fraccionales (entero + numerador + denominador + signos separadores) exceden 12.

Para introducir un número mixto, introduzca la parte entera, pulse [a $^{\rm b/}_{\rm C}$], introduzca el numerador, pulse [a $^{\rm b/}_{\rm C}$], y introduzca el denominador ; Para introducir una fracción impropia, introduzca el numerador, pulse [a $^{\rm b/}_{\rm C}$], y introduzca el denominador.

$$7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$$

Durante un cálculo de fracción, si la cifra es reducible, la cifra es reducida a los términos más bajos después de pulsarse una tecla de comando para función ([+], [-], [x] o [\div]) o la tecla [=]. Pulsando [2nd] [\rightarrow 0/e], el valor mostrado se convertirá a la fracción impropria y viceversa. Para convertir entre un resultado decimal y un resultado fraccionario, pulse [a b/c].

4 [a b/c] 2 [a b/c] 4 [=]	DEG 4 <u>1</u> 2 <u>1</u> 4 =
	4 _ 1 _ 2.
[ab/c]	DEG
	4 🗆 2 🗆 4 =
	4.5
[ab/c][2nd][→d/e]	DEG
	4 🗆 2 🗕 4 =
	9⊿2.
[2nd][→d/e]	DEG
	4 🗆 2 🗆 4 =
	4 🗆 1 🗕 2 .

Cálculos que contengan tanto fracciones como decimales, se ejecutan en formato decimal.

8 [a b/c] 4 [a b/c] 5 [+] 3.75	DEG
	8 🗆 4 🗕 5 + 3 . 7 5 =
. ,	1 2.5 5

Conversión de unidades angulares

La calculadora le permite convertir una unidad de angulo en grados (DEG), radianes(RAD), y gradianes (GRAD).

La relación entre las tres unidades angulares es :

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- Para cambiar la configuración predeterminada a una otra configuración, pulse primeramente la tecla [2nd] [DRG] repetidamente hasta que la unidad angular deseada sea indicada en la pantalla.
- Después de introducir un valor, pulse [2nd] [DRG→] repetidamente hasta mostrar la unidad deseada.
- > 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd][DRG]	DEG
		0.
90 [2nd] [DRG→]	RAD 90°=	
		1.57079632679

	[2nd] [DRG→]	GRAD	
		1.5707963267	
		100.	

Transformación Sexagesimal ↔ Decimal

La calculadora le permite convertir la cifra sexagesimal (grado, minuto y segundo) a notación decimal pulsando [∘???→] o convertir la notación decimal a notación sexagesimal a través de [2nd] [→○???].

Presentación del valor de la cifra sexagesimal es como se sigue :

(Nota): El total de dígitos de D, M y S y signos separadores deben ser 12 dígitos, o la sexagesimal no podrá ser completamente mostrada.

> 12.755 = 12 - 45 1 18 11

12.755 [2nd] [→○ ****]	DEG
	12 45 18 11

> 2 - 45 10.5 11 = 2.75291666667

2 [○ >>>→] 45 [○ >>>→] 10.5 [○ >>>→]	DEG
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Funciones trigonométricas / Tri. Inversa

SR-281N proporciona funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas padrones - sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹ and tan ⁻¹

(Nota) : Al usar estas teclas, asegúrese de que la calculadora está configurada para la unidad angular que se desea.

> sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG s i n 3 0 =	
		0.5

 \Rightarrow 3 cos ($\frac{2}{3}\pi$ rad) = -1.5

3 [cos] [(] 2 [x] [2nd] [π] [÷]	RAD	
3[=]	3 * c o s (2 *π ÷ 3 =	
	-1.5	

 \rightarrow 3 sin⁻¹ 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin -1] 0.5 [=]	DEG
	3 * s i n -1 0 . 5 =
	90.

Funciones hiperbólicas / Hip. inversas

SR-281N usa [2nd] [HYP] para calcular las funciones hiperbólicas y funciones hiperbólicas inversas - sinh, cosh, tanh, sinh $^{-1}$, cosh $^{-1}$ y tanh $^{-1}$.

(Nota) : Cuando usar estas teclas, asegúrese de que la calculadora está configurada para la unidad angular que se desea.

cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524


[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
[===][===]	cosh1.5+2=
	4.35240961524

> sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG s i n h 1 ⁻¹ 7 =
	2.64412076106

Transformación de Coordenadas

Coordenadas Rectangulares



(Nota): Al usar esas teclas, asegúrese de que la calculadora está configurada para la unidad angular que se desea.
 La calculadora puede ejecutar la conversión entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares a través de [2nd] [P→R] y [2nd] [R→P].

Si x = 5, y = 30, qué son r, θ ? Resp : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 °

[2nd][R→P]5[2nd][1, 30	DEG () R→P(5,
	3 0
[=]	DEG
	г
	30.4138126515

[2nd] [X↔Y]	DEG	
[2.0][X]	θ	
	8 0.5 3 7 6 7 7 7 9 2	

Si r = 25, θ = 56 ° qué son x, y ? Resp : x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

[2nd][P→R]25[2nd][•]56	DEG () P→R(25,
	5 6
[=]	DEG X 13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X↔Y]	DEG Y 20.7 2 5 9 3 9 3 1 3 9

Probabilidad

Esta calculadora proporciona las siguientes funciones de probabilidad :

- [nPr] Calcula el número de permutaciones posibles de n artículos tomado r a una vez.
- [nCr] Calcula el número de combinaciones posibles de n artículos

$$> \frac{7!}{[(7-4)]!} = 84!$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG 7 P 4 =	
		840.

$$\Rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG 7 C 4 =	
		35.

5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
			120.

➤ Genera un número aleatorio entre 0.000 ~ 0.999

[2nd] [RND]		DEG	
[][]	Rnd		
			0.449

Otras funciones (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$

La calculadora también proporciona funciones de recíprocos ([2nd] [1/x]), raíz cuadrada ([$\sqrt{}$]), raíz cúbica([2nd] [$\sqrt[4]$]), raíz universal ([2nd] [$\sqrt[4]$]), cuadrado ([x^2]), cúbico ([2nd] [x^3]), y exponenciación ([x^y]).

$$\rightarrow \frac{1}{1.25} = 0.8$$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =	
		8.0

$> 2^2 + \sqrt{4+21} + \sqrt[3]{125} + 5^3 = 139$

2[x ²][+][√][(]4[+]21[)]	DEG
[+][2nd][∜]125[+]5[2nd]	2 ² +√ (4 + 2 1) +
[x³][=]	139.

> 7⁵ + ⁴√625 = 16812

7 [x ^y]5[+]4[2nd][∜]625	DEG 7 x ^y 5 + 4 [×] √ 6 2 5 =
. ,	16812

INT Indica la parte entera de un número dado FRAC Indica la parte fraccionária de un número dado

> INT (10 ÷ 8) = INT (1.25) = 1

[2nd] [INT] 10 [÷] 8 [=]	DEG
	INT (10÷8=
	1.

FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd][FRAC]10[÷]8[=]	DEG	
	FRAC(10÷8=	
	0.25	

Conversión de unidades

La calculadora tiene una unidad de conversión incorporada que permite convertir números de unidades diferentes.

- 1. Introduzca el número que quiere convertir.
- 2. Pulse [CONV] para mostrar el menú. Hay 7 menús que abarcan distancia, área, temperatura, capacidad, peso, energía y presión.

- 3. Use [CONV] para desplazar por la lista de unidades hasta que se muestre un menú de unidades adecuadas, entonces pulse [=].
 4. Pulsando [→] o [2nd] [∽] se puede convertir el número a
- otra unidad.
- 1 y d 2 = 9 f t 2 = 0.00000083612 km 2

1[CONV][CONV][→][=]	f t ² y d ² m ²
[2nd][🖍]	f t 2 y d 2 m 2 9.
[→][→][→]	DEG <u>k m ²</u> h e c t a r e s 0.00 0 0 0 0 8 3 6 1 2

Constantes físicas

Se pueden usar 136 constantes físicas en sus cálculos. Con las siguientes constantes :

Deta se refiere a Peter J.Mohr y Barry N.Taylor, CODATA Valores Recomendados de las Constantes Físicas Fundamentales:1998, Revista de Datos de Referencia Química y Física ,Vol.28, No.6,1999 y Revista de Física Moderna, Vol. 72, No. 2, 2000.

No.	Cantidad	Símbolo	Unidad de Valor
1.	Velocidad de luz en vacío	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Constante Magnética	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Constante Eléctrica	ε 0	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Característica de impedancía de vacío	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Constante Newtoniano de gravitación	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
6.	Constante de Planck	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Constante de Planck mayor que 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Constante de Avogadro	NA	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Longitud Planck	lр	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Tiempo Planck	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Masa de Planck	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Constante de masa atómica	m $_{\mu}$	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Equivalente de energía de la constante de masa atómica	mμc²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J

14.	Constante de Faraday	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Carga Elemental	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Relación electrón volt–joule	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Carga Elemental sobre h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Constante molar de gas	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Constante de Boltzmann	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Constante molar de Planck	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Constante de Sackur–Tetrode	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Constante de ley de desplazamento Wien	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Parámetro de silicio Lattice	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Constante Stefan–Boltzmann	σ	5.67040040 x10 $^{-8}$ W m $^{-2}$ K $^{-4}$
25.	Aceleración Padrón de gravedad	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Relación de unidad-kilogramo de la masa atómica	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Primera constante de radiación	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	Primera constante de radiación para radiacíon espectral	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Segunda constante de radiación	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Volumen molar de gas ideal	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	Constante de Rydberg	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Constante de Rydberg en Hz	R∞c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Constante de Rydberg en joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Energía Hartree	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Quantum de circulación	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Constante de estructura fina	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Constante de Loschmidt	n o	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Radio de Bohr	a ₀	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Flujo cuántico magnético	Φ_0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40.	Conducente cuántico	G ₀	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
41.	Inverso del conducente cuántico	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Constante de Josephson	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
43.	Constante de Von Klitzing	RK	25812.8075730 Ω

-S20-

44.	Magnetón de Bohr	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
45.	Magnetón de Bohr en Hz/T	μ B/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹
46.	Magnetón de Bohr en K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Magnetón Nuclear	μBA	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹
48.	Magnetón Nuclear en MHz/T	μ N/h	7.6225939631 MHz T ⁻¹
49.	Magnetón Nuclear en K/T	μ N/k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Radio clásico del electrón	re	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Masa del electrón	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Equivalente de energía de la masa del electrón	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Radio de masa del Electrón–muon	me/m $_{\mu}$	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Radio de masa del Electrón–tau	me/m $_{\mathrm{T}}$	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Radio de masa del Electrón–protón	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Radio de masa del Electrón–neutrón	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Radio de masa del Electrón–deuterón	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Carga de Electrón al Cociente de masa	- e/me	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Longitud de onda de Compton	λс	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Longitud de onda de Compton sobre 2 pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Sección transversal de Thomson	σ e	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Momento magnético del Electrón	μe	– 928.47636237x10 $^{-26}$ J T $^{-1}$
63.	Momento magnético del Electrón al radio magnetón de Bohr	μe/μB	- 1.00115965219
64.	Momento magnético del Electrón al radio magnetón nuclear	μ e/ μ N	- 1838.28196604
65.	Radio del momento magnético Electrón–muon	$\mu \mathrm{e}^{\! J} \mu \mu$	206.766972063
66.	Radio del momento magnético Electrón–protón	μe/μp	- 658.210687566
67.	Radio del momento magnético Electrón–neutrón	μe/μn	960.9205023
68.	Radio del momento magnético Electrón–deuterón	$\mu\mathrm{e}^{\!/}\mu\mathrm{d}$	- 2143.92349823

-S21-

69.	Electrón al radio del momento magnético de la placa de helio	μ e/ μ 'h	864.05825510
70.	Anomalía del momento magnético del Electrón	a _e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Factor-g Electrón	9 e	- 2.00231930437
72.	Radio giromagnético del Electrón	γe	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Masa de Muon	m_{μ}	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Equivalente de Energía de la Masa de Muon	$m_{\mu}c^{\scriptscriptstyle 2}$	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Radio de masa Muon-tau	m $_{\mu}$ /m $_{ au}$	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Radio de masa muon–protón	${\sf m}_{\mu}/{\sf m}_{\sf p}$	0.11260951733
77.	Radio de masa Muon–neutrón	m_{μ}/m_{n}	0.11245450793
78.	Anomalía del momento magnético Muon	а μ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Factor-g Muon	9μ	- 2.00233183201
80.	Longitud de onda Compton Muon	λ c, μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Longitud de onda Compton Muon sobre 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Momento magnético Muon	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Momento magnético Muon en radio magnetóns Bohr	μμ/μΒ	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Momento magnético Muon al radio magnetóns nuclear	$\mu \mu \mu \mu N$	- 8.8905977027
85.	Radio del momento magnético Muon–protón	$\mu \mu^{I} \mu_{p}$	- 3.1833453910
86.	Longitud de onda Tau Compton	λ ς, τ	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Longitud de onda Tau Compton sobre 2 pi	$\overline{\lambda}$ c, $ au$	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Masa Tau	m _T	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Equivalente de energía de masa Tau	m $_{\mathcal{T}}$ c 2	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Radio de masa Tau–protón	m $_{ au}$ /mp	1.8939631
91.	Longitud de onda Protón Compton	λ c ,p	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Longitud de onda Proton Compton sobre 2 pi	λ̄ c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Masa del Protón	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Equivalente de energía da masa de protón	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J

-S22-

95.	Radio de masa del Protón–neutrón	m_p/m_n	0.99862347856
96.	Carga de protón al cociente de masa	e/m _p	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Momento magnético del protón	μ_{p}	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Momento magnético de la placa de protón	μ ' p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Radio magnético del protón al radio magnetón nuclear	μ p/ μ N	2.79284733729
100.	Radio del momento magnético Protón–neutrón	μp/μn	- 1.4598980534
101.	Momento magnético de la placa de protón al radio magnetón Bohr	μ'p/ μB	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Radio giromagnético del protón	γp	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Radio giromagnético de la placa de protón	γ ' p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Corrección de la placa magnética de Protón	σ 'p	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Factor-g de Protón	9 p	5.58569467557
106.	Longitud de onda Neutrón Compton	λc,n	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Longitud de onda Neutrón Compton sobre 2 pi	$\overline{\lambda}$ c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Masa de Neutrón	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Equivalente de energía de masa del neutrón	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Momento magnético de neutrón	μ n	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Momento magnético del neutrón al radio magnetón Bohr	μ n/ μ B	−1.0418756325 x10 ^{−3}
112.	Factor-g del neutrón	gn	- 3.8260854590
113.	Radio giromagnético del neutrón	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Masa del Deuterón	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Equivalente de energía de masa del Deuterón	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Masa molar del Deuterón	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Radio de masa del Deuterón–electrón	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Radio de masa del Deuterón–protón	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Momento magnético del Deuterón	μ d	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹


120.	Momento magnético del Deuterón al radio magnetón Bohr	μ d / μ B	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	Momento magnético del	μ d/ μ N	0.85743822849
122.	Radio del momento magnético de Deuterón–protón	μ d/ μ p	0.30701220835
123.	Masa del Helio	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Equivalente de energía de masa del Helio	m _h c ²	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Masa molar del Helio	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126.	Radio de masa del Helio–electrón	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Radio de masa del Helio–protón	mh/mp	2.99315265851
128.	Momento magnético de la placa de Helio	μ 'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129.	Momento magnético de la placa de helio al radio magnetón Bohr	μ'h/μB	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130.	Momento magnético de la placa de Helio al Radio magnetón nuclear	μ'h/μN	- 2.12749771825
131.	Radio giromagnético de la placa de Helio	γ 'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Masa de partícula Alfa	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Equivalente de energía de masa de la partícula Alfa	$m_{\alpha}c^{2}$	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134.	Masa molar de la partícula Alfa	M(α)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	Partícula Alfa al radio de masa del electrón	m_{α}/m_{e}	7294.29950816
136.	Partícula Alfa al radio de masa de protón	m_{α}/m_{p}	3.97259968461

Para insertar una constante en la posición del cursor :

- Pulse [CONST] para visualizar el menú de constantes de física.
 Pulse [→] o [2nd] [♪] hasta que la constante que se busca aparezca subrayada.

 3. Pulse [=].

Usted puede también usar la tecla [CONST] en combinación con el número, 1 a 136, para llamar constantes físicas. Por ejemplo, pulse 15 [CONST].



-S24-

ightharpoonup 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h N A p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o l -1 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG 3 *N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Cálculos de Base-n

Usar modo MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) para cálculos de Base-n.

La unidad le permite calcular en base númerica a otro que decimal. La calculadora puede sumar, restar, multiplicar, y dividir números binario, octal, y hexadecimal.

Lo siguiente muestra los números que pueden usarse en cada sistema numérico.

Base binaria (b): 0, 1

Base Octal (o): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Base decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Base hexadecimal (h): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Para distinguir A, B, C, D, E y F usados en base hexadecimal a partir de letras padrones, ellos aparecen como mostrado abajo.

	Tecl a	Exhibe (Superior)	Exhibe (Inferior)		Exhibe (Superior)	Exhibe (Inferior)
Ī	Α	/A	R	D	ID	Ь
Ī	В	IB	Ь	Е	IE	Ε
Ī	С	ıC	Ε	F	IF	F

Seleccione la base numérica que se desea con [→BIN], [→OCT], [→DEC], [→HEX]. Los indicadores " BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX", " h " le muestran que base de números usted sta usando. Si ningún de los indicadores aparecer en la pantalla, usted sta en base decimal.

Conversión de Bases


> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT	
	00000000037	0

[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F h

Función de Bloque


Para un resultado en base binaria, se visualizará usando la función de bloque. El máximo de 32 dígitos se muestra en 4 bloques de 8 dígitos.



La función de bloque consta de indicadores superiores y inferiores. El indicador superior significa posición de bloque actual, y el indicador inferior significa total del bloque para el resultado.

Por ejemplo, introduzca 47577557 $_{16}$

Pulse [2nd] [→HEX] 47577557



-S26-

IS] Indica Bloque 4 actualmente mostrado

47577557 $_{16}$ = Bloque 4 + Bloque 3 + Bloque 2 + Bloque 1 = 010001110101011110111011010101111 $_{\rm 2}$

Operaciones aritméticas básicas para bases

➤ 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN]	h1EF+1234÷b1
1001 [=] [2nd] [→OCT]	00000001170

Expresiones negativas

> 3/A ₁₆ = NEG IFIFIFIFIFIC6 ₁₆

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG HEX	
	NEG	h 3 /A	
		FFFFFC6	n

Operación Lógica

Operaciones lógicas son ejecutadas por productos lógicos (AND), negativo lógico (NAND), sumas lógicas (OR), sumas lógicas exclusivas (XOR), negación (NOT), y negación de sumas lógicas exclusivas (XNOR).

> 1010 ₂ AND (/A ₁₆ OR 7 ₁₆) = 12 ₈


[2nd] [→BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT
[→HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h
[→OCT]	00000000012

Cálculos Estadísticos

Usar modo STAT ([MODE] 2 (STAT)) para cálculos estadísticos.

Las calculadoras pueden ejecutar ambos cálculos estadísticos de variable simple y variable doble en este modo.

Pulse [MODE] 2 (STAT) para entrar el modo STAT. Hay seis artículos en modo STAT, le pidiendo para seleccionar uno de ellos,



Estadística de variable simple

1-VAR Estadística de variable simple

Variable doble / Estadística de Regresión

 $\begin{array}{lll} \text{LIN} & \text{Regresión Linear} & \text{y = a + b x} \\ \text{LOG} & \text{Regresión Logarítmica} & \text{y = a + b lnx} \\ \text{EXP} & \text{Regresión Exponencial} & \text{y = a \cdot e}^{\text{bx}} \\ \text{POW} & \text{Regresión Potencial} & \text{y = a \cdot x}^{\text{b}} \end{array}$

D-CL Borrar todo dato estadístico

Introducindo datos

Asegúrese siempre de borrar dato estadístico a través de D–CL antes de ejecutar cálculos estadísticos.

- (A) Para introducir datos variable simple usando las siguientes sintaxis :
 - # Datos individuales : [DATA] < valor x >
 - # Datos multiples de mismo valor : [DATA] < valor x > [x] < Número de repetidos >
- (B) Para introducir datos de variable doble/ regresión usando las siguientes sintaxis:
 - # Conjunto de datos individuales : [DATA] < valor $x > [\ \ \ \ \ \] < valor y >$
 - # Datos múltiplos de mismo valor :

[DATA] < valor x > [•] < valor y > [x] < Número de repetidos >

(Nota) : Incluso si usted salir del modo STAT, todo datos estarán aún recordados a menos que usted borre todo datos seleccionando modo D-CL.

Exhibindo resultados

Los valores de variables estadísticas dependen de los datos introducidos. Usted puede llamarlos a través de operaciones principales mostrados en la tabla abajo.

Cálculos estadísticos de variable simple

Variables	Significado	
n([n])	Números de valores x introducidos	
x ([2nd]+[x])	Significado de los valores x	
Cv. / (2nd) (Cv. 1)	Muestra de desviación estándar de los	
Sx ([2nd]+[Sx])	valores x	

-S28-

σx ([2nd]+[σx])	Desviación estándar de valores x de la población
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$	Suma de todo valores x
$\sum x^2 ([2nd] + [\sum x]^2)$	Suma de todo valores x ²
CP ([2nd]+[CP])	Precisión de habilidad potencial de los valores x
CPK ([CPK])	Mínimo de los valores x (CPU, CPL), donde CPU es limite superior especificada de la habilidad de precisión y CPL es limite inferior de la habilidad de precisión CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Cálculos de estadística de variable doble / Regresión

Variables	Significado	
n([n])	Número de pares x-y introducidos	
\bar{x} ([2nd]+[\bar{x}])		
\overline{y} ([2nd]+[\overline{y}])	Significado de valores x o valores y	
Sx ([2nd]+[Sx])	Muestra de desviación estándar de valores x	
Sy ([2nd]+[Sy])	o valores y	
σx ([2nd]+[σx])	Desviación estándar de valores x o valores y	
σy ([2nd]+[σy])	de la población	
$\sum x ([2nd]+[\sum x])$	0	
$\sum y ([2nd] + [\sum y])$	Suma de todo valores x o valores y	
$\sum x^2$ ([2nd]+[$\sum x$		
2])	Suma de todo valores x ² o valores y ²	
$\sum y^2$ ([2nd]+[$\sum y^2$])		
∑x y	Suma de (x • y) para todo pares x-y	
CB ([2nd]+[CB 1)	Precisión de habilidad potencial de los valores	
CP ([2nd]+[CP])	x	

	Mínimo de valores x (CPU, CPL), donde
	CPU es limite de especificación superior de
CPK([CPK])	la habilidad de precisión y CPL es limite de
CPK([CPK])	especificación inferior de la habilidad de
	precisión
	CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 - Ca)
a ([2nd]+[a])	Fórmula de regresión del término constante
	a
b ([2nd]+[b]) Fórmula de regresión del coeficiente b	
r ([2nd]+[r]) Coeficiente de correlación r	
x ' ([x ']) Valor estimado de x	
y'([y']) Valor estimado de y	

Usted puede también añadir un nuevo dato a cualquier momento. La unidad recalcula estadística automáticamente cada vez que se pulsa [DATA] y se introduce un valor de datos nuevo.

Introducir datos : USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, después descubrir n = 5, $\overline{\chi}$ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σ x = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, and CPK = 0.72590991268

[MODE]2	DEG	STAT
	1-V AR LIN	LOG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG	STAT
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5	
[2]		7 7
[n]	DEG	STAT
	n	
		5.
[2nd] [x]	DEG	STAT
	\bar{x}	
		8 1.8
[2nd] [Sx]	DEG	STAT
	Sx	
	6.0 5 8 0 5 2 4 9	9234
[2nd][σx]	DEG	STAT
	σх	
	5.4 1 8 4 8 6 8 7	7 3 6 6

	250	0747
[2nd] [CP] 95	DEG	STAT
	USL=	CP
		9 5 USL
[=]70	DEG	STAT
	LSL=	CP
		7 0 LSL
[=]	DEG	STAT
	CP	
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5	1 3
[CPK]	DEG	STAT
	USL=	CPK
		9 5 . USL
[=]	DEG	STAT
	LSL=	CPK
		7 0 .LSL
[=]	DEG	STAT
	CPK	
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2	6 8

> Descubrir a, b y r para el siguiente dato usando regresión linear y calcular x = ? para y =573 y y = ? para x = 19.

Número de Dato	15	17	21	28
FREC.	451	475	525	678

[MODE 121 -> 1	DEG	STAT
[MODE]2[→]	1-VAR LIN LOC	
	I-VAR ETN EOR	5
[=][DATA]15[9]451 [DATA]17	DEG	STAT
[,] 475 [DATA] 21 [,] 525 [DATA]	DATA 4=28,	REG
28 [9] 678	6.7	8
[2nd] [a]	DEG	STAT
	а	KLG
	176.10632911	4
[2nd][b]	DEG	STAT
	b	REG
	17.587341772	2
	17.5 6 7 5 4 1 7 7 2	
[2nd] [r]	DEG	STAT
1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r	REG
	0.9898451641	3

573 [x ']	DEG	STAT
	x ' 5 7 3	REG
	22.56700734	1 3
19[y']	DEG	STAT
	y ' 1 9	REG
	5 1 0.2 6 5 8 2 2 7	8 5

Suprimindo datos

El método para suprimir datos depende si usted ya ha almacenado los datos pulsando tecla [DATA] o no.

Para suprimir datos introducidos pero no almacenados pulsando [\mbox{DATA}] , simplemente pulse [\mbox{CE}].

Para suprimir datos ya almacenados pulsando [DATA],

- (A) Para suprimir datos de variable simple usando los siguientes sintavis:
 - # < valor x > [2nd] [DEL]
 - # < valor x > [x] < Número de repetidos > [2nd] [DEL]
- (B) Para suprimir datos de variable doble / regresión usando los siguientes sintaxis :
 - # Conjunto de datos individuales : < valor x > [9] < valor y >
 [2nd] [DEL]

Si usted introducir y suprimir un valor que no está incluido en los datos almacenados por equivocación, " dEL Error " aparece, pero los datos anteriores están aún recordados.

Editando datos

Pulse [2nd] [EDIT] para entrar modo EDIT. El modo EDIT es conveniente y fácil de se visualizar, corregir, suprimir datos.

- (A) En modo 1–VAR, el método para visualizar datos depende si usted desead visualizar artículo de datos o no.
 - # Cada vez que se pulsa [DATA], primero artículo de datos aparece 1 segundo y después el valor correspondiente.



Cada vez que se pulsa [=], valor aparece directamente en la pantalla sin artículo de datos.



-532-

(B) En modo REG, cada vez que se pulsa [DATA], artículo de datos y valor x aparecen sobre la pantalla al mismo tiempo. Usted puede pulsar [•] para cambiar entre valor x y y .

Si usted desea corregir datos, descubra y introduzca una nueva entrada para reemplazarlo.

Mensaje FULL

Un "FULL" es indicado cuando cualquier de las siguientes condiciones ocurren y entrada de datos posterior se vuelve imposible. Simplemente pulse cualquier tecla para borrar el indicador. Las entradas de datos anteriores son aún recordadas a menos que se salga del modo STAT.

- 1) Si las veces en que se introduce datos por [DATA] es mayor que 50
- 2) El número de repeticiones es mayor que 255
- n > 12750 (n = 12750 aparece cuando las veces en que se introduce datos por [DATA] son mayores que 50 y el número de repeticiones para cada valor es al todo 255, i.e. 12750 = 50 x 255)

Cálculos Complejos

Usa modo CPLX ([MODE] 3 (CPLX)) para cálculos complejos.

Modo complejo le permite sumar, restar, multiplicar, y dividir números complejos.

Los resultados de una operación compleja se muestran como sigue :

Re Valor real Im Valor imaginario ab Valor absoluto ar Valor del argumento

> (7 - 9 i) + (15 + 12 i) = 22 + 3 i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG	
		0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG Re Im ab	
		22.
[→]	CPLX DEG	
	Re Im ab	a r
		3 . <i>i</i>

[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	22.2036033112
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	7.76516601843

-S34-

Índice

Índice Geral	
Ligando ou desligando	2
Substituição de bateria	
Função Auto-Desliga	
Operação Reset	2
Ajuste do Contraste	2
Leitura do visor	3
Antes De Iniciar Cálculos	4
Usando teclas " MODE "	
Usando teclas" 2nd "	
Correções	
Função Undo	4
Função Replay	5
Cálculo por memória	5
Sequência de operações	6
Precisão e Capacidade	7
Condições de erro	9
Cálculos básicos	9
Cálculo Aritmético	9
Cálculos com parênteses	. 10
Cálculo de Porcentagem	. 10
Notações do visor	. 11
Cálculos Científicos Funcionais	.12
Logarítmos e Antilogarítmos	.12
Cálculo de fração	
Conversões de unidade de ângulo	.14
Conversão Sexagesimal ↔ Decimal	.14
Funções trigonométricas / trigonométricas inversas	.15
Funções hiperbólicas / hiperbólicas inversas	
Conversão de coordenadas	.16
Probabilidade	. 17
Outras funções (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	17
Conversão de Unidade	
Conversão de Offidade Constantes físicas	
Cálculos de base-n	
Conversões de bases	
Função em Blocos	
Operações aritméticas básicas para bases	27
Expressões negativas	27
Operação lógica	
Cálculos estatísticos	
Entrando dados	
Exibindo resultados.	28
Deletando dados	
Editando dados	
Mensagem FULL	
Cálculos complexos	
Odiodios Complexos	

Índice Geral

Ligando ou desligando

Para ligar a calculadora, tecle [ON/C] ; Para desligar a calculadora, tecle [2nd] [OFF].

Substituição de bateria

A calculadora é alimentada por duas baterias alcalinas G13(LR44).

Quando o visor ficar fraco, substitua as baterias. Tenha cuidado para não se ferir ao trocar a bateria.

- 1. Solte os parafusos na traseira da calculadora.
- Insira uma chave de fenda na fenda entre a tampa e a caixa e cuidadosamente torça-a para separá-las .
- Remova ambas as baterias e descarte-as. Jamais permita que crianças brinquem com baterias.
- 4. Limpe as novas baterias com pano seco para manter bom contato.
- 5. Insira as duas baterias com as faces lisas (positivo) para cima.
- 6. Alinhe a tampa com a caixa e aperte-as para fechá-las junto.
- 7. Aperte de volta os parafusos.

Função Auto-Desliga

Esta calculadora se desliga automaticamente quando não for operada por aproximadamente 6-9 minutos. Ela pode ser reativada pressionando-se a tecla [ON/C] e o visor, memória e ajustes serão retidos.

Operação Reset

Se a calculadora estiver ligada mas você obtém resultados inesperados, tecle [MODE] [4] (RESET) na sequência. Uma mensagem aparece no visor para confirmar se você deseja zerar a calculadora e limpar os conteúdos da memória.

RESET : N Y

Mova o cursor a "Y" através do [→], depois pressione [=] para limpar todas as variáveis, operações pendentes, dados estatísticos, respostas, todas as entradas prévias e a memória; Para cancelar a operação reset sem limpar os dados da calculadora, escolha "N".

Se a calculadora está bloqueada e sem possibilidades de executar as demais operações de tecla, use um objeto pontudo para pressionar o buraco de reajuste para liberar a condição. Ela retornará todas as configurações para as configurações padrões.

Ajuste do Contraste

 $\begin{tabular}{lll} Teclando & [-] ou & [+] seguido da tecla & [MODE] poderá deixar o contraste da tela mais claro ou escuro. Mantendo ambas as teclas \\ \end{tabular}$

pressionadas deixaram o visor $\,$ respectivamente mais claro ou mais escuro.

Leitura do visor

O visor compreende de duas linhas e indicadores. A linha superior é uma tela pontuada de até 128 caracteres. A linha inferior é capaz de expôr resultado de até 12 dígitos, assim como 2 dígitos exponenciais positivos ou negativos.

Quando fórmulas são digitadas e executadas teclando [=], elas são mostradas na linha superior, e então os resultados serão mostrados na linha inferior.

Os seguintes indicadores aparecem no visor para indicar a situação atual da calculadora.

Indicador	Significado
M	Memória ativada
_	Resultado é negativo
E	Erro
STO	Modo para armazenamento de variáveis está ativo
RCL	Modo para recuperação de variáveis está ativo
2nd	Teclas de funções secundárias estão ativas
HYP	Função trigonométrica hiperbólica será calculada
ENG	Notação técnica
CPLX	Modo de número complexo está ativo
CONST	Constantes físicas
DEGRAD	Modo para ângulo : DEG (graus), GRAD (grados), ou RAD (radianos)
BIN	Base binária
OCT	Base octodecimal
HEX	Base hexadecimal
()	Parênteses abertos
TAB	Número de casas decimais está fixado
STAT	Modo de estatística está ativo
REG	Modo de Regressão está ativo
EDIT	Dado estatístico está sendo editado
CPK	CPK : Capacidade de processamento
	CP : Capacidade de precisão
USL	Ajuste acima do limite de especificação
LSL	Ajuste abaixo do limite de especificação
i	Parte imaginária
\sim	Permite usar função undo

Antes De Iniciar Cálculos

Usando teclas " MODE "

Tecle [MODE] para visualizar menus de modos ao especificar um modo de operação (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") ou o símbolo de notação técnica (" 5 ENG ").

1 MAIN: Use este modo para cálculos básicos, inclusive cálculos científicos e de Base-n.

2 STAT : Use este modo para fazer cálculos estatísticos de

variável simples e variáveis duplas, e cálculos de regressão.

3 CPLX: Use este modo para fazer cálculos de números

complexos.

4 RESET : Use este modo para fazer operações RESET.

5 ENG : Use este modo para poder calcular usando notação

técnica.

Dado " 2 STAT " como exemplo :

Método 1:Tecle [MODE], passe pelos menus usando [→] ou [2nd] [✓] até " 2 STAT " ficar sublinhado, escolha o

modo desejado e tecle [=].

Método 2:Tecle [MODE] seguido do número correspondente ao modo, [2] , para acessar o modo desejado imediatamente.

Usando teclas" 2nd "

Ao teclar [2nd], o indicador " 2nd " mostrado no visor permitirá selecionar a função secundária da próxima tecla. Se [2nd] foi teclado por engano, simplesmente tecle [2nd] novamente para limpar o indicador " 2nd ".

Correções

Se um número foi digitado por engano (e antes de teclar alguma função aritmética), simplesmente tecle [CE] para limpar a última entrada para então redigitar corretamente, ou delete dígitos individualmente através da tecla backspace [→], ou limpe toda entrada usando [ON/C].

Após feitas as correções, completadas as entradas de fórmulas, a resposta pode ser obtida teclando [=]. Você também pode teclar [ON/C] para limpar os resultados imediatos completamente (exceto limpeza de memória). Se você acionou a tecla de operação aritmética errada, simplesmente pressione a tecla correta para correção.

Função Undo

A unidade oferece uma função desfazer undo que permite a você desfazer erros eventuais.

Quando um caracter for deletado por [→], uma entrada for apagada [CE], ou for eliminada por [ON/C], o indicador " ∽ " mostrado no visor lhe dirá para teclar [2nd] [∽] se desejar cancelar a operação.

Função Replay

Esta função armazena operações já executadas. Após completada a execução, pressionando a tecla [→] ou [2nd][√] se visualizará a operação executada. Teclando [→] mostrará a operação desde o início, com o cursor abaixo do primeiro caracter. Pressionando [2nd] [✓] será visualizada a operação desde o término, com o cursor no espaço seguinte ao último caracter. Você pode continuar movendo o cursor através da tecla [→] ou [2nd][✓] e editando valores ou comandos para execução subseqüente.

Cálculo por memória

Variável de memória

A calculadora tem nove variáveis de memória para uso repetitivo -- A, B, C, D, E, F, M, X, Y. você pode armazenar um número real em qualquer uma das nove $\,$ variáveis de memória.

- [STO]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] permite a você atribuir valores às variáveis.
- [RCL]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] recupera o valor da
- [0][STO]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] limpa o conteúdo de variável da memória especificada.
- > (1) Ponha o valor 30 na variável A

30 [STO] [A]	DEG	
	3 0 → A	
		30.

(2) Multiplique 5 por variável A , depois ponha o resultado na variável B

5[x][RCL][A][=]	5 * A =	
		150.
[STO][B]	DEG 1 5 0 → B	
		150.

(3) Limpe o valor da variável B

0[STO][B]	DEG 0 → B	
		0.
[RCL][B][=]	DEG B =	
		0.

Memória corrente

Você deve ter em mente as seguintes regras ao usar memória corrente.

- Tecle [M+] para somar um resultado à memória corrente a o indicador " M " aparecerá quando um número for armazenado na memória. Tecle [MR] para consultar o conteúdo da memória corrente.
- Recuperando dados da memória corrente através da tecla [MR] não afeta seu conteúdo.
- A memória corrente não é disponível quando você estiver no modo de estatística.
- A variável de memória M e memória corrente utilizam a mesma área da memória.
- Para substituir o conteúdo da memória pelo número do visor tecle [$X\rightarrow M$].
- Para limpar o conteúdo da memória corrente,você pode teclar [0]
 [X→M], [ON/C][X→M] ou [0][STO][M] em sequência.
- > [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41

DEG	
	0.
DEG	
7 4 – 8 * 7 M+	
M	18.
DEG	
M	
M	41.
DEG	
	0.
	74-8*7M+ M DEG M M

(Nota): Além de teclar [STO] ou [X+M] para armazenar um valor, você também pode atribuir valores à variável de memória M através de [M+]. No entanto, quando [STO] [M] ou [X+M] é usado, conteúdos anteriormente armazenados na variável M são apagados e substituídos pelo novo valor atribuído. Quando [M+] é usado, valores no visor são somados ao conteúdo da memória.

Sequência de operações

Cada cálculo é realizado na seguinte ordem de importância:

- 1) Frações
- 2) Expressão entre parênteses.
- 3) Transformação de Coordenadas (P→R , R→P)

- Funções tipo A que requerem a entrada de valores antes de digitar a tecla de função , por exemplo, x 2 ,1/x, π , x!, %, RND, ENG, \circ ?>> , \rightarrow \circ ?>>, x ', y ' .
- 5) x ^y, ∜
- 6) Funções tipo B que requerem o acionamento da tecla de função antes da entrada de valores, por exemplo, sin, cos, tan, sin -1, cos -1, tan -1, sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1, tanh -1, log, ln, FRAC, INT, √, ∜, 10 ^X, e ^X, NOT, EXP, DATA em modo STAT.
- 7) +/-, NEG 8) nPr, nCr 9) x,÷ 10) +, -

- 11) AND, NAND --- somente modo Base-n
- 12) OR, XOR, XNOR --- somente modo Base-n

Precisão e Capacidade

Dígitos mostrados : até 12 dígitos.

Dígitos calculados : até 14 dígitos

Em geral, todo cálculo racional é mostrado em mantissa de até 12 digitos , ou mantissa de 12-dígitos mais expoente de 2-dígitos de até $10^{\pm 99}$

Números usados como entrada devem estar dentro do intervalo da função dada como se segue :

Funções	Intervalo de entrada
sin x	Deg : x < 4.5 x 10 ¹⁰ deg
cos x tan x	Rad : x < 2.5 x 10 ⁸ π rad
turi X	Grad : x < 5 x 10 ¹⁰ grad
	Entretanto, para tan x
	Deg : x ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : x ≠ 100 (2n+1), (n é um inteiro)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x ≤ 1
tan ⁻¹ x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh ⁻¹ x	X < 5 x 10 ⁹⁹
cosh ⁻¹ x	1 ≤ x < 5 x 10 ⁹⁹
tanh ⁻¹ x	x < 1

log x, ln x	1 x 10 ⁻⁹⁹ \(\le x < 1 x 10 \) 100
10 ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x ≦ 230.2585092
\sqrt{x}	0 ≤ x < 1 x 10 ¹⁰⁰
x ²	X < 1 x 10 ⁵⁰
x 3	X < 2.15443469003 x 10 ³³
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$
3√x	X < 1 x 10 100
x !	$0 \le x \le 69$, x é um inteiro.
R→P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{-100}$
P→R	$0 \le r < 1 \times 10^{-100}$
	Deg : $ \theta < 4.5 \times 10^{10} \text{ deg}$
	Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^{8} \pi \text{ rad}$
	Grad : $ \theta < 5 \times 10^{10} \text{ grad}$
	Entretanto, para tan x
	Deg : $ \theta \neq 90 \ (2n+1)$
	Rad: $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : $ \theta \neq 100$ (2n+1), (n é um inteiro)
→ 0;;;	$ D $, M, S < 1 x 10 100 , 0 \leq M, S
0137→	X < 1 x 10 100
x ^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
	x = 0 : y > 0
	$x < 0$: $y = n$, $1/(2n+1)$, $n \in um$ inteiro.
/	mas –1 x 10 ¹⁰⁰ < y log x < 100
∛y	$y > 0$: $x \ne 0$, $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
	y = 0: x > 0
	y < 0 : x=2n+1, l/n, n é um inteiro.(n≠0)
	mas $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
a ^b /c	Entrada: Total do inteiro, numerador e
	denominador devem ser contidos dentro de 12 dígitos (inclusive marcas de divisão)
	Resultado: Resultado mostrado como fração
	para inteiro quando inteiro, numerador e
	denominador são menos do que 1 x 10 12

nPr, nCr	$0 \le r \le n$, $n \le 10^{100}$, n,r são inteiros.
STAT	$ x < 1 \times 10^{50}, y < 1 \times 10^{50}$
	σx , σy , \overline{x} , \overline{y} , a, b, r: n $\neq 0$;
	Sx, Sy: $n \neq 0$, 1; $x_n = 50$; $y_n = 50$;
	Número de repetições ≤ 255, n é um inteiro
→DEC	$-2147483648 \le x \le 2147483647$
→BIN	$0 \le x \le 01111111111111111111111111111111$
	1000000000000000000000000000000000000
→ OCT	0 ≤ x ≤ 17777777777 (zero ou positivo)
	$20000000000 \le x \le 377777777777777777777777777777777$
→HEX	0 ≦ x ≦ 7FFFFFF (zero ou positivo)
	$80000000 \le x \le FFFFFFFF $ (negativo)

Condições de erro

A mensagem de erro " E " aparecerá no visor e cálculos adicionais serão impossibilitados quando qualquer das seguintes condições ocorrerem.

- 1) Tentativa de divisão por 0
- Quando a faixa de entrada permitida de cálculos de função exceder a faixa especificada
- 3) Quando o resultado dos cálculos de função exceder a faixa especificada
- 4) Quando a tecla [(] for usada mais de 13 níveis em uma simples expressão
- 5) Quando o valor USL < LSL

Para reparar os erros acima, pressione [ON/C].

Cálculos básicos

Use o modo MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) para cálculos básicos.

Cálculo Aritmético

Operações aritméticas são realizadas digitando as teclas na mesma sequência da expressão.

 \rightarrow 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG 7 + 5 * 4 =	
		27.

para valores negativos, tecle [+/-] após a entrada do valor; você pode entrar um número em forma de mantissa e expoente através da tecla [EXP].

 \geq 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Resultados maiores que 10 ¹² ou menores que 10 ⁻¹¹ são mostrados em forma exponencial.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 12

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7 12
	6.89501642508

Cálculos com parênteses

Operações dentro de parênteses são sempre executadas primeiro. SR-281N pode usar mais de 13 níveis de parênteses consecutivos em um cálculo simples.

Parênteses fechados ocorrendo imediatamente antes de operações da tecla [)] podem ser omitidos, não importa quantos forem requeridos.

 $\ge 2 \times \{7 + 6 \times (5 + 4)\} = 122$

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG 2 * (7 + 6 * (5 + 4 =
	122.

(Nota) : O sinal de multiplicação " x " ocorrendo imediatamente antes de parênteses abertos pode ser omitido.

O resultado correto não pode ser obtido com a entrada de [(] 2 [+] 3 [)] [EXP] 2. Assegure-se de teclar [x] entre o [)] e [EXP] no exemplo seguinte.

 \triangleright (2+3) x 10² = 500

DEG
(2+3) * 1 E 0 2 =
500.

Cálculo de Porcentagem

[2nd] [%] divide o número no visor por 100. Você pode usar esta sequência de teclas para calcular porcentagens, adicionais, descontos, e taxas percentuais.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG	
	1 2 0 * 3 0 % =	
		36.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG	
***************************************	88 ÷ 55% =	
		160.

Notações do visor

A calculadora tem as seguintes notações para os valores no visor.

Notações de Ponto-Fixo / Vírgula

Para especificar o número de casas decimais, tecle [2nd] [TAB] e então um valor indicando o número de casas (0~9). Valores serão mostrados arrendondados para a casa especificada. Para retornar à configuração de vírgula, tecle [2nd] [TAB] [•].

Notação Científica

Para mudar o modo do visor entre vírgula e notação científica, tecle [$F \! \leftrightarrow \! E$].

Notação Técnica

Teclando [ENG] ou [2nd] [\leftarrow] fará com que o visor de expoente para o número sendo visualizado mude em múltiplos de 3.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[÷]7[=]	DEG
	6 : 7 =
	0.85714285714
[2nd] [TAB] 4	DEG TAB
	6 ÷ 7 =
	0.8571
[2nd] [TAB] 2	DEG TAB
	6 ÷ 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
	6 * 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
[F↔E]	DEG
	6 ÷ 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3

-P11-

[2nd][←][2nd][←]	DEG	
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5	03

Notação de Símbolos Técnicos

Cada vez que você especificar o modo ENG, um resultado visualizado é automaticamente mostrado com o símbolo técnico correspondente.

$$\begin{array}{l} \text{yotla} = 10^{-24}, \ Z^{\text{ettla}} = 10^{-21}, \ E = 10^{-18}, \ P^{\text{eta}} = 10^{-15}, \ T^{\text{era}} = 10^{-12}, \\ P^{\text{giga}} = 10^{-9}, \ M^{\text{esg}} = 10^{-6}, \ K^{\text{lo}} = 10^{-3}, \ M^{\text{incro}} = 10^{-3}, \\ N^{\text{nano}} = 10^{-9}, \ P^{\text{ico}} = 10^{-12}, \ F^{\text{embo}} = 10^{-15}, \ A^{\text{atto}} = 10^{-18}, \\ N^{\text{embo}} = 10^{-21}, \ N^{\text{yotol}} = 10^{-24}, \ N^{\text{yotol}} = 10^{-24}, \\ N^{\text{embo}} = 10^{-21}, \ N^{\text{yotol}} = 10^{-24}, \\ N^{\text{embo}} = 10^{-24}, \ N^{\text{yotol}} = 10^{-24}, \\ N^{\text{embo}} = 10^{-24}, \ N^{\text{embo}} N^{\text{embo}} = 10^{-24}, \$$

Execute a seguinte operação para especificar notação de símbolo técnico.

[MODE] 5 (ENG)

Para sair deste modo, tecle novamente [MODE] 5 uma vez.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

[MODE] 5	ENG DEG
	0.
6[:]7[=]	ENG DEG
	6 ÷ 7 = m
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	ENG DEG
	μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←][2nd]	ENG DEG
[←]	K
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Cálculos Científicos Funcionais

Use o modo MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) para cálculos de função clentífica .

Logarítmos e Antilogarítmos

A calculadora pode calcular logaritmos e antilogaritmos comuns e naturais usando [log], [ln], [2nd] [10 $^{\times}$], e [2nd] [e $^{\times}$].

> In 7 + log 100 = 3.9459101490

[ln] 7 [+] [log] 100 [=]	DEG
[].[.][]	In7+loG100=
	3.94591014906

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ^x]2[+][2nd][e ^x]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	1 0 0.0 0 6 7 3 7 9 4 7

Cálculo de fração

A fração mostrada é a seguinte :

5 . 12	Viauglização do 5	E6 11 E 12	Visualização de 56 5
3] 12	visualização de — 12	30 U 3 J 12	visualização de 56 12

(Nota): Valores são automaticamente visualizados em formato decimal sempre que o número total de dígitos de um valor fracionário (inteiro + numerador + denominador + marcas separadoras) exceder a 12.

Para entrar um número misto, entre a parte inteira, tecle [a $^{b/_{C}}$], entre o numerador, tecle [a $^{b/_{C}}$], e entre o denominador ; Para entrar uma fração imprópria , entre o numerador, tecle [a $^{b/_{C}}$], e entre o denominador.

7[ab/c]2[ab/c]3[+]14[ab/c]	DEG
5[a b/c]7[=]	7 🗆 2 🗆 3 + 1 4 🖂 5 🗕 7
	22∟8⊿21.

Durante um cálculo de fração, se o número for reduzível, será reduzida aos termos mais baixos após pressionar-se uma tecla de comando de função ([+], [-], [x] ou [\div]) ou a tecla [=]. Pressionando [2nd] [\rightarrow 0/e], o valor mostrado será convertido à fração imprópria e vice versa. Para converter entre um resultado decimal e fracionário , tecle [a $^{\rm b}$ /c].

4 [a b/ _C] 2 [a b/ _C] 4 [=]	DEG 4 \(_ 2 _ 4 =
	4∟1⊿2.
[a ^b / _c]	DEG 4 _{1 1} 2 _1 4 =
	4.5

[ab/c][2nd][→d/e]	DEG 4 ∐ 2 ∐ 4 =
	9⊿2.
[2nd][→d/e]	DEG 4 ∐ 2
	4 ∐ 1

Cálculos contendo ambas frações e decimais são calculados em formato decimal .

$$> 8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

8[ab/c]4[ab/c]5[+]3.75	DEG
[=]	8 🗆 4 🗕 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Conversões de unidade de ângulo

A calculadora lhe permite converter a unidade de ângulo entre graus(DEG), radianos(RAD), e grados(GRAD).

A relação entre as três unidades de ângulo é :

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- 1) Para mudar de uma configuração pré-determinada para outra, tecle primeiro [2nd] [DRG] repetidamente até a unidade de ângulo desejada seja exposta no visor.
- Após entrar um valor, tecle [2nd] [DRG→] repetidamente até a unidade desejada ser mostrada.
- > 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd] [DRG]	DEG		
	0.		
90 [2nd][DRG→]	RAD 9 0 ° = 1.5 7 0 7 9 6 3 2 6 7 9		
[2nd][DRG→]	GRAD 1.5707963267 100.		

Conversão Sexagesimal ↔ Decimal

O valor da figura sexagesimal mostrado é como se segue :

125 - 45 | 30 | 1 55

Representa 125 graus (D), 45 minutos(M), 30.55 segundos(S)

(Nota) : O total de dígitos de D, M e S e marcas separadoras devem estar contidos dentro de 12 dígitos, ou o valor sexagesimal não poderá ser mostrado completamente.

> 12.755 = 12 ¹ 45 ¹ 18 ¹¹

12.755 [2nd] [→○ ****]	DEG
	12 45 18 11

> 2 - 45 10.5 1 = 2.75291666667

Funções trigonométricas / trigonométricas inversas

SR-281N proporciona funções trigonométricas padrão e trigonométricas inversas - sin, cos, tan, sin $^{-1}$, cos $^{-1}$ e tan $^{-1}$.

(Nota): Ao usar estas teclas, assegure-se de que a calculadora está ajustada a unidade de ângulo desejada.

> sin 30 deg.= 0.5

,		
[sin] 30 [=]	DEG	
[][-]	s i n 3 0 =	
	0.5	

> 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

 \rightarrow 3 sin⁻¹ 0.5 = 90 deg

$$3 [2nd] [\sin^{-1}] 0.5 [=]$$
 DEG
$$3 * s i n^{-1} 0 . 5 =$$
 90 .

Funções hiperbólicas / hiperbólicas inversas

 $\bf SR-281N$ usa [2nd] [HYP] para calcular as funções hiperbólicas e as hiperbólicas inversas - sinh, cosh, tanh, sinh $^{-1}$, cosh $^{-1}$ e tanh $^{-1}$.

(Nota) : Ao usar estas teclas, assegure-se que a calculadora está ajustada à unidade de ângulo desejada.

> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524

[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
	cosh1.5+2=
	4.35240961524

 \Rightarrow sinh $^{-1}$ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG
	s i n h 1 ⁻¹ 7 =
	2.64412076106

Conversão de coordenadas

Coordenadas retangulares Coordenadas polares → P(x, y) **P**(r, θ) $x + y i = r (\cos \theta + i \sin \theta)$

(Nota): Ao usar estas teclas, assegure-se de que a calculadora está ajustada à unidade de ângulo desejada.
 A calculadora pode executar a conversão entre coordenadas retangulares e coordenadas polares através de [2nd] [P→R] e [2nd] [R→P].

Se x = 5, y = 30, o que são r e θ ? Resp. : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 °

[2nd][R→P]5[2nd][*]30	DEG () R→P(5,		
	3 0		
[=]	DEG		
	r		
	30.4138126515		
[2nd][X ↔Y]	DEG		
	θ		
	80.537677792		

Se r = 25, θ = 56 ° o que são x , y ? Resp. : x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

	DEG	()
[2nd][P→R]25[2nd][*]56	P→R(25,	
		5 6

[=]	DEG X 13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X ↔Y]	DEG Y 20.7 2 5 9 3 9 3 1 3 9

Probabilidade

Esta calculadora proporciona as seguintes funções de probabilidade :

- [nPr] Calcula o número de permutações possíveis de n itens tomado r a cada vez.
- [nCr] Calcula o número de combinações possíveis de n itens tomado r a cada vez.
- [x !] Calcula o fatorial de um inteiro positivo especificado n , onde $n\!\leq\!69.$
- [RND] Gera um número randômico entre 0.000 and 0.999 $> \frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$

$$rac{7!}{[(7-4)]!} = 840$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG 7 P 4 =	
		840.

$$\Rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

-, ,-		
7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG	
	7 C 4 =	
	35.	

→ 5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
			120.

➤ Gera um randômico entre 0.000 ~ 0.999

[2nd] [RND]		DEG	
	Rnd		
			0.449

Outras funções (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x 2 , x 3 , x y , INT,

A calculadora também proporciona funções recíproca ([2nd] [1/x]), raiz quadrada ([\checkmark]), raiz cúbica ([2nd] [\checkmark]), raiz ([2nd] [\checkmark]), quadrado ([x^2]), cúbico ([2nd] [x^3]), e funções exponenciais ([x^y]).

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =
	0.8

ightharpoonup 2 ²+ $\sqrt{4+21}$ + $\sqrt[3]{125}$ + 5 ³= 139

2[x ²][+][√][(]4[+]21[)]	DEG
[+][2nd][³ √]125[+]5[2nd]	2 2 + 1 (4 + 2 1) +
[x³][=]	139.

$rac{7}{5} + \sqrt[4]{625} = 16812$

7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [∜	DEG 7 x ^y 5 + 4 ^x √ 6 2 5 =
	16812.

INT Indica a parte inteira de um número dado

FRAC Indica a parte fracionária de um número dado

> INT (10 ÷8) = INT (1.25) = 1

[2nd] [INT] 10 [÷] 8 [=]	DEG INT (10÷8=	
		1.

> FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd][FRAC]10[÷]8[=]	DEG
	FRAC (1 0 ÷ 8 =
	0.25

Conversão de Unidade

A calculadora tem uma unidade embutida de conversão que permite converter números entre diferentes unidades.

- 1. Entre o número que você deseja converter.
- 2. Tecle [CONV] para exibir o menu. Há 7 menus, cobrindo distância, área, temperatura, capacidade, peso, energia, e pressão.
- 3. Use o [CONV] para passar através da lista de unidades até exibir um menu de unidades apropriado, então [=].
- 4. Teclando [→] ou [2nd] [♠] poderá converter o número para uma outra unidade.

\rightarrow 1 y d² = 9 f t² = 0.00000083612 km²



[2nd][🏲]	f t ² DEG y d ² m ² 9.
[→][→][→]	DEG km² hectares 0.00000083612

Constantes físicas

Você pode usar 136 constantes físicas em seus cálculos. Com as seguintes constantes :

Dado se refere a Peter J.Mohr e Barry N.Taylor, Valores Recomendados das Constantes Físicas Fundamentais CODATA:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data,Vol.28, No.6,1999 e Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000.

No.	Quantidade	Símbolo	Valor, Unidade
1.	Velocidade da luz no vácuo	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Constante magnética	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Constante elétrica	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Impedância característica do vácuo	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Constante newtoniana da gravidade	G	$6.67310 \text{ x}10^{-11} \text{ m} ^{3} \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
6.	Constante de Planck	h	$6.6260687652 \text{ x}10^{-34} \text{ J s}$
7.	Constante de Planck acima 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Constante de Avogadro	N _A	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Comprimento de Planck	Ιp	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Tempo de Planck	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Massa de Planck	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Constante de massa atômica	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Equivalente de energia da constante de massa atômica	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Constante de Faraday	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Carga elementar	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Relação elétron volt-joule	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Carga elementária sobre h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Constante gás molar	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Constante de Boltzmann	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹

20.	Constante molar de planck	N_Ah	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Constante de Sackur– Tetrode	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Constante da lei de deslocamento de Wien	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Parâmetro de silicone de Lattice	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Constante de Stefan- Boltzmann	ь	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
25.	Aceleração da gravidade padrão	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Relação da unidade de massa atômica- quilograma	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Constante de primeira radiação	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	Constante de primeira radiação para radiância espectral	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Constante de segunda radiação	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Volume molar de gás ideal	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	Constante de Rydberg	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Constante de Rydberg em Hz	R∞ c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Constante de Rydberg em joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Energia de Hartree	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Quantum de circulação	h/me	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Constante de estrutura fina	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Constante de Loschmidt	n o	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Raio de Bohr	a ₀	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Quantum de fluxo magnético	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40.	Quantum de Condutância	G _o	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
41.	Quantum do Inverso da condutância	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Constante de Josephson	KJ	483597.89819 x10 9 Hz V -1
43.	Constante de Von Klitzing	RK	25812.8075730 Ω
44.	Magneton de Bohr	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
45.	Magneton de Bohr em Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹
46.	Magneton de Bohr em K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Magneton nuclear	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹

48.	Magneton nuclear em MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹
49.	Magneton nuclear em K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Raio clássico do elétron	re	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Massa do elétron	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Equivalente de energia de massa do elétron	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Razão de massa elétron- muon	m _e /mμ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Razão de massa elétron–tau	m_e/m_{τ}	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Razão de massa elétron- próton	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Razão de massa elétron- nêutron	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Razão de massa elétron- deuteron	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Carga de elétron para quociente de massa	- e/m _e	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Comprimento de onda de Compton	λc	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Comprimento de onda de Compton acima 2 pi	λ̄c	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Corte transversal de Thomson	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Momento magnético do elétron	μе	- 928.47636237x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
63.	Momento magnético do elétron para razão magneton de Bohr	μе/μВ	- 1.00115965219
64.	Momento magnético do elétron para razão magneton nuclear	μe/μN	- 1838.28196604
65.	Razão de momento magnético Elétron–muon	μ е /μ μ	206.766972063
66.	Razão de momento magnético elétron–próton	μе/μр	- 658.210687566
67.	Razão de momento magnético elétron– nêutron	μe/μn	960.9205023
68.	Razão de momento magnético elétron– deuteron	μe/μd	- 2143.92349823
69.	Razão de momento magnético do elétron para o helio revestido	μe/μ'h	864.05825510
70.	Anomalia de momento magnético do elétron	аe	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Fator q do elétron	g e	- 2.00231930437

72.	Razão giromagnética do elétron	γе	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Massa de Muon	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Equivalente de energia de massa de Muon	mμc ²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Razão de massa de Muon–tau	mμ/mτ	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Razão de massa de Muon–próton	mμ/mp	0.11260951733
77.	Razão de massa de Muon–nêutron	mμ/mn	0.11245450793
78.	Anomalia de momento magnético de Muon	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Fator g de Muon	gμ	- 2.00233183201
80.	Comprimento de onda de Muon Compton	λ _C , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Comprimento de onda de Muon Compton acima 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Momento magnético de Muon	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Momento magnético de Muon para razão magneton de Bohr	μ _μ /μΒ	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Momento magnético de Muon para razão magneton nuclear	μ _μ /μΝ	- 8.8905977027
85.	Razão de momento magnético Muon–próton	μ_{μ}/μ_{p}	- 3.1833453910
86.	Comprimento de onda Tau Compton	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Comprimento de onda Tau Compton acima 2 pi	$\overline{\lambda}c^{,\tau}$	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Massa Tau	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Equivalente de energia de massa Tau	m _τ c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Razão de massa Tau- próton	m _τ /m _p	1.8939631
91.	Comprimento de onda Próton Compton	λс,р	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Comprimento de onda Próton Compton sobre 2 pi	λ̄c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Massa de próton	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Equivalente de energia de massa de próton	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Razão de massa próton– nêutron	m _p /m _n	0.99862347856
96.	Carga de próton para quociente de massa	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹

-P22-

97.	Momento magnético de próton	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Momento magnético de próton revestido	μ'p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Momento magnético de próton para razão magneton nuclear	μρ/μΝ	2.79284733729
100.	Razão de momento magnético de Próton– nêutron	μp/μn	- 1.4598980534
101.	Momento magnético de próton revestido para para razão magneton de Bohr	μ'p/μB	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Razão giromagnetica de próton	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Razão giromagnetica de próton revestido	γ'p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Correção de revestimento magnético do próton	σ'p	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Fator g do próton	9 p	5.58569467557
106.	Comprimento de onda de Nêutron Compton	λ _{c,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Comprimento de onda do Neutron Compton acima 2 pi	λ̄c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Massa de nêutron	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Equivalente de energia em massa do nêutron	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Momento magnético do nêutron	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Momento magnético do nêutron para razão magneton de Bohr	μn/μB	-1.0418756325 x10 ⁻³
112.	Fator g do neutron	gn	- 3.8260854590
113.	Razão giromagnética do nêutron	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Massa do deutério	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Equivalente de energia em massa do deutério	mdc ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Massa molar do deutério	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Razão de massa do deutério–elétron	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Razão de massa do deutério–próton	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Momento magnético do deutério	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120.	Momento magnético do deutério para razão magneton de Bohr	μ д /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³

-P23-

121.	Momento magnético do deutério para razão magneton nuclear	μd/μN	0.85743822849
122.	Razão do momento magnético do deutério— próton	μ d /μ p	0.30701220835
123.	Massa do helio	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Equivalente de energia em massa do helio	mhc 2	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Massa molar do Helio	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126.	Razão de massa do helio-elétron	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Razão de massa do helio–próton	m _h /m _p	2.99315265851
128.	Momento magnético do Helio revestido	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129.	Momento magnético de helio revestido para razão magneton de Bohr	μ'h/μΒ	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130.	Momento magnético do helio revestido para razão magneton nuclear	μ ' h/μ N	- 2.12749771825
131.	Razão giromagnetica do helio revestido	γh	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Massa de partícula alfa	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Equivalente de energia de massa da partícula alfa	mαc ²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134.	Massa molar da partícula alfa	$M(\alpha)$	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	Razão de massa da partícula alfa para o elétron	mα/me	7294.29950816
136.	Razão de massa da partícula alfa para o próton	mα/mp	3.97259968461

Para inserir uma constante na posição do cursor :

- Tecle [CONST] para exibir o menu de constantes físicas .
 Tecle [→] ou [2nd] [ເ) até que a constante desejada esteja sublinhada.
- 3. Tecle [=].

Você pode também usar a tecla [CONST] junto com um número, 1 a 136, para chamar uma constante física . Por exemplo, tecle 15 [CONST].



-P24-

ightharpoonup 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h N A p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o I ⁻¹ 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG 3 *N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Cálculos de base-n

Use o modo MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) para cálculos de Base-n .

A unidade lhe permite calcular em outra base numérica além da decimal. A calculadora pode somar,subtrair, multiplicar e dividir números binários , octais e hexadecimais .

Seguem-se os numerais que $\,$ podem ser usados em cada base numérica .

Base binária (b):0,1

Base octal (o): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Base decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Base hexadecimal (h): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Para distinguir as bases A, B, C, D, E e F usadas na base hexadecimal das letras padrões, elas aparecem como mostrado abaixo.

Tecla	Visor (Sup.)	Visor (Inf.)	Tecla	Visor (Sup.)	Visor (Inf)
Α	/A	R	D	ID	В
В	IB	Ь	Е	ΙE	Ε
С	ıC	ſ	F	IF	F

Selecione a base numérica que se deseja usar com [→BIN], [→OCT], [→DEC], [→HEX]. Os indicadores "BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX", " h " indicarão a base numérica sendo usada. Se nenhum dos indicadores aparecer no visor, você estará em base decimal.

Conversões de bases


> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT	
	000000000037	0

[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F h

Função em Blocos

Para um resultado em base binária, este será exibido usando função em blocos. O máximo de 32 dígitos são dispostos em 4 blocos de 8 dígitos.




A função em blocos compreende indicadores em blocos superiores e inferiores. O indicador superior significa posição do bloco atual, e o indicador inferior significa total de blocos para um resultado.

Na base binária, o bloco 1 é exibido imediatamente após o cálculo. Outros blocos (bloco 2 ~ bloco 4) são mostrados pressionando-se [\bigcirc].

Por exemplo, digite 47577557 $_{16}$

Tecle [2nd] [→HEX] 47577557



[G]



47577557 ₁₆ = Bloco 4 + Bloco 3 + Bloco 2 + Bloco 1 = 01000111010101111011101010101111 ₂

Operações aritméticas básicas para bases

➤ 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN]	h 1 IE IF + 1 2 3 4 ÷ b 1
1001 [=] [2nd] [→OCT]	00000001170

Expressões negativas

teclando [NEG] em bases não-decimais .

> 3/A 16 = NEG IFIFIFIFIFIC6 16

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		
		FFFF	FFC6	n

Operação lógica

Operações lógicas são efetuadas através de produtos lógicos (AND), lógicos negativos (NAND), somas lógicas (OR), somas lógicas exclusivas (XOR), negação (NOT), e negação de somas lógicas exclusivas (XNOR).

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


DEG OCT	
b1010 AND (h	
00000000012	

Cálculos estatísticos

Use o modo STAT ([MODE] 2 (STAT)) para cálculos estatísticos .

As calculadoras podem executar ambos cálculos estatísticos de variável única e variável dupla neste modo.

Tecle [MODE] 2 (STAT) para entrar no modo STAT. Há seis itens no modo STAT, pedindo para selecionar um deles,



Estatísticas de variáveis únicas

1-VAR Estatísticas de variáveis únicas

Estatísticas de variáveis duplas / Regressão

LIN	Regressão Linear	y = a + b x
LOG	Regressão Logarítmica	y = a + b lnx
EXP	Regressão Exponencial	y = a • e ^{bx}
POW	Regressão Potencial	v = a • x b

D-CL Apaga todos os dados estatísticos

Entrando dados

Assegure-se sempre de limpar dados estatísticos usando D–CL antes de fazer cálculos estatísticos .

- (A) Para entrar dado de variável única usando as seguintes sintaxes :
 - # dado individual : [DATA] < valor x >
- # Dados múltiplos do mesmo valor :

[DATA] < valor x > [x] < Número de repetições >

- (B) Para entrar dados de variável dupla / regressão usando as seguintes sintaxes :
 - # Conjunto de dados individuais : [DATA] <valor x> [] <valor y>
 - # Dados múltiplos de mesmo valor : [DATA] < valor x > [•] < valor y > [x] < Número de repetições>

(Nota) : Mesmo que você saia do modo STAT, todos os dados são retidos a menos que você limpe-os selecionando o modo D-CL .

Exibindo resultados

Os valores das variáveis estatísticas dependem dos dados fornecidos. Você pode consultá-los na tabela abaixo.

Cálculos estatísticos de variáveis únicas

Variáveis	Significado
n([n])	Número dos valores x digitados
x ([2nd]+[x])	Média dos valores x
Sx ([2nd]+[Sx])	Desvio padrão de amostra dos valores x
σx ([2nd]+[σx])	Desvio padrão de população dos valores x
Σx ([2nd]+[Σx])	Somatória de todos os valores x

-P28-

$\sum x^2$ ([2nd]+[$\sum x^2$])	Somatória de todos os valores x 2
CP ([2nd]+[CP])	Precisão de capacidade. potencial dos valores x
CPK ([CPK])	Mínimo (CPU, CPL) dos valores x,onde CPU é limite superior espec. de precisão de capacidade e CPL é limite inferior espec. de precisão de capacidade CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Cálculos estatísticos de variável dupla / Regressão

Variáveis	Significado
n([n])	Número de pares x-y digitado
$\overline{\overline{y}}$ ([2nd]+[$\overline{\overline{y}}$])	Média dos valores x ou y
Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Desvio padrão de amostra dos valores x ou y
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Desvio padrão de população dos valores x ou y
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$ $\sum y ([2nd] + [\sum y])$	Somatória de todos os valores x ou y
$\sum x^2 ([2nd] + [\sum x^2])$ $\sum y^2 ([2nd] + [\sum y^2])$	Somatória de todos os valores x ² ou y²
∑x y	Somatória (x • y) para todos os pares x-y
CP ([2nd]+[CP])	Precisão de capacidade. potencial dos valores x
CPK([CPK])	Mínimo (CPU, CPL) dos valores x onde CPU é limite superior espec. de precisão de capacidade e CPL é limite inferior espec. de precisão de capacidade CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+[a])	Constante do termo da fórmula de regressão
b ([2nd]+[b])	Regressão coeficiente b da fórmula de regressão
r ([2nd]+[r])	Correlação do coeficiente r

-P29-

x'([x'])	Valor estimado de x
y'([y'])	Valor estimado de y

Você também pode incluir um dado novo a qualquer momento. A unidade automaticamente recalcula estatísticas toda vez que teclar [DATA] e entrar um valor novo de dado.

Entre os dados: USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, depois encontre n = 5, x = 81.8, Sx = 6.05805249234, σx = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, e CPK = 0.72590991268

[MODE 10	DEG STAT
[MODE] 2	1-VAR LIN LOG
[-] [DATA] 75 [DATA] 95 [DATA] 90	DEG STAT
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90 [DATA]82[DATA]77	DATA 5
[DAIA]02[DAIA]77	7 7
[n]	DEG STAT
	n
	5.
[2nd][X]	DEG STAT
	\overline{x}
	8 1.8
[2nd][Sx]	DEG STAT
	Sx
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4
[2nd][[σx]]	DEG STAT
	σх
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6
[2nd][[CP]]95	DEG STAT
[][]	USL=
	9 5 usi
[=]70	DEG STAT
	LSL=
	7 0 LSL
[=]	DEG STAT
	CP
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3
[CPK]	DEG STAT
	USL=
	9 5 .usi

[=]	DEG	STAT
	LSL=	CPK
		7 0 .LSL
[=]	DEG	STAT
	CPK	
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2	268

Final Encontre a, b e r para o seguinte dado usando regressão linear e estimar x = ? para y =573 e y = ? para x = 19.

Item de dado	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE 10.1 - 1	DEG STAT
[MODE]2[→]	1-VAR LIN LOG
	I-VAR LIN LOG
[=][DATA]15[9]451[DATA]17	DEG STAT
[•] 475 [DATA] 21 [•] 525 [DATA]	DATA 4 = 28, REG
28 [•] 678	678
[2nd][a]	DEG STAT REG
	a
	176.106329114
[2nd][b]	DEG STAT
	b REG
	17.5873417722
[2nd] [r]	DEG STAT REG
	r
	0.98984516413
573 [x ']	DEG STAT
	x ' 5 7 3 REG
	22.5670073413
19 [y ']	DEG STAT
	v ' 1 9 REG
	510.265822785
	310.203022703

Deletando dados

O método para deletar dados depende se você já os armazenou teclando [DATA] em seguida ou não.

Para deletar dado já digitado mas não armazenado ainda com [DATA], simplesmente tecle [CE].

Para deletar dado já armazenado pela tecla [DATA],

- (A) Para deletar dado de variável única usando as seguintes sintaxes:
 - # < valor x > [2nd] [DEL]
 - # < valor x > [x] < Número de repetições > [2nd] [DEL]
- (B) Para deletar dados de variável dupla / regressão usando as seguintes sintaxes :
 - # Conjunto de dados individuais : < valor x > [9] < valor y > [2nd][DEL]
 - # Conjunto de dados múltiplos com o mesmo valor :
 < valor x > [] < valor y > [x] < Número de repetições > [2nd] [DEL]

Se você entrar e deletar por engano um valor que não está incluso nos dados armazenados " dEL Error " aparece, mas os dados anteriores estarão ainda retidos.

Editando dados

Tecle [2nd] [EDIT] para acessar o modo EDIT .O modo EDIT é conveniente e prático para você visualizar, corrigir, deletar dados.

- (A) Em modo 1–VAR, o método para visualizar dados depende se você deseja visualizar os items de dados ou não.
 - # Cada vez que teclar [DATA], aparece a sequência do dado por 1 segundo e então o valor correspondente.



Cada vez que teclar [=], o valor aparece diretamente no visor sem item de dado.



(B) Em modo REG, cada vez que teclar [DATA], a sequência e o valor x aparecem na tela simultâneamente. Tecle [🤊] para comutar entre valor x e y .

Se desejar corrigir dados, selecione-os e digite dados novos para substituí-los.

Mensagem FULL

Uma mensagem " FULL" aparece quando alguma das condições abaixo ocorrerem impossibilitando a digitação de mais dados. Pressionando qualquer tecla poderá apagar a mensagem. As .P32-

entradas prévias de dados são ainda retidas exceto quando você sai do modo $\ensuremath{\mathsf{STAT}}$.

- 1) Se o número de $\,$ vezes para entrada de dados com [DATA] $\,$ superar 50 $\,$
- 2) O número de repetições for maior que 225
- n>12750 (n = 12750 aparece quando as entradas de dados com
 [DATA] superarem 50 e o número de repetições para cada valor são todos 255, i.e. 12750 = 50 x 255)

Cálculos complexos

Use o modo CPLX ([MODE]3 (CPLX)) para cálculos complexos.

O modo de cálculos complexos permite adicionar, subtrair, multiplicar, e dividir números complexos.

Os resultados de uma operação com cálculos complexos são mostrados como se segue :

Re Valor real Im Valor imaginário ab Valor absoluto ar Valor argumento

(7-9i)+(15+12i)=22+3i, ab=22.2036033112, ar=7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG
7[-]3[1][1]13[1]12[1][-]	Re Im ab ar
[]	CPLX DEG
[→]	Re Im ab ar
	3 . i
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	22.2036033112
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	7.76516601843
	7.7 0 0 7 0 0 7 0 4 0

Inhaltsverzeichnis

Aligemeine Erlauterungen	
Ein- und Ausschalten	
Batteriewechsel	
Auto-Abschaltfunktion	
Rückstellvorgang	2
Regeln des Kontrastes	
Bildschirmanzeige	3
Vor dem Start einer Berechnung	3
Die Verwendung der " MODUS " Tasten	3
Die Verwendung der Taste " 2nd "	4
Korrekturen	
Die Rückgängig-Funktion	
Die Wiederholen-Funktion	5
Speicherkalkulationen	
Reihenfolge der Operationen	6
Genauigkeit und Kapazität	7
Fehlerbedingungen	
Basisberechnungen	
Arithmetische Berechnungen	9
Klammerrechnungen	10
Prozentrechnung	10
Anzeigeformate	11
Wissenschaftliche Berechnungen	
Logarithmus und Antilogarithmus	
Bruchrechnen	13
Konvertierung von Winkeleinheiten	14
Umrechnung Sexagesimal ↔ Dezimal	14
Winkel- / Umkehrwinkelfunktionen	15
Hyperbel / Umkehrhyperbelfunktionen	15
Koordinatentransformation	16
Wahrscheinlichkeitsrechnung	16
Andere Funktionen ($1/x$, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	17
Einheitenkonvertierung	
Physikkonstanten	18
Basis-n Berechnungen	24
Basiskonversionen	25
Block-Funktion	
Grundlegende arithmetische Operationen für Basen	
Negative Werte	
Logische Operation	27
Statistische Berechnungen	
Dateneingabe	
Ergebnisanzeige	
Daten löschen	
Daten bearbeiten	
Der Hinweis FULL	32
Komplexe Berechnungen	
Nomplexe Beredinangen	

SCALE 1:1

Allgemeine Erläuterungen

Ein- und Ausschalten

Um den Rechner einzuschalten, drücken Sie [ON/C]; um den Rechner auszuschalten, drücken Sie [2nd] [OFF].

Batteriewechsel

Der Rechner wird mit zwei G13(LR44) Alkali-Batterien versorgt. Falls der Bildschirm schwächer wird, wechseln Sie die Batterien aus. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich beim Wechseln der Batterien nicht verletzen.

- 1. Lösen Sie die Schrauben an der Rückseite des Rechners.
- 2. Führen Sie einen flachen Schraubenzieher in den Schlitz zwischen der oberen und unteren Kante, drehen Sie ihn, um die Abdeckung zu vorsichtig zu öffnen.
- S. Entnehmen Sie beide Batterien und entsorgen Sie sie auf korrekte Weise. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit den Batterien spielen.
- 4. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch über die neuen Batterien, um die Kontaktfähigkeit zu erhöhen.

 5. Legen Sie die zwei neuen Batterien mit der flachen Seite aufrecht
- (Plus Pole) ein.
- Bringen Sie beide Kanten in Übereinstimmung und lassen Sie sie zusammenschnappen.
- 7. Ziehen Sie die Schrauben an.

Auto-Abschaltfunktion

Der Rechner schaltet sich nach etwa 6~9 Minuten Inaktivität automatisch aus. Ein Drücken der [ON/C] Taste reaktiviert den Rechner; Bildschirm, Speicher und Einstellungen bleiben erhalten.

Rückstellvorgang

Falls Sie bei eingeschaltetem Rechner unerwartete Ergebnisse Falls die bei nigeschienen Roching und der Rückstellung des Bildschirmnachricht fordert zur Bestätigung der Rückstellung des Rechners und der Löschung aller Speicherinhalte auf.

RESET : N Y

Bewegen Sie den Cursor zu "Y" durch [→], drücken Sie [=], um alle Variablen, aktuelle Vorgänge, statistische Daten, Antworten, alle vorherigen Eingaben und den Speicher zu löschen. Um den Rückstellvorgang abzubrechen, und nichts zu löschen, wählen Sie "N".

lst der Rechner gesperrt und weitere Tastatureingaben somit unmöglich, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand in die Rückstellungsöffnung, um diesen Zustand aufzuheben. Alle Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgestellt.

Regeln des Kontrastes

Durch Drücken von [–] oder [+] nach Bedienen der [MODE] Taste wird der Kontrast des Bildschirms, d.h. die Helligkeit, erhöht oder verringert.

Bildschirmanzeige

Der Bildschirm besteht aus zwei Zeilen und Indikatoren. Die obere Zeile ist eine Punktanzeige mit bis zu 128 Zeichen. Die untere Zeile kann bis zu 12 Stellen und auch 2-stelige positive oder negative Exponenten anzeigen.

Mit [=] eingegebene Formeln und Berechnungen erscheinen in der oberen Zeile, das Ergebnis wird in der unteren Zeile angezeigt.

Folgende Indikatoren erscheinen auf dem Bildschirm, um den aktuellen Status des Rechners anzugeben.

Indikator	Bedeutung
M	Aktueller Speicher
_	Ergebnis ist negativ
E	Fehler
STO	Der Modus ,Variablen Speichern' ist aktiv
RCL	Der Modus ,Variablen Abrufen' ist aktiv
2nd	Set der Funktionstasten ist aktiv
HYP	Hyperbel-trigonometrische Funktion wird berechnet
ENG	Techniksymbolnotation
CPLX	Der Modus Komplexe Zahlen ist aktiv
CONST	Zeigt Physikkonstanten an
DEGRAD	Winkelmodus: Grade, Gradianten, oder Radianten
BIN	Binäre Basis
OCT	Oktale Basis
HEX	Hexadezimale Basis
()	Offene Klammer
TAB	Anzahl der angezeigten Dezimalstellen ist festgelegt
STAT	Statistikmodus ist aktiv
REG	Regressionsmodus ist aktiv
EDIT	Statistische Daten werden ausgewertet
CPK	CPK: Verarbeitungsfähigkeit
	CP: Präzisionsfähigkeit
USL	Oberes Spezifikationslimit setzen
LSL	Unteres Spezifikationslimit setzen
i	Fiktiver Teil
\sim	Rückgängig-Funktion aktiviert

Vor dem Start einer Berechnung

Die Verwendung der " MODUS " Tasten

-G3-

Drücken Sie [MODE], um die Modusmenüs anzuzeigen, um ein Betriebsmodus (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") oder Techniksymbolnotation (" 5 ENG ") zu wählen.

- 1 MAIN: Nutzen Sie diesen Modus für grundlegende Berechnungen, inklusive wissenschaftlicher Berechnungen und Basis–n Berechnungen.
- 2 STAT: Nutzen Sie diesen Modus, um einzelvariable und paarvariable statistische Berechnungen und Regressionsberechnungen auszuführen.
- 3 CPLX: Nutzen Sie diesen Modus, um komplexe Zahlenberechnungen auszuführen.
- 4 RESET: Nutzen Sie diesen Modus, um die Rücksetzfunktion auszuführen.
- 5 ENG: Nutzen Sie diesen Modus, um Technikberechnungen mit Hilfe von Techniksymbolen zuzulassen.

Hier ist " 2 STAT " als Beispiel:

- Methode 1: Drücken Sie [MODE] und scrollen Sie mit [→] oder [2nd] [↑] durch die Menüs, bis " 2 STAT " unterstrichen ist, aktivieren Sie den gewünschten Modus mit [=]
- mit [=].

 Methode 2: Drücken Sie [MODE] und geben Sie die Zahl des

 Modus, [2] direkt ein, um den gewünschten Modus
 sofort zu aktivieren.

Die Verwendung der Taste " 2nd "

Wenn Sie [2nd] drücken, zeigt der " 2nd " Indikator auf dem Bildschirm an, dass die zweite Funktion der nächsten gedrückten Taste aktiv ist. Ein irrtümliches Drücken der Taste [2nd], kann durch erneutes Drücken der [2nd] Taste rückgängig gemacht werden.

Korrekturen

Falls bei der Eingabe einer Zahl ein Fehler unterläuft (jedoch noch keine arithmetische Operationstaste gedrückt wurde), drücken Sie einfach [CE], um die letzte Eingabe zu löschen, wiederholen Sie nun die Eingabe, oder löschen Sie weitere individuelle Stellen mit der Backspace-Taste [→], oder löschen Sie alle Eingaben mit [ON/C].

Wenn nach der Korrektur die Eingabe der Formel komplett ist, erhalten Sie die Antwort durch Drücken von [=]. Sie können auch [ON/C] drücken, um das Ergebnis komplett zu löschen (den Speicher ausgenommen). Das Drücken einer falschen arithmetischen Betriebstaste kann durch Bedienen der richtigen Taste korrigiert werden.

Die Rückgängig-Funktion

Mit dieser Funktion können einige Fehler rückgängig gemacht werden. Wurde ein Zeichen mit [\rightarrow], eine Eingabe mit [CE], oder [ON/C] gelöscht, zeigt der " \sim " Indikator an, dass dieser Vorgang mit Drücken von [2nd] [\sim] rückgängig gemacht werden kann.

-G4

Die Wiederholen-Funktion

Diese Funktion speichert gerade ausgeführte Operationen. Nach dem

Speicherkalkulationen

Speichervariablen

Der Rechner hat neun Speichervariablen für sich wiederholende Berechnungen – A, B, C, D, E, F, M, X, Y. Sie können eine reale Zahl in jedem dieser neun Speichervariablen speichern.

- [STO]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] ermöglicht das Speichern von Werten in Variablen.

 [RCL]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] ruft den Wert der Variablen auf.

 [0][STO]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] löscht den Inhalt einer spezifischen Speichervariablen.
- > (1) Um den Wert 30 in der Variablen A zu speichern.

30 [STO][A]	DEG
7	3 0 → A
	30.

(2) Die mehrfache 5 zur Variablen A, dann das Ergebnis in die Variable B speichern

5[x][RCL][A][=]	DEG	
	5 * A =	
		150.
[STO][B]	DEG	
	1 5 0 → B	
		150.

(3) Löscht den Wert der Variablen B

0[STO][B]	DEG 0 → B	
		0.
[RCL][B][=]	DEG B =	
		0.

Laufender Speicher

Beachten Sie bei der Nutzung des laufenden Speichers folgende Regeln.

- Drücken Sie [M+], um dem laufenden Speicher ein Ergebnis hinzuzufügen. Der "M" Indikator erscheint, wenn eine Nummer im Speicher gespeichert ist. Um den Inhalt des laufenden Speichers aufzurufen, drücken Sie [MR].
- Rückruf vom laufenden Speicher durch Drücken der [MR] Taste ändert nicht seinen Inhalt.
- Im Statistikmodus ist bei laufendem Speicher nicht verfügbar.
- Die Speichervariable M und laufender Speicher nutzen den gleichen Speicherbereich.
- Um den Inhalt des Speichers durch die angezeigte Zahl zu ersetzen, drücken Sie die [X→M] Taste.
- Um den Inhalt des laufenden Speichers zu löschen, drücken Sie [0] [X→M], [ON/C] [X→M] or [0] [STO] [M] in dieser Reihenfolge.
- > [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41

0 [X→M]	DEG	
		0.
3 [x] 5 [M+] 56 [♣] 7 [M+] 74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 - 8 * 7 M+	
	M	18.
[MR]	DEG	
[]	M	
	M	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Hinweis): Neben Drücken der [STO] oder [X→M] Taste, zum Speichern eines Wertes, kann man der Speichervariablen M mit [M+] Werte zuweisen. Bei der Benutzung von [STO] [M] oder [X→M] wird der alte Speicherinhalt der Variablen M gelöscht und durch den neuen Wert ersetzt. Bei Benutzen von [M+] werden dem Speicher Werte hinzugefügt.

Reihenfolge der Operationen

Jede Berechnung wird in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:

- 1) Brüche
- 3)
- 4) o;;;→, →o;;;, x', y'.
- x ^y, ∜

- 6) Typ B Funktionen, bei denen die Funktionstaste vor der Eingabe gedrückt werden muss, z.B. sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹, tan ⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹, tanh ⁻¹, log, ln, FRAC, INT, √, $\sqrt[3]{7}$, 10 °, e °, NOT, EXP, DATA im STAT Modus.
- +/-, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x ,± 10) +, −
- 11) AND, NAND --- nur im Basis-n Modus
- 12) OR, XOR, XNOR --- nur im Basis-n Modus

Genauigkeit und Kapazität

Ausgabe: bis zu 12 Ziffern.

Berechnung: bis zu 14 Ziffern

Im Allgemeinen wird jede vernünftige Berechnung bis zu 12-Ziffern Mantisse, oder 12-Ziffern Mantisse plus 2-Ziffern Exponent bis zu 10^{±99} angezeigt.

Die eingegebenen Zahlen müssen innerhalb des Bereichs der gegebenen Funktion wie folgt sein:

Funktion	Eingabebereich
sin x cos x	Deg: x < 4.5 x 10 ¹⁰ deg
tan x	Rad: $ x < 2.5 \times 10^{8} \pi \text{ rad}$
	Grad: x < 5 x 10 10 grad
	aber, für tan x
	Deg: x ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad: x ≠ 100 (2n+1), (n ist ein Integer)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x ≤ 1
tan ⁻¹ x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh ⁻¹ x	X < 5 x 10 ⁹⁹
cosh ⁻¹ x	$1 \le x < 5 \times 10^{99}$
tanh ⁻¹ x	x < 1
log x, ln x	1 x 10 ⁻⁹⁹ \(\le x < 1 x 10 \) ¹⁰⁰
10 ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ^x	$-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$

x^3
$\sqrt[3]{x}$
x! 0 ≤ x ≤ 69, x ist ein Integer. R→P $\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{-100}$ P→R 0 ≤ r < 1 x 10 ¹⁰⁰ Deg : $ \theta < 4.5 \times 10^{-10}$ deg Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^{-8} \pi$ rad Grad : $ \theta < 5 \times 10^{-10}$ grad aber, für tan x
R → P $\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{-100}$ P → R $0 \le r < 1 \times 10^{-100}$ Deg : $ \theta < 4.5 \times 10^{-10}$ deg Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^{-8}$ grad Grad : $ \theta < 5 \times 10^{-10}$ grad aber, für tan x
P→R $0 \le r < 1 \times 10^{-100}$ Deg: $ \theta < 4.5 \times 10^{-10}$ deg Rad: $ \theta < 2.5 \times 10^{-8} \pi$ rad Grad: $ \theta < 5 \times 10^{-10}$ grad aber, für tan x
Deg: $ \theta < 4.5 \times 10^{10}$ deg Rad: $ \theta < 2.5 \times 10^{8} \pi$ rad Grad: $ \theta < 5 \times 10^{10}$ grad aber, für tan x
Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^8 \pi \text{ rad}$ Grad : $ \theta < 5 \times 10^{10} \text{ grad}$ aber, für tan x
Grad : $ \theta < 5 \times 10^{-10}$ grad aber, für tan x
aber, für tan x
Deg : $ A \neq 90 (2n+1)$
Dog · 0 ≠ 00 (2m· 1)
Rad: $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
Grad : $ \theta \neq 100$ (2n+1), (n ist ein Integer)
D , M, S < 1 x 10 ¹⁰⁰ , 0 ≦ M, S
x < 1 x 10 ¹⁰⁰
x^y $x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
x = 0 : y > 0 x < 0 : y = n, 1/(2n+1), n ist ein Integer.
aber –1 x 10 ¹⁰⁰ < y log x < 100
$\sqrt[x]{y}$ $y > 0 : x \neq 0, -1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
y = 0 : x > 0
y < 0 : x=2n+1, l/n, n ist ein Integer.(n≠0)
aber $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
a b/c Eingabe: Gesamtheit des Integers, Zählers und Nenners kann 12 Stellen (inklusive Trennstrich) nicht übersteigen
Ergebnis : Das Ergebnis wird als Bruch dargestellt, wenn Integer, Zähler und Nenner geringer als 1 x 10 ¹² betragen
nPr, nCr $0 \le r \le n$, $n \le 10^{-100}$, n,r sind Integer.
$ \begin{array}{lll} & nPr,nCr & 0 \le r \le n,n \le 10^{-100},n,rsindInteger. \\ & STAT & \left \;\; \chi \; \right < 1\chi10^{-50},\left \;\; \chi \; \right < 1\chi10^{-50} \\ \end{array} $
$\sigma x, \sigma y, \overline{x}, \overline{y}, a, b, r: n \neq 0$;
Sx, Sy: $n \neq 0, 1$; $x_n = 50$; $y_n = 50$;
Anzahl der Wiederholungen ≤ 255, n ist ein Integer.

-G8-

→DEC	- 2147483648 ≦ x ≦ 2147483647
→BIN	$0 \leqq x \leqq 01111111111111111111111111111111$
	(für Null, positiv)
	1000000000000000000000000000000000000
	111111111111111111111111111111111
	(für negativ)
→ OCT	0 ≤ x ≤ 17777777777 (für Null oder positiv)
	$20000000000 \le x \le 37777777777$
	(für negativ)
→HEX	0 ≤ x ≤ 7FFFFFF (für Null oder positiv)
	80000000 ≤ x ≤ FFFFFFF (für negativ)

Fehlerbedingungen

Liegt eine der folgenden Bedingungen vor, erscheint die Fehlermeldung "E" auf dem Bildschirm und weitere Berechnungen sind nicht möglich.

- Sie haben versucht, durch 0 zu dividieren
- Wenn der mögliche Eingabebereich der Funktionsberechnung den angegebenen Bereich übersteigt Wenn das Ergebnis der Funktionsberechnung den angegebenen Bereich übersteigt
- Wenn die [(] Taste in mehr als 13 Ebenen in einem einzigen Ausdruck benutzt wird Wenn USL Wert < LSL Wert

Um die obengenannten Fehler freizugeben, drücken Sie [ON/C].

Basisberechnungen

Nutzen Sie den MAIN ([\mbox{MODE}] 1 (\mbox{MAIN})) Modus für Basisberechnungen.

Arithmetische Berechnungen

Arithmetische Operationen werden durch Drücken der Tasten in der Reihenfolge des folgenden Ausdrucks ausgeführt.

 \rightarrow 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

Um negative Werte anzugeben, dr ü cken Sie [+/-] nach der Werteingabe; sie können eine Zahl in Mantisse oder Exponentenform mit der [EXP] Taste eingeben.

 \geq 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

-G9

Ergebnisse die 10 $^{\rm 12}$ bzw. $\,$ 10 $^{\rm -11}$ über- oder unterschreiten werden in exponentieller Form dargestellt.

12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 ¹²

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7
	6.89501642508

Klammerrechnungen

Operationen in einer Klammer werden immer zuerst ausgeführt. ${\bf SR\text{-}281N}$ kann bis zu 13 Ebenen aufeinanderfolgender Klammern in einer einzigen Berechnung nutzen.

Geschlossene Klammern, die direkt vor Betätigen der [)] Taste gesetzt werden, kann man weglassen, unabhängig von der Anzahl.

 $\ge 2 \times \{7 + 6 \times (5 + 4)\} = 122$

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2*(7+6*(5+4=
	122.

(Hinweis):Ein direkt vor einer offenen Klammer stehendes Multiplikationszeichen "x" kann weggelassen werden.

Das korrekte Ergebnis kann nicht durch die Eingabe von [(]2[+]3[)][EXP]2 abgeleitet werden. Sie sollten, wie im folgenden Beispiel gezeigt, [x]zwischen [)] und [EXP] angeben.

 \rightarrow (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG	
[=]	(2+3)*1E02=	
	500.	

Prozentrechnung

[2nd][%] teilt die Zahl in der Anzeige durch 100. Sie können diese Tastenfolge verwenden, um Prozentsätze, Zugaben, Rabatte und Prozentualverhältnisse zu berechnen.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG	
	1 2 0 * 3 0 % =	
		36.

≥ 88 ÷55 % = 160

88 [+] 55 [2nd] [%] [=]	DEG
	8 8 🚑 5 5 % =
	160.

Anzeigeformate

Der Rechner arbeitet mit folgenden Anzeigeformaten zur Anzeige der Werte.

Fix / Gleitkomma

Um eine Anzahl von Dezimalstellen festzulegen, drücken Sie [2nd] [TAB] und geben Sie einen Wert für die Anzahl der Stellen (0-9) an. Werte werden bis an die angegebene Stelle abgerundet angezeigt. Um zum Gleitkomma zurückzukehren, drücken Sie [2nd] [TAB] [*].

Wissenschaftliche Notation

Drücken Sie [$F \leftrightarrow E$], um den Bildschirmmodus zwischen Gleitkomma und wissenschaftlicher Notation zu schalten.

Technische Notation

Nach Drücken von [ENG] oder [2nd] [\leftarrow] wechselt die Exponentenanzeige der Zahl zu einer Anzeige eines Vielfaches von 3.

▶ 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

DEG
6 📫 7 =
0.85714285714
DEG TAB
6 📫 7 =
0.8571
DEG TAB
6 📫 7 =
0.86
DEG
6 🚔 7 =
0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
DEG
6 <u>+</u> 7 =01
8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
DEG
-03
857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
DEG
03
0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Technische Symbole

Nach jeder Aktivierung des ENG Modus wird das angezeigte Ergebnis automatisch mit dem entsprechenden technischen Symbol versehen.

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} \text{yotta} = 10^{-24}, \ \ Z^{\text{etta}} = 10^{-21}, \ \ E^{\text{exa}} = 10^{-18}, \ \ P^{\text{eta}} = 10^{-15}, \ \ T^{\text{era}} = 10^{-12}, \\ \begin{array}{l} \text{g/G} = 10^{-9}, \ \ M^{\text{mega}} = 10^{-6}, \\ \text{N} = 10^{-6}, \ \ K^{\text{exa}} = 10^{-3}, \\ \end{array} \begin{array}{l} \text{micro} = 10^{-3}, \\ \text{micro} = 10^{-6}, \\ \text{N} = 10^{-3}, \\ \text{micro} = 10^{-12}, \\ \text{N} = 10^{-15}, \\ \text{M} = 10^{-15}, \\ \text{M} = 10^{-18}, \\ \end{array}$$

Führen Sie folgende Operation durch, um das technische Symbol zu bestimmen.

[MODE] 5 (ENG)

Um den Modus zu verlassen, drücken Sie erneut [MODE].

▶ 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

[MODE] 5	ENG DEG
	0.
6[÷]7[=]	ENG DEG
	6 <u>+</u> 7 = m
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	ENG DEG
	μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←][2nd]	ENG DEG
[←]	К
	0.00085714285

Wissenschaftliche Berechnungen

Nutzen Sie den MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) Modus für wissenschaftliche Berechnungen.

Logarithmus und Antilogarithmus

Der Rechner kann normale und natürliche Logarithmen und Antilogarithmen durch Verwendung von [log], [ln], [2nd] [10 $^{\times}$], und [2nd] [e $^{\times}$] berechnen.

> In 7 + log 100 = 3.94591014906

[ln] 7 [+] [log] 100 [=]	DEG
	I n 7 + I o g 1 0 0 =
	3.9 4 5 9 1 0 1 4 9 0 6

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ×]2[+][2nd][e ×]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	1 0 0.0 0 6 7 3 7 9 4 7

-G12-

Bruchrechnen

Bruchwerte werden in folgender Weise dargestellt:

5 _ 12	Anzeige von $\frac{5}{12}$	56 ∪ 5 」 12	Anzeige von $56\frac{5}{12}$
--------	----------------------------	-------------	------------------------------

(Hinweis): Werte werden automatisch in Dezimalformat angezeigt, wenn die Anzahl der Stellen des Bruchwertes (Integer + Zähler + Nenner + Trennzeichen) 12 überschreitet.

Lamei + Ivenner + Trennzeichen) 12 überschreitet.

Um eine gemischte Zahl einzugeben, geben Sie die ganze Zahl ein, drücken Sie [a b/c], geben Sie den Zähler ein, drücken Sie [a b/c] und geben Sie den Nenner ein; um einen unreinen Bruch einzugeben, geben Sie den Zähler ein, drücken Sie [a b/c] und geben Sie Nenner ein.

$$7\frac{2}{3}+14\frac{5}{7}=22\frac{8}{2}$$

Wenn bei einer Bruchrechnung die Zahl gekürzt werden kann, wird sie nach Drücken einer Befehlstaste ([+], [-], [x] oder [♣]) oder [♣] auf den niedrigsten Bruch gekürzt. Durch Drücken von [2nd] [➡d/e] wird der angezeigte Wert in einen unreinen Bruch konvertiert und umgekehrt. Zur Konvertierung zwischen einem dezimalen und einem Bruchergebnis drücken Sie [a b/c].

$$\Rightarrow$$
 $4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$

4[ab/c]2[ab/c]4[=]	DEG
	4 🔲 2 📕 4 =
	4∟1_2.
[ab/c]	DEG
	4 🔲 2 📕 4 =
	4.5
[a b/c][2nd][→d/e]	DEG
	4 🔲 2 📕 4 =
	9_2.
[2nd][→d/e]	DEG
	4 2 4 =
	4 🔲 1 🗕 2 .

Berechnungen die sowohl Brüche als auch Dezimale enthalten, werden in dezimalem Format berechnet.

$$> 8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

8 [a b/c] 4 [a b/c] 5 [+] 3.75	DEG
[=]	8 4 5 + 3 . 75 =
	1 2.5 5

Konvertierung von Winkeleinheiten

Der Rechner ermöglicht die Konvertierung zwischen den Winkeleinheiten Grad(DEG), Radianten(RAD) und Gradianten (GRAD).

Die Beziehung zwischen den drei Winkeleinheiten ist:

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- Um die Voreinstellung zu ändern, drücken Sie die [2nd] [DRG]
 Taste, bis die gewünschte Winkeleinheit im Bildschirm erscheint.
 Drücken Sie nach der Eingabe eines Wertes [2nd] [DRG→], bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.
- 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

DEG
0.
RAD
900=
1.57079632679
GRAD
1.5707963267
100.

$\ \, \text{Umrechnung Sexagesimal} \leftrightarrow \text{Dezimal}$

Der Rechner ermöglicht das Konvertieren sexagesimaler Werte (Grad, Minuten und Sekunden) in dezimale Notierung durch Drücken von [••••••]. Umgekehrt ist eine Konvertierung dezimaler Werte in sexagesimale durch [2nd] [•••••••] möglich.

Sexagesimale Ziffernwerte werden wie folgt dargestellt:

(Hinweis):Übersteigt die Anzahl der D, M, S, inklusive
Trennmarkierung 10 Stellen, wird die Sexagesimalzahl nicht
komplett angezeigt.

➤ 12.755 = 12 □ 45 ¹ 18 ¹¹



-G14-

> 2 - 45 10.5 11 = 2.75291666667

2 [○٫٫٫→] 45 [○٫٫,→] 10.5 [○٫٫,→]	DEG
	2.75291666667

Winkel- / Umkehrwinkelfunktionen

SR-281N ist in der Lage Standardwinkel- und Umkehrwinkelfunktionen - sin, cos, tan, sin $^{-1}$, cos $^{-1}$ und tan $^{-1}$ zu berechnen.

(Hinweis): Wenn Sie diese Tasten verwenden, prüfen Sie, ob die gewünschte Winkeleinheit eingestellt ist.

➤ sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG	
	s i n 3 0 =	
		0.5

$$\Rightarrow$$
 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

3 [cos] [(] 2 [x] [2nd] [π] [♣]	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ♣ 3 =
	- 1.5

\rightarrow 3 sin⁻¹ 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin -1] 0.5 [=]	DEG
	3 * s i n -1 0 . 5 =
	90.

Hyperbel / Umkehrhyperbelfunktionen

SR-281N verwendet [2nd] [HYP], um Hyperbelfunktionen und Umkehrhyperbelfunktionen - sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1 und tanh -1 zu berechnen.

(Hinweis): Wenn Sie diese Tasten verwenden, prüfen Sie, ob der Rechner auf die gewünschte Winkeleinheit eingestellt ist.


\triangleright cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524

[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
	cosh1.5+2=
	4.35240961524

sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG
	s i n h 1 ⁻¹ 7 =
	2.6 4 4 1 2 0 7 6 1 0 6

Koordinatentransformation



(Hinweis): Achten Sie bei der Benutzung dieser Taste darauf, dass die gewünschte Winkeleinheit eingestellt ist.

Der Rechner konvertiert rechtwinklige und polare Koordinaten, [2nd] [$P \rightarrow R$] und [2nd] [$R \rightarrow P$].

Arr Wenn x = 5, y = 30, was sind r, θ ? Ans : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 $^{\circ}$

[2nd][R→P]5[2nd][*]30	DEG ()
71 71 71 71	R→P(5,
	3 0
[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

Wenn r = 25, θ = 56 ° was sind x , y ? Ans : x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

[2nd][P→R]25[2nd][*]56	DEG ()
	P→R(25,
	5 6
[=]	DEG
	X
	13.9798225868
[2nd][X ↔Y]	DEG
	Y
	20.7259393139

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Der Rechner führt folgende Wahrscheinlichkeitsrechnungen aus:

[nPr] berechnet die Anzahl der Permutationen von n-Elementen, wobei jeweils die Anzahl r verwendet wird.

-G16-

- [nCr] berechnet die Anzahl der Kombinationen von n-Elementen, wobei jeweils die Anzahl r verwendet wird.

 [x !] Berechnet die Fakultät einer spezifischen positiven ganzen Zahl n, wobei n≤69.

 [RND] Erzeugt eine willkürliche Zahl zwischen 0.000 und 0.999

$$\Rightarrow \frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG	
	7 P 4 =	
		840.

$$\rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG	
	7 C 4 =	
		35.

→ 5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]		DEG	
	5!=		
			120.

➤ Erzeugt eine willkürliche Zahl zwischen 0.000 ~ 0.999

[2nd] [RND]		DEG	
	Rnd		
			0.449

Andere Funktionen (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x 2 , x 3 , x y , INT, FRAC)

Der Rechner verfügt über Funktionen für Kehrwert ([2nd] [1/x]), Quadratwurzel ([$\sqrt{\ }$]), Kubikwurzel ([2nd] [$\sqrt{\ }$]), Universalwurzel ([2nd] [$\sqrt{\ }$]), Quadrat ([x^2]), Kubik ([2nd] [x^3]) und Potenzierung ([x^y]). $\Rightarrow \frac{1}{1.25} = 0.8$

$$\frac{1}{1.25} = 0.8$$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG	
	1 . 2 5 -1 =	
	0.8	

ightharpoonup 2 ²+ $\sqrt{4+21}$ + $\sqrt[3]{125}$ + 5 ³= 139

2[x ²][+][√][(]4[+]21[)]	DEG
[+][2nd][³ √]125[+]5[2nd]	2 2 + 1 (4 + 2 1) +
[x ³][=]	139.

$> 7^5 + \sqrt[4]{625} = 16812$

7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [∜	DEG
/[x]0[:]4[2nd][v]020[-]	$7 \times ^{9} 5 + 4 \times \sqrt{625} =$
	16812.

INT Zeigt den Integerteil einer gegebenen Zahl an FRAC Zeigt den gebrochenen Teil einer gegebenen Zahl an

➤ INT (10 ÷8) = INT (1.25) = 1

[2nd] [INT] 10 [+] 8 [=]	DEG
	INT (10 ÷ 8 =
	1.

➤ FRAC (10 ÷8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd][FRAC]10[+]8[=]	DEG
	FRAC (1 0 + 8 =
	0.25

Einheitenkonvertierung

Der Rechner arbeitet mit einer integrierten Funktion zur Einheitenkonvertierung, die Zahlen in andere Einheiten konvertiert.

- Geben Sie die zu konvertierende Zahl ein.
- Drücken Sie [CONV], um ein Menü anzuzeigen. Es gibt 7 Menüs,
- Entfernung, Zone, Temperatur, Kapazität, Gewicht, Energie und Druck.

 Scrollen Sie mit Hilfe von [CONV] durch die Liste der Einheiten und drücken Sie [=], wenn das gewünschte Einheitenmenü

1 [CONV] [CONV] [→] [=]	DEG
	ft² yd² m²
	1.
[2nd][🖍]	DEG
	ft ² yd ² m ²
	9.
[→][→][→]	DEG
	km² hectares
	0.00000083612

Physikkonstanten

Sie können folgende 136 Physikkonstanten in Ihren Berechnungen verwenden:

Die Daten wurden unter Rückgriff auf Peter J.Mohr und Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data,Vol.28, No.6,1999 und Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000 erstellt.

Nr.	Bezeichnung	Symbol	Wert, Einheit
1.	Vakuumlichtgeschwindig- keit	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Magnetfeldkonstante	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Elektrische Konstante	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Wellenwiderstand des Vakuums	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Gravitationskonstante	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
6.	Planck-Konstante	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Planck-Konstante über 2 Pi	ĥ	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Avogadro-Konstante	NA	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Planck-Elementarlänge	Ιp	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Planck-Elementarzeit	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Planck-Masse	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Atomare Masseneinheit	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Atomare Masseneinheit Energieäquivalent	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Faraday-Konstante	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Elementarladung	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Elektron Volt–Joule Verhältnis	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Elementarladung pro h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Molare Gaskonstante	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Boltzmann-Konstante	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Molar Planck-Konstante	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Sackur–Tetrode- Konstante	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Wien- Verschiebungsgesetz- Konstante	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Gitterparameter in Silizium	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Stefan–Boltzmann- Konstante	σ	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
25.	Standardbeschleunigung der Schwerkraft	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Verhältnis Atomare Masseneinheit– Kilogramm	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Erste Strahlungskonstante	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²

-G19-

28.	Erste Strahlungskonstante für spektrale Strahlung	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹	
29.	Zweite Strahlungskonstante	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K	
30.	Molares Normvolumen, ideales Gas	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹	
31.	Rydberg-Konstante	R∞	10973731.5685 m ⁻¹	
32.	Rydberg-Konstante in Hz	R∞ c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz	
33.	Rydberg-Konstante in Joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J	
34.	Hartree Energie	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J	
35.	Drehimpulsquantum	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹	
36.	Feinstruktur-Konstante	α	7.29735253327 x10 ⁻³	
37.	Loschmidt-Konstante	n o	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³	
38.	Bohr Radius	a o	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m	
39.	Magnetisches Flussquantum	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb	
40.	Quanten-Hall-Leitfähigkeit	G o	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S	
41.	Inverses der Quanten- Hall-Leitfähigkeit	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω	
42.	Josephson-Konstante	KJ	483597.89819 x10 9 Hz V -1	
43.	Von Klitzing-Konstante	Rĸ	25812.8075730 Ω	
44.	Bohr Magneton	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹	
45.	Bohr Magneton in Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹	
46.	Bohr Magneton in K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹	
47.	Kernmagneton	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹	
48.	Kernmagneton in MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹	
49.	Kernmagneton in K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹	
50.	Klassischer Elektronenradius	r _e	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m	
51.	Elektronenmasse	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg	
52.	Energieäquivalent	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J	
53.	Elektron-Myon- Massenverhältnis	m _e /mμ	4.8363321015 x10 ⁻³	
54.	Elektron–Tau- Massenverhältnis	m_{e}/m_{τ}	2.8755547 x10 ⁻⁴	
55.	Elektron–Proton- Massenverhältnis	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴	
56.	Elektron-Neutron- Massenverhältnis	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴	
57.	Elektron-Deuteron- Massenverhältnis	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴	
58.	Spezifische Ladung des Elektrons	- e/m _e	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹	
59.	Compton Wellenlänge	λς	2.42631021518 x10 ⁻¹² m	

-G20-

60.	Compton Wellenlänge über 2 Pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Thomson- Wirkungsquerschnitt	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Magnetisches Moment des Elektrons	μе	- 928.47636237x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
63.	Magnetisches Moment des Elektrons in Bohr Magnetonen	μе/μВ	- 1.00115965219
64.	Magnetisches Moment des Elektrons in Kern Magnetonen	μe/μN	- 1838.28196604
65.	Verhältnis der Magnetischen Momente: Elektron–Myon	μе/μ μ	206.766972063
66.	Verhältnis der Magnetischen Momente: Elektron–Proton	μе/μр	- 658.210687566
67.	Verhältnis der Magnetischen Momente: Elektron–Neutron	μе/μп	960.9205023
68.	Verhältnis der Magnetischen Momente: Elektron–Deuteron	µе/µd	- 2143.92349823
69.	Verhältnis der Magnetischen Momente: Elektron zu Abschirmmoment des Helions	μe/μ'h	864.05825510
70.	Magnetisches Moment des Elektrons Anomalie	a _e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Elektron g-Faktor	9 e	- 2.00231930437
72.	Gyromagnetisches Verhältnis des Elektrons	γе	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Myonmasse	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Myonmasse Energie Äquivalent	mμc ²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Myon–Tau- Massenverhältnis	mμ/m _τ	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Myon–Proton- Massenverhältnis	mμ/mp	0.11260951733
77.	Myon–Neutron Massenverhältnis	mµ/mn	0.11245450793
78.	Myon Magnetisches Moment Anomalie	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Myon g-Faktor	gμ	- 2.00233183201
80.	Compton-Wellenlänge des Myons	λ _C , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Compton-Wellenlänge des Myons über 2 Pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m

82.	Magnetisches Moment	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
-	des Myons Magnetisches Moment	ν. μ.	
83.	des Myons in Bohr Magnetonen	μ _μ /μΒ	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Magnetisches Moment des Myons in Kern Magnetonen	$\mu_{\mu}/\mu N$	- 8.8905977027
85.	Verhältnis der Magnetischen Momente Myon–Proton	μ _μ /μρ	- 3.1833453910
86.	Compton-Wellenlänge des Tauons	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Compton-Wellenlänge des Tauons über 2 Pi	λ̄ c,τ	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Tau-Masse	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Tau-Masse Energieäquivalent	m _τ c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Tau-Proton- Massenverhältnis	m _τ /m _p	1.8939631
91.	Compton-Wellenlänge des Protons	λс,р	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Compton-Wellenlänge des Protons über 2 pi	λ̄ c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Proton-Masse	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Proton-Masse Energieäquivalent	mpc 2	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Proton–Neutron- Massenverhältnis	m _p /m _n	0.99862347856
96.	Spezifische Ladung des Protons	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Magnetisches Moment des Protons	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Abgeschirmtes Magnetisches Moment des Protons	μр	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Magnetisches Moment des Protons in Kern Magnetonen	μρ/μΝ	2.79284733729
100.	Verhältnis der Magnetischen Momente: Proton–Neutron	μ _p /μ _n	- 1.4598980534
101.	Abschirmmoment des Protons in Bohr Magnetonen	μ'p/μB	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Gyromagnetisches Verhältnis des Protons	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Abgeschirmtes Gyromagnetisches Verhältnis des Protons	γ'p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹

-G22-

104.	Diamagnetische Abschirmkorrektur für Protonen	σ 'р	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Proton g-Faktor	9 p	5.58569467557
106.	Compton Wellenlänge des Neutrons	λ _{c,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Compton Wellenlänge des Neutrons über 2 Pi	λ̄c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Neutronenmasse	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Neutronenmasse Energieäquivalent	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Magnetisches Moment des Neutrons	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Magnetisches Moment des Neutrons im Bohr Magnetonen	μn/μB	-1.0418756325 x10 ⁻³
112.	Neutron g–Faktor	gn	- 3.8260854590
113.	Gyromagnetisches Verhältnis des Neutrons	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Deuteronenmasse	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Deuteronenmasse- Energie Äquivalent	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Molare Masse des Deuterons	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Deuteron–Elektron Massenverhältnis	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Deuteron–Proton Massenverhältnis	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Magnetisches Moment des Deuterons	µd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120.	Magnetisches Moment des Deuterons in Bohr Magnetonen	μ д /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	Magnetisches Moment des Deuterons in Bohr Magnetonen	μ d /μ N	0.85743822849
122.	Verhältnis der Magnetischen Momente Deuteron–Proton	нд/нр	0.30701220835
123.	Helion-Masse	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Helion-Masse Energieäquivalent	mhc 2	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Helion-Molarmasse	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126.	Helion–Elektron Massenverhältnis	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Helion–Proton Massenverhältnis	m _h /m _p	2.99315265851
128.	Abschirmmoment des Helion	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹

-G23-

129.	Abschirmmoment des Helion in Bohr Magnetonen	μ'h/μB	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130.	Abschirmmoment des Helion in Kern Magnetonen	μ'h/μN	- 2.12749771825
131.	Abgeschirmtes Gyromagnetisches Verhältnis des Helion	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Alpha-Teilchen-Masse	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Alpha-Teilchen-Masse Energieäquivalent	mαc ²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134.	Molare Masse des Alpha- Teilchens	M(α)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	Alpha-Teilchen-Elektron- Massenverhältnis	mα/me	7294.29950816
136.	Alpha-Teilchen-Proton Massenverhältnis	mα/mp	3.97259968461

Zum Einfügen einer Konstante an der Cursorposition:

- 1. Drücken Sie [CONST], um das Menü der Physikkonstanten

Drücken Sie [CONST], um das Menu der Physikkonstanten anzuzeigen.
 Drücken Sie [→] oder [2nd] [√], bis die gewünschte Konstante unterstrichen ist.
 Drücken Sie [=].
 Sie können auch die [CONST] Taste zusammen mit einer Zahl von 1 bis 136 nutzen, um die Physikkonstante auszuwählen. Drücken Sie zum Beispiel 15 [CONST].

> 3 x N_A = 1.80664259841 x 10²⁴

3[x][CONST][CONST][→]	CONST DEG
[→]	h h NA Ip tp 23
	6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG
	008: mol ⁻¹ 23
	6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG
	3 * N A =
	1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Basis-n Berechnungen

Nutzen Sie für Basis-N Berechnungen MAIN ([\mbox{MODE}] 1 (\mbox{MAIN})) Modus.

-G24-

SR260B_SR-281N_German_v090330.doc 2009/3/30

SIZE:140x75mm

SCALE 1:1

Der Rechner ist in der Lage Berechnungen mit nicht dezimalen Zahlenbasen durchzuführen. Binäre, oktale und hexadizimale zahlen können addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert werden.

Es folgt eine Auflistung der Ziffern, die in jedem Zahlensystem verwendet werden können.

Binäre Basis (b): 0, 1

Oktale Basis (o): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dezimale Basis: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadezimale Basis (h): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Um A, B, C, D, E und F der hexadezimalen Basis von Standard-Textzeichen unterscheiden zu können, werden Sie wie folgend gezeigt dargestellt.

Taste	Anzeige (Obere)	Anzeige (Untere)	Taste	Anzeige (Obere)	Anzeige (Untere)
Α	/A	8	D	ID	d
В	IB	Ь	Е	IE	Ε
С	ıC	Ε	F	IF	F

Wählen Sie die zu nutzende Zahlenbasis mit [→BIN], [→OCT], [→DEC], [→HEX]. Die Indikatoren "BIN", "b", "OCT", "o", "HEX", "h" zeigen an, welche Zahlenbasis benutzt wird. Wird keiner der Indikatoren angezeigt, nutzen Sie eine Dezimalbasis.

Basiskonversionen


> 37 (Basis 8) = 31 (Basis 10) = 1F (Basis 16)

[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F h

Block-Funktion

Ein Ergebnis auf binärer Basis wird unter Verwendung der Block-Funktion angezeigt. Das Maximum von 32 Ziffern wird in 4 Blöcken à 8 Ziffern angezeigt.

SCALE 1:1




Die Block-Funktion besteht aus oberen und unteren Blockindikatoren. Der obere Indikator zeigt die aktuelle Blockposition, der untere Indikator zeigt die gesamten Blöcke für ein Ergebnis.

Bei einer binären Basis wird Block 1 sofort nach der Berechnung angezeigt. Andere Blöcke (Block 2 ~ Block 4) werden durch Drücken von [G] angezeigt.

Zum Beispiel, Eingabe 47577557 ₁₆

Drücken Sie [2nd] [→HEX] 47577557



-G26-

Grundlegende arithmetische Operationen für Basen

➤ 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT
[→DEC] 1234 [+] [2nd] [→BIN]	h 1 EF + 1 2 3 4 + b 1
1001 [=] [2nd] [→OCT]	00000001170

Negative Werte

> 3/A 16 = NEG IFIFIFIFIFIC6 16

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		h
		FFFF	FFC6	"

Logische Operation

Logische Operationen werden mit Hilfe logischer Produkte (AND), negativer logischer (NAND), logischer Summen (OR), exklusiver logischer Summen (XOR), Negation (NOT) und Negationen von exklusivenlogischen Summen (XNOR) durchgeführt.

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


- ' '- '-'	
[2nd] [-BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT
[→HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h
[→OCT]	00000000012

Statistische Berechnungen

Wählen Sie den STAT ([\mbox{MODE}] 2 (\mbox{STAT})) Modus für statistische Berechnungen.

Dieser Modus dient der Ausführung von einzelvariablen und paarvariablen statistischen Berechnungen.

Drücken Sie [MODE] 2 (STAT), um den STAT Modus zu wählen. Sie können eines der sechs im STAT Modus vorhandenen Untermenüs auswählen,



Einzelvariable Statistik

1-VAR Einzelvariable Statistik

-G27-

Paarvariable / Regressionsstatistik

LIN	Lineare Regression	y = a + b x
LOG	Logarithmische Regression	$y = a + b \ln x$
EXP	Exponentialregression	y = a • e ^{bx}
POW	Potenzregression	y = a • x ^b

D-CL Alle statistischen Daten löschen

Dateneingabe

Vergessen Sie nicht vor der Ausführung einer statistischen Berechnung mit D-CL alte Daten zu löschen.

(A) Folgende Syntax dient zur Eingabe einzelvariabler Daten:

- # Individuelle Daten: [DATA] < x-Daten >
- # Multiple Daten des gleichen Werts: [DATA] < x-Daten > [x] < Anzahl der Wiederholungen >
- (B) Folgende Syntax dient zur Eingabe paarvariabler / Regressionsdaten:
 - # Individuelles Datenset: [DATA] < x-Daten > [] < y-Daten >
 - # Multiple Daten des gleichen Wertes:

 [DATA] < x-Daten > [] < y-Daten > [x] < Anzahl der Wiederholungen >

(Hinweis): Auch beim Verlassen des STAT Modus bleiben alle Daten erhaltend, solange sie nicht mit dem D-CL Modus gelöscht werden.

Ergebnisanzeige

Die Werte der statistischen Variablen hängen von den eingegebenen Daten ab. Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die verwendeten Tastenkombinationen.

Einzelvariable statistische Berechnungen

Variablen	Bedeutung
n([n])	Anzahl der eingegebenen x-Daten
x ([2nd]+[x])	Mittelwert der x-Daten
Sx ([2nd]+[Sx])	Auswahl-Standardabweichung für x-Daten
σx ([2nd]+[σx])	Bevölkerungs-Standardabweichung für x- Daten
Σx ([2nd]+[Σx])	Summe aller x-Daten
$\sum x^2 ([2nd]+[\sum x^2])$	Summe aller x ² Daten
CP ([2nd]+[CP])	Potentielle Präzisionsfähigkeit für x-Daten

-G28-

Minimum (CPU, CPL) für x-Daten, wobei die CPU die obere und CPL die untere Bestimmungsgrenze der Präzisionsfähigkeit ist
CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Paarvariable Statistik / Regressionsberechnung

Variablen	Bedeutung	
n([n])	Anzahl der eingegebenen x-y Paare	
\overline{x} ([2nd]+[\overline{x}]) \overline{y} ([2nd]+[\overline{y}])	Mittelwert der x-Daten oder y-Daten	
Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Auswahl-Standardabweichung für x-Daten und y-Daten	
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Potentielle Präzisionsfähigkeit für x-Daten oder y-Daten	
$\sum_{x \in [2nd]+[[x]]} \sum_{y \in [2nd]+[[y]]}$	Summe aller x-Daten oder y-Daten	
$\sum_{x} x^{2} ([2nd]+[[x^{2}]])$ $\sum_{y} x^{2} ([2nd]+[[x^{2}]])$	Summe aller x ² Daten oder y ² Daten	
∑x y	Summe (x • y) für alle x-y Paare	
CP ([2nd]+[CP])	Potentielle Präzisionsfähigkeit für x-Daten	
CPK([CPK])	Minimum (CPU, CPL) für x-Daten, wobei CPU die obere, CPL die untere Bestimmungsgrenze der Präzisionsfähigkeit ist CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)	
a ([2nd]+[a])	Konstanter Ausdruck a der Regressionsformel	
b ([2nd]+[b])	Regressionskoeffizient b der Regressionsformel	
r ([2nd]+[r])	Korrelationskoeffizient r	
x'([x'])	Geschätzter Wert von x	
y'([y'])	Geschätzter Wert von y	

Neue Daten können jederzeit hinzugefügt werden. Der Rechner berechnet automatisch den Wert neu, wenn [DATA] gedrückt wird und ein neuer Wert eingegeben wird.

Geben Sie ein: USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, dies ergibt n = 5, χ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σx = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, und CPK = 0.72590991268

[MODE 12	DEG STAT
[MODE]2	1-V AR LIN LOG
	<u> </u>
	DEG STAT
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5
	7 7
[n]	DEG STAT
	n
	5.
[2nd] [x]	DEG STAT
[210][[X]]	x
	8 1.8
[2nd][Sx]	DEG STAT
[210][[5x]]	S x
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4
	DEG STAT
[2nd][σx]	
	σχ
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6
[2nd] [CP] 95	DEG STAT
	USL=
	9 5 USL
[=]70	DEG STAT
	LSL=
	7 0 LSL
[=]	DEG STAT
	CP
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3
LODKI	DEG STAT
[CPK]	11 S I =
	9 5 . USL
[=]	DEG STAT
	L S L =
	7 0 .LSL

[=]	DEG	STAT
	CPK	
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2	268

Finden Sie a, b und r für folgende Daten, nutzen Sie lineare Regression und Schätzwert x = ? für y =573 und y = ? für x = 19.

Datenposten	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

	DEG	STAT
[MODE] 2 [→]	-	
	1-VAR LIN LO	JG
[=][DATA]15[*]451[DATA]17	DEG	STAT
[•] 475 [DATA] 21 [•] 525 [DATA]	DATA 4 = 28,	REG
28[3]678	6	7 8
[2nd] [a]	DEG	STAT
[2.10][[0]]	a	REG
	176.1063291	1 4
[2nd] [b]	DEG	STAT
[20][0]]	b	REG
	17.58734177	2 2
[2nd] [r]	DEG	STAT
[20][]	r	REG
	0.989845164	1 3
573 [x ']	DEG	STAT
	x ' 5 7 3	REG
	22.56700734	1 3
19[y']	DEG	STAT
	y ' 1 9	REG
	5 1 0.2 6 5 8 2 2 7	8 5

Daten löschen

Die Löschmethode richtet sich danach, ob die Daten bereits durch Drücken der [DATA] Taste gespeichert wurde, oder nicht.

Um Daten zu löschen, die gerade eingegeben, aber noch nicht durch Drücken der [DATA] Taste gespeichert wurden, drücken Sie einfach [CE].

DATA] Taste gespeichert wurde, oder nicht.

Um Daten zu löschen, die schon durch Drücken der [DATA] Taste gespeichert wurden,

(A) Einzelvariable Daten werden mit folgender Syntax gelöscht:
-G31-

- # < x Wert > [2nd] [DEL]
- # < x Wert > [x] < Anzahl der Wiederholungen > [2nd][DEL]
- (B) Paarvariable / Regressionsdaten werden mit folgender Syntax gelöscht:
 - # Individuelles Datenset: < x Wert > [] < y Wert > [2nd] [DEL]
 - # Multiples Datenset mit gleichem Wert:
 < x Wert > [*) < y Wert > [x] < Anzahl der Wiederholungen >
 [2nd] [DEL]

Wird ein Wert eingegeben und gelöscht, der durch einen Fehler nicht Teil der gespeicherten Daten ist, erscheint die Fehlermeldung " dEL Error ", die vorherigen Daten bleiben dabei gespeichert.

Daten bearbeiten

Drücken Sie [2nd] [EDIT] um den EDIT Modus zu aktivieren. Dieser Modus ermöglicht einfaches und bequemes Betrachten, Korrigieren und Löschen von Daten.

- (A) Im 1–VAR Modus hängt die Methode der Datenbetrachtung davon ab, ob Sie den Datenposten betrachten wollen, oder nicht.
 - # Bei jedem Drücken von [DATA] erscheint erst der Datenposten 1 Sekunde lang und anschließend der entsprechende Wert.



Wird [=] gedrückt, erscheint der Wert direkt auf dem Bildschirm, ohne Datenposten.



(B) Im REG Modus erscheint immer wenn Sie [DATA] drücken der Datenposten und x Wert gleichzeitig auf dem Bildschirm. Drücken Sie [•], um zwischen x und y Wert zu wechseln.

Um Daten zu korrigieren, suchen Sie einen neuen Eintrag, um den alten zu ersetzen.

Der Hinweis FULL

Der Hinweis "FULL" wird angezeigt, wenn einer der folgenden Bedingungen auftritt; weitere Dateneingabe ist unmöglich. Durch Drücken einer beliebigen Taste kann der Hinweis gelöscht werden. Vorherige Dateneinträge bleiben erhalten, solange der STAT Modus nicht verlassen wird.

1) Falls die Anzahl der Dateneingaben durch [DATA] 50 übersteigt

-G32-

- 2) Falls die Anzahl der Wiederholungen 255 übersteigt
- n>12750 (n = 12750 erscheint, wenn die Anzahl der Dateneingaben durch [DATA] bis zu 50 und die Anzahl der Wiederholungen eines Wertes 255 beträgt, d.h. 12750 = 50 x 255)

Komplexe Berechnungen

Nutzen Sie den CPLX ([MODE] 3 (CPLX)) Modus für komplexe Berechnungen.

Dieser Modus ermöglicht das Addieren, Substrahieren, Multiplizieren und Dividieren komplexer Zahlen.

Ergebnisse einer komplexen Operation werden auf folgende Weise dargestellt:

Re Realer Wert Im Fiktiver Wert ab Absoluter Wert ar Beweiswert

(7 - 9 i) + (15 + 12 i) = 22 + 3 i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

[MODE]3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	22.
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	3 . i
[→]	CPLX DEG
	Re Im <u>ab</u> ar
	22.2036033112
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	7.76516601843

Sommaire

Guide Général	
Mise en marche et Arrêt	
Remplacement des piles	
Fonction d'arrêt Automatique	
Réinitialisation	
Ajustement du Contraste	
Lecture de l'affichage	3
Avant de Commencer les Calculs	
Utiliser les touches" MODE "	4
Utiliser les touches " 2ème " (2nd)	4
Corrections	
Fonction Annuler	
Fonction Refaire	
Mémoire de calcul	
Ordre des opérations	
Précision et Capacité	
Conditions d'Erreur	9
Calculs Basiques	
Calculs Arithmétiques	
Calculs entre parenthèses	
Calcul de Pourcentage	11
Notes d'affichage	11
Logarithmes et Antilogarithmes	13
Conversions d'unités d'Angles	
Transformation Séxagésimal ↔ Décimal	
Fonctions Trigonométrique / Inverse-TriFonctions Hyperbolique / Inverse-Hyp.	
Transformation de Coordonnées	
Probabilité	
Autres fonctions ($1/x$, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[x]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	1/
Autres fonctions (1/x, √, ¾, ¼, x⁻, x⁻, x⁻, x', INT, FRAC)	18
Conversion d'Unités	18
Constantes Physiques	19
Calculs en Base-n	
Conversions de bases	
Fonction de Bloc	
Operations arithmétiques Basiques pour bases	
Expressions Négatives	27
Opérations logiques	
Calculs Statistiques	
Entrée des données	
Affichage des résultats	
Effacer les données	
Editer des données	
Message COMPLET (FULL)	
Calculs Complexes	აპ

Guide Général

Mise en marche et Arrêt

Pour mettre en marche la calculatrice pressez [ON/C] ; pour éteindre la calculatrice, pressez [2nd] [OFF].

Remplacement des piles

Cette calculatrice est alimentée par 2 piles alcalines G13 (LR44). Lorsque l'affichage perd de sa netteté, veuillez remplacer les plies. Faites attention de ne pas vous blesser lors du remplacement des

- 1. Dévissez les vis situées au dos de la calculatrice
- Introduisez la lame plate d'un tournevis dans la fente entre le haut et le bas du boîtier puis tourner doucement dessus pour l'enlever.
- 3. Enlevez les deux plies et jetez-les aussitôt. Ne jamais laisser les enfants iouer avec
- 4. Essuyez les nouvelles piles avec untissus sec pour obtenir un bon contact.
- 5. Insérer les deux nouvelles piles le côt é plat (pôle plus) en haut. 6. Alignez le haut et le bas du boîtier puis appuyez dessus pour fermer.
- 7. Resserez les vis.

Fonction d'arrêt Automatique

Cette calculatrice s'arrête automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant 6~9 minutes. Elle peut être réactivée en pressant [ON/C] et l'affichage, la mémoire, les réglages sont conservés.

Si la calculatrice est en marche mais que vous obtenez des résultats imprevus, pressez [MODE][4](RESET) dans l'ordre. Un message apparait sur l'affichage pour confirmer si vous voulez réinitialiser la calculatrice ou non et effacer les contenus de la mémoire.

RESET: N Y

Déplacez le curseur vers "Y" avec [→], puis pressez [=] pour effacer toutes les variables, les opérations, en suspens, les données statistiques, les réponses, toutes les précédentes entrées, et la mémoire; pour annuler la réinitialisation sans effacer la calculatrice, veuillez choisir " N ".

Si la calculatrice est verrouillée et que d'autres opérations deviennent impossibles, veuillez utiliser un objet pointu pour presser le trou de réinitialisation en même temps pour débloquer cette condition. Tous les réglages par défaut seront restitués.

Ajustement du Contraste

Presser la touche [–] ou [+] suivant la touche [MODE] fait changer le contraste de l'écran vers plus clair ou plus foncé. Gardez une des touches appuyée fera que l'affichage devienne respectivement plus clair ou plus foncé.

Lecture de l'affichage

L'affichage comprend deux lignes et indicateurs. La ligne du haut est un affichage comportant jusqu'a 128 caractères. La ligne du bas est capable d'afficher un résultat comportant jusqu'a 12 chiffres ainsi que 2 chiffres à exposant positif ou négatif.

Quand les formules sont entrées et exécutée par la calculatrice avec [=], elles sont affichées sur la ligne du haut puis les résultats sont affichés sur la ligne du bas.

Les indicateurs suivants apparaissent sur l'affichage pour vous indiquer l'état actuel de la calculatrice.

Indicateur	Signification
M	Mémoire courante
_	Le résultat est négatif
E	Erreur
STO	Le mode de stockage est actif
RCL	Le mode de rappel de variable est actif
2nd	La seconde série de fonctions des touches est active
HYP	La fonction Trig-Hyperbolique sera calculée
ENG	Symbole de la notation Ingénierie
CPLX	Le mode de nombres complexes est actif
CONST	Affichage de constantes physiques
DEGRAD	Mode Angle: DEGrés(DEGrees), GRADes(GRADs), ou RADians(RADs)
BIN	Base Binaire
OCT	Base Octale
HEX	Base Héxadécimale
()	Parenthèses ouvertes
TAB	Le nombre d'emplacements décimaux affiché est fixe
STAT	Le mode Statistiques est actif
REG	Le Mode de Régression est actif
EDIT	Les donnees Statistiques sont éditées
CPK	CPK : Capacité du Processus
	CP : Capacité de Précision
USL	Fixe la limite de spécification supérieure
LSL	Fixe la limite de spécification inférieure
i	Partie Imaginaire
\sim	Permet d'utiliser la fonction Annuler

Avant de Commencer les Calculs

Utiliser les touches" MODE "

Pressez [MODE] pour afficher les menus mode spécifiant un mode opératoire (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") ou le symbole de notation d'Ingénierie (" 5 ENG ").

- 1 MAIN : Utilisez ce mode pour les calculs basiques, incluant les calculs scientifiques et les calculs de Base–n.
- 2 STAT : Utilisez ce mode pour effectuer des calculs de variables uniques et de variables doubles, des calculs statistiques
 - et des calculs de régression.
- 3 CPLX: Utilisez ce mode pour effectuer des calculs de nombres complexes.
- 4 RESET : Utilisez ce mode pour effectuer une réinitialisation.
- 5 ENG: Utilisez ce mode pour permettre les calculs d'Ingénierie utilisant le symbole d'Ingénierie.

Prenez " 2 STAT " pour exemple :

- Méthode 1:Pressez [MODE] puis déroulez dans les menus en utilisant [→] ou [2nd] [←] jusqu'à ce que " 2 STAT " soit souligné, puis entrez le mode souhaité en pressant [=].
- Méthode 2:Pressez [MODE] puis entrez directement le numéro du mode, [2], pour entrer immédiatement le mode désiré.

Utiliser les touches " 2ème " (2nd)

Quand vous pressez [2nd], l'indicateur " 2nd " s'affiche pour vous indiquer que vous sélectionerez la seconde fonction de la prochaine touche que vous presserez. Si vous pressez [2nd] par erreur, pressez simplement [2nd] à nouveau pour enlever l'indicateur "2nd" .

Corrections

Si vous avez fait une erreur en entrant un nombre (mais vous n'avez pas encore pressé une touche arithmétique opératrice), pressez simplement [CE] pour effacer la derniere entrée puis entrez-la à nouveau ou effacez les chiffres individuels avec la barre d'espace [\Longrightarrow], ou effacez toutes les entrées avec [ON/C].

Après avoir corrigé, l'entrée de la formule est complète,la réponse peut être obtenue en pressant [=]. Vous pouvez aussi presser [ON/C] pour effacer les résultats immédiats (excepté effacer la mémoire). Si vous pressez la mauvaise touche d'opération arithmétique, pressez simplement la bonne touche pour la remplacer.

Fonction Annuler

L'unite possède la fonction Annuler qui vous permet d'annuler quelques unes des erreurs que vous venez de faire.

Quant un caractère vient juste d'être effacé avec [\rightarrow], une entrée vient juste d'être effacée par [CE], ou vient juste d'être effacée avec

[ON/C], l'indicateur " ightharpoonup
ightharp

Fonction Refaire

Cette fonction stocke les opérations qui viennent d'être exécutées. . Après que l'exécution soit complète, presser la touche [→] ou [2nd] [←] affichera l'opération exécutée. Presser [→] affichera l'opération depuis le début avec le curseur situé sous le premier

Presser [2nd] [ightharpoonup] affichera l'opération depuis la fin avec le curseur situé sur l'espace suivant le dernier caractère. Vous pouvez continuer de déplacer le curseur avec [ightharpoonup] ou [2nd] [ightharpoonup] et éditer des valeurs ou des commandes pour l'exécution suivante.

Mémoire de calcul

Mémoire de variable

La calculatrice possède neuf mémoires de variables pour usage répété – A, B, C, D, E, F, M, X, Y. Vous pouvez stocker un nombre dans n'importe laquelle des neuf mémoires de variables.

- [STO] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y] vous permet de stocker
- des valeurs vers les variables. [RCL] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y] rappelle la valeur de la variable.
- d'une mémoire de variable spécifiée.
- (1) Entrez la valeur 30 en variable A

30[STO][A]	DEG	
	3 0 → A	30.

(2) Multipliez par 5 la variable A, puis entrez le résultat en variable B

5[x][RCL][A][=]	DEG 5 * A =
	150.
[STO][B]	DEG
	1 5 0 → B
	150.

> (3) Effacez la valeur de la variable B

0[STO][B]		DEG	
0[0.0][5]	0 → B		
	0 7 6		
			0.
		250	
[RCL][B][=]		DEG	
	B =		
			_
			0.

Mémoire Courante

Vous devriez garder à l'esprit les règles suivantes quand vous utilisez la mémoire courante.

- Pressez [M+] pour ajouter un résultat vers la mémoire courante et l'indicateur " M " apparaît quant un nombre est stocké dans la mémoire. Pressez [MR] pour rappeler le contenu de la mémoire courante.
- Rappeler de la mémoire courante en pressant [MR] n'affecte pas ses contenus.
- La mémoire courante n'est pas disponible en mode statistiques.
- · La mémoire de la variable M et la mémoire courante utilisent la même zone de mémoire.
- · Afin de remplacer le contenu de la mémoire par le nombre affiché veuillez presser la touche [X→M].
- Pour effacer le contenu de la mémoire courante, vous pouvez presser [0] [X→M], [ON/C] [X→M] ou [0] [STO] [M] dans l'ordre.

$$\triangleright$$
 [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 - 8 x 7)] = 41

0 [X→M]	DEG	
		0.
3[x]5[M+]56[÷]7[M+]74 [-]8[x]7[M+]	DEG 7 4 – 8 * 7 M +	
	М	18.
[MR]	DEG M	
	М	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Note): En plus de presser [STO] ou la touche [X→M] pour stocker une valeur, vous pouvez aussi assigner des valeurs à une mémoire de variable M avec [M+]. Cependant, quand [STO] [M] ou [X→M] est utilisé, les contenus précédents de mémoire stockés en variable M sont effacés et la remplacent par la nouvelle valeur assignée.

Quand [M+] est utilisée, la valeur est ajoutée à la somme actuelle en mémoire.

Ordre des opérations

Chaque calcul est effectué dans l'ordre de priorité suivant:

1) Fractions

F-6

- 2) Expression entre parenthèses.
- 3) Transformation de coordonnées ($P \rightarrow R$, $R \rightarrow P$)
- Les fonctions de type A pour lesquelles il est requis d'entrer les valeurs avant de presser la touche de fonction par exemple, x²,1/x, π, x!, %, RND, ENG, ○ >>>> , → ○ >>>> , x¹, y¹.
- 5) x ^y, ∜
- 6) Les fonctions de type B pour lesquelles il est requis de presser la touche de fonction avant d'entrer par exemple sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹, tan ⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹, tanh ⁻¹, log, In, FRAC, INT, √, √, 10 ², e ², NOT, EXP, DATA en mode STAT.
- 7) +/-, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x,÷
- 10) +, –
- 11) AND, NAND --- seulement en mode Base-n
- 12) OR, XOR, XNOR --- seulement en mode Base-n

Précision et Capacité

Chiffres Sortants: jusqu'à 12 chiffres Chiffres de calcul : jusqu'à 14 chiffres

En général, chaque calcul rationnel est affiché à hauteur de 12 chiffres mantisse, ou mantisse de 12-chiffres plus 2-chiffres à exposant jusqu'a 10 $^{\pm99}$.

Les nombres utilisés comme entrées doivent être compris dans la liste des fonctions données comme suit:

Fonctions	Liste d'entrée
sin x	Deg : $ x < 4.5 \times 10^{10} deg$
cos x tan x	Rad : $ \mathbf{x} < 2.5 \text{x}$ 10 $^8 \pi$ rad
-	Grad : x < 5 x 10 10 grad
	mais, pour tan x
	Deg : x ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : $ x \neq 100$ (2n+1), (n est un nombre
	entier)
$\sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x$	x \le 1
tan ⁻¹ x	$ x < 1 \times 10^{100}$
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰

sinh ⁻¹ x	X < 5 x 10 ⁹⁹	
cosh ⁻¹ x	$1 \le x < 5 \times 10^{99}$	
tanh ⁻¹ x	X < 1	
log x, ln x	$1 \times 10^{-99} \le \times < 1 \times 10^{100}$	
10 [×]	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100	
e ^x	$-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$	
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$	
x 2	X < 1 x 10 ⁵⁰	
x 3	x < 2.15443469003 x 10 ³³	
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$	
3√x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰	
x!	0 ≤ x ≤ 69, x est un nombre entier.	
R → P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$	
	$0 \le r < 1 \times 10^{100}$	
P→R	Deg: $ \theta < 4.5 \times 10^{10} \text{ deg}$	
	Rad: $ \theta < 2.5 \times 10^8 \pi \text{ rad}$	
	Grad: $ \theta < 5 \times 10^{10}$ grad	
	mais, pour tan x	
	Deg : θ ≠ 90 (2n+1)	
	Rad: $\mid \theta \mid \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)	
	Grad : $\mid \theta \mid \neq$ 100 (2n+1), (n est un nombre	
	entier)	
→0111	$ D $, M, S < 1 x 10 100 , 0 \leq M, S	
0;"→	x < 1 x 10 ¹⁰⁰	
x ^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$	
	x = 0 : y > 0	
	x < 0: $y = n$, $1/(2n+1)$, n est un nombre entier.	
	mais –1 x 10 ¹⁰⁰ < y log x < 100	
∜y	$y > 0 : x \neq 0, -1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$	
	y = 0 : x > 0	
	y < 0: x=2n+1, l/n, n est un nombre	
	entier.(n≠0)	

F-8

	mais $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
a ^b /c	Entrée : Le total du nombre entier, le numérateur et le dénominateur doivent comporter jusqu'à 12 chiffres (incluant le signe de la division) Résultat : le Résultat est affiché comme une fraction pour un nombre entier quand
	le nombre entier, le numérateur et le dénominateur font moins que 1 x 10 12
nPr, nCr	$0 \le r \le n, n \le 10^{100},$ n,r sont des nombres entiers.
STAT	$ x < 1 \times 10^{50}$, $ y < 1 \times 10^{50}$
	$\sigma x, \sigma y, \overline{\chi}, \overline{y}, a, b, r : n \neq 0$;
	Sx, Sy : n ≠ 0, 1 ; x n = 50 ; y n = 50 ; Nombre de répétitions ≤ 255, n est un nombre entier.
→DEC	$-2147483648 \le x \le 2147483647$
→BIN	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	≦ 111111111111111111111111111111111111
→ OCT	0 ≤ x ≤ 17777777777 (pour zéro ou positif)
	20000000000 ≤ x ≤ 37777777777 (pour négatif)
→HEX	$0 \le x \le 7FFFFFFF$ (pour zéro ou positif) $80000000 \le x \le FFFFFFFF$ (pour négatif)

Conditions d'Erreur

Le message d'erreur " E " s'affichera et davantage de calculs deviendront impossibles si une des conditions suivantes se produit :

- deviendront impossibles si une des conditions suivantes se produit :
 Yous tentez de diviser par 0
 La marge d'entrées des calculs de fonctions autorisable excède la marge spécifiée.
 Quand le résultat des calculs de fonctions excède la marge spécifiée.
 Quand la touche [(] est utilisée plus de 13 fois dans une seule expression
 Quand la valeur USL < LSL.
 Pour libérer les erreurs mentionnées ci-dessus veuillez pressei

Pour libérer les erreurs mentionnées ci-dessus, veuillez presser [$\mbox{ON/C}$].

Calculs Basiques

Utilisez le mode PRINCIPAL (MAIN) ([MODE] 1 (MAIN)) pour les calculs basiques.

Calculs Arithmétiques

Les opérations arithmétiques sont effectuées en pressant les touches dans le même ordre que dans l'expression.

$$\rightarrow$$
 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG 7 + 5 * 4 =	
		27.

Pour les valeurs négatives, pressez [+/-] après avoir entré la valeur Vous pouvez entrer un nombre dans la forme mantisse et d'exposant avec la touche [EXP].

$$\triangleright$$
 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG 2 . 7 5 E – 0 5 =
	0.0000275

Les Résultats plus grands que 10 12 ou moins grands que 10 -11 sont affichés sous la forme exponentielle.

12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 ¹²

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG	
[=]	12369*7532*7 12	
	6.89501642508	

Calculs entre parenthèses

Les Opérations entre parenthèses sont toujours exécutées en premier. SR-281N peut utiliser jusqu'à 13 niveaux de parenthèses consécutives dans un seul calcul.

Les parenthèses fermées sont prises en compte immédiatement avant que l'opération de la touche [)] ne soit omise, peu importe les nombre requis.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2 * (7 + 6 * (5 + 4 =
	122.

(Note) : Un signe de multiplication " x " mis immédiatement avant une parenthèse ouverte peut être omis. Le résultat correct ne peut être dérivé en entrant [(] 2 [+] 3 [)] [EXP] 2. Assurezvous d'entrer [x] entre [)] et [EXP] dans l'exemple cidesculs

\triangleright (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG
[=]	(2+3) * 1 E 0 2 =
	500

Calcul de Pourcentage

[2nd][%] divise le nombre affiché par 100. Vous pouvez utiliser cette suite de touches pour calculer des pourcentages, des adjonctions, des escomptes, et des rapports de pourcentage.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG 1 2 0 * 3 0 % =	
		36.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG	
	88 ÷ 55% =	
		160.

Notes d'affichage

La calculatrice a les affichages de notes suivants pour la valeur affichée.

Point Fixe- / Notations flottantes

Pour spécifier le nombre d'emplacements décimaux, pressez [2nd] [TAB] puis une valeur indiquant le nombre d'emplacements (0~9). Les valeurs sont affichées arrondies vers l'emplacement spécifié. Pour retourner au réglage flottant, pressez [2nd] [TAB] [*].

Notation Scientifique

Pour changer le mode d'affichage entre notation flottante et notation scientifique, pressez [$F \leftrightarrow E$].

Notation d'Ingénierie

Presser [ENG] ou [2nd] [←] fera que l'affichage de l'exposant pour le nombre affiché se changera en multiples de 3.

▶ 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[÷]7[=]	DEG
	6 ÷ 7 =
	0.85714285714
[2nd][TAB]4	DEG TAB
	6 * 7 =
	0.8571

[2nd] [TAB] 2	DEG TAB 6 ÷ 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
	6 ÷ 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
[F↔E]	DEG
	6 ÷ 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←]	DEG
	03
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Symboles de Notation d'Ingénierie

Chaque fois que vous spécifiez le mode ENG un resultat s'affiche automatiquement avec le symbole d'Ingénierie correspondant.

$$\begin{array}{c} \text{yotla} = 10^{\,24}, \; \text{zetta} = 10^{\,21}, \; \text{exa} = 10^{\,18}, \; \text{peta} = 10^{\,15}, \; \text{tera} = 10^{\,12}, \\ \text{giga} = 10^{\,9}, \; \text{mg}^3 = 10^{\,6}, \; \text{kie}^3 = 10^{\,3}, \; \text{mili=} 10^{\,-3}, \; \text{micro} = 10^{\,-6}, \\ \text{nan} = 10^{\,-9}, \; \text{pico} = 10^{\,-12}, \; \text{femto} = 10^{\,-15}, \; \text{atto} = 10^{\,-18}, \\ \text{zepto} = 10^{\,-21}, \; \text{yocto} = 10^{\,-24} \\ \text{z} = 10^{\,-21}, \; \text{yotto} = 10^{\,-24} \end{array}$$

Effectuez l'opération suivante pour spécifier le symbole de notation d'Ingénierie.

[MODE] 5 (ENG)

Pour quitter ce mode, pressez [MODE] 5 à nouveau.

ightharpoonup 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

[MODE] 5	ENG DEG	
		0.
6[:]7[=]	ENG DEG	
	6 ÷ 7 =	m
	857. 1 4 2 8 5	7 1 4 3
[ENG]	ENG DEG	
		μ
	8 5 7 1 42. 8 5	7143

[2nd][←][2nd][←][2nd][←]	ENG	DEG	
			K
	0.00	08571	4 2 8 5

Calculs Scientifiques Fonctionnels

Utilisez le mode MAIN (PRINCIPAL) ([MODE] 1 (MAIN)) pour les calculs scientifiques de fonctions.

Logarithmes et Antilogarithmes

La calculatrice peut calculer les logarithmes et antilogarithmes communs et naturels en utilisant [log], [ln], [2nd] [10 $^{\times}$], et [2nd] [e *].

> In 7 + log 100 = 3.94591014906

-		
	[ln]7[+][log]100[=]	DEG
	1 1 11 31 41 1	I n 7 + I o g 1 0 0 =
		3.94591014906

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ^x]2[+][2nd][e ^x]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	1 0 0.0 0 6 7 3 7 9 4 7

Calculs de Fractions

L'affichage de la valeur de la fraction est comme suit:

5
$$\rfloor$$
 12 Affichage de $\frac{5}{12}$ 56 U 5 \rfloor 12 Affichage de 56 $\frac{5}{12}$

(Note): Les valeurs sont automatiquement affichées en format décimal peu importe si le nombre total de chiffres des valeurs fractionelles (nombre entier + numérateur + dénominateur + point de séparation) excède 12.

Pour entrer un nombre mixe, entrez la partie du nombre entier, pressez [a $^{b}/_{c}$],, entrez le numérateur, pressez [a $^{b}/_{c}$], et entrez le dénominateur ; Pour entrer une fraction inéxacte, entrez le numérateur, pressez [a b/c], et entrez le dénominateur.

Durant le calcul d'une fraction si le nombre est réductible, un chiffre est réduit au plus bas terme après avoir pressé une touche de commande de fonction ([+], [-], [x] or $[\div]$) ou la touche [=]. En

pressant [2nd] [\rightarrow d/e], la valeur affichée sera convertie en fraction inexacte et vice versa. Pour convertir un résultat entre un résultat décimal et fractionel, pressez [a b/c].

$$4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$$

4 [a b/ _C] 2 [a b/ _C] 4 [=]	DEG
	4 🗆 2 🗕 4 =
	4∟1⊿2.
[ab/c]	DEG
	4 🗆 2 🗕 4 =
	4.5
[a b/c][2nd][→d/e]	DEG
ta ottavati vej	4 🗆 2 🗕 4 =
	9⊿2.
[2nd][→d/e]	DEG
[][.0]	4 🔲 2 🔟 4 =
	4⊔1⊿2.

Les calculs contenant à la fois des fractions et des décimales sont calculés au format décimal.

$$>$$
 $8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$

8[a ^b / _c]4[a ^b / _c]5[+]3.75	DEG 8 ∐ 4 ∐ 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Conversions d'unités d'Angles

La calculatrice vous permet de convertir une unité d'angle parmi les degrés(DEG), radians(RAD), et grades(GRAD).

La relation entre les trois unités d'angle est :

180 $^{\circ}$ = π radians = 200 grades

- Pour changer le réglage par défaut vers un autre réglage, pressez d'abord la touche [2nd] [DRG] répétitivement jusqu'à ce que l'unité d'angle que vous désirez soit affichée.
 Après avoir entré une valeur, pressez [2nd] [DRG→] répétitivement jusqu'à ce que l'unité que vous désirez soit affichée.

> 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd] [DRG]	DEG
	0.

90 [2nd] [DRG→]	RAD 9 0 ° = 1.5 7 0 7 9 6 3 2 6 7 9
[2nd][DRG→]	GRAD 1.5707963267 100.

Transformation Séxagésimal \leftrightarrow Décimal

La calculatrice vous permet de convertir les nombres séxagesimaux (degrés, minutes et secondes) en notation décimales en pressant [•••••] ou de convertir la notation décimale en notation séxagesimale avec [2nd] [••••••••].

La valeur Séxagesimale du chiffre s'affiche comme suit:

Represente 125 degres (D), 45 minutes(M), 30.55 secondes(S) 125 - 45 30 11 55

(Note): Le total des chiffres de D, M et S et les signes séparateurs peut comprendre jusqu'à 12 chiffres, au dela, la séxagesimale pourrait ne pas être affichée complètement.

12.755 = 12 º 45 ¹ 18 ¹¹

12.755 [2nd] [→○ ;;)]	DEG
	12 45 18 11

> 2 - 45 10.5 11 = 2.75291666667

,		
2 [○ ** * * →] 45 [○ ** * >	•] 10.5 [○ >> >→]	DEG
		2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Fonctions Trigonométrique / Inverse-Tri.

SR-281N possède les fonctions standard trigonométrique et inverse trigonométrique - sin, cos, tan, \sin^{-1} , \cos^{-1} et tan $^{-1}$.

(Note) : Quand vous utilisez ces touches, assurez-vous que la calculatrice soit réglée pour l'unité d'angle que vous souhaitez.

> sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG
1	s i n 3 0 =
	0.5

 \Rightarrow 3 cos ($\frac{2}{3}\pi$ rad) = -1.5

3 [cos][(]2[x][2nd][π][÷]	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ÷ 3 =
	- 1.5

\rightarrow 3 sin ⁻¹ 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin ⁻¹] 0.5 [=]	DEG 3 * s i n ⁻¹ 0 . 5 =
	90.

Fonctions Hyperbolique / Inverse-Hyp.

SR-281N utilise [2nd] [HYP] pour calculer les fonctions hyperbolique et inverse-hyperbolique $^{-1}$ cosh, tanh, sinh $^{-1}$, cosh $^{-1}$ et tanh $^{-1}$.

(Note): Quand vous utilisez ces touches, assurez-vous que la calculatrice soit réglée pour l'unité d'angle que vous souhaitez.


> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524

-			
[2nd] [HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG	
[][1[][]-[]	cosh1.5+2=	
		4.35240961524	

\Rightarrow sinh $^{-1}$ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹]7[=] DEG s i n h 1 -1 7 =
	2.6 4 4 1 2 0 7 6 1 0 6

Transformation de Coordonnées



(Note): Quand vous utilisez ces touches, assurez-vous que la calculatrice soit réglée pour l'unité d'angle que vous souhaitez. La calculatrice peut effectuer la conversion entre les coordonnées rectangulaires et les coordonnées polaires avec [2nd] [P→R] et [2nd] [R→P].

ightarrow Si x = 5, y = 30, que valent r, θ ? Rép : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 $^{\circ}$

[2nd][R→P]5[2nd][*]30	DEG R→P(5,	()
		3 0

[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

Sir = 25, θ = 56 ° que valent x , y ? Rép : x = 13.9798225868, y =

[2nd][P→R]25[2nd][3]56	DEG () P→R(25,
	5 6
[=]	DEG
	X
	13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X ↔Y]	DEG
	Y
	20.7 2 5 9 3 9 3 1 3 9

Probabilité

- Cette calculatrice possède les fonctions de probabilité suivantes :

 [nPr] Calcule le nombre de permutations possibles de l'élément n
 pris à un moment r .

 [nCr] Calcule le nombre de combinaisons possibles de l'élément n
 pris à un moment r

 [x!] Calcule la factorielle d'un nombre entier positif n spécifié n ou
 n 69

- [x!] Calcule la factorielle d'un nombre entier positir n' specifie n' $n \le 69$.

 [RND] Génère un nombre aléatoire compris entre 0.000 et 0.999 $\frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG	
	7 P 4 =	
	840.	

 $\rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG	
	7 C 4 =	
		35.

→ 5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
			120.

➤ Génère un nombre aléatoire compris entre 0,000 et 0,999

[2nd] [RND]	Rnd	DEG	
	1111 0		0.449

Autres fonctions (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt{\ }$, $\sqrt{\ }$, x 2 , x 3 , x y , INT, FRAC)

La calculatrice possède aussi les fonctions réciproque ([2nd] [1/x]), racine carrée ([$\sqrt{\ }$]), racine cubique ([2nd] [$\sqrt[3]$]), racine universelle ([2nd] [$\sqrt[3]$]), le carré ([x^2]), le cube ([2nd] [x^3]), et l' élévation à une puissance ([x^y]).

$\rightarrow \frac{1}{1.25} = 0.8$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =	
		0.8

ightharpoonup 2 ²+ $\sqrt{4+21}$ + $\sqrt[3]{125}$ + 5 ³= 139

2[x²][+][√][(]4[+]21[)][+]	DEG
[2nd][∛]125[+]5[2nd]	2 ² + \(\int (4 + 2 1) +
[x³][=]	139.

$7^5 + \sqrt[4]{625} = 16812$

7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [🛠] 625 [=]	DEG
. (] - (] - (7 x ^y 5 + 4 ^x √ 6 2 5 =
	16812.

INT Indique la partie entière d'un nombre donné

FRAC Indique la partie fractionelle d'un nombre donné

> INT (10 ÷ 8) = INT (1.25) = 1

, , , ,		
[2nd][INT]10[÷]8[=]	DEG	
	INT (10÷8=	
	1.	

FRAC (10÷8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd][FRAC]10[÷]8[=]	DEG FRAC (1 0 ÷ 8 =
	0.25

Conversion d'Unités

La calculatrice possède une caractéristique pré-concue de conversion d'unités qui vous permet de convertir des nombres entre des unités différentes.

- Entrez le nombre que vous voulez convertir.

 Pressez [CONV] pour afficher le menu. Il éxiste 7 menus, couvrant la distance, l'aire, la température, capacité, le poids, l'énergie, et la pression.

 Utilisez la touche [CONV] pour aller dans la liste déroulante des unités jusqu'à ce qu'un menu d'unités approprié s'affiche puis pressez [=].

 Presser [→] ou [2nd] [\(\sigma \)] peut convertir le nombre en une autre unité.

- 1 y d 2 = 9 f t 2 = 0.00000083612 km 2

1[CONV][CONV][→][=]	f t ² y d ² m ²
[2nd][\rightarrow]	f t 2 DEG y d 2 m 2 9.
[→][→][→]	DEG k m ² h e c t a r e s 0.0 0 0 0 0 0 8 3 6 1 2

Constantes Physiques

Vous pouvez utiliser 136 constantes physiques dans vos calculs... Avec les constantes suivantes :

Les données se réferent a Peter J.Mohr et Barry N.Taylor, CODATA les valeurs recommandées des constantes physiques fondamentales 1998, Journal de Référence de données Physiques et chimiques,Vol.28, No.6,1999 et Revues de la Physique Moderne ,Vol.72, No.2, 2000.

No.	Quantité	Symbole	Valeur, Unité
1.	Vitesse de la lumière en vacuum	с	299792458 m s ⁻¹
2.	Constante Magnétique	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Constante Electrique	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Caracteristique d'impédance de vacuum	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Constante de gravitation Newtonienne	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
6.	Constante de Planck	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Constante de Planck sur 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Constante d'Avogadro	N _A	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Longueur de Planck	Iр	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Temps de Planck	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Masse de Planck	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg

12.	Constante de la Masse Atomique	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Constante de la Masse Atomique d'énergie équivalente	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Constante de Faraday	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Charge Elémentaire	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Relation des Electrons volt- joule	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Charge Elémentaire sur h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Constante Molaire de gaz	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Constante de Boltzmann	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Constante Molaire de Planck	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Constante de Sackur– Tétrode	S ₀ /R	-1.164867844
22.	Constante de Wien sur la loi de déplacement	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Paramètre de silicon de Lattice	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Constante de Stefan- Boltzmann	б	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
25.	Accélération standard de gravité	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Relation Masse Atomique unité–kilogramme	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Constante de première radiation	C ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	Constante de première radiation pour radiance spectrale	c₁L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Constante de seconde radiation	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Volume Molaire de gaz idéal	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	Constante de Rydberg	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Constante de Rydberg en Hz	R∞ c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Constante de Rydberg en joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Energie de Hartree	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Quantum de circulation	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Constante de structure Fine	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Constante de Loschmidt	n ₀	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Rayon de Bohr	a 0	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Flux Magnétique de Quantum	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40.	Quantum de Conductibilité	G₀	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
41.	Inverse de conductibilité des quantum	G 0 ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Constante de Josephson	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
43.	Constante de Von Klitzing	RK	25812.8075730 Ω
44.	Magnéton de Bohr	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹

45.	Magnéton de Bohr en Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹
46.	Magnéton de Bohr en K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Magnéton nucléaire	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹
48.	Magnéton Nucléaire en MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹
49.	Magnéton Nucléaire en K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Rayon d' Electrons classique	r _e	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Masse d'électrons	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Masse d' électrons d'énergie équivalente	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Rapport de la masse Electron–muon	m _e /mμ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Rapport de la masse Electron–tau	m_{e}/m_{τ}	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Rapport de la masse Electron–proton	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Rapport de la masse Electron–neutron	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Rapport de la masse Electron–deutéron	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Charge d'électron au quotient de la masse	-e/m _e	-1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Longueur d'onde de Compton	λc	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Longueur d'onde de Compton sur 2 pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Coupe de Thomson	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Moment magnétique d'électron	μе	−928.47636237x10 ^{−26} J T ^{−1}
63.	Moment magnétique d'électron vers le rapport magnéton Bohr	μе/μΒ	-1.00115965219
64.	Moment magnétique d' électron vers le rapport de magnéton nucléaire	με/μΝ	-1838.28196604
65.	Rapport du moment magnétique Electron– muon	μe/μ μ	206.766972063
66.	Rapport du moment magnétique Electron– proton	μе/μр	-658.210687566
67.	Rapport du moment magnétique Electron– neutron	μ e /μn	960.9205023
68.	Rapport du moment magnétique Electron– deutéron	µе/µd	-2143.92349823

69.	Rapport du moment magnétique d'électron a	μe/μ'h	864.05825510
70.	l'Hélion blindé Anomalie du moment magnétique d'électron	ае	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Facteur g d'électron	g e	-2.00231930437
	Rapport gyromagnétique d'		1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
72.	électron	γe	
73.	Masse Muon	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Masse Muon à énergie équivalente	mμc ²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Rapport de masse Muon- tau	$m\mu/m_{\tau}$	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Rapport de la masse Muon–proton	mμ/mp	0.11260951733
77.	Rapport de la masse Muon–neutron	mμ/mn	0.11245450793
78.	Anomalie du moment magnétique de Muon	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Facteur g du Muon	gμ	-2.00233183201
80.	Longueur d'onde du Muon de Compton	λ _C , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Longueur d'onde du Muon de Compton sur 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Moment magnétique du Muon	μμ	-4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Rapport du moment magnétique Muon vers magnéton de Bohr	μ _μ /μΒ	−4.8419708515 x10 ^{−3}
84.	Rapport du moment magnétique de Muon au magnéton nucléaire	μ _μ /μΝ	-8.8905977027
85.	Rapport du moment magnétique de Muon– proton	μ _μ /μp	-3.1833453910
86.	Longueur d'onde de Tau Compton	$\lambda_{\mathbf{C}, \tau}$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Longueur d'onde de Tau de Compton sur 2 pi	$\overline{\lambda}_{C^{,T}}$	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Masse de Tau	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Masse de Tau à énergie équivalente	m _T c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Rapport de masse de Tau–proton	m _τ /m _p	1.8939631
91.	Longueur d'onde du Proton de Compton	λ _{C,p}	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Longueur d'onde de Proton sur 2 pi de Compton	λ̄ c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Masse de Proton	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg

F-22

94.	Masse de Proton à énergie équivalente	mpc 2	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Rapport de la masse Proton–neutron	m _p /m _n	0.99862347856
96.	Charge du Proton vers le quotient de la masse	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Moment magnétique de Proton	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Moment magnétique du proton blindé	μ ' p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Rapport du moment magnétique de Proton vers le magnéton nucléaire	μρ/μΝ	2.79284733729
100.	Rapport du moment magnétique Proton– neutron	μp/μn	-1.4598980534
101.	Rapport du moment magnétique Shielded de proton vers le magnéton de Bohr	μ'p/μB	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Rapport gyromagnétique Proton	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Rapport gyromagnétique de proton blindé	γ'p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Correction de blindage du Proton magnétique	σ'p	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Facteur g-du Proton	9 p	5.58569467557
106.	Longueur d'onde du Neutron de Compton	λ _{C,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Longueur d'onde du Neutron sur 2 pi de Compton	λ̄ c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Masse du Neutron	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Masse de Neutron à énergie équivalente	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Moment magnétique du Neutron	μn	-0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Rapport du moment magnétique de Neutron vers le magnéton de Bohr	μη/μΒ	–1.0418756325 x10 ^{–3}
112.	Facteur g de Neutron	gn	-3.8260854590
113.	Rapport gyromagnétique de Neutrons	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Masse de Deutéron	m _d	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Masse de Deutéron à énergie équivalente	mdc 2	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Masse molaire de Deutéron	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Rapport de masse Deutéron–électron	m _d /m _e	3670.48295508

F-23

118.	Rapport de masse Deutéron–proton	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Moment magnétique de Deutéron	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120.	Rapport du moment magnétique Deutéron vers le magnéton de Bohr	μ д /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	Moment magnétique de Deutéron au rapport du magnéton nucléaire	μ d /μ N	0.85743822849
122.	Rapport du moment magnétique Deutéron– proton	μ d /μp	0.30701220835
123.	Masse d'Hélion	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Masse de l' Hélion à énergie équivalente	mhc 2	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Masse molaire d'Hélion	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126.	Rapport de la masse Hélion–électron	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Rapport de la masse Hélion–proton	m _h /m _p	2.99315265851
128.	Moment magnétique de l'Hélion blindé	μ'h	-1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129.	Rapport du moment magnétique de l' Hélion blindé vers le magnéton de Bohr	μ'h/μB	−1.15867147414 x10 ^{−3}
130.	Moment magnétique de l' hélion blindé au rapport de magnéton nucléaire	μ'h/μN	-2.12749771825
131.	Rapport gyromagnétique de l'Hélion blindé	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Masse de particules Alpha	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Masse de particules Alpha à énergie équivalente	mαc²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134.	Masse molaire de particules	M(α)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	d'électron	mα/me	7294.29950816
136.	Rapport de particule Alpha à la masse de proton	mα/mp	3.97259968461

- Pour insérer une constante à la position du curseur :

 1. Pressez [CONST] pour afficher le menu des constantes physiques

 2. Pressez [→] ou [2nd] [←] jusqu'à ce que la constante que vous voulez soit soulignée

F-24

3. Pressez [=].

Vous pouvez aussi utiliser la touche [CONST] en combinaison avec un nombre de 1 à 136, pour rappeller une constante physique.

Par exemple, pressez 15 [CONST].

> 3 x N_A = 1.80664259841 x 10²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h N A p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o I ⁻¹ 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG 3 * N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Calculs en Base-n

Utilisez le mode PRINCIPAL (MAIN) ([MODE] 1 (MAIN)) pour les calculs en Base-n.

L'unité vous permet de calculer en base numérique autre que décimale. La calculatrice peut ajouter, soustraire, multiplier, et diviser des nombres binaires, octaux, et héxadécimaux.

Ce qui suit indique les numéros qui peuvent être utilisés dans chaque base numérique.

Base Binaire (b):0,1

Base Octale (o): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Base Décimale: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Base Héxadécimale (h) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Pour différencier A, B, C, D, E et F utilisés en base héxadécimale des lettres normales, elles apparaissent comme ci-dessous.

Touche	Affichage (Haut)	Affichage (Bas)	Touche	Affichage (Haut)	Affichage (Bas)
Α	/A	R	D	ID	ď
В	IB	Ь	Е	IE	Ε
С	Ç	٤	F	IF	F

Sélectionnez la base numérique que vous voulez utiliser avec [\rightarrow BIN], [\rightarrow OCT], [\rightarrow DEC], [\rightarrow HEX]. Les indicateurs "BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX ", " h " vous indiquent quelle base numérique vous utilisez. Si aucun indicateur n'apparait, vous êtes en base décimale.


Conversions de bases

> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

. , , , , ,	,
[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0 0 0 0 0 0 1 F h

Fonction de Bloc


Un résultat en base binaire, sera affiché en utilisant la fonction de bloc Le maximum de 32 chiffres est affiché en 4 blocs de 8 chiffres.



La fonction de bloc comporte des indicateurs de bloc haut et bas. L'indicateur du haut montre la position actuelle du bloc, et l'indicateur du bas montre le total des blocs pour un résultat.

En base binaire, le bloc 1 est affiché immédiatement après le calcul. Les autres blocs (bloc 2 ~ bloc 4) s'affichent en pressant [$\c G$].

Par exemple, entrez 47577557 ₁₆ Pressez [2nd] [→HEX] 47577557



47577557 ₁₆ = Bloc 4 + Bloc 3 + Bloc 2 + Bloc 1 = 0100011101010101111011101010101111 ₂

Operations arithmétiques Basiques pour bases

> 1IEIF 16 + 1234 10 ÷ 1001 2 = 1170 8

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT	
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN] 1001	h 1 IE IF + 1 2 3 4 ÷ b 1	_
[=][2nd][→OCT]	00000001170	0

Expressions Négatives

En bases binaire, octale, et héxadécimale, la calculatrice représente les nombres négatifs en utilisant une notation de complément. Le complément est le résultat de la soustraction de ce nombre par

→ 3/A ₁₆ = NEG IFIFIFIFIFIC6 ₁₆

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		la.
		FFFF	FFC6	"

Opérations logiques

Les opérations logiques sont effectuées avec des produits logiques (AND), des logiques négatives (NAND), des sommes logiques

sommes (OR), des sommes logiques exclusives (XOR), des négations (NOT), et des négations de sommes logiques exclusives (XNOR).

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


[2nd] [→BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT		
[-+HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h		
[+ OCT]	00000000012		

Calculs Statistiques

Utilisez le mode STAT ([MODE] 2 (STAT)) pour les calculs statistiques.

La calculatrice peut effectuer à la fois des calculs statistiques à variable unique et à variable double dans ce mode.

Pressez [MODE] 2 (STAT) pour entrer en mode STAT. Il éxiste six éléments en mode STAT vous demandant de sélectionner l'un d'entre



Statistiques à variables uniques

1–VAR Statistiques à variables uniques

Variable double / Régression statistiques

Variable double? Regression statistiques

LIN Régression Linéaire y = a + b xLOG Régression Logarithmique $y = a + b \ln x$ EXP Régression Exponentielle $y = a \cdot e^{bx}$ POW Régression de puissance $y = a \cdot x^{b}$

D-CL Effacer toutes les données statistiques

Entrée des données

Assurez vous toujours que vous effacez les données statistiques avec D–CL avant d'effectuer des calculs statistiques.

- (A) Pour entrer des données à variable unique en utilisant les syntaxes suivantes:
- # Donnée Individuelle: [DATA] < valeur de x >
- # Multiples données de même valeur : [DATA] <valeur de x > [x] < Nombre de répétitions >
- (B) Pour entrer des données à variable double / données de régression en utilisant les syntaxes suivantes:
 - # Série de donnée Individuelle : [DATA] <valeur de x > [9] < valeur de y >
- # Multiples données de la même valeur :

[DATA] <valeur de $\, x > [\, \boldsymbol{9}\,] < valeur de \, y \, > [\, x\,] < Nombre de répétitions >$

(Note) : Même si vous quittez le mode STAT, toutes les données seront toujours sauvegardées sauf si vous effacez toutes les données en selectionnant le mode D-CL.

Affichage des résultats

Les valeurs des variables statistiques dépendent des données que vous entrez. Vous pouvez les rappeller avec les touches d'opération indiquées sur la table suivante.

Calculs statistiques à variables uniques

alouio otatiotiqueo a variableo arriqueo			
Variables	Signification		
n([n])	Nombre des valeurs x entrées		
x ([2nd]+[x])	Moyenne des valeurs x		
Sx ([2nd]+[Sx])	Déviation standard d'un échantillon de valeurs x		
σx ([2nd]+[σx])	Déviation standard de la population des valeurs x		
$\sum x ([2nd]+[\sum x])$	Somme de toutes les valeurs x		
$\sum x^2 ([2nd]+[\sum x^2])$	Somme de toutes les valeurs x 2		
CP ([2nd]+[CP])	Capacité potentielle de précision des valeurs x		
CPK ([CPK])	Minimum (CPU, CPL) des valeurs de x, quand CPU est supérieur à la limit de spec de capacité de précision et CPL est inférieur à la limit de spec de capacité de précision CPK = Min (CPU . CPL) = CP (1 – Ca)		

Statistiques à variables doubles / Calculs de Régression

Variables	Signification
n([n])	Nombre de paires x-y entrées
$\frac{1}{x} ([2nd]+[\overline{x}])$ $y ([2nd]+[\overline{y}])$	Moyenne des valeurs x ou des yaleurs y
Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Echantillon de déviation standard des valeurs x ou des valeurs y
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Déviation standard de la population des valeurs x ou des valeurs y
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$ $\sum y ([2nd] + [\sum y])$	Somme de toutes les valeurs x ou des valeurs y

$\sum x^2 ([2nd] + [\sum x^2])$ $\sum y^2 ([2nd] + [\sum y^2])$	Somme de toutes les valeurs x 2 ou des valeurs y2.
∑x y	Somme de (x • y) pour toutes les paires x-y
CP ([2nd]+[CP])	Capacité potentielle de précision des valeurs x
CPK([CPK])	Minimum (CPU, CPL) des valeurs de x, quand CPU est supérieur à la limit de spéc de capacité de précision et CPL est inférieur à la limit de spéc de capacité de précision CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+[a])	Terme a de constante de la formule de Regression
b ([2nd]+[b])	Coéfficient de régression b de la formule de Régression
r ([2nd]+[r])	Coéfficient de corrélation r
x'([x'])	Valeur estimée de x
y'([y'])	Valeur estimée de y

Vous pouvez aussi ajouter une nouvelle donnéee à tout moment. L'Unité recalcule automatiquement les statistiques chaque fois que vous pressez [DATA] et entrez une nouvelle valeur de donnée.

Entrez les données: USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, puis trouvez n = 5, χ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σx = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, et CPK = 0.72590991268

[MODE]2	DEG	STAT
	1–VAR LIN	LOG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG	STAT
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5	
		7 7
[n]	DEG	STAT
	n	
		5.
[2nd] [x]	DEG	STAT
[2.00][[]]	\bar{x}	
		8 1.8
[2nd][Sx]	DEG	STAT
	Sx	
	6.0 5 8 0 5 2 4 9	234

[2nd] [σx]	DEG	STAT
	σ x 5.4 1 8 4 8 6 8 7 3	6 6
[2nd][CP]95	DEG USL=	STAT CP 9 5 USL
[=]70	DEG L S L =	STAT CP 7 0 LSL
[=]	DEG C P 0.7 6 8 9 7 2 3 6 5	STAT 1 3
[CPK]	U S L =	STAT CPK 9 5 . USL
[=]	L S L =	STAT CPK 7 0 .LSL
[=]	DEG C P K 0.7 2 5 9 0 9 9 1 2	STAT 6 8

> Trouvez a, b et r pour les données suivantes en utilisant la régression linéaire et donnez une estimation de x = ? pour y =573 et y = ? pour x = 19.

Element de données	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE]2[→]	1-VAR LIN LOG
[=][DATA]15[;]451[DATA]17 [;]475[DATA]21[;]525[DATA] 28[;]678	DEG STAT DATA 4 = 28, REG 678
[2nd][a]	DEG STAT REG 1 7 6.1 0 6 3 2 9 1 1 4
[2nd][b]	DEG STAT REG 1 7.5 8 7 3 4 1 7 7 2 2

[2nd][r]	DEG	STAT REG
	0.9898451641	3
573 [x']	DEG	STAT
	x ' 5 7 3	REG
	22.567007341	3
19 [y']	DEG	STAT
	y ' 1 9	REG
	5 1 0.2 6 5 8 2 2 7 8	5

Effacer les données

La méthode d'effacement des données dépend de savoir si vous avez déjà stocké les données en pressant la touche [DATA] ou non.

Pour effacer les données que vous venez d'entrer mais que vous n'avez pas encore stockées en pressant [DATA], pressez simplement [CE].

Pour effacer des données que vous avez déjà stockées en choisissant de presser la touche [DATA] ou non.,

- (A) Pour effacer des données de variable unique en utilisant les syntaxes suivantes:
 - # < valeur de x > [2nd] [DEL]
 - # < valeur de x > [x] < Nombre de répétitions > [2nd] [DEL]
- (B) Pour effacer des données de variables doubles / de régression utilisant les syntaxes suivantes:
 - # Série de données Individuelles : < valeur x > [9] < valeur y > [2nd][DEL]
 - # Série de multiples données avec la même valeur : < valeur x > [•] < valeur y > [x] < Nombre de répétitions > [2nd] [DEL]

Si vous entrez et effacez par erreur une valeur qui n'est pas inclue dans les données stockées, " dEL Error " apparait, mais les précédentes données sont toujours sauvegardées.

Editer des données

Pressez [2nd] [EDIT] pour entrer dans le mode EDIT. Le mode EDIT est pratique et amusant pour voir corriger, effacer des données.

- (A) En mode 1–VAR la méthode de vue des données dépend de savoir si vous voulez voir l'élément des données ou non.
 - # Chaque fois que vous pressez [DATA], l'élément de la donnée apparait d'abord 1 seconde puis la valeur correspondante.



Chaque fois que vous pressez [=], la valeur apparait directement sur l'affichage sans élément de données.



(B) En mode REG chaque fois que vous pressez [DATA], les données de l'élément et la valeur x apparaissent sur l'ecran en même temps. Vous pouvez presser [•] pour changer entre la valeur x et la valeur y.

Si vous voulez corriger des données, trouver et entrer une nouvelle entrée pour la remplacer.

Message COMPLET (FULL)

Un message "PLEIN" (FULL) est indiqué quand une des conditions suivantes se produit et davantage d'entrées de données deviennent impossibles. Presser simplement n'importe quelle touche efface l'indicateur. Les précédentes entrées de données sont toujours gardées à moins que vous ne quittiez le mode STAT.

- 1) Si le nombre de fois que vous avez entré des données avec [DATA] est supérieur a 50
- 2) Le nombre de répétitions est supérieur à 255
- 3) n >12750 (n = 12750 apparait quand le nombre de fois où vous avez entré des données avec [DATA] est supérieur à 50 et le nombre de répétitions pour chaque valeur total est de 255, c'est à dire 12750 = 50 x 255)

Calculs Complexes
Utilisez le mode CPLX ([MODE] 3 (CPLX)) pour les calculs complexes.

Le mode Complexe vous permet d'additionner, soustraire, multiplier, et de diviser les nombres complexes.

Les résultats d'une opération complexe sont affichés comme suit:

lm Re Valeur réelle Valeur Imaginaire ab Valeur absolue Valeur argument ar

> (7-9i)+(15+12i)=22+3i, ab=22.2036033112, ar=7.76516601843

[MODE]3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG Re Im ab ar 22.
[→]	CPLX DEG Re Im ab ar 3.i
[→]	CPLX DEG Re Im <u>ab</u> ar 22.2036033112
[→]	CPLX DEG Re Im ab <u>ar</u> 7.76516601843

Indice

Guida Generale	2
Accensione E Spegnimento	
Sostituzione della Batteria	
Funzione di Autospegnimento	
Reset	
Regolazione del Contrasto	
Schermo	
Prima di Iniziare i Calcoli	3
Uso del tasto " MODE "	
Uso dei Tasti " 2nd "	4
Correzioni	
Funzione Undo	
Funzione Replay	
Calcoli di Memoria	
Ordine delle operazioni	
Accuratezza e Capacità	/
Calcoli di Base	
Calcolo aritmetici	
Calcolo con parentesi	
Calcolo della percentuale	
Notazioni di Visualizzazione	11
Calcoli di Funzioni Scientifiche	
Logaritmo e Antilogaritmo	12
Calcolo delle Frazioni	13
Conversione unità degli angoli	
Trasformazione Sessagesimale ↔ Decimale	
Funzioni Trigonometriche / Tri. Inverse	15
Funzioni Iperboliche/ Ip. Inverse	
Trasformazione delle Coordinate	
Probabilità	17
Altre funzioni (1/x, √, ∛, , ∜, x², x³, x y, INT, FRAC)	18
Conversione degli Unità	18
Costanti Fisiche	19
Calcoli di Base-n	25
Conversioni di Base	26
Funzione di Blocco	26
Operazioni aritmetiche elementari per basi	
Espressioni Negative	
Operazione Logica	
Calcoli Statistici	
Immissione di Dati	28
Visualizzazione dei Risultati	29
Cancellando dati	32
Modifica di dati	
Messaggio FULL	
Calcoli Complessi	

Guida Generale

Accensione E Spegnimento

Per accendere la calcolatrice, premere [ON/C] ; per spegnere la calcolatrice, premere [2nd] [OFF].

Sostituzione della Batteria

La calcolatrice è alimentata da due batterie alcaline G13(LR44). Quando lo schermo si diventa opaco, sostituire le batterie. Fare attenzione ad evitare di provocarsi lesioni durante la sostituzione delle

- 1. Svitare le viti nella parte posteriore della calcolatrice.
- Inserire un cacciavite piatto nello slot tra la parte superiore ed inferiore poi fare leva con il cacciavite per separare le due parti.
 Rimuovere le due batterie smaltirle in modo appropriato. Non
- lasciare che i bambini giochino con le batterie.
 4. Pulire le batterie nuove con un panno sciutto per avere un contatto
- 5. Inserire le due nuove batterie con lati piatti (terminali positivi) verso l'alto.
- 6. Allineare la parte superiore ed inferiore e chiuderle fino a che non scattano.
- 7. Stringere le viti.

Funzione di Autospegnimento

Questa calcolatrice si spegne automaticamente se non utilizzata per circa 6~9 minuti. Si può riattivare con il tasto [ON/C], mantenendo visualizzazione, memoria e impostazioni

Reset

Se la calcolatrice è accesa ma si ottengono risultati errati, premere [MODE] [4] (RESET) in sequenza. Compare un messaggio sullo schermo per confermare il reset di tutta la memoria della calcolatrice e la cancellazione del contenuto della memoria.

RESET: N Y

Spostare il cursore su "Y" con [→], quindi premere [=] per cancellare tutte le variabili, i programmi, operazioni in sospeso, dati statistici, risposte, tutti i dati immessi precedenti e la memoria; Per abbandonare il reset senza eliminare i dati della calcolatrice, scegliere " N "

Se il calcolatore è bloccato ed ulteriori operazioni di tasto diventano impossibili, si prega di usare un oggetto appuntito per premere il foro di reimpostazione e per rilasciare contemporaneamente la condizione. Tutte le impostazioni ritorneranno sulla posizione predefinita.

Regolazione del Contrasto

Premendo [-] o [+] più il tasto [MODE] si può schiarire o scurire il contrasto dello schermo. Tenere premuto uno dei tasti per far diventare lo schermo, rispettivamente, più chiaro o più scuro.

Schermo

Lo schermo comprende due linee di immissione e gli indicatori. La linea superiore è una visualizzazione punteggiata con fino a 128 caratteri. La linea inferiore permette visualizzare un risultato fino a 12 cifre con esponente di 2 cifre positivi o negativi.

Quando si immette formule e si esegue calcolo con tasto [=], loro sono visualizzati sulla linea superiore, e poi I risultati sono mostrati sulla linea inferiore.

I seguenti indicatori appaiono sullo schermo ad indicare lo stato attuale della calcolatrice.

attaute acita	calcolatilice.
Indicatore	Significato
M	Memoria indipendente
_	Risultato è negativo
E	Errore
STO	Modalità di memorizzazione di variabile attiva
RCL	Modalità di richiamata di variabile attiva
2nd	Secondo insieme di tasti funzione attivo
HYP	Viene calcolata la funzione iperbolica/trig.
ENG	Notazione di simboli tecnici
CPLX	Modalità numero complesso attiva
CONST	Visualizza costanti fisiche
DEGRAD	Modalità Angolo : DEGrees (gradi), GRADs (gradians),
	o RADs (radianti)
BIN	Base Binaria
OCT	Base Ottale
HEX	Base Esadecimale
()	Parentesi Aperti
TAB	Numero di posti decimali visualizzati è fisso
STAT	Modalità Statistiche attiva
REG	Modalità Regressione attiva
EDIT	Dati statistici saranno modificati
CPK	CPK : Capacità di Processo
	CP : Capacità di Precisione
USL	Fissare limite di specificazione superiore
LSL	Fissare limite di specficazione inferiore
i	Parte Imaginaria
\sim	Permette usare funzione undo

Prima di Iniziare i Calcoli

Uso del tasto " MODE "

Premendo [MODE] si può entrare nei menu di modalità e scegliere una modalità di operazione (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET "), o la notazione dei simboli tecnici (" 5 ENG").

MAIN : Usare questa modalità per I calcoli aritmetici semplici

incluso calcoli di funzione scientifica e calcoli di Base-n.

2 STAT : Usare questa modalità per eseguire calcoli statistici a variabile singola e a variabile doppia e calcoli di

regressione.

3 CPLX : Usare questa modalità per eseguire calcolo di numero complesso.

4 RESET : Usare questa modalità per eseguire operazione reset.

5 ENG: Usare questa modalità per permettere calcoli tecnici utilizzando simboli tecnici.

Prendiamo " 2 STAT " come esempio :

Metodo 1 : Premere [MODE] e scorrere tra I menu con [→] o [2nd] [ເ ∩] fin quando " 2 STAT " è sottolineato, quindi digitare la modalità desiderata premendo [=].

Metodo 2 : Premere [MODE] e battere direttamente il numero della modalità, [2] per entrare subito nella modalità voluta.

Uso dei Tasti " 2nd "

Quando si preme [2nd], compare l'indicatore "2nd" nello schermo ad indicare che sarà selezionata la seconda funzione del prossimo tasto premuto. Se si preme [2nd] per sbaglio, premere ancora [2nd] per rimuovere l'indicatore "2nd".

Correzioni

Se si digita un numero per sbaglio (senza premere nessun tasto di operazione aritmetica), basta premere [CE] per eliminare l'ultimo numero, poi digitare nuovamente il valore o cancellare cifre indivisuali con il tasto backspace [\rightarrow], o elimina tutti i numeri con [ON/C]. Dopo delle correzioni, immissione della formula è completa, la risposta può essere ottenuta premendo [=]. Si può anche premere [ON/C] per eliminare I risultati immediati completamente (eccetto eliminando memoria). Se premere il tasto di operazione aritmetica sbagliato, basta premere il tasto corretto per sostituirlo.

Funzione Undo

L'unità offre una funzione undo che permette disfare alcuni dei errori appena fatti.

Per recuperare un carattere appena cancellato con [ightharpoonup], un'immissione appena eliminate con [CE] od appena annullata con

[ON/C], il indicatore [ightharpoonup
ighthar

Funzione Replay

Dopo la fine dell'esecuzione,o durante l'immissione, premere i tasti [\rightarrow] o [2nd] [\nwarrow] per mostrare la operazione eseguita. Premendo [\rightarrow] mostrerà l'operazione dall'inizio con il cursore posto sotto il primo carattere. Premendo [2nd] [\nwarrow] visualizzerà l'operazione dal fine con il cursore posto sotto il spazio dopo dell'ultimo carattere. Si può continuare spostando il cursore con [\rightarrow] o [2nd] [\nwarrow] e modificando valori o comandi per esecuzione susseguente.

Calcoli di Memoria

Variabili di Memoria

La calcolatrice ha nove viariabili di memoria per uso ripetuto - A, B, C, D, E, F, M, X, Y. Si può memorizzare un numero reale in una delle nove variabili di memoria.

- [STO]+[A] ~ [F], [M], [X] ~ [Y] permette di memorizzare I valori a variabili. .
- [RCL] + [A] ~ [F], [M], [X] ~ [Y] richiama il valore della variabile.
- [0][ST0]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] elimina il contenuto di una variabile di memoria specificata.
- > (1) Memorizzare il valore 30 nella variabile A

30 [STO] [A]	DEG	
	3 0 → A	30.

(2) Moltiplicare 5 per la variabile A, poi salvare il risultato nella variabile B

5[x][RCL][A][=]	5 * A =	
		150.
[STO][B]	DEG 1 5 0 → B	
	15078	150.

> (3) Eliminare il valore della variabile B

0[STO][B]	DEG 0 → B	
		0.
[RCL][B][=]	DEG B =	
		0.

Memoria Corrente

Non dimenticare le seguenti regole quando usare la memoria corrente.

- Premere [M+] per aggiungere un risultato alla memoria corrente ed il indicatore " M " apparirà quando memorizzare un numero nella memoria. Per richiamare il valore nella memoria cprrente , premere [MR].
- La richiamata dei valori dalla memoria corrente premendo tasto [MR] non incide sui contenuti.
- Memoria corrente non è disponibile nella modalità statistiche.
- · La variabile de memoria M e memoria corrente usano la stessa
- Per sostituire il contenuto della memoria con il numero visualizzatto, premere il tasto [X→M].
 Per eliminare il contenuto della memoria corrente si può premere [0][X→M], [ON/C][X→M] o [0][STO][M] in ordine.
- > [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41

0 [X→M]	DEG	
		0.
3 [x] 5 [M+] 56 [÷] 7 [M+] 74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 – 8 * 7 M+	
	M	18.
[MR]	DEG	
	M	
	М	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Nota) : Inoltre a premere il tasto [STO] o [X→M] per memorizzare un valore, si può anche assegnare valori a variabile di memoria M con [M+]. Tuttavia, quando si usa [STO] [M] o [X+M], i contenuti di memoria precedenti memorizzati nella variabile M sono eliminati e sostituiti con un valore recentemente assegnato. Quando si usa [M+], valori sono aggiunti alla somma presente nella memoria.

Ordine delle operazioni

Ogni calcolo è effettuato nel seguente ordine di precedenza:

- Frazioni
 Espressi Espressione all'interno di parentesi.
- Funzioni di tipo A, che richiedono di inserire valori prima di premere un tasto funzione, per esempio, x^2 ,1/x, π , x!, %, RND, ENG, ○ >>> , → >>>>, x', y'.

- 5) x ^y, √
 6) Funzioni di tipo B che richiedono la pressione di un tasto funzione prima dell'immissione, per esempio, sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹, tan ⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹, tanh ⁻¹, log, ln, FRAC, INT, √, √, 10 ^x, e ^x, NOT, EXP, DATA nella modalità STAT.
 7) +/-, NEG
 8) nPr, nCr
 9) x, ÷
 10)+, 11) AND, NAND --- soltanto in modalità Base-n
 12) OR, XOR, XNOR --- soltanto in modalità Base-n
 Accuratozza o Canacità

Accuratezza e Capacità

Cifre visualizzate : fino a 12 cifre. Cifre calcolate : fino a 14 cifre

In generale, ogni calcolo ragionevole è visualizzato fino ad un massimo di mantissa 12 cifre, o mantissa 12-cifre più esponente a 2-cifre fino a 10 ^{± 99}.

In numeri usati per l'immissione devono essere all'interno della gamma di funzione data, come indicato di seguito :

Funzioni	Gamma di immissione
sin x cos x tan x	Deg: $ \mathbf{x} < 4.5 \times 10^{-10}$ deg Rad: $ \mathbf{x} < 2.5 \times 10^{-8} \pi$ rad Grad: $ \mathbf{x} < 5 \times 10^{-10}$ grad Tuttavia, per tan x Deg: $ \mathbf{x} \neq 90$ (2n+1) Rad: $ \mathbf{x} \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	Grad : x ≠ 100 (2n+1), (n è un intero)
tan ⁻¹ x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh ⁻¹ x	x < 5 x 10 ⁹⁹
cosh ⁻¹ x	1 ≤ x < 5 x 10 ⁹⁹
tanh ⁻¹ x	x < 1
log x, ln x	1 x 10 ⁻⁹⁹ ≤ x < 1 x 10 ¹⁰⁰
10 ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x ≦ 230.2585092
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{-100}$

x ²	X < 1 x 10 ⁵⁰
x 3	X < 2.15443469003 x 10 ³³
1/x	$ X < 1 \times 10^{100}, X \neq 0$
3√x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
x!	$0 \le x \le 69$, x è un intero.
R→P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
P→R	$0 \le r < 1 \times 10^{-100}$
	Deg : $ \theta $ < 4.5 x 10 ¹⁰ deg
	Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^8 \pi \text{ rad}$
	Grad: $ \theta < 5 \times 10^{-10}$ grad
	Tuttavia, per tan x
	$Deg: \mid \theta \mid \neq 90 \; (2n+1)$
	Rad : $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : $ \theta \neq 100$ (2n+1), (n è un intero)
→ 0;"	$ D $, M, S < 1 x 10 100 , 0 \leq M, S
0111→	X < 1 x 10 100
x ^y	x > 0 : -1 x 10 ¹⁰⁰ < y log x < 100
	x = 0 : y > 0
	$x < 0$: $y = n$, $1/(2n+1)$, $n \ge un$ intero.
	ma $-1 \times 10^{100} < y \log X < 100$
χ√y	$y > 0$: $x \neq 0$, $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
	y = 0 : x > 0
	y < 0 : x=2n+1, l/n, n è un intero.(n≠0)
	$ma - 1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} log y < 100$
a b/c	Immissione : Totale di intero, numeratore e
	denominatore devono essere all'interno di 12
	cifre (include segno di divisione) Risultato: Risultato si visualizza come
	frazione per intero quando intero,
	numeratore e denominatore sono minori di 1
	x 10 ¹²
nPr, nCr	$0 \le r \le n, n \le 10^{-100}, n, r \text{ sono interi.}$ $ x < 1 \times 10^{-50}, y < 1 \times 10^{-50}$
STAT	
	σx , σy , \overline{x} , \overline{y} , a, b, r: n $\neq 0$;
	Sx, Sy: $n \neq 0$, 1; $x_n = 50$; $y_n = 50$;
	Numero di ripetuti ≤ 255, n è un intero.

→DEC	- 2147483648 ≦ x ≦ 2147483647
→BIN	$0 \le x \le 01111111111111111111111111111111$
	≦ 111111111111111111111111111111111111
→OCT	$0 \le x \le 17777777777$ (per zero o positivo) $200000000000 \le x \le 37777777777$ (per negativo)
→HEX	0 ≤ x ≤ 7FFFFFFF (per zero o positivo) 80000000 ≤ x ≤ FFFFFFFF (per negativo)

Condizioni di errore

Compare un messaggio " E " sullo schermo e diventa impossibile proseguire nei calcoli in una qualunque delle seguenti circostanze.

- 1) Tentativo di dividere per 0
- Quando il intervallo di immissione fuoriesce dall'intervallo specificato
- 3) Quando il risultato dei calcoli della funzione fuorisce dall'intervallo specificato.
- 4) Quando si usa il tasto [(] più di 13 livelli in una singola espressione.
- 5) Quando il valore USL < valore LSL

Per uscire dai suddetti errori, premere il tasto [ON/C].

Calcoli di Base

Usare modalità MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) per calcoli di base.

Calcolo aritmetici

Operazioni aritmetiche sono eseguite premendo i tasti nella stessa sequenza come nella espressione.

 \rightarrow 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

Per valori negativi, premere [\pm /–] dopo di immettere il valore; Si può immettere un numero in forma di mantissa e esponente con il tasto [EXP].

\triangleright 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
11 11 11 1	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Risultati maggiori di 10 ¹² o minori di 10 ⁻¹¹ sono visualizzati nella forma esponenziale.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 ¹²

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7
	6.89501642508

Calcolo con parentesi

Le operazioni in parentesi sono sempre svolte prima. **SR-281N** può usare fino a 13 livelli di parentesi consecutive in un singolo calcolo.

Le parentesi chiuse poste immediatamente prima di un'operazione con il tasto [)] si possono omettere, indipendentemente da quante ne servano.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2 * (7 + 6 * (5 + 4 =
	1 2 2.

(Nota): Un segno di moltiplicazione " x " posto immediatamente prima di una parentese aperta si può omettere.

Il risultato corretto non si può ottenere immettendo [(]2[+]3[)] [EXP] 2. Bisogna digitare [x] prima di [) e [EXP] nell'esempio sottostante.

$$\rightarrow$$
 (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG	
[=]	(2+3)*1E02=	
[-]	500.	

Calcolo della percentuale

[2nd] [%] divide per 100 il numero sullo schermo. Si può usare questa sequenza di tasti per calcolare percentuali, aggiunte, sconti e rapporti di percentuale.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG 1 2 0 * 3 0 % =	
		36.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG 8 8 ÷ 5 5 % =
	160.

Notazioni di Visualizzazione

La calcolatrice fornisce le seguenti notazioni di visualizzazione per il valore visualizzato.

Notazioni con Ponto Fisso/ Vírgola mobile

Per impostare le posizioni decimali premere [2nd] [TAB] e poi il valore indicando il numero di posizioni (0~9). Valori sono visualizzati con arrotondamento al numero di posizioni specificate. Per ritornare a impostazione di vírgola mobile, premere [2nd] [TAB] [•].

Notazione Scientifica

Per cambiare la modalità di visualizzazione tra notazione virgola flutuante e scientifica, premere [$F \leftrightarrow E$].

Notazione Tecnica

Premendo [ENG] ou [2nd] [\leftarrow] cambierà visualizzazione dell'esponente ed il numero visualizzato cambierà in multipli di 3.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[÷]7[=]	DEG
0[1],[1]	6 * 7 =
	0.85714285714
[2nd] [TAB] 4	DEG TAB
(=)(= 1 .	6 * 7 =
	0.8571
[2nd][TAB]2	DEG TAB
[2.10][.7.15]2	6 * 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
[][][][6 * 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
[F↔E]	DEG
11	6 ÷ 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
	337.142337143

[2nd][←][2nd][←]	DEG	
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5	03

Notazione di Simboli Tecnici

Ogni volta che si specifica la modalità ENG, un risultato visualizzato è automaticamente mostrato sullo schermo con il simbolo tecnico corrispondente.

Eseguire la seguente operazione per specificare notazione di simbolo tecnico.

[MODE]5(ENG)

Per uscire da questa modalità, premere [MODE] 5 nuovamente.

$> 6 \div 7 = 0.85714285714.$

0.1 0.00114200114	
[MODE] 5	ENG DEG
	0.
6[:]7[=]	ENG DEG
311111	6 ÷ 7 = m
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	ENG DEG
	μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←][2nd][←]	ENG DEG
1 11 11 11 11	K
	0.00085714285

Calcoli di Funzioni Scientifiche

Usare la modalità MAIN ([${\sf MODE}$] 1 (${\sf MAIN}$)) per calcoli di funzioni scientifiche.

Logaritmo e Antilogaritmo

-It 12-

La calcolatrice può calcolare logaritmi e antilogaritmi comuni e naturali usando [log], [ln], [2nd] [10 $^{\rm x}$], e [2nd] [e $^{\rm x}$].

> In 7 + log 100 = 3.94591014906

[ln] 7 [+] [log] 100 [=]	DEG
	I n 7 + I o g 1 0 0 =
	3.94591014906

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ^x]2[+][2nd][e ^x]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	1 0 0.0 0 6 7 3 7 9 4 7

Calcolo delle Frazioni

La visualizzazione del valore delle frazioni è la seguente:

	_		
12 ر 5	Visualizzazione di $\frac{5}{12}$	56 U 5 _J 12	Visualizzazione d $56\frac{5}{12}$

(Nota): Valori sono visualizzati automaticamente in formato decimale sempre che il numero totale di cifre dei valori frazionari (intero + numeratore + denominatore + segni separatori) eccede 12.

Per digitare un numero misto, battere la parte del numero intero, premere [a $^{b}/_{c}$], digitare il numeratore, premere [a $^{b}/_{c}$], e digitare il denominatore ; per digitare una frazione impropria, battere il numeratore, premere [a $^{b}/_{c}$], e battere il denominatore.

$$\Rightarrow$$
 $7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$

7 [a b/c] 2 [a b/c] 3 [+] 14 [a b/c]	DEG
7 [a b/ _C] 2 [a b/ _C] 3 [+] 14 [a b/ _C] 5 [a b/ _C] 7 [=]	7 🗆 2 🗆 3 + 1 4 🖂 5 🗕 7
01 1 1	22∟8⊿21.

Durante il calcolo di una frazione, se il numero è riducibile, un numero, viene ridotto ai minimi termini dopo di premere il tasto di funzione ([+], [-], [x] or [+]) o il tasto [=]. Premendo [2nd] [→d/e], il valore visualizzato sarà convertito in frazione impropria e viceversa. Per convertire un risultato decimale in frazionario e viceversa, premere [a b/c].

$$4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$$

4 [a b/ _C] 2 [a b/ _C] 4 [=]	DEG
112 101212 10111	4 🗆 2 🗆 4 =
	4∟1⊿2.

[ab/c]	DEG 4 ∐ 2 ∐ 4 =
	4.5
[a b/c][2nd][→d/e]	DEG
	4⊔2J4 = 9J2.
	9
[2nd][→d/e]	DEG
	4 🗆 2 🗆 4 =
	4⊔1⊿2.

I calcoli che contengono sia frazioni che decimali sono calcolati nel

$$8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

8 [a b/c] 4 [a b/c] 5 [+] 3.75	DEG
[=]	8 🗆 4 🗕 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Conversione unità degli angoli

La calcolatrice le permette convertire la unità degli angoli, fra gradi (DEG), radianti(RAD), e gradians(GRAD).

Il rapporto fra le tre unità degli angoli è :

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- 1) Per cambiare la impostazione predefinita a un'altra impostazione, premere .[2nd] [DRG] ripetutamente per visualizzare l'unità degli angoli desiderata.

 Dopo di immettere un valore, premere [2nd] [DRG→] ripetutamente per visualizzare l'unità desiderata.
- 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd] [DRG]	DEG
	0.
90 [2nd][DRG→]	RAD 9 0 ° = 1.5 7 0 7 9 6 3 2 6 7 9
[2nd][DRG→]	GRAD 1.5707963267 100.

Trasformazione Sessagesimale \leftrightarrow Decimale

La calcolatrice le permette di convertire una cifra sessagesimale (gradi, minuto e secondo) a notazione decimale premendo [\circ ""] o di convertire la notazione decimale a notazione sessagesimale con [2nd][→∘?**].

Visualizzazione di valore per cifra sessagesimale è illustrato di seguito :

(Nota) : Il totale di cifre D, M, S e segni separatori devono essere all'interno 12 cifre, o non si mostrerà la sessagesimale completamente.

> 12.755 = 12 ¹ 45 18 11

12.755 [2nd] [→○ ****]	DEG
	12 45 18 11
> 2 - 45 10.5 1 = 2.75291666667	

2 [○ >>>→] 45 [○ >>>→] 10.5 [○ >>>→]	DEG
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Funzioni Trigonometriche / Tri. Inverse

SR-281N forniscono le funzioni trigonometriche standard e le funzioni trigonometriche inverse - sin, cos, tan, sin -1, cos -1 e tan -1.

(Nota) : Usando questi tasti, assicurarsi che la calcolatrice sia regolata sull'unità degli angoli desiderati.

> sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG sin 3 0 =	
	0	.5

$$\Rightarrow$$
 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

3 [cos][(]2[x][2nd][π][÷]	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ÷ 3 =
	- 1.5

> 3 sin -1 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin ⁻¹] 0.5 [=]	DEG 3 * s i n -1 0 . 5 =
	90.

Funzioni Iperboliche/ Ip. Inverse

SR-281N usano [2nd] [HYP] per calcolare le funzioni iperboliche e iperboliche inverse - sinh, cosh, tanh, sinh $^{-1}$, cosh $^{-1}$ e tanh $^{-1}$.

(Nota) : Usando questi tasti, assicurarsi che la calcolatrice sia regolata sull'unità degli angoli desiderati.

> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524

[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
	cosh1.5+2=
	4.35240961524


 \Rightarrow sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG
	s i n h 1 ⁻¹ 7 =
	2.6 4 4 1 2 0 7 6 1 0 6

Trasformazione delle Coordinate

Coordinata Rettangolare

Coordinata Polare





 $x + y i = r (\cos \theta + i \sin \theta)$

(Nota) : Usando queste funzioni, assicurarsi che la calcolatrice sia regolata sull'unità degli angoli desiderati.

La calcolatrice può eseguire la conversione tra coordinate rettangolari e coordinate polari con $[2nd][P\rightarrow R]e[2nd][R\rightarrow P]$.

Se x = 5, y = 30, cosa sono, θ ? Risp : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 °

[2nd][R→P]5[2nd][3]30	DEG () R→P(5,
	3 0
[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

 $\begin{tabular}{ll} \succ & Se \ r = 25, \ \theta = 56\ ^{\circ}$ cosa sono x , y ? Risp : $x = 13.9798225868, $y = 20.7259393139$ \\ \end{tabular}$

•	
[2nd][P→R]25[2nd][•]56	DEG () P→R(25,
	5 6
[=]	DEG
	X
	13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X ↔Y]	DEG
	Υ
	20.7 2 5 9 3 9 3 1 3 9

Probabilità

Questa calcolatrice fornisce le seguenti funzioni di probabilità :

- [nPr] Calcola il numero di permutazioni possibili dii n voci prendendo r alla volta.

 [nCr] Calcola il numero di combinazioni possibili de n voci
- prendendo r alla volta.
- [x!] Calcola il fattoriale di un intero n positive specificato, dove n \leq 69. [RND] Genera un numero casuale fra 0.000 e 0.999

$$ightharpoonup \frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG 7 P 4 =	
		840.

$$\Rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	7 C 4 =	
		35.

> 5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
			120.

➤ Genera un numero casuale fra 0.000 ~ 0.999

[2nd] [RND]		DEG	
	Rnd		0.449

Altre funzioni (1/x, $\sqrt{\ },\,\sqrt[q]{\ },\,\sqrt[q]{\ },\,x$ 2, x 3, x y , INT, FRAC)

La calcolatrice fornisce anche funzioni reciproca ([2nd] [1/x]), radice quadrata ([$\sqrt{}$]), radice cubica ([2nd] [$\sqrt[3]$]), radice universale ([2nd] [$\sqrt[3]$]), quadrato ([x 2]), cubico ([2nd] [x 3]), ed esponenziazione ([x y]).

$$\rightarrow \frac{1}{1.25} = 0.8$$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =	
		0.8

ightharpoonup 2 ²+ $\sqrt{4+21}$ + $\sqrt[3]{125}$ + 5 ³= 139

2 [x ²][+][√][(]4[+]21[)]	DEG
[+][2nd][∜]125[+]5[2nd]	2 ² +√ (4 + 2 1) +
[x ³][=]	139.

$rac{7^5 + \sqrt[4]{625}}{16812}$

7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [🎺] 625 [=]	DEG
. [] . [] . [] [] .	7 x ^y 5 + 4 ^x √ 6 2 5 =
	16812.

INT Indica la parte intera di un numero dato
FRAC Indica la parte frazionaria di un numero dato

➤ INT (10 ÷8) = INT (1.25) = 1

[2nd] [INT] 10 [÷] 8 [=]	DEG INT (10÷8=	
		1.

> FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

, , ,	
[2nd][FRAC]10[÷]8[=]	DEG
	FRAC (1 0 ÷ 8 =
	0.25

Conversione degli Unità

La calcolatrice tiene una caratteristica di conversione degli unità incorporata que permette convertire numeri tra unità differenti.

- 1. Digitare il numero che si vuole convertire.
- Premere [CONV] per visualizzare il menù. Ci sono 7 menu, coprendo distanza, area, temperatura, capacità, peso, energia, e pressione.
- 3. Usare [CONV] per spostare attraverso l'elenco di unità fino a mostrare l'unità appropriate, poi premere [=].

- 4. Premendo [ightharpoonup] o [2nd] [ightharpoonup] può convertire il numero a una altra unità.
- \rightarrow 1 y d² = 9 f t² = 0.00000083612 km²

1[CONV][CONV][→][=]	f t ² y d ² m ²
[2nd][\(\circ\)]	ft² yd² m² 9.
[→][→][→]	DEG km² hectares 0.00000083612

Costanti Fisiche

Si può usare 136 costanti fisiche in suoi calcoli. Con le seguenti costanti :

Dati si riferiscono a Peter J.Mohr e Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants :1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data,Vol.28, No.6,1999 and Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000.

No.	Quantità	Simbolo	Valore, Unità
1.	Velocità della luce nel vuoto	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Costante Magnetica	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Costante Elettrica	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Impedenza Caratteristica nel vuoto	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Costante gravitazionale Newtoniano	G	$6.67310 \text{ x}10^{-11} \text{ m}^{-3} \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
6.	Costante di Planck	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Costante di Planck su 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Costante di Avogadro	N _A	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Lunghezza di Planck	Iр	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Tempo di Planck	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Massa di Planck	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Costante di massa Atomica	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Equivalente di energia costante della massa atomica	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Costante di Faraday	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Carica Elementare	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Rapporto Elettrone volt- joule	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Carica Elementare su h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹

18.	Constante di gas molare	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Costante di Boltzmann	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Costante di planck molare	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Costante di Sackur– Tetrode	S ₀ /R - 1.1648678	
22.	Costante di spostamento di Wien	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Parametro Reticolato di silicio	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Costante di Stefan- Boltzmann	ь	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
25.	Accelerazione di gravità standard	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Rapporto delle masse unità-chilogrammo	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Costante di prima radiazione	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	Costante di prima radiazione per radianza spectrale	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Costante di Seconda Radiazione	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Volume Molare del gas ideale	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	Costante di Rydberg	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Costante di Rydberg in Hz	R∞ c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Costante di Rydberg in joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Energia di Hartree	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Quantum di circolazione	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Costante di struttura fina	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Costante di Loschmidt	n o	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Raggio di Bohr	a ₀	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Quantum del flusso Magnetico	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40.	Quantum di Conduttività	G ₀	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
41.	Quantum di Conduttività Inversa	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Costante di Josephson	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
43.	Costante di Von Klitzing	RK	25812.8075730 Ω
44.	Magneton di Bohr	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
45.	Magneton di Bohr in Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 9 Hz T -1
46.	Magneton di Bohr in K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Magneton Nucleare	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹
48.	Magneton Nucleare in MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹

49.	Magneton Nucleare in K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Raggio del elettrone classico	re	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Massa del Elettrone	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Equivalente di energia de la massa del elettrone	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Rapporto delle masse elettrone-muone	m _e /mμ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Rapporto delle masse elettrone-tau	m _e /m _τ	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Rapporto delle masse elettrone-protone	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Rapporto delle masse elettrone–neutrone	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Rapporto delle masse elettrone–deuterone	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Carica del elettrone al quoziente di massa	- e/m _e	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Lunghezza d'onda di Compton	λc	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Lunghezza d'onda di Compton su 2 pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Sezione d'urto di Thomson	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Momento magnetico dell'elettrone	μе	- 928.47636237x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
63.	Momento magnetico dell'elettrone in magnetoni di Bohr	μе/μВ	- 1.00115965219
64.	Momento magnetico dell'elettrone in magnetoni nucleari	μe/μN	- 1838.28196604
65.	Momento magnetico dell'Elettrone–muone	μ е /μ μ	206.766972063
66.	Momento magnetico dell'Elettrone–protone	μе/μр	- 658.210687566
67.	Momento magnetico dell'Elettrone–neutrone	μe/μn	960.9205023
68.	Momento magnetico dell'Elettrone–deuterone	μe/μd	- 2143.92349823
69.	Momento schermato del elettrone helione	μe/μ'h	864.05825510
70.	Anomalia del momento magnetico dell'elettrone	a _e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Fattore g dell'elettrone	9 e	- 2.00231930437
72.	Rapporto giromagnetico dell'elettrone	γе	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Massa di muone	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg

74.	Equivalente di energia della massa del muone	mμc ²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Rapporto delle masse muone–tau	mμ/m _τ	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Rapporto delle masse muone–protone	mμ/mp	0.11260951733
77.	Rapporto delle masse muone–neutrone	mμ/m _n	0.11245450793
78.	Anomalia del momento magnetico del muone	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Fattore g del muone	gμ	- 2.00233183201
80.	Lunghezza d'onda di Compton del muone	λ _C , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Lunghezza d'onda di Compton del muone su 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Momento magnetico del muone	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Momento magnetico del muone in magnetoni di Bohr	μ _μ /μΒ	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Momento magnetico del muone in magnetoni nucleari	μμ/μΝ	- 8.8905977027
85.	Rapporto del momento magnetico del muone- prottone	μ _μ /μ _p	- 3.1833453910
86.	Lunghezza d'onda di Compton del Tau	λ _C ,τ	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Lunghezza d'onda di Compton del Tau su 2 pi	λ̄ c,τ	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Massa di Tau	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Equivalente energia di massa Tau	m _T c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Rapporto di massa Tau- protone	m_{τ}/m_{p}	1.8939631
91.	Lunghezza d'onda di Compton del Protone	$\lambda_{C,p}$	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Lunghezza d'onda di Compton del protone su 2 pi	$\overline{\lambda} c, p$	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Massa del Protone	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Equivalente di energia della massa di protone	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Rapporto di massa protone–neutrone	mp/mn	0.99862347856
96.	Quoziente di massa della carica del protone	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Momento magnetico del Protone	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹

-It 22-

98.	Momento magnetico schermato del protone	μ'p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Momento magnetico del protone in magnetoni nucleari	μ р /μ N	2.79284733729
100.	Rapporto del momento magnetico protone– neutrone	μ _p /μ _n	- 1.4598980534
101.	Momento magnetico schermato del protone in magnetoni di Bohr	μ'р/μВ	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Rapporto giromagnetico del protone	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Rapporto giromagnetico schermato del protone	γ ' p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Correzione di schermatura magnetica per il protone	σ'p	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Fattore g protone	9 p	5.58569467557
106.	Lunghezza d'onda di Compton del neutrone	$\lambda_{\text{C,n}}$	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Lunghezza d'onda di Compton del neutrone su 2 pi	$\overline{\lambda} \; c, n$	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Massa del Neutrone	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Equivalente di energia della massa del neutrone	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Momento magnetico del Neutrone	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Momento magnetico del neutrone in magnetoni di Bohr	μ n /μΒ	–1.0418756325 x10 ^{–3}
112.	Fattore g del Neutrone	gn	- 3.8260854590
113.	Rapporto giromagnetico del neutrone	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Massa del Deuterone	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Equivalente di energia della massa del deuterone	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Massa molare del deuterone	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Rapporto della massa del deuterone–elettrone	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Rapporto della massa del deuterone–protone	md/mp	1.99900750083
119.	Momento magnetico del deuterone	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120.	Momento magnetico del deuterone in magnetoni di Bohr	µд/µВ	0.46697545565 x10 ⁻³

Momento magnetico del deuterone in magnetoni nucleari	μd/μN	0.85743822849
Rapporto del momento magnetico del deuterone–protone	μ d /μ p	0.30701220835
Massa del helione	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
Equivalente di energia della massa del helione	mhc 2	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
Massa molare del helione	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
Rapporto della massa helione–elettrone	m _h /m _e	5495.88523812
Rapporto della massa helione–protone	m _h /m _p	2.99315265851
Momento magnetico schermato del helione	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
Momento magnetico schermato del helione in magnetoni di Bohr	μ'h/μΒ	- 1.15867147414 x10 ⁻³
Momento magnetico schermato del helione in magnetoni nucleari	μ'h/μN	- 2.12749771825
Rapporto giromagnetico del helione	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
Massa della particella alfa	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
Equivalente di energia della massa di particella alfa	mαc ²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
Massa molare della particella alfa	$M(\alpha)$	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
Rapporto della massa dell'elettrone per particella alfa	mα/me	7294.29950816
Rapporto della massa del protone per particella alfa	m_α/m_p	3.97259968461
	deuterone in magnetoni nucleari Rapporto del momento magnetico del deuterone-protone Massa del helione Equivalente di energia della massa del helione Rapporto della massa helione-delttrone Rapporto della massa helione-delttrone Rapporto della massa helione-protone Momento magnetico schermato del helione Momento magnetico schermato del helione in magnetoni di Bohr Momento magnetico schermato del helione in magnetoni nucleari Rapporto giromagnetico del helione in magnetoni nucleari Rapporto giromagnetico del helione in magnetoni nucleari Rapporto giromagnetico del helione magnetoni nucleari Rapsorto della massa della particella alfa Equivalente di energia della massa di particella alfa Rapporto della massa dell'elettrone per particella alfa	deuterone in magnetoni nucleari Rapporto del momento magnetico del deuterone-protone Massa del helione Massa del helione Massa molare del helione Massa molare del helione Momento magnetico schermato del helione Momento magnetico schermato del helione in magnetoni di Bohr Momento magnetico schermato del helione in magnetoni nucleari Rapporto giromagnetico del helione in magnetoni nucleari Rapporto della massa di particella alfa Massa della particella alfa Massa molare della massa dell'elettrone per particella alfa Rapporto della massa dell'energaticella alfa Rapporto della massa dell'energaticella alfa Rapporto della massa dell'elettrone per particella alfa Rapporto della massa dell'energaticella alfa

Per inserire una costante alla posizione del cursore :

Si può anche usare il tasto [CONST] in combinazione con un numero 1 a 136,per richiamare costanti fisiche. Per esempio, premere 15 [CONST].



-It 24-

ightharpoonup 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h N A p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o l ⁻¹ 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG 3 * N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Calcoli di Base-n

Usare modalità MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) per calcoli di Base–n .

La unità permette di calcolare in base numerica altra che la decimale. La calcolatrice può aggiungere, sotrarre, moltiplicare e dividere numeri binari, ottali, ed esadecimali.

I numerali mostratidi seguito possono essere usati in ogni base di numero.

Base binaria (b): 0, 1

Base ottale (o) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Base decimale : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Base Esadecimale (h) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
Per distinguere A, B, C, D, E e F usato nella base esadecimale dalle lettere standard, loro sono visualizzati di seguito.

Tasto	Visualizzazion e (Superiore)	Visualizzazione (Inferiore)	Tasto	Visualizz azione (Superior e)	Visualizzazion e (Inferiore)
Α	/A	R	D	ID	d
В	IB	Ь	Е	IE	Ε
С	ıC	Ε	F	IF	F

Selezionare la base numerica che si vuole usare con [\rightarrow BIN], [\rightarrow OCT], [\rightarrow DEC], [\rightarrow HEX]. Gli indicatori " BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX ", " h " le mostranno che base numerica si sta usando. Se non apparire nessun indicatori nella visualizzazione, la base è decimale.


Conversioni di Base

> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
[2.14][400.]0.	
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F ^h

Funzione di Blocco

Un risultato in base binaria, che supera 8 cifre, viene visualizzato con la funzione di blocco. Un massimo di 32 cifre viene visualizzato in 4 blocchi da 8 cifre.



La funzione di blocco comprende gli indicatori superiore ed inferiore. Il indicatore superiore significa posizione di blocco attuale, ed il indicatore inferiore significa totale di blocchi per un risultato.


Nel modo binario, il blocco 1 viene visualizzato subito dopo il calcolo. Altri blocchi (blocco 2 ~ blocco 4) sono visualizzati premendo [${}^{\bigcirc}$].

Per esempio, digitare 47577557 16

Premere [2nd] [→HEX] 47577557



[2nd] [→BIN]



47577557 ₁₆ = Blocco 4 + Blocco 3 + Blocco 2 + Blocco 1 = 01000111010101111011101010101111 ₂

Operazioni aritmetiche elementari per basi

> 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd][→HEX]1E F[+][2nd]	DEG OCT
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN] 1001	h 1 IE IF + 1 2 3 4 ÷ b 1
[=] [2nd] [→OCT]	00000001170

Espressioni Negative

> 3/A ₁₆ = NEG IFIFIFIFIFIC6 ₁₆

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		
		FFFF	FFC6	Н

Operazione Logica

Operazioni logiche si eseguono tramite i prodotti logici (AND), negativo logico (NAND), somme logiche (OR), somme logiche esclusive (XOR), negazioni (NOT), e negazione di somme logiche esclusive (XNOR).

ightharpoonup 1010 $_2$ AND (/A $_{16}$ OR 7 $_{16}$) = 12 $_8$


[2nd][-BIN]1010[AND][(][2nd]	DEG OCT	
[→HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h	
[→OCT]	00000000012	,

Calcoli Statistici

Usare modalità STAT ([MODE]2(STAT)) per calcoli statistici.

Le calcolatrici possono eseguire calcoli statistici a variabile singola e a variabili doppia in questa modalità.

Premere [MODE] 2 (STAT) per immettere modalità STAT. Ci sono sei voci nella modalità STAT le chiedendo per selezionare uno di loro.



Statistiche a variabile singola

1–VAR Statistiche a variabile singola Statistiche a variabile doppia / regressione

 $\begin{array}{lll} \text{LIN} & \text{Regressione Lineare} & \text{y = a + b x} \\ \text{LOG} & \text{Regressione Logaritmica} & \text{y = a + b lnx} \\ \text{EXP} & \text{Regressione Esponenziale} & \text{y = a \cdot e}^{\text{bx}} \\ \text{POW} & \text{Regressione di Potenza} & \text{y = a \cdot x}^{\text{b}} \end{array}$

D-CL Eliminare tutti dati statistici

Immissione di Dati

Assicurarsi sempre di eliminare i dati statistici con D-CL prima di eseguire calcoli statistici.

- (A) Per immettere dato a variabile singola usando le seguenti sintassi :
 - # Dato Individuale : [DATA] < valore x >
 - # Dato multiplo di stesso valore :
 [DATA] < valore x > [x] < Numero di dati ripetuti >
- (B) Per immettere variabile doppia / dato di regressione usando le seguenti sintassi :
 - # Gruppo di dato individuale : [DATA] <valore x> [] <valore y >
 - # Dati multipli di stesso valore : [DATA] < valore x > [•] < valore y > [x] < Numero di dati ripetuti>

-It 28-

(Nota): Anche uscendo dal modo STAT, tutti i dati sono mantenuti a meno che di cancellarli tutti selezionando il modo D-CL.

Visualizzazione dei Risultati

I valori delle variabili statistiche dipendono dei dati immessi. Si può richiamare i valori con operazioni di tasti illustrati di seguito.

Calcoli di statistiche a variabili singole

Variabili	Significato
n([n])	Numero di valori x immessi
x ([2nd]+[x])	Significato dei valori x
Sx ([2nd]+[Sx])	Deviazione standard di un campione per I valori x
σx ([2nd]+[σx])	Deviazione standard della popolazione per l dati x
Σx ([2nd]+[Σx])	Somma dei dati per i valori x
$\sum x^2 ([2nd]+[\sum x_2])$	Somma di tutti i valori x 2
CP ([2nd]+[CP])	Precisione potenziale di capacità per dati x
	Minimo (CPU, CPL) per i dati x, dove CPU è il limite specifico superiore di precisione
CPK ([CPK])	della capacità e CPL è il limite specifico
OFR ([OFR])	inferiore di precisione della capacità.
	CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Statistiche a variabili doppia / Calcoli di Regressione

Variabili	Significato
n([n])	Numero di pari x-y immessi
$\overline{\overline{y}}$ ([2nd]+[$\overline{\overline{x}}$]) $\overline{\overline{y}}$ ([2nd]+[$\overline{\overline{y}}$])	Significato dei valori x o valori y
Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Deviazione standard di campione dei valori x o valori y
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Deviazione standard della popolazione per i valori x o valori y

$\Sigma x ([2nd] + [\Sigma x])$ $\Sigma y ([2nd] + [\Sigma y])$	Somma di tutti valori x o valori y
$\sum x^{2} ([2nd] + [\underline{\sum} x^{2}])$ $\sum y^{2} ([2nd] + [\underline{\sum} y^{2}])$	Somma di tutti valori x ² o valori y²
∑x y	Somma di (x • y) per tutti pari x-y
CP ([2nd]+[CP])	Precisione potenziale di capacità per valori x
CPK([CPK])	Minimo (CPU, CPL) per i dati x, dove CPU è il limite specifico superiore e CPL è il limite specifico inferiore di precisione della capacità CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+[a])	Termine costante di regressione a
b ([2nd]+[b])	Termine costante di regressione b
r ([2nd]+[r])	Coefficiente di correlazione r
x'([x'])	Valore Stimato di x
y'([y'])	Valore Stimati di y

Si può anche aggiungere un dato nuovo in qualsiasi momento. L'unità ricalcola statistiche automaticamente ogni volta che si preme [DATA] e si immette un valore nuovo.

► Immettere dato: USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, poi trovare n = 5, x = 81.8, Sx = 6.05805249234, σx = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, e CPK = 0.72590991268

[MODE] 2	DEG 1-V A R L I N	STAT
	I-VAR LIN	LUG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG	STAT
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5	
		7 7
[n]	DEG	STAT
	n	
		5.
[2nd] [X]	DEG	STAT
[210][[2]]	x	
		8 1.8

-It 30-

[2nd][Sx]	DEG STA	ΑT
	Sx	
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4	
[2nd][[σx]	DEG STA	AΤ
	σх	
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6	
[2nd] [CP] 95	DEG STA	AΤ
	USL=	CP
	95	USL
[=]70	DEG STA	AΤ
	LSL=	CP
	70 u	LSL
[=]	DEG STA	AΤ
	CP	
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3	
[CPK]	DEG STA	AΤ
	USL=	СРК
	95.0	USL
[=]	DEG STA	AΤ
	LSL=	CPK
	70.	LSL
[=]	DEG STA	AΤ
	CPK	

> Trovare a, b e r per il seguente dato usando regressione lineare ed stimare x = ? per y =573 e y = ? per x = 19.

Voce del dato	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE]2[→]	DEG STAT 1-VAR LIN LOG
[=][DATA]15[3]451[DATA]17 [3]475[DATA]21[3]525[DATA] 28[3]678	DEG STAT DATA 4 = 28, REG 678

-It 31-

SR260B_SR-281N_Italian_v090330.doc 2009/3/31

SIZE:140x75mm

SCALE 1:1

[2nd][a]	DEG a	STAT REG
	176.10632911	4
[2nd][b]	DEG b	STAT REG
	17.587341772	2
[2nd][r]	DEG r	STAT REG
	0.9898451641	3
573 [x ']	DEG x ' 5 7 3	STAT REG
	22.567007341	3
19[y']	DEG y ' 1 9	STAT REG
	510.26582278	5

Cancellando dati

Il metodo per cancellare dato dipenderà se si ha memorizzato o non memorizzato un dato con il tasto [DATA].

Per cancellare dato appena immesso ma non memorizzato con [\mbox{DATA}], basta premere [\mbox{CE}].

Per cancellare il dato che è stato memorizzato con [DATA] ,

- (A) Per cancellare dato a variabile singola usando le seguenti sintassi :
 - # < valore x > [2nd] [DEL]
 - # < valore x > [x] < Numero di valori ripetuti > [2nd] [DEL]
- (B) Per cancellare variabili pari / regressione di dato usando le seguenti sintassi :
 - # Gruppi di dati individuali : < valore x > [*) | < valore y > [2nd]
 [DEL]
 - # Gruppi di dati multipli con stesso valore :
 < valore x > [**] < valore y > [x] < Numero di valori ripetuti >
 [2nd][DEL]

Se immettere e cancellare per sbaglio il valore non incluso nei dati memorizzati, " dEL Error " appare ma i dati precedenti sono mantenuti.

Modifica di dati

Premere [2nd] [EDIT] per immettere la modalità EDIT. La modalità EDIT è conveniente e permette visualizzare, corregire, cancellare dati, facilmente.

- (A) Nella modalità 1–VAR, il metodo per visualizzare dati dipende se si vuole o non visualizzare voci di dati.
 - # Ogni volta che si preme [DATA], la prima voce di dato appare per 1 secondo e poi il valore corrispondente.



Ogni volta che si preme [=], valore appare direttamente sul schermo senza voce di dato.



(B) Nella modalità REG, ogni volta che si preme [DATA], voce di dato e valore x appare sul schermo contemporaneamente. Si può premere [9] per scambiare tra il valore x e y .

Se desidera corregir dato, ,trovare e digitare una nuova immissione per sostituirlo.

Messaggio FULL

Il messaggio "FULL" apparirà quando occorre una delle seguenti condizioni impossibilitando immissione di dati ulteriore. Basta premere qualunque tasto per eliminare indicatore. Le immissioni precedenti sono mantenute a meno che esca dal modo STAT.

- 1) Se il numero di volte che si immette dato con [DATA] è più di 50
- 2) Il numero di valori ripetuti è più di 255
- 3) n>12750 (n = 12750 appare quando il numero di volte che si immette dato con [DATA] è fino a 50 ed il numero di ripetuti per ogni valore è 255, i.e. 12750 = 50 x 255)

Calcoli Complessi

Usare modalità CPLX ([MODE] 3 (CPLX)) per calcoli complessi .

La modalità complessa permette di aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere i numeri complessi.

I Risultati di un'operazione sono visualizzati come di seguito :

 Re
 Valore Reale
 Im
 Valore Immaginario

 Ab
 Valore Assoluto
 ar
 Valore Argomento

> (7-9i)+(15+12i)=22+3i,ab=22.2036033112,ar=7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG
TO TOTAL THE TIME T	Re Im ab ar
	22.
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	3 . i
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	2 2.2 0 3 6 0 3 3 1 1 2
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	7.76516601843

Inhoud

Algemene inleiding	
Aan- en uitzetten	
De batterij vervangen	
Automatisch uitschakelen (Auto power-off)	
Het opnieuw instellen	2
Het contrast bijregelen	3
Het beeldscherm	3
Alvorens het uitvoeren van berekeningen	4
De " MODE " toets gebruiken	4
De "2nd" toetsen gebruiken	
Verbeteringen maken	4
Ongedaan maken (Undo)	
De herhaalfunctie	
Berekeningen met het geheugen	5
Volgorde van de bewerkingen	
Nauwkeurigheid en capaciteit	
Foutmeldingen	
Basisbewerkingen	
Rekenkundige bewerkingen	
Berekeningen met haakjes	
Procentberekening	
Weergavenotaties	11
Wetenschappelijke berekeningen	13
Logaritmes en antilogaritmes	13
Bewerkingen met breuken	
Hoekconversies	
Sexagesimale ↔ decimale transformatie	
Trigonometrische / inverse trigonometrische functies	
Hyperbolische / inverse hyperbolische functies	
Coördinaattransformatie	
Waarschijnlijkheid	17
Andere functies ($1/x$, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $x\sqrt[3]{\ }$, $x\sqrt[3]{\ }$, $x\sqrt[3]{\ }$, $x\sqrt[3]{\ }$, INT, FRAC)	18
Conversie van eenheden	19
Constanten	
Bewerkingen met getalbasissen (Base-n)	25
Grondtalconversies	26
Blokfunctie	26
Rekenkundige basisbewerkingen in andere getalbasissen	27
Negatieve uitdrukkingen	27
Logische functies	28
Statistische bewerkingen	
Gegevens invoeren	28
Resultaten weergeven	
Gegevens verwijderen	
Gegevens bewerken	
Het bericht "FULL"	
Complexe bewerkingen	33

Algemene inleiding

Aan- en uitzetten

Om de rekenmachine aan te zetten, drukt u op [ON/C]; Om de rekenmachine uit te zetten, drukt u op [2nd] [OFF].

De batterij vervangen

De rekenmachine gebruikt twee G13 (LR44) alkalische- batterijen. Als het beeldscherm zwakker wordt en de gegevens moeilijk leesbaar worden, moet u de batterijen vervangen. Let op dat u zichzelf niet verwondt tijdens het vervangen van de batterij.

- 1. Draai de schroeven aan de achterkant van de rekenmachine los.
- 2. Plaats een platte schroevendraaier in de sleuf tussen de bovenste en onderste behuizing en draai hem voorzichtig om de behuizing te verwijderen.
- 3. Verwijder de oude batterijen en werp ze onmiddellijk weg. Hou de batterijen buiten bereik van kinderen.

 4. Veeg de nieuwe batterijen af met een droge en propere vod om een
- goed contact te garanderen.

 5. Plaats de nieuwe batterijen in het compartiment met de platte kant
- (positieve kant) naar boven.

 6. Plaats de bovenste en onderste behuizing terug.
- 7. Draai de schroeven vast

Automatisch uitschakelen (Auto power-off)

Deze rekenmachine schakelt automatisch uit na ongeveer 6~9 minuten zonder activiteit. Zet de rekenmachine opnieuw aan door op de toets [ON/C] te drukken. Het beeldscherm, het geheugen en de instellingen worden onthouden en zullen niet beïnvloed worden wanneer de rekenmachine automatisch uitschakelt.

Het opnieuw instellen

Wanneer de rekenmachine tijdens de werking niet reageert of ongewone resultaten vertoont, drukt u op [MODE] [4] (RESET) Op het beeldscherm zal nu een bericht verschijnen dat u vraagt of u al dan niet de rekenmachine opnieuw wil instellen en de geheugeninhoud wil wissen.

RESET : N Y

Gebruik de [→] toets om de cursor naar " Y " te verplaatsen en druk vervolgens op [=] om alle variabelen, programma's, wachtende taken, statistische gegevens, antwoorden, vorige invoer en geheugen te wissen. Kies " N " indien u het opnieuw instellen van de rekenmachine

Wanneer de rekenmachine geblokkeerd is en niet op toetsaanslagen reageert, gebruik dan een fijn, puntig voorwerp om de reset-knop, aan de achterkant van de rekenmachine, in te drukken en deze situatie te

 $\ \ \, \text{verhelpen. Deze handeling zal alle instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.}$

Het contrast bijregelen

Druk op de [MODE] toets en druk vervolgens op [–] of [+] om het contrast te verlagen of te verhogen. Hou één van beide toetsen ingedrukt om het beeldscherm donkerder of lichter te maken.

Het beeldscherm

Het beeldscherm bestaat uit twee regels en verschillende indicatoren. De bovenste regel kan maximaal 128 tekens weergeven. De onderste regel kan resultaten weergeven met maximaal 12 cijfers en een positieve of negatieve exponent van 2 cijfers.

Wanneer een bewerking ingegeven wordt en vervolgens uitgevoerd wordt door op [=] te drukken, dan zal de bewerking op de bovenste regel en het resultaat op de onderste regel weergegeven worden.

De volgende indicators verschijnen op het beeldscherm om de huidige status van de rekenmachine aan te geven.

Indicator	Betekenis
М	Het actieve geheugen
_	Het resultaat is een negatief getal
E	Foutmelding
STO	De modus voor het opslaan van een variabele is actief
RCL	De modus voor het opvragen van een variabele is actief
2nd	De tweede functietoets is actief
HYP	De hyperbolische functie zal berekend worden
ENG	Technische (engineering) symboolnotatie
CPLX	De complexe getalbasis is actief
CONST	Er wordt een constante weergegeven
DEGRAD	Hoekmodus : DEGrees, GRADs, op RADs
BIN	De binaire getalbasis is actief
OCT	De octale getalbasis is actief
HEX	De hexadecimale getalbasis is actief
()	Open parentheses
TAB	Het aantal decimalen dat getoond wordt staat vast
STAT	De statistische modus is actief
REG	Regressiemodus is actief
EDIT	Statistische gegevens worden bewerkt
CPK	CPK : Procesbegrenzing
	CP : Begrenzingnauwkeurigheid
USL	Bovenste grenswaarde instellen
LSL	Onderste grenswaarde instellen
i	Imaginair gedeelte
\sim	U kunt de "ongedaan maken" functie gebruiken

-D3-

Alvorens het uitvoeren van berekeningen

De " MODE " toets gebruiken

Druk op de [MODE] toets om: een menu weer te geven voor het bepalen van de werkingsmodus (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") of de technische (engineering) symboolnotatie (" 5 ENG ").

1 MAIN : Gebruik deze modus om algemene berekeningen, inclusief wetenschappelijke en getalbasis berekeningen

uit te voeren.

2 STAT: Gebruik deze modus om statistische en

regressieberekeningen met één en twee variabelen uit te voeren.

3 CPLX : Gebruik deze modus om berekeningen met complexe getallen uit te voeren.

4 RESET : Gebruik deze modus om het opnieuw instellen (op nul zetten) uit te voeren.

5 ENG: Gebruik deze modus om technische berekeningen uit te voeren aan de hand van de technische symboolnotatie.

Laten we de modus " 2 STAT " als een voorbeeld nemen :

Methode 1 : Druk op [MODE] en schuif aan de hand van de [→] of [2nd] [♪] toetsen door het menu totdat " 2 STAT " onderlijnd is. Druk nu op de [=] toets om de modus te selecteren.

Methode 2 : Druk op [MODE] en toets vervolgens het nummer van de modus, in dit geval [2], in om rechtstreeks de gewenste modus te selecteren.

De "2nd" toetsen gebruiken

Wanneer u op de [2nd] toets drukt, zal de " 2nd " indicator op het beeldscherm verschijnen om u te verwittigen dat u de tweede functie gaat openen van de volgende toets die u indrukt. Indien u per ongeluk op de [2nd] toets drukt, druk dan nogmaals op de [2nd] toets om de " 2nd " indicator te laten verdwijnen.

Verbeteringen maken

Wanneer u tijdens het invoeren van een getal, een fout maakte (alvorens op een rekenkundige bewerkingstoets te drukken), drukt u gewoon op [CE] om de laatste invoer te wissen, drukt u op de backspace [→] toets om de invoer cijfer per cijfer te verwijderen of drukt u op [ON/C] om alle invoer te wissen.

Wanneer u de fout verbeterd heeft en de volledige formule ingevoerd heeft, kunt u het resultaat verkrijgen door op [=] te drukken. U kunt ook op [$\mbox{ON/C}$] drukken om de onmiddellijke resultaten volledig te wissen (met uitzondering van het geheugen). Indien u op de foute rekenkundige bewerkingstoets gedrukt heeft, druk dan gewoon op de juiste toets om de foute te vervangen.

Ongedaan maken (Undo)

De rekenmachine is voorzien van een Ongedaan maken functie, die u toelaat om zopas gemaakte fouten ongedaan te maken.

Wanneer u zopas een teken aan de hand van [\rightarrow] verwijderd hebt of een invoer gewist hebt aan de hand van [CE] of [ON/C], zal de indicator " \sim " op het beeldscherm verschijnen om u te informeren dat u op [2nd] [$\mbox{\ensuremath{\ensuremath{\wp}}}$] kunt drukken om de bewerking ongedaan te maken.

De herhaalfunctie

De nernaaltunctie

De herhaalfunctie (Replay) slaat zopas uitgevoerde bewerkingen op.

Nadat de bewerking is uitgevoerd kunt u op de [→] of [2nd] [∽]

toets drukken om de uitgevoerde bewerking uit te voeren. Druk op

[→] om de bewerking vanaf het begin weer te geven; de cursor

bevindt zich onder het eerste teken. Druk op [2nd] [∽] om de

bewerking vanaf het einde weer te geven; de cursor bevindt zich

achter het laatste teken. U kunt de cursor verder verplaatsen aan de

hand van [→] of [2nd] [∽] en waarden of opdrachten bewerken

voor volgende uitvoering.

Berekeningen met het geheugen

Geheugenvariabele

De rekenmachine heeft negen geheugenvariabelen voor herhaaldelijk gebruik -- A, B, C, D, E, F, M, X, Y. U kunt een werkelijk getal in de één van de negen variabelen opslaan.

- [STO] + [A] ~ [F], [M], [X] ~ [Y] slaat de waarden op in de
- $[RCL] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y]$ vraagt de waarde van de
- variabele op.

 [0][STO]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] wist de inhoud van een bepaalde geheugenvariabele .
- (1) Sla 30 op in de variabele A

30 [STO][A]	DEG	
55[5.5][]	3 0 → A	
		30.

(2) Vermenigvuldig 5 met de variabele A en sla het resultaat in de variabele B op.

5[x][RCL][A][=]	DEG 5 * A =	
	150.	
[STO][B]	DEG	
[0.0][5]	1 5 0 → B	
	150.	

(3) Verwijder de waarde die in variabele B opgeslagen is.

• • •			•	
0[STO][B]		DEG		
	$0 \rightarrow B$			
				0.

-D5-

[RCL][B][=]	B =	DEG		
			0.	

Het actief geheugen

U moet de volgende regels in acht nemen wanneer u het actief geheugen gebruikt.

- Druk op [M+] om een resultaat aan het actief geheugen toe te voegen en de " M " indicator verschijnt op het scherm wanneer een getal in het geheugen opgeslagen is. Druk op [MR] om de inhoud van het actief geheugen op te vragen.
- Het opvragen van de inhoud van het actief geheugen door op de toets [MR] te drukken, zal de inhoud van het actief geheugen niet beïnvloeden.
- Het actief geheugen is niet beschikbaar in de statistische modus.
- De geheugenvariabele M en het actief geheugen gebruiken hetzelfde geheugengebied.
- Om de inhoud van het geheugen met het weergegeven getal te verwisselen, moet u op de [X→M] toets drukken.
 Om de inhoud van het actief geheugen te wissen, kunt u op [0] [X→M], [ON/C][X→M] of [0][STO][M] drukken.
- > [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41

/ [(0x0) · (001) / (11 0	x · /] · ·	
0 [X→M]	DEG	
		0.
3 [x] 5 [M+] 56 [÷] 7 [M+] 74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 – 8 * 7 M +	
	M	18.
[MR]	DEG	
[]	М	
	M	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Opmerking): U kunt niet alleen waarden opslaan door op de [STO] U kunt niet alleen waarden opslaan door op de [STO] of [X→M] toets te drukken, maar u kunt ook waarden toewijzen aan de geheugenvariabele M door op [M+] te drukken. Wanneer u echter [STO] [M] of [X→M] gebruikt, zal de vorige geheugeninhoud die in de variabele M opgeslagen is, verwijderd en vervangen worden door de nieuwe toegewezen waarde. Wanneer u [M+] gebruikt, worden de waarden toegevoegd tot het actuele somgeheugen.

Volgorde van de bewerkingen

Elke berekening wordt uitgevoerd in de volgende prioriteitsvolgorde:

- 1) Breuken
- 2) Uitdrukking tussen haakjes.
- 3) Coördinaattransformatie (P→R , R→P)
- Functies van het type A die het invoeren van waarden vereisen alvorens u op de functietoets kunt drukken, bijvoorbeeld: x²,1/x, π, x!, %, RND, ENG, ∘ >>>>→ →>>>>, x¹ en y¹.
- 5) x ^y, ∜
- 6) Functies van het type B die het indrukken van de functietoets vereisen alvorens het invoeren, bijvoorbeeld:sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹, tan ⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹, tanh ⁻¹, log, ln, FRAC, INT, ✓, ∛ , 10 ² , e ², NOT, EXP en DATA in de STAT modus
- 7) +/-, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x ,÷
- 10) +, –
- 11) AND, NAND --- enkel in de getalbasis modus (Base-n)
- 12) OR, XOR, XNOR --- enkel in de getalbasis modus (Base-n)

Nauwkeurigheid en capaciteit

Uitvoer: tot 10 cijfers

Berekening: tot 14 cijfers

In het algemeen wordt elke logische berekening weergegeven door een mantisse (het getal dat voor de exponent staat) met maximum 12 cijfers of een mantisse met 12 cijfers, plus een exponent met 2 cijfers tot 10 ^{2 69}.

De ingevoerde getallen moeten zich bevinden in het bereik van de onderstaande functies:

Functies	Invoerbereik
sin x cos x tan x	Deg : $ x < 4.5 \times 10^{10}$ deg Rad : $ x < 2.5 \times 10^{8} \pi$ rad Grad : $ x < 5 \times 10^{10}$ grad Voor tan x is dit echter:
	Deg: $ \mathbf{X} \neq 90 \ (2n+1)$ Rad: $ \mathbf{X} \neq \frac{\pi}{2} \ (2n+1)$ Grad: $ \mathbf{X} \neq 100 \ (2n+1)$, (n is een geheel getal)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x ≤ 1

-D7-

1
X < 1 x 10 ¹⁰⁰
x ≤ 230.2585092
X < 1 x 10 ¹⁰⁰
x < 5 x 10 ⁹⁹
1 ≤ x < 5 x 10 ⁹⁹
x < 1
1 x 10 ⁻⁹⁹ ≤ x < 1 x 10 ¹⁰⁰
$-1 \times 10^{100} < x < 100$
$-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$
$0 \le x < 1 \times 10^{100}$
X < 1 x 10 ⁵⁰
X < 2.15443469003 x 10 ³³
$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$
X < 1 x 10 ¹⁰⁰
0 ≤ x ≤ 69, x is een geheel getal.
$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
$0 \le r < 1 \times 10^{-100}$
Deg: $ \theta < 4.5 \times 10^{10}$ deg
Rad: $ \theta < 2.5 \times 10^{-8} \pi \text{ rad}$
Grad: $ \theta < 5 \times 10^{-10}$ grad
Voor tan x is dit echter:
Deg: $ \theta \neq 90$ (2n+1)
Rad: $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
Grad : $\theta \neq 100$ (2n+1), (n is een geheel getal)
$ D $, M, S < 1 x 10 100 , 0 \leq M, S
X < 1 x 10 ¹⁰⁰
$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
x = 0 : y > 0
x < 0: $y = n$, $1/(2n+1)$, n is een geheel getal.
Maar: -1 x 10 ¹⁰⁰ < y log X < 100
$y > 0$: $x \ne 0$, $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
v = 0 : x > 0
$y < 0$: x=2n+1, l/n, n is een geheel getal.(n \neq 0)

	,
	Maar: $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
a ^b /c	Invoer: Het aantal cijfers van het geheel getal, teller en noemer mag niet meer dan 12 zijn (scheidingsteken inbegrepen) Resultaat: Het resultaat wordt weergegeven als een breuk, wanneer het geheel getal, de teller en de noemer kleiner zijn dan 1 x 10 12
nPr, nCr	$0 \le r \le n$, $n \le 10^{100}$, n en r zijn gehele getallen.
STAT	x < 1 x 10 ⁵⁰ , y < 1 x 10 ⁵⁰
	σ x, σ y, \overline{x} , \overline{y} , a , b , r : $n \neq 0$; Sx, Sy: $n \neq 0$, 1; $x_n = 50$; $y_n = 50$; Aantal herhalingen ≤ 255 , n is een geheel getal.
→DEC	- 2147483648 ≦ x ≦ 2147483647
→BIN	$\begin{array}{l} 0 \leq x \leq 0111111111111111111111111111111$
→OCT	$0 \le x \le 177777777777777777777777777777777$
→HEX	(voor negatieve getallen)
→ ⊓E∧	0 ≤ x ≤ 7FFFFFFF (voor nul of positieve getallen)
	80000000 ≤ x ≤ FFFFFFFF (voor negatieve getallen)

Foutmeldingen

Een foutmelding " E " zal op het beeldscherm verschijnen en verdere berekeningen zullen onmogelijk worden wanneer er zich één van de onderstaande situaties voordoet.

- onderstaande situaties voordoet.

 1) U hebt geprobeerd een deling door 0 uit te voeren.

 2) Wanneer het invoerbereik van de functieberekeningen het opgegeven bereik overschrijdt.

 3) Wanneer het resultaat van de functieberekeningen het opgegeven bereik overschrijdt.

 4) Wanneer de[() toets in meer dan 13 niveaus in een enkele uitdrukking gebruikt wordt.

 5) Wanneer de waarde van USL < waarde van LSL.

Druk op de [ON/C] toets om de bovenstaande foutmeldingen te wissen.

Basisbewerkingen

Gebruik de MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) modus voor basisbewerkingen.

Rekenkundige bewerkingen

Rekenkundige bewerkingen worden uitgevoerd door de toetsen in te drukken in dezelfde volgorde als de uitdrukking.

$$\rightarrow$$
 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

Voor negatieve waarden, drukt u na het invoeren van de waarde op [+/-]; U kunt een getal in mantisse en de exponentiële vorm invoeren aan de hand van de [EXP] toets.

$$\geq$$
 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Resultaten die groter zijn dan 10 ¹² of kleiner zijn dan 10 ⁻¹¹ worden weergegeven in de exponentiële vorm.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 12

0.0000101E000 X 10	
12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7 12
	6.89501642508

Berekeningen met haakjes

Bewerkingen binnen de haakjes worden altijd eerst uitgevoerd. De SR-281N kan 13 niveaus van opeenvolgende haakjes in een enkele berekening verwerken.

Gesloten haakjes die zich onmiddellijk voor de bewerking van de [)] toets bevinden, kunnen weggelaten worden, ongeacht hoeveel er vereist zijn.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2*(7+6*(5+4=
	122.

(Opmerking) : Een vermenigvuldigingsteken " x " dat zich onmiddellijk voor een open haakje bevindt kan weggelaten worden.

Het correcte resultaat kan niet afgeleid worden door [(] 2 [+] 3 [)] [EXP] 2 in te voeren. U moet [x] invoeren tussen [)] en [EXP] in het onderstaande voorbeeld.

-D10-

\triangleright (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG						
[=]	(2+3)*1E02=						
	500.						

Procentberekening

Druk op [2nd] [%] om het getal op het beeldscherm te delen door 100. Gebruik deze knop om percentages, intresten, kortingen en percentageverhoudingen te berekenen.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG					
	120*30%=					
		36.				

> 88 ÷ 55 % = 160

	88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG					
		88 ÷ 55% =					
			160.				

Weergavenotaties

De rekenmachine heeft de volgende weergavenotaties voor het weergeven van de waarden.

Vaste komma / Drijvende komma notatie

Om het aantal decimale plaatsen in te stellen, drukt u op [2nd] [TAB] en toetst u een waarde in voor het aantal decimale plaatsen (0-9). De waarden worden afgerond op het ingestelde aantal decimale plaatsen. Om terug te gaan naar de drijvende komma notatie, drukt u op [2nd] [TAB] [•].

Wetenschappelijke notatie

Om de weergavemodus te veranderen van drijvende komma notatie naar wetenschappelijke notatie, drukt u op [F \leftrightarrow E].

Technische (Engineering) notatie

Door op [ENG] of [2nd] [\leftarrow] te drukken zal het weergegeven exponentgedeelte steeds een veelvoud van drie zijn.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[÷]7[=]	DEG
	6 <u>+</u> 7 =
	0.85714285714
[2nd][TAB]4	DEG TAB
	6 : 7 =
	0.8571

SCALE 1:1

[2nd] [TAB] 2	DEG TAB
	6 ÷ 7 = 0.8 6
[2nd][TAB][•]	DEG
	6 : 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
[F↔E]	DEG
	6 <u>.</u> 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←]	DEG
	03
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Technisch symbool notatie

Elke keer dat u de ENG modus selecteert, zal een resultaat automatisch weergegeven worden met zijn overeenkomstig technisch symbool.

$$\begin{array}{l} \text{yotta} = 10^{\ 24}, \ \text{zetta} = 10^{\ 21}, \ \text{exa} = 10^{\ 18}, \ \text{peta} = 10^{\ 15}, \ \text{tera} = 10^{\ 12}, \\ \text{giga} = 10^{\ 9}, \ \text{mea} = 10^{\ 6}, \ \text{kilo} = 10^{\ 3}, \ \text{milli} = 10^{\ -3}, \ \text{miro} = 10^{\ -6}, \\ \text{nano} = 10^{\ -9}, \ \text{pico} = 10^{\ -12}, \ \text{ff} = 10^{\ -15}, \ \text{ato} = 10^{\ -18}, \\ \text{zepto} = 10^{\ -21}, \ \text{yocto} = 10^{\ -24}, \ \text{youthand} = 10^{\ -24}, \end{array}$$

Voer de volgende bewerking uit om het resultaat in de technisch symbool notatie weer te geven.

[MODE] 5 (ENG)

Om deze modus af te sluiten, drukt u nogmaals op [MODE] 5.

▶ 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

[MODE] 5	ENG DEG	
		0.
6[÷]7[=]	ENG DEG	
	6 ÷ 7 =	m
	857.142857	143
[ENG]	ENG DEG	
		μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7	143

-D12-

[2nd][←][2nd][←][2nd][←]	ENG	DEG	К
	0.000	08571	4285

Wetenschappelijke berekeningen

Gebruik de MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) modus voor wetenschappelijke berekeningen.

Logaritmes en antilogaritmes

De rekenmachine kan algemene en natuurlijke logaritmes en antilogaritmes berekenen aan de hand van de toetsen [log], [ln], [2nd] [10 $^{\times}$], en [2nd] [e $^{\times}$].

➤ In 7 + log 100 = 3.94591014906

[ln]7[+][log]100[=]	DEG
	I n 7 + I o g 1 0 0 =
	3.94591014906

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

,	-												
[2nd]	[10 [×]]	2[+]	[2nd] [e ^x]	15				DE	G				
[+/-]	[=]				10	^ :	2 +	e ^	- :	5 =			
					1	0	0.0	0 6	7	3 7	9 4	7	

Bewerkingen met breuken

Breuken worden als volgt op het beeldscherm voorgesteld:

(Opmerking): Waarden worden automatisch in de decimale vorm weergegeven wanneer het totaal aantal cijfers van een breukwaarde (geheel getal + teller + noemer + scheidingsteken) 12 overschrijdt

Om een gemengd getal in te voeren, toetst u het geheel getal in, drukt u op [a b/c], toetst u de teller in, drukt u op [a b/c], en toetst u de

noemer in; Om een breuk in te voeren, toetst u de teller in, drukt u op [a b/c], en toets u de noemer in.

$$7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$$

7 [a b/o] 2 [a b/o] 3 [+] 14 [a b/o]	DEG
7 [a b/c] 2 [a b/c] 3 [+] 14 [a b/c] 5 [a b/c] 7 [=]	7 2 3 + 1 4 5 7
	22_8_21.

Wanneer u tijdens een bewerking met een breuk op een functieopdracht toets, zoals: ([+], [-], [x] of $[\div]$) of de [=] toets drukt, zal de breuk zoveel mogelijk vereenvoudigd worden. Door op -D13-

[2nd] [\rightarrow d/e] te drukken kunt u overschakelen tussen de meest nauwkeurige waarde en eenvoudigste waarde. Om de weergave van het resultaat over te schakelen tussen een decimaal en een breuk, drukt u op [a $b/_{\mathbb{C}}$].

$$4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$$

4 [a b/c] 2 [a b/c] 4 [=]	DEG
110 101-10 101 11 1	4 🗀 2 🔟 4 =
	4∟1」2.
[a ^b / _C]	DEG
[= .0]	4 🔲 2 🔟 4 =
	4.5
[a b/c][2nd][→d/e]	DEG
[4 /6][2.14][/ /6]	4 🔲 2 🔟 4 =
	9_2.
[2nd][→d/e]	DEG
[][4 _ 2 _ 4 =
	4 🗆 1 🗕 2 .

Berekeningen die zowel breuken als decimale getallen bevatten worden berekend in decimaal formaat.

8[ab/c]4[ab/c]5[+]3.75	DEG
[=]	8 🗆 4 🗕 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Hoekconversies

Met de rekenmachine kunt u converteren tussen de volgende hoekeenheden: graden (DEG), radialen (RAD), en grads (GRAD).

De verhouding tussen de drie hoekeenheden is:

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- Om de standaardinstelling te veranderen naar een andere instelling, drukt u herhaaldelijk op [2nd] [DRG] totdat de gewenste hoekeenheid op het beeldscherm weergegeven wordt.
 Na het invoeren van een waarde, drukt u herhaaldelijk op [2nd] [DRG→] totdat de gewenste hoekeenheid op het beeldscherm weergegeven wordt.
- 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd] [DRG]	DEG
	0.

90 [2nd] [DRG→]	RAD 9 0 ○ =
	1.57079632679
[2nd][DRG→]	GRAD
	1.5707963267
	100.

Met deze rekenmachine kunt u de sexagesimale notatie (graden, minuten en seconden) naar een de decimale notatie converteren door op [○ ??? →] te drukken. U kunt de decimale notatie naar de sexagesimale notatie converteren door op [2nd] [→ ○ ???] te drukken.

De sexagesimale waarde wordt als volgt weergegeven:



(Opmerking): Het totaal aantal cijfers van D, M, S en de scheidingstekens mag niet meer dan 12 zijn of anders wordt de sexagesimale waarde niet volledig weergegeven.

> 12.755 = 12 ¹² 45 ¹ 18 ¹¹

12.755 [2nd] [→• >>>]	DEG	
	12 45 1811	

> 2 45 10.5 = 2.75291666667

2 [○ >>>→] 45 [○ >>>→] 10.5 [○ >>>→]	DEG
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Trigonometrische / inverse trigonometrische functies

De SR-281N is voorzien van de standaard trigonometrische functies en inverse trigonometrische functies - sin, cos, tan, sin -1, cos -1 en tan -1.

(Opmerking): Wanneer u deze toetsen gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de rekenmachine ingesteld staat op de gewenste hoekeenheid.

> sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG
	s i n 3 0 =
	0.5

-D15-

> 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

$3[\cos][(]2[x][2nd][\pi][\div]$	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ÷ 3 =
	- 1.5

> 3 sin -1 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin -1] 0.5 [=]	DEG
	3 * s i n −1 0 . 5 =
	90.

Hyperbolische / inverse hyperbolische functies

De SR-281N gebruikt [2nd] [HYP] om de hyperbolische en inverse hyperbolische functies - sinh, cosh, tanh, sinh -1, cosh -1 en tanh -1 te berekenen.

(Opmerking): Wanneer u deze toetsen gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de rekenmachine ingesteld staat op de gewenste hoekeenheid.

> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524


[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
	cosh1.5+2=
	4.35240961524

sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

,	
[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG
	s i n h 1 -1 7 =
	2.64412076106

Coördinaattransformatie

Rechthoekige coördinaten



(Opmerking): Wanneer u deze toetsen gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de rekenmachine ingesteld staat op de gewenste hoekeenheid.

Deze rekenmachine kan de conversie uitvoeren van rechthoekige coördinaten naar polaire coördinaten of omgekeerd door op [2nd] [P→R] en [2nd] [R→P] te drukken.

Indien x = 5 en y = 30, hoeveel is dan r en θ ? Antwoord: r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 $^{\circ}$

[2nd][R→P]5[2nd][*]30	DEG ()
1 11 11 11 1	R→P(5,
	3 0
[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

Indien r = 25 en θ = 56 ° Hoeveel is dan x en y ? Antwoord : x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

	DEG ()
[2nd][P→R]25[2nd][*]56	P→R (25,
	5 6
[=]	DEG
	X
	13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X ↔Y]	DEG
	Y
	20.7259393139

Waarschijnlijkheid

Deze rekenmachine is voorzien van de volgende waarschijnlijkheidsfuncties:

- [nPr] Berekent het aantal mogelijke permutaties van r uit n
- objecten.

 [nCr] Berekent het aantal mogelijke combinaties van r uit n
- [nCr] Berekent het aantal mogelijke combinaties van r uit n objecten.
 [x!] Berekent de faculteit van een opgegeven positief geheel getal n , waarbij n≤69.
 [RND] Genereert een willekeurig getal tussen 0.000 en 0.999.
 > 7! / [(7-4)]! = 840

$$> \frac{7!}{[(7-4)]!} = 84!$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG 7 P 4 =	
		840.

-D17-

$$\rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG 7 C 4 =	
		35.

→ 5! = 120

5 [2nd] [X !] [=]		DEG	
	5!=		
			120.

➤ Genereert een willekeurig getal tussen 0.000 en 0.999.

[2nd][RND]		DEG	
	Rnd		
			0.449

Andere functies (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT,

FRAC) Met de rekenmachine kunt u ook de volgende functies uitvoeren: inverse functie ([2nd] [1/x]), vierkantswortel ([1/x]), 1/x machtswortel ([1/x]), universele wortel (1/x]), kwadraat (1/x 2]), 1/x macht (1/x 3]), en exponentiële (1/x 9]) functies.

$\rightarrow \frac{1}{1.25} = 0.8$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG	
	1 . 2 5 ⁻¹ =	
		0.8

ightharpoonup 2 ²+ $\sqrt{4+21}$ + $\sqrt[3]{125}$ + 5 ³= 139

$2[x^2][+][\sqrt{][(]4[+]21[)]}$	DEG
[+][2nd][¾]125[+]5[2nd]	2 2 + 1 (4 + 2 1) +
[x³][=]	139.

$rac{7}{5} + \sqrt[4]{625} = 16812$

7 [x ^y]	5[+]4[2nd][¾]625[=]	DEG $7 \times {}^{9} 5 + 4 \times \sqrt{625} = 16812.$
INT	Toont het gehele gedee	elte van een gegeven getal.

Toont het gehele gedeelte van een gegeven getal.

FRAC Toont het breukgedeelte van een gegeven getal.

> INT (10 ÷8) = INT (1.25) = 1

[2nd] [INT] 10 [÷] 8 [=]	DEG	
1 11 1	INT (10 ÷ 8 =	
	1	

-D18-

> FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd][FRAC]10[÷]8[=]	DEG
	FRAC(10 + 8 =
	0.25

Conversie van eenheden

De rekenmachine heeft een ingebouwde functie voor de conversie van eenheden, die u toelaat getallen met verschillende eenheden te converteren.

- Toets het getal in dat u wilt converteren.

 Druk op [CONV] om het menu weer te geven. Er zijn 7 submenu's die afstand, oppervlakte, temperatuur, capaciteit, gewicht, energie en druk behandelen.

 Gebruik de [CONV] toets om doorheen de lijst met de verschillende eenheden te schuiven en selecteer de gewenste eenheid door op [=] te drukken.

 Druk op [→] of [2nd] [←] om het ingevoerde getal naar een andere eenheid te converteren.

- 1 y d 2 = 9 f t 2 = 0.0000083612 km 2

1 [CONV] [CONV] [→] [=]	DEG
Troom Troom Troom	f t ² <u>y d ²</u> m ²
[2nd][\sigma]	DEG <u>f t ²</u> y d ² m ²
	9.
[→][→][→]	DEG
	km² hectares
	0.00000083612

Constanten

Het CONST-menu heeft u toegang tot 136 ingebouwde constanten voor het gebruik in uw berekeningen. De rekenmachine heeft de volgende ingebouwde constanten:

Deze gegevens zijn gebaseerd op de onderstaande edities: Peter J.Mohr en Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data,Vol.28, No.6,1999 en Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000.

N	r. Betekenis	Symbool	Waarde, eenheid
1	Lichtsnelheid in een vacuüm	С	299792458 m s ⁻¹
2	. Magnetische constante	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3	. Elektrische constante	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4	Typische impedantie van een vacuüm	Z ₀	376.730313461 Ω

5.	Newton zwaartekrachtconstante	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
6.	Planck constante	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Planck constante over 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Avogadro constante	N _A	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Planck lengte	Ιp	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Planck tijd	t _D	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Planck massa	m _D	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Atomaire massa eenheid	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Energie-equivalent van atomaire massa eenheid	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Faraday constante	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Elementaire lading	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Elektron volt–joule verhouding	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Elementair lading over h	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Molaire gasconstante	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Boltzmann constante	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Molaire planck constante	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Sackur–Tetrode constante	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Constante van de verschuivingswet van Wien	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Structuurparameter van silicium	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Stefan-Boltzmann constante	σ	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
25.	Standaardversnelling van zwaartekracht	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Atomaire massa-eenheid- kilogram verhouding	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Eerste stralingsconstante	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	Eerste stralingsconstante voor spectrale straling	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Tweede stralingsconstante	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Molair volume van ideaal gas	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	-	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Rydberg constante in Hz	R∞ c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Rydberg constante in joules	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Hartree energie	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Quantum van circulatie	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Fijstructuurconstante	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Loschmidt constante	n _o	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Bohr radius	a 0	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Magnetische flux quantum	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40.	Conductantie quantum	Go	7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
_			

-D20-

41.	Inverse van conductantie guantum	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Josephson constante	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
43.	Von Klitzing constante	RK	25812.8075730 Ω
44.	Bohr magneton	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
45.	Bohr magneton in Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹
46.	Bohr magneton in K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Nucleair magneton	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹
48.	Nucleair magneton in MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹
49.	Nucleair magneton in K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	klassieke elektronradius	re	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Massa van een elektron	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Energie-equivalent van massa van een elektron	mec ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Elektron-muon massaverhouding	me/mμ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Elektron–tau massaverhouding	me/mτ	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Elektron–proton massaverhouding	me/mp	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Elektron-neutron massaverhouding	me/mn	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Elektron-deuteron massaverhouding	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Elektronlading tot massaquotiënt	- e/m _e	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Compton golflengte	λς	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Compton golflengte over 2 pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Thomson cross section	σe	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Magnetisch moment van een elektron	μе	- 928.47636237x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
63.	Magnetisch moment van een elektron tot Bohr magneton verhouding	μе/μВ	- 1.00115965219
64.	Magnetisch moment van een elektron tot nucleair magneton verhouding	μе∕μ N	- 1838.28196604
65.	Elektron-muon magnetisch momentverhouding	μ е /μ μ	206.766972063
66.	Elektron–proton magnetisch momentverhouding	μе/μр	- 658.210687566
67.	Elektron–neutron magnetisch momentverhouding	μе/μη	960.9205023

68.	Elektron-deuteron magnetisch momentverhouding	µе/µd	- 2143.92349823
69.	Elektron tot afgeschermde helion magnetisch momentverhouding	μe/μ'h	864.05825510
70.	Afwijking van het magnetisch moment van een elektron	аe	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	g-factor van een elektron	9 e	- 2.00231930437
72.	Giromagnetische verhouding van een elektron	γе	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Massa van een muon	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Energie-equivalent van massa van een muon	mμc²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Muon–tau massaverhouding	mμ/m _τ	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Muon–proton massaverhouding	mµ/mp	0.11260951733
77.	Muon–neutron massaverhouding	mµ/mn	0.11245450793
78.	Afwijking van het magnetisch moment van een muon	аµ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	G-factor van een muon	gμ	- 2.00233183201
80.	Compton golflengte van een muon	λ _C , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Compton golflengte van een muon over 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Magnetisch moment van een muon	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Magnetisch moment van een muon tot Bohr magneton verhouding	μμ/μΒ	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Magnetisch moment van een muon tot nucleair magneton verhouding	μ _μ /μ N	- 8.8905977027
85.	Muon–proton magnetisch momentverhouding	μ _μ /μp	- 3.1833453910
86.	Compton golflengte van een tau	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Compton golflengte van een tau over 2 pi	$\overline{\lambda}_{C,\tau}$	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Massa van een tau	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Energie-equivalent van massa van een tau	m _τ c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Tau-proton massaverhouding	m _τ /m _p	1.8939631
91.	Compton golflengte van een proton	λ _{C,p}	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m

-D22-

92.	Compton golflengte van een proton over 2 pi	λ̄ c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Massa van een proton	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Energie-equivalent van massa van een proton	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Proton–neutron massaverhouding	mp/mn	0.99862347856
96.	Protonlading tot massaquotiënt	e/m _p	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Magnetisch moment van een proton	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Magnetisch moment van een afgeschermd proton	μ'p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Magnetisch moment van een proton tot nucleair magneton verhouding	μр/μΝ	2.79284733729
100	Proton—neutron magnetisch moment verhouding	μр/μη	- 1.4598980534
101	Magnetisch moment van een afgeschermde proton tot Bohr magneton verhouding	μ'р/μΒ	1.52099313216 x10 ⁻³
102	verhouding van een proton	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103	Giromagnetische verhouding van een afgeschermde proton	γ ' p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104	Magnetische beschermingscorrectie van een proton	σ'p	25.68715 x10 ⁻⁶
105	g-factor van een proton	9 p	5.58569467557
106	Compton golflengte van een neutron	λ _{C,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107	Compton golflengte van een neutron over 2 pi	λ̄c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108	Massa van een neutron	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109	Energie-equivalente van massa van een neutron	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110	Magnetisch moment van een neutron	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
	Magnetisch moment van een neutron tot Bohr magneton verhouding	μη/μΒ	-1.0418756325 x10 ⁻³
112	g-factor van een neutron	9n	- 3.8260854590
113	Giromagnetische verhouding van een neutron	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114	Massa van een deuteron	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg

115	Energie-equivalente van massa van een deuteron	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116	Molaire massa van een deuteron	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Deuteron–elektron massaverhouding	m _d /m _e	3670.48295508
118	Deuteron-proton massaverhouding	m _d /m _p	1.99900750083
119	Magnetisch moment van een deuteron	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120	Magnetisch moment van een deuteron tot Bohr magneton verhouding	μ q /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³
121	magneton verhouding	μ д /μ N	0.85743822849
122	Deuteron-proton magnetisch momentverhouding	μд/μр	0.30701220835
123	Massa van een helion	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124	Energie-equivalente van massa van een helion	m _h c ²	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125	Molaire massa van een helion	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126	Helion–electron massaverhouding	m _h /m _e	5495.88523812
127	Helion–proton massaverhouding	m _h /m _p	2.99315265851
128	Magnetisch moment van afgeschermde helion	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129	Magnetisch moment van afgeschermde helion tot Bohr magneton verhouding	μ'h/μB	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130	Magnetisch moment van afgeschermde helion tot nucleair magneton verhouding	μ'h/μN	- 2.12749771825
131.	Giromagnetische verhouding van afgeschermde helion	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132	Massa van een alfadeeltje	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133	Energie-equivalente van massa van een alfadeeltje	mαc ²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134	Molaire massa van een alfadeeltje	Μ(α)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135	Alfadeeltje tot elektron massaverhouding	mα/me	7294.29950816
136	Alfadeeltje tot proton massaverhouding	mα/mp	3.97259968461

Volg de onderstaande stappen om een constante op de plaats van de cursor in te voegen:

- Druk op [CONST] om het constantenmenu weer te geven.
 Druk op [→] of [2nd] [∽] totdat de gewenste constante onderlijnd is.
 Druk op [=].

U kunt ook de [CONST] toets in combinatie met een getal van 1 tot 136 gebruiken, om de gewenste constante op te vragen. Druk bijvoorbeeld op 15 [CONST].

> 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

> 3 X 14A - 1.00004233041 X 10	
3[x][CONST][CONST][→]	CONST DEG
[→]	h h NAIp tp 23
	6.0221419947
[=]	CONST DEG
	008: mol ⁻¹ 23
	6.0221419947
[=][=]	CONST DEG
	3 * N A =
	1.80664259841

Bewerkingen met getalbasissen (Base-n)

Gebruik de MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) modus voor bewerkingen met getalbasissen (Base–n).

Met de rekenmachine kunt u berekeningen maken met niet-decimale grondtallen. De rekenmachine kan binaire, octale en hexadecimale getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Hieronder ziet u de verschillende getalbasissen met hun overeenkomstige cijfers.

Binaire getalbasis (b): 0, 1

Octale getalbasis (o): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Decimale getalbasis: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadecimale getalbasis (h): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Raadpleeg de onderstaande tabel om A, B, C, D, E en F die gebruikt worden in de hexadecimale getalbasis te onderscheiden van de standaardletters.

Toets	Beeldscherm (bovenkant)	Beeldscherm (onderkant)	Toets	Beeldscherm (bovenkant)	Beeldscherm (onderkant)
Α	/A	R	D	ID	d
В	IB	Ь	Е	ΙE	Ε
С	iC	Ε	F	IF	F

Selecter de gewenste getalbasis die u wilt gebruiken aan de hand van [→BIN], [→DCT], [→DEC], [→HEX]. De "BIN", "b", "OCT", "o", "HEX", "h" indicators tonen aan welke getalbasis u momenteel gebruikt. Indien er geen indicator op het beeldscherm verschijnt, dan wil dit zeggen dat de rekenmachine zich in de decimale getalbasis bevindt

Grondtalconversies

> 37 (grondtal 8) = 31 (grondtal 10) = 1F (grondtal 16)

, , (3 , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(3)
[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F ^h

Blokfunctie

Een resultaat in de binaire getalbasis wordt weergegeven door de blokfunctie te gebruiken. Het maximum aantal cijfers (32) wordt weergegeven in 4 blokken van 8 cijfers.



De blokfunctie bestaat uit bovenste en onderste blokindicatoren. De bovenste blokindicator duidt de huidige blokpositie aan en de onderste blokindicator duidt het totaal aantal blokken van het resultaat aan.

-D26-

In de binaire getalbasis wordt onmiddellijk na de berekening, blok 1 weergegeven. De andere blokken (blok 2 ~ blok 4) worden weergegeven door op [$\mbox{\Large \bigcirc}$] te drukken.

Voer bijvoorbeeld 47577557 16 in.

Druk op [2nd] [→HEX] 47577557



47577557 ₁₆ = Blok 4 + Blok 3 + Blok 2 + Blok 1 = 01000111011010111101110101010111 ₂

Rekenkundige basisbewerkingen in andere getalbasissen

➤ 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT	
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN] 1001	h1EF+1234+b1	
[=] [2nd] [→OCT]	00000001170	

Negatieve uitdrukkingen

> 3/A 16 = NEG IFIFIFIFIFIC6 16

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		
		FFFF	FFC6	"

Logische functies

Logische functies

Logische functies worden uitgevoerd aan de hand van logische operators (AND), negatieve logische operators (NAND), logische sommen (OR), exclusieve logische sommen (XOR), negaties (NOT), en negaties van exclusieve logische sommen (XNOR).

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


[2nd][-+BIN]1010[AND][(][2nd]	DEG OCT
[→HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h
[→OCT]	00000000012

Statistische bewerkingen

Gebruik de STAT ([MODE] 2 (STAT)) modus voor statistische bewerkingen.

In deze modus, kan de rekenmachine zowel statistische bewerkingen met één enkele variabele als statistische bewerkingen met gepaarde variabelen, uitvoeren.

Druk op [MODE] 2 (STAT) om de rekenmachine in de STAT modus te zetten. Selecteer één van de zes items in de STAT modus.



Statistieken met één enkel variabele

1-VAR Statistieken met één enkele variabele

Statistieken met gepaarde variabelen / regressie statistieken

LIN	Lineaire regressie	y = a + b x
LOG	Logaritmische regressie	y = a + b ln
EXP	Exponentiele regressie	y = a • e bx
POW	Machtsregressie	y = a • x ^b

D-CL Alle statistische gegevens wissen

Gegevens invoeren

Zorg ervoor dat u steeds alle statistische wist door op D-CL te drukken, alvorens statistische bewerkingen uit te voeren.

- (A) Gebruik de volgende syntaxis voor het invoeren van één enkele variabele:
 - # Één enkel gegeven: [DATA] < x-waarde >

- # Meerdere gegevens met dezelfde waarde: [DATA] < x-waarde> [x] < Aantal herhalingen>
- (B) Gebruik de volgende syntaxis voor het invoeren van gepaarde variabelen / regressiegegevens:
 - # Één enkel gegevensset: [DATA] <x-waarde> [] < y-waarde >
 - # Meerdere gegevenssets met dezelfde waarde: [DATA] < x-waarde > [•] <y-waarde > [x] <Aantal herhalingen>

(Opmerking): Zelfs wanneer u de STAT modus afsluit, zullen alle gegevens bewaard blijven tenzij u alle gegevens wist door de D-CL modus te selecteren.

Resultaten weergeven

De waarden van de statistische variabelen zijn afhankelijk van de ingevoerde gegevens. U kunt ze opvragen door op de toetsen te drukken die in de onderstaande tabel getoond worden.

Statistische bewerkingen met één enkel variabele

Variabelen	Betekenis
n([n])	Het aantal ingevoerde x-waarden
x ([2nd]+[x])	Gemiddelde van de x-waarden
Sx ([2nd]+[Sx])	Standaardafwijking van de steekproef van de x-waarden
σx ([2nd]+[σx])	Standaardafwijking van de populatie van de x-waarden
Σx ([2nd]+[Σx])	De som van alle x-waarden
$\sum x^2 ([2nd]+[\sum x^2])$	De som van alle x ² -waarden
CP ([2nd]+[CP])	Potentiële begrenzingprecisie van de x-waarden
CPK ([CPK])	Minimum (CPU, CPL) van de x-waarden, waarbij CPU de bovenste grenswaarde van de begrenzingprecisie is en CPL de onderste grenswaarde van de begrenzingprecisie CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Statistische bewerkingen met gepaarde variabelen / Regressieberekeningen

Variabelen	Betekenis
n([n])	Het aantal ingevoerde x-y paren
\overline{x} ([2nd]+[\overline{x}]) \overline{y} ([2nd]+[\overline{y}])	Gemiddelde van de x-waarden of y-waarden

-D29-

Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Standaardafwijking van de steekproef van de x-waarden of y-waarden
$\sigma x ([2nd]+[\sigma x])$ $\sigma y ([2nd]+[\sigma y])$	Standaardafwijking van de populatie van de x-waarden of y-waarden
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$ $\sum y ([2nd] + [\sum y])$	De som van alle x-waarden of y-waarden
$\sum x^{2} ([2nd] + [\overline{\Sigma}x^{2}])$ $\sum y^{2} ([2nd] + [\overline{\Sigma}y^{2}])$	De som van alle x ² -waarden of y ² -waarden
∑x y	De som van (x • y) voor alle x-y paren
CP ([2nd]+[CP])	Potentiële begrenzingprecisie van de x- waarden
CPK([CPK])	Minimum (CPU, CPL) van de x-waarden, waarbij CPU de bovenste grenswaarde van de begrenzingprecisie is en CPL de onderste grenswaarde van de begrenzingprecisie CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+[a])	Constante term a van de regressieformule
b ([2nd]+[b])	Regressiecoëfficiënt b van de regressieformule
r ([2nd]+[r])	Correlatiecoëfficiënt r
x'([x'])	De geschatte waarde van x
y'([y'])	De geschatte waarde van y

U kunt steeds nieuwe gegevens invoeren. Elke keer dat u op [DATA] drukt en nieuwe gegevens invoert, zal de rekenmachine automatisch de statistieken opnieuw berekenen.

▶ Voer de gegevens in: USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, en vind de resultaten: n = 5, $\overline{\chi}$ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σ x = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, en CPK = 0.72590991268

[MODE]2	DEG	STAT
	1-VAR LIN	LOG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG	STAT
[DATA]82[DATA]77	DATA 5	
		7 7
[n]	DEG	STAT
	n	
		5.

[2nd][x]	DEG STAT
[210][]	x
	8 1.8
[2nd][Sx]	DEG STAT
	S x
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4
[2nd][σx]	DEG STAT
	σх
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6
[2nd][CP]95	DEG STAT
	USL=
	9 5 USL
[=]70	DEG STAT
	LSL=
	7 0 LSL
[=]	DEG STAT
	CP
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3
[CPK]	DEG STAT
	U S L =
	9 5 .USL
[=]	DEG STAT
	L S L =
	7 0 .LSL
[=]	DEG STAT
	CPK
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2 6 8

Zoek a, b en r voor de volgende gegevens door de lineaire regressiemethode te gebruiken en voorspel: x = ? voor y =573 en y = ? voor x = 19.

Gegevensitem	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE]2[→]	DEG	STAT
	1-VAR LIN L	OG
[=][DATA]15[*]451[DATA]17	DEG	STAT
[•] 475 [DATA] 21 [•] 525 [DATA]	DATA 4 = 28,	REG
28[3]678	6	7 8

[2nd] [a]	DEG	STAT
[210][[a]]	a	REG
	176.10632911	4
[2nd] [b]	DEG	STAT
	b	REG
	17.587341772	2
[2nd] [r]	DEG	STAT
[][r	REG
	0.9898451641	3
573 [x']	DEG	STAT
	x ' 5 7 3	REG
	22.567007341	3
19[y']	DEG	STAT
	y ' 1 9	REG
	5 1 0.2 6 5 8 2 2 7 8	5

Gegevens verwijderen

De methode om de gegevens te verwijderen, hangt af of u al dan niet de gegevens hebt opgeslagen door op de [DATA] toets te drukken.

Om gegevens te verwijderen, die u zojuist ingevoerd hebt maar nog niet opgeslagen hebt door op [DATA] te drukken, drukt u gewoonweg op [CE].

Om gegevens te verwijderen die u reeds opgeslagen hebt door op [$\ensuremath{\mathsf{DATA}}$] te drukken:

- (A) Gebruik de volgende syntaxis voor het verwijderen van één enkele variabele:
 - # < x-waarde> [2nd] [DEL]
 - # < x-waarde> [x] < Aantal herhalingen > [2nd] [DEL]
- (B) Gebruik de volgende syntaxis voor het verwijderen van gepaarde variabelen / regressiegegevens:
 - # Één enkele gegevensset: < x-waarde > [] < y-waarde > [2nd] [DEL]

Indien u per ongeluk een waarde invoert en verwijdert dat zich niet in de opgeslagen gegevens bevindt, zal " dEL Error " op het scherm verschijnen. In dit geval zullen de vorige gegevens behouden worden.

Gegevens bewerken

Druk op [2nd] [EDIT] om de rekenmachine in de EDIT modus te zetten. De EDIT modus is handig voor het bekijken, corrigeren en verwijderen van gegevens.

-D32-

- (A) In de 1-VAR modus, hangt de methode om de gegevens te bekijken af van het feit of u al dan niet de gegevenitems wilt weergeven.
 - # Elke keer u op [DATA] drukt, zal eerst het gegevenitem gedurende 1 seconde weergegeven worden en vervolgens de overeenkomstige waarde.



Elke keer u op [=] drukt, zal de waarde rechtstreeks op het beeldscherm weergegeven worden, zonder het gegevenitem weer te geven.



(B) Elke keer u in de REG modus op [DATA] drukt, zullen het gegevenitem en de x-waarde tegelijkertijd op het beeldscherm weergegeven worden. U kunt op de [] drukken om over te schakelen tussen de x en y-waarde.



Indien u gegevens wilt corrigeren, moet u de te corrigeren gegevens zoeken en een nieuwe waarde invoeren om ze te vervangen.

Het bericht "FULL"

Het bericht "FULL" zal op het beeldscherm verschijnen en verdere berekeningen zullen onmogelijk worden wanneer er zich één van de onderstaande situaties voordoet. Druk op een toets om het bericht te laten verdwijnen. De voordien ingevoerde gegevens worden behouden tenzij u de STAT modus afsluit.

- Het aantal ingevoerde gegevens aan de hand van [DATA] is meer dan 50.
- 2) Het aantal herhalingen is meer dan 255.
- n>12750 (n = 12750 verschijnt wanneer het aantal ingevoerde gegevens aan de hand van [DATA] meer dan 50 is en wanneer het aantal herhalingen voor iedere waarde 255 is, d.w.z. 12750 = 50 x 255)

Complexe bewerkingen

Gebruik de CPLX ([MODE] 3 (CPLX)) modus voor het uitvoeren van complexe bewerkingen.

-D33-

In de complexe getalmodus kunt u complexe getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

De resultaten van een complexe bewerking worden als volgt weergegeven:

 Re
 Reële waarde
 Im
 Imaginaire waarde

 ab
 Absolute waarde
 ar
 Argumentwaarde

 ➤
 (7 - 9 i) + (15 + 12 i) = 22 + 3 i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

ai = 7.70310001043	
[MODE] 3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	22.
[→]	CPLX DEG
	Re <u>Im</u> ab ar
	3 . i
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	22.2036033112
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab <u>ar</u>
	7.76516601843

Indhold

Generel vejledning	2
Tænd og sluk	2
Udskiftning af batterier	
Automatisk slukning	2
Nulstilling (reset)	
Indstilling af kontrasten	
Displayets elementer	3
Inden du går i gang med at foretage beregninger	4
Anvendelse af " MODE "-tasterne	4
Anvendelse af " 2nd "-tasterne	
Rettelser	
Fortrydfunktionen	
Gentagelsesfunktionen	
Hukommelsesberegning	
Operationsrækkefølge	
Nøjagtighed og kapacitet	7
Fejltilstande	9
Grundlæggende beregninger	
Aritmetiske beregninger	
Parentesberegninger	
Procentberegning	
Displaynotationer	. 11
Logoritmor og optilogeritmor	13
Logaritmer og antilogaritmer	13 12
Konvertering mellem vinkelenheder	. IJ 1⊿
Transformation sexagesimal ↔ decimal	
Trigonometriske / inverse trigonometriske funktioner	.15
Hyperbolske / inverse hyperbolske funktioner	. 16
Koordinattransformation	. 16
Sandsynlighed Andre funktioner (1/x, $\sqrt{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	. 17
Andre funktioner (1/x, √ , ¾ , ¾ , x², x³, x³, INT, FRAC)	.18
Enhedskonvertering	
Fysiske konstanter	
Base-n-beregninger	
Talsystemkonverteringer	
Blokfunktion	25
Grundlæggende aritmetiske operationer for talsystemerne	.27
Negative udtryk	. 27
Logiske operationer	
Statistiske beregninger	. 27
Indtastning af data	
Visning af resultater	
Sletning af data	
Redigering af data	
Meddelelsen FULL	
Komplekse beregninger	. 33

Generel vejledning

Tænd og sluk

Tryk på [ON/C] for at tænde lommeregneren. Tryk på [2nd] [OFF] for at slukke lommeregneren.

Udskiftning af batterier

Lommeregneren får strøm fra to G13(LR44) alkaline batterier. Hvis displayet bliver utydeligt, skal du udskifte batterierne. Pas på ikke at komme til skade når du udskifter batteriet.

- 1. Fjern skruerne på bagsiden af lommeregneren.
- Sæt en flad skruetrækker ind i åbningen mellem den øverste og nederste del af kabinettet, og skub den så forsigtigt frem og tilbage for at åbne kabinettet.
- Fjern begge batterier, og skil dig af med dem på passende vis. Lad aldrig børn lege med batterier.
- 4. Tør de nye batterier af med en tør klud for at sikre, at kontakten er god.
- 5. Sæt de to nye batterier i med deres flade side (plus) opad.
- Placer den øverste og nederste kabinetdel rigtigt ud for hinanden, og klik dem på plads.
- 7. Stram skruerne

Automatisk slukning

Lommeregneren slukker automatisk, når den ikke er blevet brugt i 6~9 minutter. Du kan tænde den igen ved at trykke på [ON/C]. Displayet, hukommelsen og indstillingerne bevares.

Nulstilling (reset)

Hvis lommeregneren er tændt, men du får uventede resultater, kan du trykke på [MODE] [4] (RESET). Der vises en meddelelse på displayet, hvor du bliver bedt om at bekræfte, om du vil nulstille lommeregneren og slette indholdet i hukommelsen.

RESET : N Y

Flyt markøren til " Y " med [→], og tryk derefter på [=] for at rydde alle variabler, ventende handlinger, statistiske data, svar, alle tidligere indtastninger samt hukommelsen. Hvis du vil afbryde nulstillingen uden at rydde lommeregnerens indhold, skal du vælge " N ".

Hvis lommeregneren er låst fast og der ikke længere kan indtastes funktioner, så bør en spids genstand anvendes til at trykke ned i reset hullet for at nulstille apparatet. Dermed gendannes fabriksindstillingerne.

-Da2-

Indstilling af kontrasten

Ved at trykke på [–] eller [+] efter tasten [MODE] kan du gøre skærmens kontrast lysere eller mørkere. Hvis du holder en af disse taster nede, bliver displayet lysere henholdsvis mørkere.

Displayets elementer

Displayet har to linjer samt en række indikatorer. Den øverste linje er et punktdisplay, der kan vise op til 128 tegn. Den nederste linje kan vise et resultat på op til 12 cifre samt en 2-cifret positiv eller negativ eksponent.

Når der indtastes formler, og beregningen udføres med [=], vises de på den øverste linje, og resultaterne vises derefter på den nederste linie.

De følgende indikatorer vises på displayet som en angivelse af lommeregnerens aktuelle status.

Indikator	Betydning
M	Løbende hukommelse
_	Resultatet er negativt
E	Fejl
STO	Variabellagrings-mode er aktiv
RCL	Variabelhentnings-mode er aktiv
2nd	2nd-gruppen af funktionstaster er aktiv
HYP	Hyperbolske trigonometriske funktioner vil blive beregnet
ENG	Notation med tekniske symboler
CPLX	Komplekse tal-mode er aktiv
CONST	Viser fysiske konstanter
DEGRAD	Vinkel-mode : DEG (grader), GRAD (nygrader) eller
	RAD (radianer)
BIN	Binær base
OCT	Oktal base
HEX	Hexadecimal base
()	Startparenteser
TAB	Det viste antal decimalpladser er fastsat
STAT	Statistik-mode er aktiv
REG	Regressions-mode er aktiv
EDIT	Statistiske data redigeres
CPK	CPK : Proceskapabilitet
	CP : Kapabilitetspræcision
USL	Indstillet øvre specifikationsgrænse
LSL	Indstillet nedre specifikationsgrænse
i	Imaginær del
\sim	Fortrydfunktionen kan anvendes

Inden du går i gang med at foretage beregninger

Anvendelse af " MODE "-tasterne

Tryk på [MODE] for at få vist mode-menuer, når du angiver en funktions-mode (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") notation med tekniske symboler (" 1 CONT ").

 MAIN: Brug denne mode til grundlæggende beregninger, herunder videnskabelige beregninger og Base–nberegninger.

2 STAT : Brug denne mode til at foretage statistiske beregninger

med en enkelt variabel og med parrede variabler samt

regressionsberegninger.

3 CPLX: Brug denne mode til at foretage beregninger med komplekse tal.

4 RESET : Brug denne mode til at foretage nulstillinger.

5 ENG: Brug denne mode til at foretage tekniske beregninger,

der anvender tekniske symboler.

Her er et eksempel med " 2 STAT ":

Metode 1 : Tryk på [MODE], rul gennem menuerne med [→] eller [2nd] [♪], indtil " 2 STAT " er understreget, og vælg derefter den ønskede mode ved at trykke på [=].

Metode 2 : Tryk på [MODE], og indtast derefter mode-nummeret [2] direkte for at skifte til den ønskede mode med det samme.

Anvendelse af " 2nd "-tasterne

Når du trykker på [2nd], viser indikatoren " 2nd " i displayet dig, at du vil vælge den sekundære funktion på den næste tast, du trykker på. Hvis du ved en fejl kommer til at trykke på [2nd], skal du blot trykke én gang til på [2nd] for at fjerne indikatoren " 2nd ".

Rettelser

Hvis du laver en fejl, når du indtaster et tal (men endnu ikke har trykket på en tast for en aritmetisk operator), skal du blot trykke på [CE] for at slette den sidste indtastning og derefter foretage en ny indtastning. Du kan også slette individuelle cifre med Tilbage-tasten [→] eller slette al indtastning med [ON/C].

Når du har foretaget rettelserne, og indtastningen af formlen er færdig, kan du få svaret ved at trykke på [=]. Du kan også trykke på [ON/C] for at slette de umiddelbare resultater fuldstændig (hukommelsen slettes dog ikke). Hvis du trykker på den forkerte aritmetiske operationstast, skal du blot trykke på den rigtige tast for at erstatte

-Da4

Fortrydfunktionen

Lommeregneren har en fortrydfunktion, som giver dig mulighed for at fortryde nogle af de fejl, du laver.

Når der lige er blevet slettet et tegn med [\rightarrow] eller en indtastning med [CE] eller [ON/C], vises indikatoren " \backsim " i displayet for at fortælle dig, at du kan trykke på [2nd] [\backsim] for at annullere handlingen.

Gentagelsesfunktionen

Denne funktion gemmer handlinger, der netop er blevet udført. Når handlingen er udført, kan du få vist den udførte handling ved at trykke på [\rightarrow] eller [2nd] [\sim]. Hvis du trykker på [\rightarrow], vises handlingen fra begyndelsen med markøren placeret under det første tegn. Hvis du trykker på [2nd] [\sim], vises handlingen fra slutningen med markøren placeret ved det mellemrum, der følger efter det sidste tegn. Du kan fortsætte med at flytte markøren ved hjælp af [\rightarrow] eller [2nd] [\sim] og redigere værdier eller kommandoer til senere afvikling.

Hukommelsesberegning

Hukommelsesvariabler

Lommeregneren har ni hukommelsesvariabler til gentagen brug -- A, B, C, D, E, F, M, X, Y. Du kan opbevare et reelt tal i hver af de ni hukommelsesvariabler.

- Med [STO]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] kan du gemme værdier i variablerne.
- Med [RCL]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] kan du hente variablernes værdier.
- [0][ST0]+[A]~[F],[M],[X]~[Y] sletter indholdet i en angiven hukommelsesvariabel.
- (1) Placer værdien 30 i variabel A

30 [STO] [A]	DEG	
57[5.5][5.5]	3 0 → A	
		30.

(2) Gang 5 med variabel A, og placer resultatet i variabel B

5[x][RCL][A][=]	DEG 5 * A =	
		150.
[STO][B]	DEG	
	1 5 0 → B	
		150.

-Da5-

(3) Ryd værdien i variabel B

0[STO][B]	DEG 0 → B	
		0.
[RCL][B][=]	DEG B =	
		0.


Løbende hukommelse

Du bør være opmærksom på de følgende regler, når du bruger den løbende hukommelse.

- Tryk på [M+] for at lægge et resultat til den løbende hukommelse, og indikatoren " M " vises, når der opbevares et tal i hukommelsen. Tryk på [MR] for at hente indholdet i den løbende hukommelse.
- Når du henter den løbende hukommelses indhold ved at trykke på tasten [MR], påvirker det ikke hukommelsens indhold.
- Den løbende hukommelse er ikke tilgængelig, når du er i statistikmode.
- Hukommelsesvariablen M og den løbende hukommelse anvender det samme hukommelsesområde.
- det samme nukommelsesomrade.

 Hvis du vil erstatte hukommelsens indhold med det viste tal, skal du trykke på tasten [X→M].

 Hvis du vil slette den løbende hukommelses indhold, kan du trykke på [0] [X→M], [ON/C] [X→M] eller [0] [STO] [M].
- > [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41



(Bemærk): Ud over at trykke på tasten [STO] eller [x→M] for at gemme en værdi kan du også tildele værdier til hukommelsesvariablen M ved hjælp af [M+]. Når du bruger [STO] [M] eller [X→M], vil alt tidligere hukommelsesindhold, der er gemt i variablen M, blive slettet og erstattet med den nytildelte værdi. Når du bruger [M+], lægges værdierne til den aktuelle sum i hukommelsen.

-Da6-

Operationsrækkefølge

De enkelte beregninger udføres i følgende rækkefølge:

- 1) Brøker

- Udtryk i parenteser.

 Koordinattransformationer (P→R , R→P)

 Type A-funktioner, der vælges ved at indtaste værdier, inden der trykkes på funktionstasten, for eksempel x²,1/x, π , x!, %, RND,
- trykkes på funktionstasten, for eksempel x⁻,1/x, π , xl, %, RND, ENG, ∘27:→, →∘27:, x', y'.

 5) x⁷, ∛∫

 6) Type B-funktioner, som vælges ved at trykke på funktionstasten, inden der indtastes f.eks. sin, cos, tan, sin⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh⁻¹, cosh⁻¹, tanh⁻¹, log, ln, FRAC, INT, √, ∛∫, 10², e ², NOT, EXP, DATA i STAT-mode.

 7) +/-, NEG

 8) nPr, nCr

 9) x ±

- 9) x,÷ 10) +, –
- 11) AND, NAND --- kun Base-n mode
- 12) OR, XOR, XNOR kun Base-n mode

Nøjagtighed og kapacitet

Outputcifre: Op til 12 cifre.

Beregningscifre : Op til 14 cifre

Som hovedregel vises enhver meningsfuld beregning med op til 12 cifre mantisse eller 12-cifre mantisse plus 2-cifre eksponent op til $10^{\pm99}$.

Tal, der anvendes som input, skal være inden for den givne funktions interval, således som det fremgår af følgende tabel :

Funktioner	Inputinterval
sin x	Grader : x < 4.5 x 10 ¹⁰ grader
cos x tan x	Radianer : x < 2.5 x 10 ⁸ £kradianer
	Nygrader : $ \mathbf{X} < 5 \times 10^{10}$ nygrader
	for tan x, dog
	Grader : x ≠ 90 (2n+1)
	Radianer : $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Nygrader : x ≠ 100 (2n+1), (n er et heltal)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x ≤ 1
tan ⁻¹ x	x < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092

tanh x	X < 1 x 10 100
sinh ⁻¹ x	X < 5 x 10 99
cosh -1 x	1 ≤ x < 5 x 10 ⁹⁹
tanh ⁻¹ x	x < 1
log x, ln x	$1 \times 10^{-99} \le x < 1 \times 10^{100}$
10 [×]	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ^x	$-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{-100}$
x 2	X < 1 x 10 ⁵⁰
x ³	x < 2.15443469003 x 10 ³³
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$
3√x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
x!	0 ≤ x ≤ 69, x er et heltal.
R→P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
P→R	0 ≤ r < 1 x 10 ¹⁰⁰
	Grader : $ \theta $ < 4.5 x 10 ¹⁰ grader
	Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^{8}$ £krad
	Nygrader : $ \theta $ < 5 x 10 ¹⁰ nygrader
	for tan x, dog
	Grader : θ ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Nygrader : $ \theta \neq 100$ (2n+1), (n er et heltal)
→ 0111	$ D $, M, S < 1 x 10 ¹⁰⁰ , 0 \leq M, S
0;"→	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
x ^y	x > 0 : -1 x 10 ¹⁰⁰ < y log x < 100
	x = 0 : y > 0
	x < 0: $y = n$, $1/(2n+1)$, n er et heltal.
	men –1 x 10 ¹⁰⁰ < y log x < 100
∛y	$y > 0$: $x \neq 0$, $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
	y = 0 : x > 0
	y < 0 : x=2n+1, l/n, n er et heltal.(n≠0)
	men -1 x $10^{100} < \frac{1}{x} log y < 100$
1	x . x

-Da8-

a ^b /c	Input: GHeltal, tæller og nævner må højest fylde 12 cifre (inklusive divisionstegn) Resultat: GResultatet vises som brøk for heltal, når heltal, tæller og nævner er mindre end 1 x 10 ¹²
nPr, nCr	$0 \le r \le n, n \le 10^{100}, n,r \text{ er heltal.}$
STAT	$ x < 1 \times 10^{50}$, $ y < 1 \times 10^{50}$ $\sigma x, \sigma y, x, y, a, b, r: n \neq 0$; $Sx, Sy: n \neq 0, 1; x_n = 50; y_n = 50;$ Antal gentagelser = 255, n er et heltal.
→DEC	$-2147483648 \le x \le 2147483647$
→BIN	$\begin{array}{c} 0 \leq x \leq 0111111111111111111111111111111$
→OCT	$0 \leqq x \leqq 177777777777 \text{ (for nul og positive tal)} \\ 20000000000 \leqq x \leqq 37777777777 \\ \text{(for negative tal)}$
→HEX	$0 \le x \le 7FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF$

Fejltilstande

Fejlmeddelelsen " E " vises på displayet, og videre beregninger bliver umulige, når en af de følgende tilstande indtræffer.

- 1) Du har forsøgt at dividere med 0
- Når det tilladte interval for funktionsberegninger overskrides
 Når resultatet af funktionsberegninger overskrider det angivne interval
- 4) Når tasten [(] anvendes på mere end 13 niveauer i ét udtryk
- 5) Når USL-værdi < LSL-værdi

Tryk på [ON/C] for at afslutte disse fejl.

Grundlæggende beregninger

Brug MAIN-mode ([MODE] 1 (MAIN)) til grundlæggende beregninger.

Aritmetiske beregninger

Aritmetiske operationer udføres ved at trykke på tasterne i samme rækkefølge som i udtrykket.

-Da9-

$7 + 5 \times 4 = 27$

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

Ved negative værdier skal du trykke på [+/-], efter at du har indtastet værdien. Du kan indtaste et tal i mantisse- og eksponentformat med tasten [EXP].

\geq 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Resultater over 10 ¹² eller under 10 ⁻¹¹ udtrykkes i eksponentielt format.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080

= 6.89501642508	X	10	1
-----------------	---	----	---

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7
	6.89501642508

Parentesberegninger

Operationer i parenteser udføres altid først. **SR-281N** kan anvende op til 13 niveauer indlejrede parenteser i en enkelt beregning.

Slutparenteser, der optræder umiddelbart før anvendelse af tasten [)], kan udelades, uanset hvor mange der kræves.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2 * (7 + 6 * (5 + 4 =
	1 2 2.

(Bemærk) : Et multiplikationstegn, " $\bf x$ " , der optræder umiddelbart før en startparentes, kan udelades.

Det korrekte resultat kan ikke findes ved at indtaste [(]2[+]3[)] [EXP]2. Sørg for at indtaste [x] mellem[)] og [EXP]i eksemplet nedenfor.

$$\triangleright$$
 (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2 [=]	DEG
	(2 + 3) * 1 E 0 2 =
	500.

-Da10-

Procentberegning

[2nd] [%] dividerer tallet i displayet med 100. Du kan bruge denne tastsekvens til at beregne procenter, tillæg, rabatter og procentforhold.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG	
	1 2 0 * 3 0 % =	
		36.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG	
	88÷55%=	
		160.

Displaynotationer

Lommeregneren har de følgende displaynotationer for displayværdien.

Fast decimalpunkt / flydende notationer

Hvis du vil angive antallet af decimalpladser, skal du trykke på [2nd] [TAB] og derefter på en værdi, der angiver antallet af pladser (0~9). Værdierne vises afrundet til det antal pladser, der er angivet. Hvis du vil vende tilbage til flydende notation, skal du trykke på [2nd] [TAB] [•].

Videnskabelig notation

Hvis du vil skifte displaymode fra flydende til videnskabelig notation og omvendt, skal du trykke på [$F \leftrightarrow E$].

Teknisk notation

Hvis du trykker på [ENG] eller [2nd] [\leftarrow], vil eksponentdisplayet for det tal, der vises, skifte i skridt på 3.

6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[÷]7[=]	DEG
0[+]/[-]	6 ÷ 7 =
	0.85714285714
[2nd] [TAB] 4	DEG TAB
	6 ÷ 7 =
	0.8571
[2nd] [TAB] 2	DEG TAB
[][]-	6 ÷ 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
[][][]	6 ÷ 7 =
	0.85714285714

-Da11-

	DEG
[F↔E]	
	6 ÷ 7 =01
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←]	DEG
	03
	0.00085714285

Notation med tekniske symboler

Hver gang du vælger ENG-mode, vil et vist resultat automatisk blive vist med det tilsvarende tekniske symbol.

yotta zetta etxiliara symbol. Yet 10
24
, $Z = 10^{21}$, $E = 10^{18}$, $P = 10^{15}$, $T = 10^{12}$, $E = 10^{18}$, $P = 10^{15}$, $E = 10^{12}$, $E = 10^{18}$, $E = 10^{15}$, $E = 10^{12}$, $E = 10^{18}$, $E = 10^{15}$, $E = 10^{12}$, $E =$

Udfør den følgende operation for at vælge notation med tekniske symboler.

[MODE]5(ENG)

Tryk på [MODE] 5 en gang til for at forlade denne mode.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

[MODE] 5	ENG DEG
	0.
6[÷]7[=]	ENG DEG
	6 ÷ 7 = m
	857.142857143
[ENG]	ENG DEG
	μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←][2nd]	ENG DEG
[←]	ĸ
	0.00085714285

-Da12-

SCALE 1:1

Videnskabelige funktionsberegninger

Brug MAIN-mode ([MODE] 1 (MAIN)) til videnskabelige funktionsberegninger.

Logaritmer og antilogaritmer

Lommeregneren kan beregne almindelige og naturlige logaritmer og antilogaritmer ved hjælp af [log], [ln], [2nd] [10^{\times}] og [2nd] [e^{\times}].

> In 7 + log 100 = 3.94591014906


[ln] 7 [+] [log] 100 [=]	DEG
	I n 7 + I o g 1 0 0 =
	3.9 4 5 9 1 0 1 4 9 0 6

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 x]2[+][2nd][e x]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	100.006737947

Brøkregning

Brøkværdier vises som følger



(Bemærk): Værdierne vises automatisk i decimalformat, hvis det samlede cifre i en brøkværdi (heltal + tæller + nævner + separatortegn) overstiger 12.

Hvis du vil indtaste et blandet tal, skal du indtaste heltalsdelen ved at trykke på [a $^{b}/_{c}$], indtaste tælleren ved at trykke på [a $^{b}/_{c}$] og indtaste nævneren. Hvis du vil indtaste en uægte brøk, skal du indtaste tælleren, trykke på [a $^{b}/_{c}$] og indtaste nævneren.

$$7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$$

$$7\left[a\frac{b}{c}\right] 2\left[a\frac{b}{c}\right] 3\left[+\right] 14\left[a\frac{b}{c}\right]$$

$$5\left[a\frac{b}{c}\right] 7\left[=\right]$$

$$7 \sqcup 2 \sqcup 3 + 1 4 \sqcup 5 \sqcup 7$$

$$22 \sqcup 8 \sqcup 21.$$

Hvis et tal kan reduceres under en brøkberegning, reduceres det til den mindste fællesnævner, når der trykkes på en funktionskommandotast ([+], [–], [x] eller [$\dot{\div}$]) eller på tasten [=]. Hvis du trykker på [2nd] [\rightarrow d/e], konverteres den viste værdi til den uægte brøk og omvendt. Hvis du vil konvertere mellem et decimal- og et brøkresultat, skal du trykke på [a b/c].

$$4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$$

4 [a b/ _C] 2 [a b/ _C] 4 [=] DEG 4 ∐ 2	
	-
4_1_1	۷.
[ab/c]	
4 1 2 1 4 =	
4.	5
[a b/c][2nd][→d/e] DEG	
4 12 4 =	
9	2.
[2nd][→d/e] DEG	
4 🗆 2 🗆 4 =	
4_1_1	2.

Beregninger, der både indeholder brøker og decimaltal, beregnes i

$$8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

, .	
8[a ^b / _c]4[a ^b / _c]5[+]3.75	DEG
[=]	8 🗆 4 🗆 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Konvertering mellem vinkelenheder

Lommeregneren giver mulighed for at konvertere vinkelenheder mellem grader (DEG), radianer (RAD) og nygrader (GRAD).

Relationen mellem de tre vinkelenheder er :

180 $^{\circ}$ =£kradianer = 200 nygrader

- Hvis du vil ændre standardindstillingen til en anden indstilling, skal du først trykke på [2nd] [DRG] gentagne gange, indtil den ønskede vinkelenhed vises på displayet.
- Når du har indtastet værdien, skal du trykke på [2nd] [DRG→], indtil den ønskede enhed vises.
- > 90 grader = 1.57079632679 radianer = 100 nygrader

[2nd] [DRG]	DEG
	0.
90 [2nd] [DRG→]	RAD
	900=
	1.57079632679

-Da14-

[2nd] [DRG→]	GRAD	
[=][=]	1.5707963267	
	100.	

Transformation sexagesimal ↔ decimal

Lommeregneren giver dig mulighed for at konvertere sexagesimale tal (grader, minutter, sekunder) til decimal notation ved at trykke på [○???→] og for at konvertere decimal notation til sexagesimal notation ved at trykke på [2nd][→○??].

Sexagesimale værdier vises som følger :

125 45 30 11 55	Repræsentere 125 grader (D), 45 minutter (M), 30.55 sekunder (S)
-----------------	---

(Bemærk) : D, M, S samt separatortegn må højst Det fylde 12 cifre, da det sexagesimale tal ellers ikke kan vises fuldstændigt.

12.755 [2nd] [→○ ንንን]	DEG
	12 45 18 11

> 2 - 45 10.5 11 = 2.75291666667

2 [○>>>→] 45 [○>>>→] 10.5 [○>>>→]	DEG
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Trigonometriske / inverse trigonometriske funktioner

SR-281N understøtter de almindelige trigonometriske funktioner og inverse trigonometriske funktioner – sin, cos, tan, sin⁻¹, cos⁻¹ og tan⁻¹.

(Bemærk): Når du bruger disse taster, skal du sørge for, at lommeregneren er indstillet til den ønskede vinkelenhed.

> sin 30 deg.= 0.5

	[sin] 30 [=]	DEG	
		s i n 3 0 =	
		0.5	

$$\Rightarrow$$
 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

3 [cos][(]2[x][2nd][π][÷]	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ÷ 3 =
	- 1.5

-Da15-

\rightarrow 3 sin⁻¹ 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin ⁻¹] 0.5 [=]	DEG 3 * s i n ⁻¹ 0 . 5 =
	90.

Hyperbolske / inverse hyperbolske funktioner

SR-281N bruger [2nd] [HYP] til at beregne de hyperbolske og inverse hyperbolske funktioner – sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹ og

(Bemærk): Når du bruger disse taster, skal du sørge for, at lommeregneren er indstillet til den ønskede vinkelenhed.

> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524


[2nd] [HYP] [cos] 1.5 [+] 2 [=]	DEG
	c o s h 1 . 5 + 2 =
	4.35240961524

> sinh -1 7 = 2.64412076106

[2nd][HYP][2nd][sin ⁻¹]7[=]	DEG s i n h 1 ⁻¹ 7 =
	2.64412076106

Koordinattransformation

Rektangulære koordinater



(Bemærk): Når du bruger disse taster, skal du sørge for, at lommeregneren er indstillet til den ønskede vinkelenhed. Lommeregneren kan foretage konverteringer mellem rektangulære og polære koordinater ved hjælp af tasterne [2nd] [P→R] og [2nd] [R→P].

Hvis x = 5, y = 30, hvad er så r, θ ? Svar : r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 $^{\circ}$

[2nd][R-P]5[2nd][*]30	DEG R→P(5,	()
		3 0

-Da16-

SCALE 1:1

[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

Hvis r = 25, θ = 56 ° hvad er så x , y ? Svar : x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

[2nd][P→R]25[2nd][*]56	DEG () P→R(25,
	5 6
[=]	DEG X 13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd] [X ↔Y]	DEG Y 20.7259393139

Sandsynlighed

Lommeregneren har følgende sandsynlighedsfunktioner

- [nPr] Beregner antallet af mulige permutationer af n elementer, der udtages r elementer ad gangen.
 [nCr] Beregner antallet af mulige kombinationer af n elementer, der udtages r elementer ad gangen.
 [x!] Beregner fakultet af det angivne positive heltal n, hvor n≤ 69.
 [RND] Genererer et tilfældigt tal mellem 0 og 0.999
 7! / [(7-4)]! = 840

$$\frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$$

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG
. [7 P 4 =
	840.

$$\frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

,	
7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG 7 C 4 =
	35.

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
		120.	

-Da17-

➤ Genererer et tilfældigt tal mellem 0 og 0.999

[2nd] [RND]	Rnd	DEG		
			0.449	

Andre funktioner (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x 2 , x 3 , x y , INT, FRAC)

Lommeregneren understøtter også funktionerne reciprok værdi ([2nd] [$^{1}/x$]), kvadratrod ([$^{\sqrt{}}$]), kubikrod ([2nd] [$^{\sqrt{}}$]), universel roduddragning ([2nd] [$^{\sqrt{}}$]), kvadratopløftning ([$^{x^{2}}$]), kubikopløftning ([$^{x^{3}}$]) og universel opløftning ([$^{x^{7}}$]).

$$\frac{1}{1.25} = 0.8$$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =	
		0.8

\Rightarrow 2²+ $\sqrt{4+21}$ + $\sqrt[3]{125}$ +5³=139

,	
$2[x^2][+][][(]4[+]21[)]$	DEG
[+][2nd][³ √]125[+]5[2nd]	2 ² + \((4 + 21) +
[x ³][=]	139.

$> 7^5 + \sqrt[4]{625} = 16812$

-	
7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [^X] 625 [=]	DEG $7 \times ^{9} 5 + 4 \times \sqrt{625} =$
	16812.

INT Angiver heltalsdelen af et givet tal

FRAC Angiver brøkdelen af et givet tal

➤ INT (10 ÷ 8) = INT (1.25) = 1

[2nd] [INT] 10 [÷] 8 [=]	DEG INT (10÷8=	
		1.

FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd] [FRAC] 10 [÷] 8 [=]	DEG FRAC (1 0 ÷ 8 =
	0.25

Enhedskonvertering

Lommeregneren har en indbygget konverteringsfunktion, som giver dig mulighed for at konvertere tal fra mellem forskellige enheder.

Indtast det tal, du vil konvertere.

-Da18-

- 2. Tryk på [CONV] for at få vist menuen. Der er 7 menuer, som
- 2. Thy pa [ONV] for at a vist mental. Def et n lieflet, so in matter afstand, areal, temperatur, ydeevne, vægt, energi og tryk.
 3. Brug [CONV] til at rulle gemmen listen med enheder, indtil den ønskede enhedsmenu vises, og tryk derefter på [=].
 4. Tryk på [→] eller [2nd] [♠] for at konvertere tallet til en anden
- enhed.
- ightharpoonup 1 y d 2 = 9 f t 2 = 0.00000083612 km 2

1[CONV][CONV][→][=]	f t ² y d ² m ²
[2nd][🏲]	ft² yd² m² 9.
[→][→][→]	DEG km² hectares 0.00000083612

Fysiske konstanter

Du kan bruge op til 136 forskellige fysiske konstanter i dine beregninger. Du kan bruge følgende konstanter :

Dataene stammer fra Peter J.Mohr and Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 og Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.

Nr.	Konstant	Symbol	Værdi, enhed
1.	Lysets hastighed i vakuum	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Magnetisk konstant	μ ₀	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Dielektricitetskonstanten	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Karakteristisk impedans i vakuum	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Newtons gravitationskonstant	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
6.	Plancks konstant	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Plancks konstant over 2 pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Avogadros konstant	NA	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Plancklængde	Ιp	1.616012 x10 ⁻³⁵ m
10.	Plancktid	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Planckmasse	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ kg
12.	Atommasseenheden	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Atommasseenhedens energiækvivalent	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J

-Da19-

1.6. Elementarladningen e 1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C Forhold elektronvolt–joule eV 1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C T. Elementarladningen over h 2.41798949195 x10 ⁻¹⁴ AJ - 1 T. Elementarladningen over h 2.41798949195 x10 ⁻¹⁴ AJ - 1 D. Boltzmanns konstant R 8.31447215 J mol - 1 K - 3 D. Boltzmanns konstant k 1.380650324 x10 ⁻²³ J K - 1 D. Sackur–Tetrode konstant S ₀ /R -1.164867844 Wien's forskydningslovkonstant D. 2.897768651 x10 ⁻³ m K D. Siliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 ⁻¹² m D. Stefan Boltzmanns konstant G 5.67040040 x10 ⁻⁶ W m - 2 K - 4 D. Stefan Boltzmanns konstant G 5.67040040 x10 ⁻⁶ W m - 2 K - 4 D. Stefan Boltzmanns konstant G 9.80665 m s - 2 Oreholdet mellem atommasseenheden og kilogram 1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg Rydsergs konstant C₁ 3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm² D. Første strålingskonstant C₁ 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm² sr¹ for spektralistråling C₁L 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm² sr¹ D. Alden strålingskonstant C₁ 1.438775225 x10 ⁻² m K D. Waldergs konstant R∞ 1.438775225 x10 ⁻² m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.438775225 x10 ⁻² m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.438775225 x10 ⁻² m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.72789639 x10 ⁻³ m 3 mol - 1 D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.7278731.5685 m - 3 Rydbergs konstant R∞ 1.72789503253 x10 ⁻³ m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.729735253327 x10 ⁻³ m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.438775225 x10 ⁻¹⁶ m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.438775225 x10 ⁻¹⁶ m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.438775225 x10 ⁻¹⁶ m K D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.27973731.5685 m - 3 D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.27973731.5685 m - 3 D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.27973731.5685 m - 3 D. Stefan Boltzmanns konstant R∞ 1.2798733253327 x10 ⁻³ m K	14.	Faradays konstant	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
17. Elementarladningen over h h e/h 2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹ h 1⁴ AJ ⁻¹ h 18. Molar gaskonstant R 8.31447215 J mol ⁻¹ k ⁻¹ 19. Boltzmanns konstant k 1.380650324 x10 ⁻²² J K ⁻¹ 20. Molar planckkonstant k 1.380650324 x10 ⁻²² J K ⁻¹ 21. Sackur-Tetrode konstant So/R -1.164867844 22. Wien's forskydningslovkonstant forskydningslovkonstant forskydningslovkonstant b 2.897768651 x10 ⁻³ m K 23. Siliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 ⁻¹² m K 24. Stefan Boltzmanns konstant onen g 5.67040040 x10 ⁻³ m K 25. Standardtyngdeaccelerati onen g 9.80665 m s ⁻² 26. Standardtyngdeaccelerati onen g 9.80665 m s ⁻² 27. Forste strålingskonstant C₁ 3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm² 28. Forste strålingskonstant for spektralstråling C₁L 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm² sr⁻¹ 29. Anden strålingskonstant for spektralstråling C₁L 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm² sr⁻¹ 30. Molart volumen for ædel	15.	Elementarladningen	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
1. h	16.		eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
19. Boltzmanns konstant k 1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹ 20. Molar planckkonstant N _A h 3.99031268930x10 ⁻¹⁶ Js mol ⁻¹ 21. Sackur-Tetrode konstant S _O /R -1.164867844 22. Wien's forskydningslovkonstant forskydningslovkonstant b 2.897768651 x10 ⁻³ m K 23. Siliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 ⁻¹² m 24. Stefan Boltzmanns konstant σ 5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴ 25. Standardtyngdeaccelerati onen g 9.80665 m s ⁻² 26. Forholdet mellem atommasseenheden og kilogram μ 1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg 27. Første strålingskonstant for spektralstråling c ₁ L 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² 28. Første strålingskonstant for spektralstråling c ₁ L 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² 29. Anden strålingskonstant der spektralstråling c ₂ L 1.438775225 x10 ⁻² m K 30. Molart volumen for sadelgas v 22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹ 31. Rydbergs konstant i Hz R∞ c 3.28984196037 x10 ⁻¹⁵ m K	17.	h	e/h	
 Molar planckkonstant Sackur-Tetrode konstant Sackur-Tetrode konstant Sackur-Tetrode konstant Sackur-Tetrode konstant So, /R -1.164867844 Wien's forskydningslovkonstant Siliciums gitterparameter Siliciums gitterparameter Standardtyngdeaccelerati onen Standardtyngdeaccelerati onen Forholdet mellem atommasseenheden og kilogram Forste strålingskonstant Første strålingskonstant or spektralistråling Andren strålingskonstant for spektralistråling Molart volumen for ædelgas Rydbergs konstant Rydbergs konstant i Hz R∞ 3.28943196037 xt0 ⁻¹⁶ Wm²sr ⁻¹ for spektralistråling Porste strålingskonstant Lym 22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹ acdelgas Rydbergs konstant i Hz R∞ 3.2894196037 xt0 ⁻¹⁶ J Hartree-energi E h 4.3597438134 x10 ⁻¹⁶ J Jomløbskvantum N/m 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m²s ⁻¹ Loschmidt-konstant n o 1.266777547 x10 ²⁵ m ⁻³ Magnetisk fluxkvantum O 0.206783363681 x10 ⁻¹⁶ Mp ⁻¹ Josephsons konstant Ky Alestrande vantum O 0.274089939 x10 ⁻³ Hz V ⁻¹ Konduktanskvantum O 0.774809169628 x10 ⁻⁵ Nz Josephsons konstant Ky A83597.89819 x10 ⁻³ Hz V ⁻¹ Konduktanskvantum O 0.7017720832 x10 ⁻³ Nz Josephsons konstant Ky A83597.89819 x10 ⁻³ Hz V ⁻¹ Sobr magneton i Hz/T Hg/h A83597.89819 x10 ⁻³ Hz V ⁻¹ Bohr magneton i Hz/T Hg/h A83597.89819 x10 ⁻³ RJ T ⁻¹ <l< td=""><td>18.</td><td></td><td>R</td><td>8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹</td></l<>	18.		R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
21. Sackur–Tetrode konstant S₀/R -1.164867844 22. forskydningslovkonstant for sykydningslovkonstant for sykydningslovkonstant b 2.897768651 x10 -3 m K 23. Silliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 -12 m S 24. Stefan Boltzmanns konstant onen σ 5.67040040 x10 -8 W m -2 K -4 S 25. Standardtyngdeaccelerationen g 9.80665 m s -2 S 26. Standardtyngdeaccelerationen μ 1.6605387313 x10 -27 kg kingram 27. Første strålingskonstant for spektralstråling c₁ 3.7417710729 x10 -16 Wm ² 28. Første strålingskonstant for spektralstråling c₁ 1.19104272293x10 -16 Wm² sr ¹ 29. Anden strålingskonstant for spektralstråling c₁ 1.19104272293x10 -16 Wm² sr ¹ 30. Molart volumen for ædelgas Vm 22.41399639 x10 -3 m ³ m oll -1 31. Rydbergs konstant i Hz R∞ c 3.28984196037 x10 -15 Hz 32. Rydbergs konstant i joule R∞hc 2.1798719017 x10 -16 J 33. Rydbergs konstant i hz R∞ c 2.328984196037 x10 -16 J 34.	19.			
22. Wien's Croskydningslovkonstant forskydningslovkonstant b 2.897768651 x10 ⁻³ m K Croskydningslovkonstant c 543.10208816 x10 ⁻¹² m Siliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 ⁻¹² m 9.80665 m s ⁻² onen 1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg kilogram 1.6605387313 x10 ⁻¹⁶ Wm² 2.8 Første strålingskonstant C 1 3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm² 2.8 Første strålingskonstant C 1 1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm² sr¹ for spektralistråling for spektralistråling 2.9 Anden strålingskonstant C 2 1.438775225 x10 ⁻² m K 30. Molart volumen for 2.241399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹ 2.8 Rydbergs konstant R R∞ 10973731.5685 m ⁻¹ 32. Rydbergs konstant Hz R∞ c 3.28984196037 x10 ⁻¹⁵ Hz 33. Rydbergs konstant i Hz R∞ c 3.28984196037 x10 ⁻¹⁵ Hz 34. Hartree-energi E h 4.3597438134 x10 ⁻¹⁶ J 35. Omløbskvantum h/me 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m² s ⁻¹ 1.50 Møbskvantum h/me 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m² s ⁻¹ 1.50 Møbskvantum h/me 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m² s ⁻¹ 1.50 Møbskvantum Φ 0 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m 38. Bohrradius a 0 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m 40 0.5291720832 x10 ⁻¹⁰ m 4	20.			
22. forskydningslovkonstant 23. Siliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 - m K 23. Siliciums gitterparameter a 543.10208816 x10 - m K 24. Stefan Boltzmanns konstant conen con	21.		S ₀ /R	-1.164867844
25. Standardtyngdeaccelerati one one one of the provided mellem atommasseenheden og kilogram 26. Forholdet mellem atommasseenheden og kilogram 27. Første strålingskonstant 28. Første strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 20. Rydbergs konstant 20. Rydbergs konstant 21. Rydbergs konstant 22. Rydbergs konstant 23. Rydbergs konstant 24. Rydbergs konstant 25. Rydbergs konstant i Hz 26. Rydbergs konstant i Hz 27. Rydbergs konstant i Hz 28. Rydbergs konstant i Hz 29. Anden strålingskonstant 20. Rydbergs konstant 21. Rydbergs konstant 22. Rydbergs konstant i Hz 23. Rydbergs konstant i Hz 24. Rydbergs konstant i Hz 25. Cmiløbskvantum 26. Lorschmidt-konstant 27. 27389503253 x10 - 16 m² s²		forskydningslovkonstant	b	
25. Standardtyngdeaccelerati one one one of the provided mellem atommasseenheden og kilogram 26. Forholdet mellem atommasseenheden og kilogram 27. Første strålingskonstant 28. Første strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 29. Anden strålingskonstant 20. Rydbergs konstant 20. Rydbergs konstant 21. Rydbergs konstant 22. Rydbergs konstant 23. Rydbergs konstant 24. Rydbergs konstant 25. Rydbergs konstant i Hz 26. Rydbergs konstant i Hz 27. Rydbergs konstant i Hz 28. Rydbergs konstant i Hz 29. Anden strålingskonstant 20. Rydbergs konstant 21. Rydbergs konstant 22. Rydbergs konstant i Hz 23. Rydbergs konstant i Hz 24. Rydbergs konstant i Hz 25. Cmiløbskvantum 26. Lorschmidt-konstant 27. 27389503253 x10 - 16 m² s²			а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
26. onen g 9 9.8.0063 m s conen provided to the provided to	24.		σ	5.67040040 x10 ⁻⁸ W m ⁻² K ⁻⁴
26. atommasseenheden og kilogram 27. Første strålingskonstant c ₁ 28. Første strålingskonstant c ₁ 29. Anden strålingskonstant for spektralistråling 30. Molart volumen for ædelgas 31. Rydbergs konstant i Hz 32. Rydbergs konstant i Hz 33. Rydbergs konstant i Hz 34. Hartree-energi E h 35. Omløbskvantum h/me 36. Finstrukturkonstant α 37. Loschmidt-konstant α 38. Bohrradius 39. Magnetisk fluxkvantum Φ ₀ 30. Ze86777547 x10 ²⁵ m 36. Finstrukturkonstant π ₀ 37. Loschmidt-konstant π ₀ 38. Bohrradius 39. Magnetisk fluxkvantum Φ ₀ 40. Conductance quantum G ₀ 41. Inverst konduktanskvantum Ky 42. Josephsons konstant Ky 43. Von Klitzings konstant 44. Bohr magneton i Hz/T μg/h 45. Bohr magneton i Hz/T μg/h 46. Kerne magneton i K/T μη/k 47. Kerne magneton i K/T μη/k 48. Kerne magneton i K/T μη/k 49. Kerne magneton i K/T μη/k 40. Condens klassiske re leiktronens klassiske re leiktronens klassiske re leiktronens klassiske re leiktronens klassiske radius γ (2.8879402851 x10 ⁻¹⁶ μη/k 48. Kerne magneton i K/T μη/k 49. Kerne magneton i K/T μη/k 49. Kerne magneton i K/T μη/k 40. E. 1.660538731 x10 ⁻¹⁶ μη/k 41. Son 2.88794028531 x10 ⁻¹⁶ μη/k 42. 2.88794028531 x10 ⁻¹⁶ μη/k 43. 658263864 x10 ⁻¹⁶ μη/k 44. Son 2.88794028531 x10 ⁻¹⁶ μη/k 45. Elektronens klassiske re 2.88794028531 x10 ⁻¹⁶ μη/h 46. Elektronens klassiske re 2.88794028531 x10 ⁻¹⁶ μη/k	25.	onen	g	9.80665 m s ⁻²
28. Første strålingskonstant for spektralistråling 29. Anden strålingskonstant for spektralistråling 30. Molart volumen for ædelgas 31. Rydbergs konstant l Hz 32. Rydbergs konstant i Hz 33. Rydbergs konstant i Hz 34. Hartree-energi E h 35. Omløbskvantum h/me 36. Finstrukturkonstant α 37. Loschmidt-konstant n 38. Bohrradius 39. Magnetisk fluxkvantum Φ 40. Conductance quantum G 41. Josephsons konstant KJ 42. Josephsons konstant 43. Von Klitzings konstant 44. Bohr magneton i Hz/T 45. Kerne magneton i K/T 46. Kerne magneton i K/T 47. Kerne magneton i K/T 48. Kerne magneton i K/T 40. Magnetiskassike re kendels skalssiske re kendels skalssiske re kendels skalssiske re 2.81794028531 x10 -16 m 41. 19104272293x10 -16 m 42. 19362462456 x10 -8 Hz -1 43. Kerne magneton i K/T 49. Kerne magneton i K/T 40. Kerne magneton i	26.	atommasseenheden og	μ	3
29. Anden strälingskonstant 30. Molart volumen for ædelgas 31. Rydbergs konstant 1 R∞ 10973731.5685 m ⁻¹ 32. Rydbergs konstant 1 R∞ 13. Rydbergs konstant 1 R∞ 10973731.5685 m ⁻¹ 33. Rydbergs konstant 1 R∞ 10973731.5685 m ⁻¹ 34. Hartree-energi E h 4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J 35. Omløbskvantum h/me 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m² s ⁻¹ 36. Finstrukturkonstant α 7.29735253327 x10 ⁻³ 37. Loschmidt-konstant n 0 2.686777547 x10 2 ⁵⁸ m ⁻³ 38. Bohrradius a 0 0.52917720832 x10 ⁻¹⁵ Wb 40. Conductance quantum G 0 7.74809169628 x10 ⁻⁵⁸ S 1 Inverst konduktanskvantum G 0 7.74809169628 x10 ⁻⁵⁸ S 1 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ⁻⁹⁸ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁻⁹⁸ Hz V ⁻¹ 45. Bohr magneton i K/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁻⁹⁸ LT V ⁻¹ 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x10 ⁻²⁸ J T ⁻¹ 48. Kerne magneton i K/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Keme magneton i K/T μN/h 7.6225939631 x10 ⁻¹⁶ m red in the first transport of the red in th	27.	· ·	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
30. Molart volumen for aedelgas 31. Rydbergs konstant 32. Rydbergs konstant 33. Rydbergs konstant i Hz 34. Hartree-energi 35. Omløbskvantum 36. Finstrukturkonstant 37. Loschmidt-konstant 38. Bohrradius 39. Magnetisk fluxkvantum 40. Conductance quantum 40. Conductance quantum 41. Josephsons konstant 42. Josephsons konstant 43. Von Klitzings konstant 44. Bohr magneton i Hz/T 45. Bohr magneton i K/T 46. Kerne magneton i K/T 47. Kerne magneton i K/T 48. Kerne magneton i K/T 49. Kerne magneton i K/T 40. Rodder 3.288439603283 x10 -3 m ol -1 m	28.		c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
30. aedelgas 31. Rydbergs konstant 32. Rydbergs konstant i Hz 33. Rydbergs konstant i Hz 33. Rydbergs konstant i Hz 34. Hartree-energi 35. Omløbskvantum 36. Finstrukturkonstant 37. Loschmidt-konstant 38. Bohrradius 39. Magnetisk fluxkvantum 40. Conductance quantum 40. Conductance quantum 40. Conductance quantum 41. Josephsons konstant 42. Josephsons konstant 43. Von Klitzings konstant 44. Bohr magneton i Hz/T 45. Bohr magneton i Hz/T 46. Bohr magneton i Mtz/T 47. Kerne magneton i Mtz/T 48. Kerne magneton i K/T 49. Kerne magneton i K/T 40. Sacsaca i 1097428531 x10 -16 m	29.	Anden strålingskonstant	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
32. Rydbergs konstant i Hz R∞ c 3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz Rydbergs konstant i joule R×hc 2.1798719017 x10 ¹⁸ J 3.4 Hartree-energi E h 4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J 35. Omløbskvantum h/me 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m² s ⁻³ 36. Finstrukturkonstant α 7.29735253327 x10 ⁻³ 37. Loschmidt-konstant n 0 2.688777547 x10 ²⁵ m ⁻³ 38. Bohrradius a 0 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m ⁻³ 40. Conductance quantum G 0 0.52917720832 x10 ⁻¹⁶ m ⁻³ 40. Conductance quantum G 0 7.74809169628 x10 ⁻⁵ S 11 linverst konduktanskvantum G 0 7.74809169628 x10 ⁻⁵ S 41. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant KKJ 483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹ 43. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.996246246 x10 ⁹ Hz T ⁻¹ 46. Bohr magneton i K/T μB/h 0.67173112 K T ⁻¹ 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁶ m	30.		V _m	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
 33. Rydbergs konstant i joule R∞hc 2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J 4. Hartree-energi E h 4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J 5. Omløbskvantum h/me 7.27389503253 x10 ⁻⁴ m² s ⁻¹ 36. Finstrukturkonstant α 7.29735253327 x10 ⁻³ 37. Loschmidt-konstant n 0 2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³ 38. Bohrradius a 0 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m 40. Conductance quantum G 0 7.74809169628 x10 ⁻¹⁵ Wb 40. Conductance quantum G 0 7.74809169628 x10 ⁻¹⁵ Wb 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ⁻⁹ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton i Hz/T μg/h 13.9962462456 x10 ⁻⁹ Hz T ⁻¹ 46. Bohr magneton i Hz/T μg/h 13.9962462456 x10 ⁻⁹ BT T ⁻¹ 46. Bohr magneton i Hz/T μg/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 47. Kerne magneton i MHz/T μη/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Kerne magneton i K/T μη/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁶ m 	31.	Rydbergs konstant	R∞	
34. Hartree-energi	32.		R∞ c	
35. Omløbskvantum h/me 7.27389503253 x10 -4 m² s -1 36. Finstrukturkonstant α 7.29735253327 x10 -3 37. Loschmidt-konstant n 0 2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³ 38. Bohrradius a 0 0.52917720832 x10 -10 19 40. Conductance quantum G 0 2.06783363681 x10 -15 Wb 40. Conductance quantum G 0 7.74809169628 x10 -5 S konduktanskvantum G 0 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ⁹ Hz V -1 43. Von Kiltzings konstant KK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁹ Hz T -1 45. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T -1 47. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T -1 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 -16 m radius F e Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 -16 m	33.	Rydbergs konstant i joule	R∞hc	
 36. Finstrukturkonstant α 7.29735253327 x10 - ³ 37. Loschmidt-konstant n 0 2.686777547 x10 ²⁵ m - ³ 38. Bohrradius a 0 0.52917720832 x10 - ¹0 m 40. Conductance quantum G 0 2.06783363681 x10 - ¹15 m 40. Conductance quantum G 0 7.74809169628 x10 - ⁵ S konduktanskvantum G 0 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 - ³ Hz V - ¹ 43. Von Klitzings konstant KJ 483597.89819 x10 - ³ Hz V - ¹ 43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 - ³ Hz T - ¹ 46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T - ¹ 47. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T - ¹ 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 - ¹ K T - ¹ 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 - ¹ 6 m radius 	34.	Hartree-energi	Εh	
37. Loschmidt-konstant n ₀ 2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³ 38. Bohrradius a ₀ 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m 39. Magnetisk fluxkvantum Φ ₀ 2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb 40. Conductance quantum G ₀ 7.74809169628 x10 ⁻¹⁵ Wb 41. Inverst konduktanskvantum G ₀ ⁻¹ 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ⁻⁹ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton μB 927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹ 45. Bohr magneton i Hz/T μB/h 0.671713112 K T ⁻¹ 46. Bohr magneton i MHz/T μB/h 0.671713112 K T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske radius re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁶ m	35.	Omløbskvantum	h/m _e	
38. Bohrradius a ₀ 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m 39. Magnetisk fluxkvantum Φ ₀ 2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb 40. Conductance quantum G ₀ 1.74809169628 x10 ⁻⁵ S 41. Inverst konduktanskvantum G ₀⁻¹ 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ⁶ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton μB 927.40089937 x10 ⁻²⁶ JT ⁻¹ 45. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁶ Hz T ⁻¹ 46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T ⁻¹ 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x10 ⁻²² J T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Keme magneton i k/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske radius re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁶ m	36.	Finstrukturkonstant	α	
 39. Magnetisk fluxkvantum Φ₀ 2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb 40. Conductance quantum G₀ 7.74809169628 x10 ⁻⁵ S 41. Inverst konduktanskvantum KJ 483597.89819 x10 ⁻⁹ Hz V ⁻¹ 43. Von Kiltzings konstant KJ 483597.89819 x10 ⁻⁹ Hz V ⁻¹ 44. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁻⁹ Hz T ⁻¹ 45. Bohr magneton i K/T μB/k 0.67173112 K T ⁻¹ 46. Bohr magneton i K/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Keme magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻¹⁶ K T ⁻¹⁶ mrdiss 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁶ mrdiss 	37.	Loschmidt-konstant	n o	
 40. Conductance quantum G₀ 7.74809169628 x10 ⁻⁶ S Inverst Inverst konduktanskvantum G₀ ⁻¹ 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant K_J 483597.89819 x10 ⁻⁹ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant R_K 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁻⁹ Hz T ⁻¹ 46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T ⁻¹ 47. Kerne magneton μHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁶ m 	38.	Bohrradius	a ₀	
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		Magnetisk fluxkvantum	Φ 0	
41. konduktanskvantum G 0 12906.4037865 Ω 42. Josephsons konstant KJ 483597.89819 x10 ³ Hz V ⁻¹ 43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ³ Hz T⁻¹ 45. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T⁻¹ 47. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T⁻¹ 48. Keme magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁴ K T⁻¹ 49. Keme magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁴ K T⁻¹ 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹6 m	40.			7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
43. Von Klitzings konstant RK 25812.8075730 Ω 44. Bohr magneton μB 927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹ 45. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ° Hz T ⁻¹ 46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T ⁻¹ 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske radius re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m	41.	konduktanskvantum		
44. Bohr magneton μB 927.40089937 x10 -26 J T -1 45. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ° Hz T -1 46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T -1 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x10 -27 J T -1 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T -1 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 -4 K T -1 50. Elektronens klassiske radius re 2.81794028531 x10 -16 m	42.	Josephsons konstant	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
 45. Bohr magneton i Hz/T μB/h 13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹ 46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T ⁻¹ 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Kerne magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m 				
46. Bohr magneton i K/T μB/k 0.671713112 K T ⁻¹ 47. Kerne magneton μN 5.0507831720 x 10 ⁻²⁷ J T ⁻¹ 48. Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T ⁻¹ 49. Keme magneton i K/T μN/k 3.658263864 x 10 ⁻⁴ K T ⁻¹ 50. Elektronens klassiske radius re 2.81794028531 x 10 ⁻¹⁶ m				
 Kerne magneton μN 5.0507831720 x10⁻²⁷ J T⁻¹ Kerne magneton i MHz/T μN/h 7.6225939631 MHz T⁻¹ Keme magneton i K/T μN/k 3.658263864 x10⁻⁴ K T⁻¹ Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10⁻¹⁶ m 	45.		μB/h	
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	46.	Bohr magneton i K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
$ \begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	47.	Kerne magneton	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹
50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m	48.	Kerne magneton i MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹
50. Elektronens klassiske re 2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m	49.	Kerne magneton i K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
51. Elektronmassen me 9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg	50.		гe	
	51.	Elektronmassen	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg

-Da20-

52.	Elektronmassens energiækvivalent	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Masseforhold elektron- muon	m _e /m _μ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Masseforhold elektron–	m _e /m _τ	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Masseforhold elektron- proton	me/mp	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Masseforhold elektron- neutron	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Masseforhold elektron- deuteron	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Elektronens ladning/massekvotient	-e/m _e	-1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Compton-bølgelængde	λC	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Compton-bølgelængde over 2 pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Thomson-tværsnit	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Elektronens magnetiske moment	μе	−928.47636237x10 ^{−26} J T ^{−1}
63.	Forholdet mellem elektronens magnetiske moment og Bohr magneton	μе/μВ	-1.00115965219
64.	Forholdet mellem elektronens magnetiske moment og kerne magneton	μe/μN	-1838.28196604
65.	Forhold mellem magnetiske momenter elektron–muon	μ е /μ μ	206.766972063
66.	Forhold mellem magnetiske momenter elektron–proton	μе/μр	-658.210687566
67.	Forhold mellem magnetiske momenter elektron–neutron	μе∕μη	960.9205023
68.	Forhold mellem magnetiske momenter elektron–deuteron	µе∕µd	-2143.92349823
69.	Forhold mellem magnetiske momenter elektron–skærmet helion	μ e /μ ' h	864.05825510
70.	Elektronens magnetiske momentanomali	a e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Elektronens g-faktor	9 e	-2.00231930437
72.	Elektronens gyromagnetiske forhold	γе	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Muonmassen	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Muonmassens energiækvivalent	mμc²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Masseforhold muon-tau	m_{μ}/m_{τ}	5.9457297 x10 ⁻²

-Da21-

77.	Masseforhold muon- neutron	mµ/mn	0.11245450793
78.	Muonens magnetiske momentanomali	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Muonens q-faktor	gμ	-2.00233183201
80.	Muonens Compton- bølgelængde	λ _C , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Muonens Compton- bølgelængde over 2 pi	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Muonens magnetiske moment	μ_{μ}	-4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Forholdet mellem muonens magnetiske moment og Bohr magneton	μμ/μΒ	-4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Forholdet mellem muonens magnetiske moment og kerne magneton	μμ/μΝ	-8.8905977027
85.	Forhold mellem magnetiske momenter muon–proton	μ _μ /μ _p	-3.1833453910
86.	Tau-Compton- bølgelængde	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Tau-Compton- bølgelængde over 2 pi	λ ς,τ	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Taumassen	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Taumassens energiækvivalent	m _τ c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Masseforhold tau-proton	m _τ /m _p	1.8939631
91.	Protonens Compton- bølgelængde	λс,р	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Protonens Compton- bølgelængde over 2 pi	л̄с,р	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Protonmassen	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Protonmassens energiækvivalent	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Masseforhold proton- neutron	m _p /m _n	0.99862347856
96.	Protonens ladning/massekvotient	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Protonens magnetiske moment	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Protonens skærmede magnetiske moment	μ'р	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Forholdet mellem protonens magnetiske moment og kerne magneton	μр/μΝ	2.79284733729
100.	Forhold mellem magnetiske momenter proton–neutron	μр/μη	-1.4598980534

-Da22-

101.	Forholdet mellem protonens skærmede magnetiske moment og Bohr magneton	μ ' p/μΒ	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Protonens gyromagnetiske forhold	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Protonens skærmede gyromagnetiske forhold	γ ' p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Protonens magnetiske afskærmningskorrektion	σ'р	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Protonens g-faktor	9 p	5.58569467557
106.	Neutronens Compton- bølgelængde	λc,n	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Neutronens Compton- bølgelængde over 2 pi	λ̄ c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Neutronmassen	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Neutronmassens energiækvivalent	m _n c ²	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Neutronens magnetiske moment	μn	-0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Forholdet mellem neutronens magnetiske moment og Bohr magneton	μη/μΒ	−1.0418756325 x10 ^{−3}
112.	Neutronens g-faktor	9n	-3.8260854590
113.	Neutronens gyromagnetiske forhold	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Deuteronmassen	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Deuteronmassens energiækvivalent	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Deuteronens molare masse	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Masseforhold deuteron- elektron	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Masseforhold deuteron- proton	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Deuteronens magnetiske moment	нq	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
120.	Forholdet mellem deuteronens magnetiske moment og Bohr magneton	нФ/нВ	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	Forholdet mellem deuteronens magnetiske moment og kerne magneton	μ d /μ N	0.85743822849
122.	Forholdet mellem magnetiske momenter deuteron–proton	μ д /μр	0.30701220835
123.	Helionmassen	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Helionmassens energiækvivalent	m _h c ²	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Helionens molare masse	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹

-Da23-

126.	Masseforhold helion- elektron	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Masseforhold helion- proton	m _h /m _p	2.99315265851
128.	Helionens skærmede magnetiske moment	μ ' h	-1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129.	Forholdet mellem helionens skærmede magnetiske moment og Bohr magneton	μ'h/μΒ	–1.15867147414 x10 ^{–3}
130.	Forholdet mellem helionens skærmede magnetiske moment og kerne magneton	μ'h/μN	-2.12749771825
131.	Helionens skærmede gyromagnetiske forhold	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Alfapartiklens masse	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Alfapartikelmassens energiækvivalent	mαc 2	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134.	Alfapartiklens molare masse	M(a)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	Forholdet mellem alfapartiklens og elektronens masse	m _α /m _e	7294.29950816
136.	Forholdet mellem alfapartiklens og protonens masse	m _α /m _p	3.97259968461

Sådan indsætter du en konstant ved markøren :

- Tryk på [CONST] for at få vist menuen med fysiske konstanter.
 Tryk på [→] eller [2nd] [), indtil den ønskede konstant er understreget.
 Tryk på [=].

Du kan også bruge tasten [CONST] i kombination med et tal fra 1 til 136 til at hente fysiske konstanter. Tryk for eksempel på 15 [CONST].

> 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h h N A I p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o I ⁻¹ 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG 3 * N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

-Da24-

SCALE 1:1

Base-n-beregninger

Brug MAIN-mode ([MODE] 1 (MAIN)) til base-N-beregninger.

Lommeregneren giver dig mulighed for at regne med tal i andre talsystemer (baser) end 10-talsystemet (decimal base).

Lommeregneren kan addere, subtrahere, multiplicere og dividere binære, oktale og hexadecimale tal.

Den følgende liste viser, hvilke taltegn, der kan anvendes i de forskellige talsystemer (baser).

Binær base (b): 0, 1

Oktal base (0) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Decimal base: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Hexadecimal base (h): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

For at gøre det muligt at skelne A, B, C, D, E og F anvendt i den hexadecimale base fra de almindelige bogstaver, vises de som anført i tabellen nedenfor.

Tas t	Display (øvre)	Display (nedre)	Key	Display (øvre)	Display (nedre)
Α	/A	R	D	ID	В
В	IB	Ь	Е	IE	Ε
С	ıC	С	F	IF	F

Vælg det talsystem, du vil bruge, med [→BIN], [→OCT], [→DEC], [→HEX]. Indikatorerne " BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX ", " h " angiver, hvilket talsystem du anvender. Hvis ingen af disse indikatorer vises på displayet, anvender du det decimale talsystem.

Talsystemkonverteringer


> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	000001F

Blokfunktion

Resultater i det binære talsystem vises ved hjælp af blokfunktionen. Det maksimal antal cifre (32) vises i 4 blokke på hver 8 cifre.

-Da25-




Blokfunktionen omfatter øvre og nedre blokindikatorer. Den øvre indikatorer repræsenterer den aktuelle blokposition, and og den nedre indikator repræsenterer det samlede antal blokke for et resultat.

I det binære talsystem vises blokken 1 umiddelbart efter beregningen. Andre blokke (blok 2 ~ blok 4) vises ved at trykke på [\bigcirc].

Indtast for eksempel 47577557 16

Tryk på [2nd] [→HEX] 47577557



47577557 $_{16}$ = Block 4 + Block 3 + Block 2 + Block 1 = 010001110101011110111011010101111 $_2$

-Da26-

ZE: 140x75mm SCALE 1:1

Grundlæggende aritmetiske operationer for talsystemerne

ightharpoonup 11EIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT	
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN] 1001	h 1 IE IF + 1 2 3 4 ÷ b 1	
[=] [2nd] [→OCT]	0000001170	0

Negative udtryk

I binær, oktal og hexadecimal base repræsenterer lommeregneren tallets base ved at trykke på tasten [NEG] i ikke--decimale baser.

→ 3/A ₁₆ = NEG IFIFIFIFIFIC6 ₁₆

[2nd] [→HEX] 3 A [NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		
		FFFF	FFC6	"

Logiske operationer

De logiske operationer udføres ved hjælp af logisk produkt (AND), negativt logisk produkt (NAND), logisk sum (OR), eksklusiv logisk sum (XOR), negation (NOT) og negation af eksklusiv logisk sum (XNOR).

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


[2nd] [→BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT
[→HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h
[→OCT]	00000000012

Statistiske beregninger

Brug STAT-mode ([MODE] 2 (STAT)) til statistiske beregninger.

Lommeregneren kan både udføre statistiske beregninger med en enkelt variabel og med parrede variabler i denne mode.

Tryk på [MODE] 2 (STAT) for at skifte til STAT-mode. Der er seks menupunkter i STAT-mode, og du bliver bedt om at vælge et af dem,



Statistik med én variabel

1-VAR Statistik med én variabel

Statistik med parrede variabler / regression

LIN Lineær regression y = a + b x-Da27-

SCALE 1:1

 $\begin{array}{lll} \text{LOG} & \text{Logaritmisk regression} & \text{y = a + b lnx} \\ \text{EXP} & \text{Eksponentiel regression} & \text{y = a \cdot e}^{\text{bx}} \\ \text{POW} & \text{Potensregression} & \text{y = a \cdot x}^{\text{b}} \end{array}$

D-CL Ryd alle statistiske data

Indtastning af data

Sørg altid for at rydde statistiske data en med D–CL, inden du udfører en statistiske beregninger.

- (A) Ved indtastning af data med én variabel skal du bruge de følgende syntakser :
 - # Individuelle data : [DATA] < x-værdi >
 - # Flere data med samme værdi :
 [DATA] < x-værdi > [x] < Antal gentagelser >
- (B) Ved indtastning af data med parrede variabler / regressionsdata skal du bruge de følgende syntakser :
 - # Individuelle datasæt : [DATA] < x-værdi > [] < y-værdi >
 - # Flere data med samme værdi :
 [DATA] < x-værdi > [•] < y-værdi > [x] < Antal gentagelser >

(Bemærk) : Selvom du forlader STAT-mode bevares alle data, med mindre du rydder alle data ved at vælge D-CL mode.

Visning af resultater

Værdierne for de statistiske variabler afhænger af de data, du indtaster. Du kan få vist dem ved hjælp af de tasteoperationer, der er vist i tabellen nedenfor.

Statistiske beregninger med én variabel

Variabler	Betydning		
n([n])	Antal indtastede x-værdier		
x ([2nd]+[x])	Middelværdi for x-værdierne		
Sx ([2nd]+[Sx])	Stikprøvestandardafvigelse for x-værdierne		
σx ([2nd]+[σx])	Populationsstandardafvigelse for x- værdierne		
Σx ([2nd]+[Σx])	Summen af alle x-værdier		
$\sum x^2 ([2nd]+[\sum x^2])$	Summen af alle x ² -værdier		
CP ([2nd]+[CP])	Potentiel kapabilitetspræcision for x- værdierne		

-Da28-

CPK([CPK])	Minimum (CPU, CPL) for x-værdieme, hvor CPU er den øvre specifikationsgrænse for kapabilitetspræcision, og CPL er den nedre specifikationsgrænse for kapabilitetspræcision CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
------------	--

Statistiske beregninger med parrede variabler / regression

Variabler	Betydning
n([n])	Antal indtastede x-y-par
$\frac{\overline{x}}{y}$ ([2nd]+[\overline{x}])	Middelværdien for x-værdierne eller y- værdierne
Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Stikprøvestandardafvigelse for x-værdierne eller y-værdierne
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Populationsstandardafvigelse for x- værdierne eller y-værdierne
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$ $\sum y ([2nd] + [\sum y])$	Summen af alle x-værdierne eller alle y- værdierne
$\sum x^2 ([2nd] + [\sum x^2])$ $\sum y^2 ([2nd] + [\sum y^2])$	Summen af alle x ² -værdier eller alle y ² -værdier
∑x y	Summen af (x • y) for alle x-y-par
CP ([2nd]+[CP])	Potentiel kapabilitetspræcision for x-værdierne
CPK([CPK])	Minimum (CPU, CPL) for x-værdierne, hvor CPU er den øvre specifikationsgrænse for kapabilitetspræcision, og CPL er den nedre specifikationsgrænse for kapabilitetspræcision CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+ [a])	Regression formula constant term a
b ([2nd]+ [b])	Regression formula regression coefficient b
r ([2nd]+ [r])	Korrelationskoefficienten r
x'([x'])	Estimeret værdi for x
y'([y'])	Estimeret værdi for y

Du kan til enhver tid tilføje nye data. Lommeregneren genberegner automatisk statistik, hver gang du trykker på [DATA] og indtaster en ny dataværdi.

-Da29-

	DEG STAT
[MODE] 2	1-V AR LIN LOG
	I-VAR LIN LOG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG STAT
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5
	7 7
[n]	DEG STAT
	n
	5.
[2nd] [x]	DEG STAT
[210][[]]	\bar{x}
	8 1.8
[2nd] [Sx]	DEG STAT
[][Sx
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4
[2nd] [σx]	DEG STAT
[210][0X]	σ х
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6
[2nd] [CP] 95	11 9 1 -
	95 USL
. 170	
[=]70	1 91 -
	7 0 LSL
	DEG STAT
[=]	C P SIAI
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3
LODKI	
[CPK]	11 9 1 -
	95.USL
	DEG STAT
[=]	1 61 -
	7 0 . LSL
[=]	DEG STAT
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2 6 8

Find a, b og r for de følgende data ved hjælp af lineær regression,
-Da30-

SCALE 1:1

og estimer x = ? for y = 573 og y = ? for x = 19.

Dataelement	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE] 2 [→]	1-VAR LIN LOG
[=][DATA]15[*]451[DATA]17 [*]475[DATA]21[*]525[DATA] 28[*]678	DEG STAT DATA 4 = 28, REG 678
[2nd][a]	DEG STAT REG 1 7 6.1 0 6 3 2 9 1 1 4
[2nd][b]	DEG STAT REG 1 7.5 8 7 3 4 1 7 7 2 2
[2nd][r]	DEG STAT REG 0 .98 9 8 4 5 1 6 4 1 3
573 [x']	DEG STAT REG 2 2.5 6 7 0 0 7 3 4 1 3
19[y']	DEG STAT y ' 1 9 5 1 0.2 6 5 8 2 2 7 8 5

Sletning af data

Metoden til sletning af data afhænger af, om du allerede har gemt dataene ved at trykke på [DATA].

Hvis du vil slette data, som du lige har indtastet, men endnu ikke har gemt ved at trykke på [DATA], skal du blot trykke på [CE].

Sådan sletter du data, som du allerede har gemt ved at trykke på [DATA]:

- (A) For at slette data med én variabel skal du bruge de følgende syntakser:
 - # < x-værdi > [2nd] [DEL]
 - # < x-værdi > [x] < Antal gentagelser > [2nd] [DEL]
- (B) For at slette data med parrede variabler / regressionsdata skal du bruge de følgende syntakser :
 - # Individuelle datasæt : < x-værdi > [9] < y-værdi > [2nd] [DEL]
 -Da31-

SCALE 1:1

Hvis du ved en fejl indtaster og sletter en værdi, der ikke indgår i de gemte data, vises fejlmeddelelsen " dEL Error ", men de hidtidige data bevares stadig.

Redigering af data

Tryk på [2nd] [EDIT] for at skifte til EDIT-mode. EDIT-mode er praktisk og nem at have med at gøre, når du vil se, rette og slette data.

- (A) I 1–VAR mode afhænger metoden til at få vist data af, om du vil have vist dataelementer eller ej.
 - # Hver gang du trykker på [DATA], vises det første dataelement i 1 sekund, og derefter vises den tilhørende værdi.



Hver gang du trykker på [=], vises værdien direkte på displayet uden dataelementet.



(B) Hver gang du trykker på [DATA] i REG-mode, vises dataelementet og x-værdien samtidig på displayet. Ved at trykke på [•] kan du skifte mellem x- og y-værdien.

Hvis du vil rette data, skal du finde dem og indtaste de data, der skal erstatte dem.

Meddelelsen FULL

Meddelelsen " FULL" vises, når en af følgende situationer indtræffer, og det ikke er muligt at foretage yderligere dataindtastninger. Du kan fjerne indikatoren ved at trykke på en vilkårlig tast. De hidtidige data bevares stadig, med mindre du forlader STAT-mode.

- 1) Hvis antallet af dataindtastninger med [DATA] er over 50
- 2) Antallet af gentagelser er større end 255

-Da32-

3) n>12750 (n = 12750 vises, når antallet af dataindtastninger med [DATA] er oppe på 50, og antallet af gentagelser for alle værdier er 255, dvs. 12750 = 50 x 255)

Komplekse beregninger

Brug CPLX-mode ([MODE] 3 (CPLX)) til komplekse beregninger.

Med kompleks-mode kan du addere, subtrahere, multiplicere og dividere komplekse tal.

Resultatet af en kompleks operation vises på følgende måde:

Re Reel værdi Im Imaginær værdi ab Absolut værdi ar Argumentværdi > (7 - 9 i) + (15 + 12 i) = 22 + 3 i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG Re Im ab ar 22.
[→]	CPLX DEG Re Im ab ar 3.i
[→]	CPLX DEG Re Im <u>ab</u> ar 22.2036033112
[→]	CPLX DEG Re I m a b <u>a r</u> 7.76516601843

Содержание

Основные сведения	
Включение и выключение	
Замена батареек	2
Автоматическое выключение	
Возврат к исходным установкам (Reset)	2
Регулировка контраста	2
Показания дисплея	3
Прежде чем начать расчеты	4
Прежде чем начать расчеты Использование клавишей " MODE "	4
Использование клавишей " 2nd "	4
Поправки	4
Функция отмены (Undo)	
Функция повторения расчетов (Replay)	5
Расчеты с использованием памяти	5
Порядок операций	6
Точность и разрядность	
Ошибки	9
Основные операции	9
Арифметические операции	10
Расчеты с применением скобок	10
Расчеты процентов	
Форматы чисел	11
Научные расчеты	13
Логарифмы и антилогарифмы	13
Дроби	13
Замена мер углов	14
Переход от градусных мер к десятичным	15
Тригонометрические / Обратные тригонометрические функци	и15
Гиперболические / Обратные гиперболические функции	16
Преобразования координат	16
Вероятность	17
Другие функции (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, x^2 , x^3 , x^y , INT, FRAC)	18
Замена единиц измерения	10
Физические постоянные	10
Вычисления в режиме Ваse-п	
Перевод числа из одной системы счисления в другую	
Функция блоков	
Арифметические действия в разных системах счисления	
Отрицательные выражения	
Логические операции	
Статистические расчеты	
Ввод данных	
Высвечивание результатов	
Чтобы вычистить данные	
Редактирование данных	
Сообщение FULL	
Расчеты на комплексных числах	
. Se ie. E. ii ii. alii ii ii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. ii. i	

Основные сведения

Включение и выключение

Чтобы включить калькулятор, нажми клавиш [ON/C]; чтобы включить калькулятор, нажми клавиши [2nd] [OFF].

Замена батареек

Питание калькулятора осуществляется от двух щелочных батарей G13(LR44). Если дисплей тусклый, следует заменить батареи. Во избежание травм будьте аккуратны при замене батарейки.

- 1. Открутите винты на задней крышке калькулятора
- Вставьте плоскую отвертку в щель между верхней и нижней частями корпуса и осторожно раздвиньте корпус.
- Выньте и выбросьте старые батарейки. Никогда не разрешайте детям играть с батарейками.
- Протрите новые батарейки сухой ветошью для обеспечения лучшего контакта.
- 5. Вставьте две новые батарейки плоской стороной (плюс) кверху.
- 6. Сдвиньте верхнюю и нижнюю половинки корпуса и защелкните их
- 7. Завинтите винты.

Автоматическое выключение

Калькулятор выключится автоматически, если его не использовать примерно в течение 6-9 минут. Его можно реактивировать нажатием клавиши [ON/C]; при этом все установки и память сохраняются.

Возврат к исходным установкам (Reset)

Если калькулятор включен, но высвечивает ошибочные показания, нажмите последовательно клавиши [MODE] [4] (RESET). На экране появится сообщение с просьбой подтвердить сброс всех регистров памяти калькулятора.

RESET : N Y

Передвиньте курсор на "Y " с помощью клавиши [ightharpoonup, и нажмите [=], чтобы очистить все регистры памяти калькулятора. Если вы не намереваетесь сделать это, выберите "N ".

Если калькулятор «завис» и дальнейшая работа невозможна, следует нажать с помощью тонкого заостренного предмета кнопку RESET расположенную в углублении, чтобы привести калькулятор в рабочее состояние. Все установки калькулятора будут возвращены с исходным (фабричным).

Регулировка контраста

Нажатие клавиша [–] или [+], а затем [MODE] сделает экран соответственно светлее или темнее. Если любой из этих

-R2-

клавишей придержать дольше, то это сделает экран соответственно светлее или темнее.

Показания дисплея

На дисплее калькулятора есть две строки и индикаторы. В верхней строке высвечивается до 128 знаков. В нижней строке высвечивается результат длиной до 12 знаков, а также 2-значные положительные или отрицательные экспоненты.

При вводе уравнений с последующими расчетами с нажатием клавиши [=] уравнения высвечиваются в верхней строке, а результаты – в нижней.

Статус калькулятора высвечивается с помощью следующих индикаторов.

Индикатор	Значение
M	Текущая память
_	Отрицательный результат
E	Ошибка
STO	Активен режим записи переменной
RCL	Активен режим вызова переменной из памяти
2nd	Активен второй регистр функциональных клавиш
HYP	Режим вычисления гиперболических и тригонометрических функций
ENG	Высвечивание чисел в формате ENG
CPLX	Активен режим комплексных числе
CONST	Высвечивание физических констант
DEGRAD	Режим выбора угловых мер : градусы, радианы, грады
BIN	Двоичные числа
OCT	Восьмиричные числа
HEX	Шестнадцатиричные числа
()	Открытые скобки
TAB	Фиксированное число знаков после запятой
STAT	Активен режим статистических расчетов
REG	Активен режим расчета регрессии
EDIT	Режим редактирования статистических данных
CPK	СРК : Пригодность процесса
	СР : Точность пригодности
USL	Установка верхнего предела
LSL	Установка нижнего предела
i	Воображаемая часть числа
\sim	Использование отмененной функции

Прежде чем начать расчеты

Использование клавишей " MODE "

Нажмите [MODE], чтобы высветить меню рабочих режимов (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") или высвечивания чисел в инженерном формате (" 5 ENG ").

- 1 MAIN : Этот режим используется для основных расчетов, в том числе научных и Base—n.
- 2 STAT : Этот режим используется для статистических расчетов с одной и двумя переменными, а также расчетов регрессии.
- 3 CPLX: Режим расчетов с применением комплексных чисел.
- 4 RESET : Режим приведения калькулятора в исходное состояние (RESET).
- 5 ENG: Режим инженерных расчетов с использованием инженерной записи чисел.

Рассмотрим в качестве примера выбор режима " 2 STAT ":

- Способ 1 : Нажмите [MODE], а затем прокрутите меню с помощью клавиша [→] или [2nd] [√], пока позиция " 2 STAT " не окажется подчкркнутой, а затем войните в этот режим нажав клавиш [=]
- позиция 2 этот режим, нажав клавиш [=].
 Способ 2: Нажмите [МОDE], а затем клавиш с номером нужного режима, [2], что позволит непосредственно войти в нужный режим.

Использование клавишей " 2nd "

При нажатии клавиша [2nd] на экране появится индикатор " 2nd "; это говорит о том, что калькулятор ожидает ввода со следующей клавиши. Если клавиш [2nd] был нажат по ошибке, просто нажмите [2nd] еще раз, что ликвидирует индикатор " 2nd ".

Поправки

Если при вводе числа вы сделали ошибку (но еще не нажали клавиша для выполнения арифметической операции), нажмите [СЕ], чтобы вычистить последнюю цифру и ввести ее повторно, или вычистите несколько цифр с помощью клавиша [\rightarrow], либо все число полностью с помощью клавиша [ON/C].

После ввода поправок и завершения ввода уравнения в целом можно получить ответ, нажав клавиш [=]. Можно также нажать [ON/C] и вычистить все полученные результаты (кроме очистки памяти). Если вы нажали неверный клавиш арифметической операции, просто нажмите нужный клавиш, чтобы заменить его.

Функция отмены (Undo)

Калькулятор обладает функцией отмены (undo), которая позволяет отменить некоторые операции в случае ошибки.

-R4-

Если цифра или число вычищены с помощью клавиша [\rightarrow] или клавиша [\subset], или клавиша [\subset], то на дисплее появится индикатор " \sim "; это означает, что нажатием клавишей [\subset] [\subset] можно отменить эту операцию.

Функция повторения расчетов (Replay)

Эта функция повторения расчетов (кериау)
Эта функция позволяет повторить выполнение последней операции. После завершения выполнения операции нажмите [→] или [2nd] [м], чтобы высветить последнюю выполненную операцию. Нажатие клавиша [→] высветит операцию от самого начала, курсор будет расположен под первым знаком. Нажатие [2nd] [м] высветит операцию от конца, курсор будет расположен под последним знаком. С помощью клавишей [→] или [2nd] [м] можно передвитать курсор и вводить нужные замешема для последующих сиголивания. изменения для последующего исполнения.

Расчеты с использованием памяти Независимая память переменных

В калькуляторе есть девять стандартных регистров памяти переменных – A, B, C, D, E, F, M, X, Y. В любой из этих регистров можно записать реальное число.

- нажатие [STO] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y] позволит вам записывать числа в регистры переменных. Нажатие [RCL] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y] вызывает из памяти записанную там переменную. Нажатие [0] [STO] + [A] \sim [F], [M], [X] \sim [Y] вычищает содержимое указанного регистра памяти.
- (1) Запишите число 30 в регистр А

30[STO][A]	DEG	
	3 0 → A	
		30.

(2) Умножьте регистр А на 5 и запишите результат в регистр В

5[x][RCL][A][=]	DEG 5 * A =	
	1 5	0.
[STO][B]	DEG	
	1 5 0 → B	
	1 5	0.

> (3) Вычистите содержимое регистра В.

0[STO][B]	0 → B	DEG	
			0.
[RCL][B][=]		DEG	
	B =		
			0.

Независимая память

При работе с независимой памятью нужно помнить о следующем.

- Нажав клавиш [M+], можно прибавить число к числу, записанному в памяти; при этом на дисплее высветится индикатор " М ". Чтобы вызвать число, записанное в текущую память, нажмите [MR].
- Вызов числа из памяти нажатием [MR] не влияет на содержимое регистра памяти.
- Независимая память недоступна в режиме статистических расчетов.
- Независимая память и память переменной М используют одни и те же регистры.
- Для замены содержимого регистра памяти высвеченным на экране числом следует нажать [$X \rightarrow M$].
- Чтобы вычистить содержимое регистра памяти, нажмите последовательно [0] [X→M], [ON/C] [X→M] или [0] [STO] [M].

0 [X→M]	DEG	
		0.
3[x]5[M+]56[÷]7[M+]74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 – 8 * 7 M +	
	M	18.
[MR]	DEG	
	M	
	М	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Примечание): Вместо нажатия [STO] или [X→M] для записи числа в память, можно записать число в память М нажатием [M+]. Однако при нажатии [STO] [M] или [X→M] прежнее значение, записанное в регистре М будет вычищено и заменено новым. При использовании команды [M+] записываемое число прибавляется к числу, записанному в памяти.

Порядок операций

Расчеты производятся в соответствии с приоритетом операций.

- 1) Дроби
- 2) Выражения в скобках

-R6-

- 3) Преобразования координат (P→R , R→P)
- 4) Функции типа А, исполнение которых требует нажатия клавиша функции после введения аргумента, например, x^2 ,1/x, π , x!, %, RND, ENG, \circ 222, \rightarrow \rightarrow 222, x', y'.
- 5) x ^y, ∜
- 6) Функции типа В, исполнение которых требует нажатия клавиша функции перед введением аргумента, например, sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹, tan ⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹, tanh ⁻¹, log, ln, FRAC, INT, √, ³√, 10 ^X, e ^X, NOT, EXP, DATA в режиме STAT.
- 7) +/-, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x,÷
- 10) +, -
- 11) AND, NAND --- только в режиме Base-n
- 12) OR, XOR, XNOR --- только в режиме Base-n

Точность и разрядность

Число разрядов в результате: До 12 знаков.

Число знаков при расчетах: До 14 знаков.

В вычислениях можно высветить 12–значные числа или использовать 12–значную мантиссу плюс 2-значный показатель степени (до 10 $^{\pm\,99})$

Вводимые числа и аргументы функций должны соответствовать допустимым пределам:

Функции	Пределы
sin x	Градусы : $ \mathbf{x} < 4.5 \mathrm{x} 10^{-10} \mathrm{deg}$
cos x tan x	Радианы: $ \mathbf{X} < 2.5 \times 10^{8} \pi$ rad
turi X	Grad : x < 5 x 10 ¹⁰ grad
	однако для tan x Deg :
	Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : x ≠ 100 (2n+1), (n целое число)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x \le 1
tan ⁻¹ x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰

sinh ⁻¹ x	X < 5 x 10 ⁹⁹
cosh ⁻¹ x	$1 \le x < 5 \times 10^{99}$
tanh ⁻¹ x	X < 1
log x, ln x	1 x 10 ⁻⁹⁹ ≤ x < 1 x 10 ¹⁰⁰
10 [×]	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ^x	$-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$
x ²	X < 1 x 10 ⁵⁰
x 3	x < 2.15443469003 x 10 ³³
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$
<u></u> 3√x	X < 1 x 10 100
x!	0 ≦ х ≦ 69, х целое число.
R→P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
P→R	$0 \le r < 1 \times 10^{100}$
	Deg : $ \theta $ < 4.5 x 10 ¹⁰ deg
	Rad : $ \theta < 2.5 \times 10^8 \pi \text{ rad}$
	Grad : $ \theta < 5 \times 10^{10}$ grad
	однако для tan x
	Deg : θ ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ \theta \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grd: $\theta \neq 100$ (2n+1), (п целое число)
→ 0;;;	$ D $, M, S < 1 x 10 100 , 0 \leq M, S
0:"→	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
x ^y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
	x = 0 : y > 0
	x < 0 : y = n, 1/(2n+1), n целое число.
	но –1 x 10 ¹⁰⁰ < y log X < 100
х҉у	$y > 0$: $x \neq 0$, $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
	y = 0 : x > 0
	y < 0 : x=2n+1, l/n, n целое число.(n≠0)
	Ho $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
a ^b /c	Ввод: Общая длина целой части числа, числителя и знаменателя не должна
(

SCALE 1:1

nPr, nCr STAT	превышать 12 знаков (включая запятую) Результат: Результат будет высвечен как дробь, если целая часть числа, числитель и знаменатель менее 1 х 10 12 0 \le r \le n, n \le 10 100 , n,r целые числа. $ $ x $ $ < 1 x 10 50 , $ $ y $ $ < 1 x 10 50
	σ x, σ y, x, y, a, b, r : n ≠ 0 ; Sx, Sy : n ≠ 0, 1 ; x $_{\rm n}$ = 50 ; y $_{\rm n}$ = 50 ; Число повторений ≤ 255, n целое число.
→DEC	- 2147483648 ≦ x ≦ 2147483647
→BIN	$0 \le x \le 01111111111111111111111111111111$
→OCT	$0 \le x \le 177777777777777777777777777777777$
→HEX	$0 \le x \le 7$ FFFFFFF (для нуля и положительного числа) $80000000 \le x \le FFFFFFFF$ (для отрицательного числа)

Ошибки

При наличии одного из нижеследующих условий на экране появится сообщение об ошибке " **E** ", а дальнейшие вычисления будут невозможны.

- оудут невозможны.

 1) Попытка деления на 0.

 2) Введенный аргумент функции лежит вне допустимых пределов.

 3) Результат вычислений выходит за допустимые пределы

 4) Уровень вложенных операций [(] превышает 13 в одном и том же вычислении.

 5) При USL < LSL

. Для ликвидации ошибки следует нажать клавиш [ON/C].

Основные операции

Основные операции при расчетах осуществляются в режимах MAIN ([MODE] 1 (MAIN)).

-R9-

Арифметические операции

При осуществлении арифметических операций последовательность нажатия клавишей такая же, как при вводе выражений.

> 7 + 5 x 4 = 27



Для ввода отрицательной величины перед вводом значения следует нажать [+/-]; С помощью клавиша [EXP] можно ввести число в форме мантиссы и показателя степени.

$$\geq$$
 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Результаты, превышающие 10 12 или меньшие, чем 10 $^{-11}$ высвечиваются в экспоненциальной форме.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 12

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7 12
	6.89501642508

Расчеты с применением скобок

Операции, заключенные в скобки, всегда выполняются в первую очередь. В вычислениях с помощью калькуляторов SR-281N можно использовать до 13 уровней последовательно вложенных скобок

Скобки, которые должны быть закрыты [)] непосредственно перед выполнением операции, можно опустить независимо от их числа.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2 * (7 + 6 * (5 + 4 =
	122.

(Примечание) : Знак умножения " **x** " перед открываемыми скобками можно опустить.

Нельзя получить правильного ответа, введя [(] 2 [+] 3 [)][EXP] 2. Между [)] и [EXP] в данном примере необходимо ввести [x].

\triangleright (2 + 3) x 10² = 500

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG
[=]	(2+3)*1E02=
	500.

Расчеты процентов

Нажатием клавишей [2nd] [%] можно разделить высвеченное на экране число на 100. Эти клавиши можно использовать также для расчета процентов, добавленной стоимости, скидок и процентных отношений.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG 1 2 0 * 3 0 % =	
	3	6.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG 8 8 ÷ 5 5 % =	
		160.

Форматы чисел

В калькуляторе есть возможность использования следующих форматов чисел.

Режим постоянной/плавающей запятой

Чтобы установить необходимое число знаков после запятой, нажмите [2nd] [ТАВ], а затем нужную цифру (0-9). Числа на экране будут закруглены до указанного знака. Для возврата в режим плавающей запятой, нажмите [2nd] [ТАВ] [•].

Режим научной записи

Для перехода из режима плавающей запятой в режим научной записи следует нажать [$F \leftrightarrow E$]

Инженерный формат

При нажатии клавишей [ENG] или [2nd] [—] экспоненты чисел буду высвечиваться в виде степеней числа 3.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

61-	6[÷]7[=]	DEG		
٠,١	1,1-1	6 * 7 =		
		0.8 5 7	14285	714
[2nd	d][TAB]4		DEG	TAB
[6 ÷ 7 =		
			0.8	3 5 7 1

[2nd][TAB]2	DEG TAB
[][]	6 ÷ 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
1 11 11 1	6 ÷ 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4
[F↔E]	DEG
	6 ÷ 7 =
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[ENG]	DEG
	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←]	DEG
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5

Символы инженерного формата чисел

При нажатии клавиша ENG результаты вычислений будут высвечиваться с соответствующим символом инженерного формата:

$$\begin{array}{l} \text{yotla} = 10^{-24}, \ \ \text{Z} = 10^{-21}, \ \ \text{exa} = 10^{-18}, \ \ \text{Pe} = 10^{-15}, \ \ \text{tera} = 10^{-12}, \\ \text{giga} = 10^{-9}, \ \ \text{m} = 10^{-6}, \ \ \text{K} = 10^{-3}, \ \ \text{milli} = 10^{-3}, \ \ \text{milli} = 10^{-3}, \ \ \text{milli} = 10^{-6}, \\ \text{nano} = 10^{-9}, \ \ \text{pico} = 10^{-12}, \ \ \text{ff} = 10^{-15}, \ \ \text{at} = 10^{-18}, \\ \text{Zepto} = 10^{-21}, \ \ \text{yocto} = 10^{-24} \\ \text{Z} = 10^{-21}, \ \ \text{yocto} = 10^{-24} \\ \end{array}$$

Чтобы выбрать инженерные символы, нажмите следующие клавиши:

[MODE] 5 (ENG)

Для выхода из этого режима снова нажмите [MODE] 5.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

[MODE] 5	ENG DEG	
		0.
6[÷]7[=]	ENG DEG	
	6 ÷ 7 =	m
	857. 1 4 2 8 5	7 1 4 3
[ENG]	ENG DEG	
		μ
	8 5 7 1 42. 8 5	7143

-R12-

[2nd][←][2nd][←][2nd]	ENG DEG	
[←]	K	
1.1	0.00085714285	

Научные расчеты

Для осуществления научных расчетов нужно перейти в режим MAIN ([MODE] 1 (MAIN)).

Логарифмы и антилогарифмы

Калькулятор позволяет рассчитывать десятичные и натуральные логарифмы и антилогарифмы; для этого служат клавиши [log], [ln], [2nd] [10 $^{\rm X}$], и [2nd] [e $^{\rm X}$].

➤ In 7 + log 100 = 3.94591014906


[ln]7[+][log]100[=]	DEG
1 1 11 10 1 1 1 1	In7+log100=
	3.94591014906

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd][10 ×]2[+][2nd][e ×]5	DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	100.006737947

Дроби

Дроби выглядят на экране следующим образом :



(Примечание): Если суммарное число знаков в целой части числа, числителе и знаменателе вместе с запятой не превышает 12, то дроби автоматически высвечиваются в десятичной форме.

Для ввода смешанного числа введите целую часть, нажмите [а $^{\rm b}/_{\rm C}$], введите числитель, нажмите [а $^{\rm b}/_{\rm C}$] и введите знаменатель; для ввода неправильной дроби введите числитель, нажмите [а $^{\rm b}/_{\rm C}$] и введите знаменатель.

$$7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$$

Если при расчетах дробь можно упростить, это произойдет автоматически при нажатии клавишей ([+], [-], [x] или [\div])

или клавиша [=]. Нажатием клавишей [2nd] [ightharpoonup d/e] число можно перевести в неправильную дробь и наоборот. Для перехода от десятичных дробей к обычным следует нажать

$$\Rightarrow$$
 $4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$

4 [a b/c] 2 [a b/c] 4 [=]	DEG
114 101-14 101 11	4 ∐ 2 ∐ 4 =
	4∟1⊿2.
[a ^b / _C]	DEG
[4 70]	4 🗀 2 🗕 4 =
	4.5
[a b/c][2nd][→d/e]	DEG
[= .0][=][.0]	4 🗆 2 🗕 4 =
	9⊿2.
[2nd][→d/ _e]	DEG
	4 🗆 2 🗆 4 =
	4 🗆 1 🗕 2 .

Если в вычислениях содержатся простые и десятичные дроби, результаты будут высвечены в виде десятичных дробей.

$$8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

8[a ^b / _c]4[a ^b / _c]5[+]3.75	DEG 8 🗆 4 🗕 5 + 3 . 7 5 =
1-1	1 2.5 5

Замена мер углов

Калькулятор позволяет использовать различные меры углов: градусы(DEG), радианы(RAD), грады(GRAD).

Соотношение между тремя единицами меры угла таково:

180 ° =
$$\pi$$
 rad = 200 grad

- Чтобы заменить текущую меру угла на новую, нажмите клавиши [2nd] [DRG] несколько раз, пока на экране не высветится желаемая мера угла.
- Введя число, нажимайте [2nd] [DRG→] пока не высветится нужная вам мера угла.
- 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.



90 [2nd] [DRG→]	RAD 9 0 ° = 1.5 7 0 7 9 6 3 2 6 7 9
[2nd][DRG→]	GRAD 1.5707963267 100.

Переход от градусных мер к десятичным

нережод от градусных мер к десятичным Калькулятор позволяет переходить от градусных мер (градусы, минуты, секунды) к десятичным при нажатии клавиша [→○???] и превращать десятичные числа в градусные нажатием [2nd] [→○???].

Градусная мера высвечивается следующим образом:

125 - 45 30 55	Что соответствует 125 градусам (D), 45 минутам(M), 30,55 секундам(S)
----------------	--

(Примечание): Общее число знаков в частях D, M и S не может превышать 12 (вместе с запятой), иначе градусное число не может быть высвечено полностью.

12.755 = 12 45 18 11

12.755 [2nd] [→○ ୨୨୨]	DEG
	12 45 18 11

> 2 - 45 10.5 = 2.75291666667

2 [○ >>>→] 45 [○ >>>→] 10.5 [○ >>>→]	DEG	
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7	

Тригонометрические / Обратные тригонометрические функции

Калькулятор SR-281N позволяет расчитывать стандартные тригонометрические и обратные тригонометрические функции: sin, \cos , \tan , \sin ⁻¹, \cos ⁻¹ и \tan ⁻¹.

(Примечание) : При использовании этих функций убедитесь, что на калькуляторе установлена соответствующая мера угла.

sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG	
[][]	s i n 3 0 =	
		0.5

-R15-

$$ightharpoonup 3 \cos(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$$

3 [cos] [(] 2 [x] [2nd] [π] [÷]	RAD
3[=]	3 * c o s (2 * π ÷ 3 =
	-1.5

\rightarrow 3 sin⁻¹ 0.5 = 90 deg

· ·	
3 [2nd] [sin -1] 0.5 [=]	DEG
1111	3 * s i n −1 0 . 5 =
	90.

Гиперболические / Обратные гиперболические функции

В калькуляторе **SR-281N** клавиши [2nd] [HYP] служат для расчета гиперболических и обратных гиперболических функций: \sinh , \cosh , \tanh , \sinh ⁻¹, \cosh ⁻¹ и \tanh ⁻¹.

(Примечание) : При использовании этих функций убедитесь, что на калькуляторе установлена соответствующая мера угла.

> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524


[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
	cosh1.5+2=
	4.35240961524

> sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

-		
ſ	[2nd] [HYP] [2nd] [sin ⁻¹] 7 [=]	DEG
	[][][][]	s i n h 1 ⁻¹ 7 =
		2.64412076106

Преобразования координат

Прямоугольные координаты Полярные координаты



(Примечание) : При использовании этих функций убедитесь, что на калькуляторе установлена соответствующая мера угла.

Замену прямоугольных координат на полярные можно осуществить нажатием клавишей [2nd] [P→R] и [2nd] [R→P].
-R16-

Если x = 5, y = 30, чему равны r, θ ? Ответ: r = 30.4138126515, θ = 80.5376777792 °

[2nd][R→P]5[2nd][*]30	DEG ()
	R→P(5,
	3 0
[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

Если r = 25, θ = 56 $^{\circ}$, чему равны x, y? Ответ: x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

	DEG ()
[2nd][P→R]25[2nd][3]56	P→R(25,
	5 6
[=]	DEG
	X
	13. 9 7 9 8 2 2 5 8 6 8
[2nd][X ↔Y]	DEG
[===][====]	Υ
	20.7 2 5 9 3 9 3 1 3 9

Вероятность

Калькулятор предоставляет возможность вычисления следующих вероятностных функций:

- [nPr] Расчет числа возможных перестановок n по r. [nCr] Расчет числа возможных комбинаций n по r. [x !] Расчет факториала положительного целого числа n, где n ≤ 69.

7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG	
	7 P 4 =	
	8	40.

$$\Rightarrow \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

SIZE:140x75mm

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG
	7 C 4 =
	35.
> 5!=120	
5 [2nd] [x !] [=]	DEG
	5!=
 Генерирует случайное число мех 	
[2nd] [RND]	DEG
	R n d 0.4 4 9
<mark>Іругие функции (1/х, √, ∜</mark> FRAC)	$, \sqrt[x]{}, x^2, x^3, x^y, INT,$
алькулятор позволяет рассчитыват $1/x$]), корень квадратный ([$\sqrt{}$]), корень кубический ([2nd
√]), корень произвольной степе √ (102-41/10-31)	ени ([2nd][∛]), квадра
$[x^2]$), куб ($[2nd][x^3]$), и экспоне	ніў ([х ⁻]).
$\frac{1}{1.25} = 0.8$	
1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG
	1 . 2 5 ⁻¹ =
	0.8
$2^{2} + \sqrt{4+21} + \sqrt[3]{125} + 5^{3} = 139$	
$2[x^2][+][\sqrt{][(]4[+]21[)]}$	DEG
[+][2nd][¾] 125[+]5[2nd]	2 ² + $\sqrt{(4 + 21)}$ +
[x ³][=]	
	139.
$7^5 + \sqrt[4]{625} = 16812$	1 39.
,	DEG
$7^{5} + \sqrt[4]{625} = 16812$ $7[x^{y}] 5[+] 4[2nd][\sqrt[3]{}] 625[=]$	
,	DEG
7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd][∛] 625 [=]	DEG 7 x ^y 5 + 4 ^x √ 6 2 5 = 1 6 8 12.
7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [√] 625 [=] NT Показывает целую част	DEG 7 х ^у 5 + 4 [×] √ 6 2 5 = 1 6 8 12 .
7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [√] 625 [=] NT Показывает целую част	DEG 7 х ^у 5 + 4 [×] √ 6 2 5 = 1 6 8 12 .
7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [√] 625 [=] NT Показывает целую част: RAC Показывает дробную ча	DEG 7 х ^у 5 + 4 [×] √ 6 2 5 = 1 6 8 12 .

-R18-

> FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd] [FRAC] 10 [÷] 8 [=]	DEG
[][]	FRAC(10÷8=
	0.25

Замена единиц измерения

Калькулятор обладает встроенной функцией перевода единиц

- Введите число, которое требуется сконвертировать. Нажмите [CONV], чтобы высветить меню. В калькуляторе есть 7 меню мер длины, площади, температуры, объема,
- веса, энергии и давления. С помощью клавиша [CONV] прокручивайте перечень мер, пока не найдете нужную Вам единицу, а затем нажмите
- клавиш [=]. Нажатием [→] или [2nd] [∽] переведите число в другие единицы. 1 ярдов 2 = 9 футов 2 = 0.00000083612 км 2

,,, 47,	
1[CONV][CONV][→][=]	f t ² <u>y d ²</u> m ²
[2nd][🆍]	ft² yd² m² 9.
[→][→][→]	DEG km² hectares 0.00 0 0 0 0 8 3 6 1 2

Физические постоянные

В расчетах с помощью калькулятора можно применять 136 физических констант. Это следующие константы:

Величины приводятся в соответствии с публикацией Peter J.Mohr and Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data,Vol.28, No.6,1999, а также Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000.

No.	Величина	Символ	Значение, единицы
1.	Скорость света в вакууме	С	299792458 м с ⁻¹
2.	Магнитная постоянная	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ H A ⁻²
3.	Электрическая постоянная	ε ₀	$8.854187817 \times 10^{-12} \Phi$ м $^{-1}$
4.	Характеристический импеданс вакуума	Z ₀	376.730313461 Ω

5.	Ньютоновская гравитационная постоянная	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ м ³ кг ⁻¹ с ⁻²
6.	Постоянная Планка	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ Дж с
7.	Нормализованная постоянная Планка	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ Дж с
8.	Число Авогадро	N _A	6.0221419947 x10 ²³ моль ⁻¹
9.	Длина Планка	lр	1.616012 x10 ⁻³⁵ м
10.	Время Планка	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ c
11.	Масса Планка	mp	2.176716 x10 ⁻⁸ кг
12.	Атомная масса	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ кг
13.	Энергетический эквивалент атомной массы	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ Дж
14.	Число Фарадея	IF	96485.341539 Кл mol ⁻¹
15.	Элементарный заряд	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ Кл
16.	Электрон-вольт	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ Дж
17.	Приведенный элементарный заряд	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ A Дж ⁻¹
18.	Молярная газовая постоянная	R	8.31447215 Дж моль ⁻¹ К ⁻¹
19.	Постоянная Больцмана	k	1.380650324 x10 ⁻²³ Дж К ⁻¹
20.	Молярная постоянная Планка	N _A h	3.99031268930х10 ⁻¹⁰ Дж с моль ⁻¹
21.	Постоянная Сакура- Тетроде	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Постоянная смещения Вина	b	2.897768651 x10 ⁻³ м К
23.	Постоянная решетки кремния	а	543.10208816 x10 ⁻¹² м
24.	Постоянная Стефана- Больцмана	σ	5.67040040 х10 $^{-8}$ Вт м $^{-2}$ К $^{-4}$
25.	Стандартное ускорение свободного падения	g	9.80665 м с ⁻²
26.	Соотношение атомная масса - килограмм	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ кг
27.	Первая постоянная излучения	c ₁	3.7417710729 х10 $^{-16}$ Вт м 2
28.	Первая постоянная излучения для спектральной плотности энергетической яркости	c ₁ L	1.19104272293х10 ⁻¹⁶ Вт м ² ср ⁻¹
29.	Вторая постоянная излучения	c ₂	1.438775225 х10 ⁻² м К
30.	Молярный объем идеального газа	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ м ³ моль ⁻¹
31.	Постоянная Ридберга	R∞	10973731.5685 м ⁻¹
32.	Постоянная Ридберга в герцах	R∞ c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Гц
33.	Постоянная Ридберга, Дж	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ Дж
34.	Энергия Хартри	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ Дж
		P20	

-R20-

35.	Квант циркуляции	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² c ⁻¹
36.	Константа тонкой	α	7.29735253327 x10 ⁻³
	структуры		
37.	Константа Лошмидта	n ₀	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³ 0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
38.	Радиус Бора Квант магнитного	a ₀	0.52917720832 x10 ° M
39.	потока	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ B6
40.	Квант проводимости	G₀	7.74809169628 x10 ⁻⁵ C
41.	Величина, обратная кванту проводимости	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Константа Джозефсона	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Гц В ⁻¹
43.	Константа фон Клитцинга	RK	25812.8075730 Ω
44.	Магнетон Бора	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹
45.	Магнетон Бора, Гц/Т	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Гц Т ⁻¹
46.	Магнетон Бора, К/Т	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Ядерный магнетон	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ Дж Т ⁻¹
48.	Ядерный магнетон, МГц/Т	μ N /h	7.6225939631 МГц Т ⁻¹
49.	Ядерный магнетон, К/Т	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Классический радиус	re	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ м
51.	электрона Масса электрона	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ кг
51.	Энергетический	···e	9.1093616672 X10 KI
52.	эквивалент массы электрона	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ Дж
53.	Отношение масс электрон-мюон	m _e /mμ	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Отношение масс электрон-тау	m_e/m_{τ}	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Отношение масс электрон-протон	m _e /m _p	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Отношение масс электрон-нейтрон	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Отношение масс электрон-дейтерон	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Отношение заряда электрона к его массе	-e/me	– 1.75882017471 х10 ¹¹ Кл кг ^{–1}
59.	Комптоновская длина волны	λc	2.42631021518 x10 ⁻¹² м
60.	Комптоновская длина волны /2рі	λc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ м
61.	Томсоновское сечение	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ м ²
62.	Магнитный момент электрона	μе	– 928.47636237x10 ^{–26} Дж Т ^{–1}
63.	Отношение магнитного момента электрона к Боровскому магнетону	μе/μΒ	- 1.00115965219
64.	Отношение магнитного момента электрона к ядерному магнетону	μe/μN	- 1838.28196604

-R21-

65.	Отношение магнитных моментов электрон- мюон	μе/μ μ	206.766972063
66.	Отношение магнитных моментов электрон- протон	μе/μр	- 658.210687566
67.	Отношение магнитных моментов электрон- нейтрон	μe/μn	960.9205023
68.	Отношение магнитных моментов электрон- дейтерон	μe/μd	- 2143.92349823
69.	Отношение магнитных моментов электрона и экранированного гелиона	μ e /μ ' h	864.05825510
70.	Аномалия магнитного момента электрона	a _e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	g-фактор электрона	9 e	- 2.00231930437
72.	Гиромагнитное отношение электрона	γе	1.76085979471 x10 11 c $^{-1}$ T $^{-1}$
73.	Масса мюона	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ кг
74.	Энергетический эквивалент массы мюона	mμc²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ Дж
75.	Отношение масс мюон- тау	mμ/m _τ	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Отношение масс мюон- протон	mμ/mp	0.11260951733
77.	Отношение масс мюон- нейтрон	mμ/mn	0.11245450793
78.	Аномалия магнитного момента мюона	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	g-фактор мюона	gμ	- 2.00233183201
80.	Комптоновская длина волны мюона	λ _C , μ	11.7344419735 х10 ⁻¹⁵ м
81.	Комптоновская длина волны мюона /2 рі	λ̄ c, μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ м
82.	Магнитный момент мюона	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹
83.	Отношение магнитного момента мюона к Боровскому магнетону	μ _μ /μΒ	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Отношение магнитного момента мюона к ядерному магнетону	μ _μ /μ N	- 8.8905977027
85.	Отношение магнитных моментов мюон-протон	μ_{μ}/μ_{p}	- 3.1833453910
86.	Комптоновская длина волны тау	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ м
87.	Комптоновская длина волны тау /2 рі	λ̄ c,τ	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ м
88.	Масса тау	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ кг

-R22-

89.	Энергетический эквивалент массы тау	m _τ c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ Дж
90.	Отношение масс тау- протон	m _τ /m _p	1.8939631
91.	Комптоновская длина волны протона	λ _{C,p}	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ м
92.	Комптоновская длина волны протона /2 рі	λ̄ c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ м
93.	Масса протона	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ кг
94.	Энергетический эквивалент массы протона	mpc ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ Дж
95.	Отношение масс протон-нейтрон	m _p /m _n	0.99862347856
96.	Отношение заряда протона к его массе	e/mp	9.5788340838 x10 ⁷ Кл кг ⁻¹
97.	Магнитный момент протона	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹
98.	Магнитный момент экранированного протона	μ'p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹
99.	Отношение магнитного момента протона к ядерному магнетону	μр/μΝ	2.79284733729
100.	Отношение магнитных моментов протон- нейтрон	μ _p /μ _n	- 1.4598980534
101.	Отношение магнитного момента экранированного протона к Боровскому магнетону	μ'p/μB	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Гиромагнитное отношение протона	γр	2.6752221211 x10 ⁸ c ⁻¹ T ⁻¹
103.	Гиромагнитное отношение экранированного протона	γ'p	2.6751534111 x10 ⁸ c ⁻¹ T ⁻¹
104.	Поправка на магнитное экранирование протона	σ'р	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	д-фактор протона	9 p	5.58569467557
106.	Комптоновская длина волны нейтрона	λ _{C,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ м
107.	Комптоновская длина волны нейтрона /2 рі	λ̄c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ м
108.	Масса нейтрона	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ кг
109.	нейтрона	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ Дж
110.	Магнитный момент нейтрона	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹

111.	Отношение магнитного момента нейтрона к Боровскому магнетону	μη/μΒ	–1.0418756325 x10 ^{–3}
112.		9n	- 3.8260854590
113.	Гиромагнитное отношение нейтрона	γn	1.8324718844 x10 ⁸ c ⁻¹ T ⁻¹
114.	Масса дейтерона	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ кг
115.	Энергетический эквивалент массы дейтерона	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ Дж
116.	Молярная масса дейтерона	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ кг моль ⁻¹
117.	деитерон-электрон	m _d /m _e	3670.48295508
118.	дейтерон-протон	m _d /m _p	1.99900750083
119.	деитерона	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹
120.	Отношение магнитного момента дейтерона к магнетону Бора	μ д /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	ядерному магнетону	μd/μN	0.85743822849
122.	Отношение магнитных моментовдейтерон- протон	μ d /μp	0.30701220835
123.	Масса гелиона	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ кг
124.	Энергетический эквивалент массы гелиона	m _h c ²	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ Дж
125.	Молярная масса гелиона	M(h)	$3.01493223470x10^{-3}$ кг моль $^{-1}$
126.	гелион-электрон	m _h /m _e	5495.88523812
127.	гелион-протон	m _h /m _p	2.99315265851
128.	гелиона	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ Дж Т ⁻¹
129.	Отношение магнитного момента экранированного гелиона к магнетону Бора	μ'h/μΒ	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130.	Отношение магнитного момента экранированного гелиона к ядерному магнетону	μ'h/μN	- 2.12749771825
_			
131.	Гиромагнитное отношение экранированного гелиона	γ'h	$2.03789476485 \times 10^{-8} \mathrm{c^{-1} T^{-1}}$

-R24-

132.	Масса альфа-частицы	mα	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ кг
133.	Энергетический эквивалент массы альфа-частицы	mαc²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ Дж
134.	Молярная масса альфа- частицы	M(α)	4.00150617471 х10 ⁻³ кг моль ⁻¹
135.	Отношение масс альфа-частицы и электрона	mα/me	7294.29950816
136.	Отношение масс альфа-частицы и протона	mα/mp	3.97259968461

Чтобы вставить константу в месте, где находится курсор:

- 1. Нажмите [CONST], чтобы высветить меню физических постоянных.
- Нажимайте [→] или [2nd] [←], пока нужная постоянная не окажется подчеркнутой.
- 3. Нажмите [=].

Для вызова нужной физической постоянной можно также использовать комбинацию клавишей [CONST] в сочетании с числами от 1 до 136. Нажмите, например, 15 [CONST].



> 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→] [→]	CONST DEG h h N A p t p 23 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=]	CONST DEG 0 0 8 : m o I -1 6.0 2 2 1 4 1 9 9 4 7
[=][=]	CONST DEG 3 *N A = 24 1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Вычисления в режиме Base-n

Для вычислений в режиме Base-n нужно сначала перейти в режим MAIN ([MODE] 1 (MAIN)).

Калькулятор позволяет производить операции не только на десятичных числах. Он позволяет прибавлять, вычитать, умножать и делить двоичные, восьмеричные и шестнадцатеричные числа.

Ниже показаны цифры, допустимые для каждой системы счисления.

-R25-

Двоичная (b): 0, 1

Восьмиричная (о): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Десятичная : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Шестнадцатиричная (h) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Чтобы отличить буквы А, В, С, D, Е и F, используемые в шестнадцатиричной системе, от обычных букв, они будут показаны на экране следующим образом.

K	лавиш	Вид (верхняя строка)		Клавиш	Вид (верхняя строка)	
	Α	/A	R	D	ID	Ь
	В	IB	Ь	Е	IE	Ε
	С	ıC	Γ	F	IF	E

Нужную вам систему счисления можно выбрать с помощью клавишей [→ВІN], [→ОСТ], [→DEС], [→HEX]. Индикаторы " ВІN ", " b ", " ОСТ ", " о ", " НЕХ ", " h " показывают, какая система счисления выбрана. Если на экране нет никаких индикаторов, то выбрана десятичная система счисления.


Перевод числа из одной системы счисления в другую

37 (основание 8) = 31 (основание 10) = 1F (основание 16)

, , ,	(
[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0000001F ^h

Функция блоков

Результат с бинарным основанием будет показан с применением функции блоков. Число с максимальной длиной 32 знака будет показано в виде 4 блоков по 8 цифр



 47577557_{16} = блок 4 + блок 3 + блок 2 + блок 1 = 0100011101010111101110101010101111 $_2$

-R27-

CBM_SR-281N_IB_Russian_090401.doc 2009/4/1

SIZE:140x75mm

SCALE 1:1

Арифметические действия в разных системах счисления

> 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN] 1001	h1EF+1234+b1
[=] [2nd] [→OCT]	00000001170

Отрицательные выражения

В двоичной, восьмеричной и шестнадцатиричной системах калькулятор высвечивает числа с помощью комплементарной записи. Комплемент является результатом вычитания числа из 1000000000000000000000000000 в соответствующей системе счисления нажатием клавиши [NEG] для не-десятичных оснований.

> 3/A 16 = NEG IFIFIFIFIFIC6 16

[2nd][→HEX]3A[NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3 /A		
		FFFF	FFC6	п

Логические операции

Логические операции осуществляются посредством логических оператора (AND), отрицательного логического (NAND), логической суммы (OR), исключающей логической суммы (XOR), логического отрицания (NOT), а также отрицания исключающей логической суммы (XNOR).

> 1010 2 AND (/A 16 OR 7 16) = 12 8


[2nd] [→BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT
[→HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h
[→OCT]	00000000012

Статистические расчеты

Статистические расчеты производятся в режиме STAT ([MODE]2(STAT)).

Этот режим используется для статистических расчетов с одной и двумя переменными.

Для перехода в режим STAT нажмите [MODE] 2 (STAT). В меню STAT можно выбрать один из шести параметров,



-R28-

Статистические расчеты с одной переменной

1-VAR Статистические расчеты с одной переменной

Пары переменных / Регрессионная статистика

LIN	Линейная регрессия	y = a + b x
LOG	Логарифмическая регрессия	$y = a + b \ln x$
EXP	Экспоненциальная регрессия	y = a • e ^{bx}
POW	Степенная регрессия	v = a • x b

D-CL Вычистить все статистические данные

Ввод данных

Перед проведением статистических расчетов следует вычистить статистические данные командой D–CL.

- (А) Для ввода данных с одной переменной используйте следующий синтаксис:
 - # Индивидуальные данные : [DATA] < значение x >
 - # Множественные одинаковые данные: [DATA] < значение x > [x] < 4исло повторений >
- (B) Для ввода двух переменных / регрессии используйте следующий синтаксис:
 - # Набор индивидуальных данных : [DATA] < значение x > [$_{y}$] < значение y >
 - # Множественные одинаковые данные : [DATA] < значение x> [•] < значение y > [x] < Число повторений >
- (Примечание): Даже если выйти из режима STAT, введенные данные сохранятся до тех пор, пока не будут вычищены командой D-CL.

Высвечивание результатов

Значения статистических переменных зависят от вводимых данных. Вызвать их можно с помощью ключей, приведенных в нижеследующей таблице.

Статистические расчеты с одной переменной

Переменна	Значение
n([n])	Число введенных значений х
x ([2nd]+[x])	Среднее значений х
Sx ([2nd]+[Sx])	Стандартное отклонение выборки х
σx ([2nd]+[σx])	Стандартное отклонение совокупности х
∑x ([2nd]+[∑x])	Сумма всех значений х

-R29-

$\sum x^2 ([2nd]+[\sum x^2])$	Сумма всех значений х ²
CP ([2nd]+[CP])	Точность потенциальной пригодности процесса для значений х
CPK ([CPK])	Минимум (CPU, CPL) для значений х, где CPU – верхний, а CPL – нижний предел точности процесса CPK = Min (CPU , CPL) = CP (1 – Ca)

Статистические расчеты с двумя переменными / Расчет регрессий

Значение
Число введенных пар х-у
Среднее значение х и у
Стандартное отклонение выборки х и у
Стандартное отклонение совокупности х и у
Сумма всех значений х или у
Сумма всех значений х ² или у ²
Сумма (х • у) для всех пар х-у
Точность потенциальной пригодности процесса для значений х
Минимум (CPU, CPL) для значений х, где CPU – верхний, а CPL – нижний предел точности процесса CPK = Min (CPU , CPL) = CP ($1 - Ca$)
Коэффициент регрессии а
Коэффициент регрессии b
Коэффициент корреляции г
Оцениваемая величина х
Оцениваемая величина у

Добавить новые данные можно в любое время. Калькулятор автоматически рассчитывает статистику при каждом нажатии клавиша [DATA] и вводе нового значения.

-R30-

Ввести данные : USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, рассчитать n = 5, χ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σ x = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, и CPK = 0.72590991268

[MODE]2	DEG STAT
	1-VAR LIN LOG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG STAT
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5
	7 7
f = 1	DEG STAT
[n]	n SEG SIAI
	5.
	-
[2nd] [x]	DEG STAT
	X
	8 1.8
[2nd] [Sx]	DEG STAT
	S x
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4
[2nd] [σx]	DEG STAT
1 11	σх
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6
[2nd][CP]]95	DEG STAT
[2.10][[0.]]00	USL=
	9 5 USL
[=]70	DEG STAT
[-]/0	1 51 =
	7 0 LSL
	DEG STAT
[=]	C P
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5 1 3
[CPK]	DEG STAT
	USL=
	9 5 . USL
[=]	DEG STAT
	LSL=
	7 0 .LSL
[=]	DEG STAT
[=]	DEG STAT

-R31-

Рассчитать а, b и г линейной регрессии для следующих данных и оценить, чему равно x = ? для y =573 и y = ? для x = 19.

Данные	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE]2[→]	1–VAR LIN LOG
[=][DATA]15[1]451[DATA]17 [1]475[DATA]21[1]525[DATA] 28[1]678	DEG STAT DATA 4 = 28, REG 678
[2nd][a]	DEG STAT REG 1 7 6.1 0 6 3 2 9 1 1 4
[2nd][b]	DEG STAT REG 1 7.5 8 7 3 4 1 7 7 2 2
[2nd][[]]	DEG STAT REG 0 .98 9 8 4 5 1 6 4 1 3
573 [x']	DEG STAT x ' 5 7 3 REG 2 2.5 6 7 0 0 7 3 4 1 3
19[y']	DEG STAT y ' 1 9 REG 5 1 0.2 6 5 8 2 2 7 8 5

Чтобы вычистить данные

Метод удаления данных зависит от того, был ли нажат после их ввода клавиш [DATA].

Чтобы вычистить только что введенные данные, которые еще не записаны в память нажатием клавиша [DATA] , просто нажмите [CE].

Чтобы вычистить данные, записанные в память нажатием клавища [DATA] ,

- (A) для данных с одной переменной используйте следующий синтаксис:
 - # < значение x > [2nd] [DEL]

-R32-

SCALE 1:1

- # < значение x > [x] < число повторов > [2nd] [DEL]
- (В) для данных с парой переменных и регрессий используйте следующий синтаксис:
 - # Набор индивидуальных данных : < значение x > [$\mathfrak f$] < значение y > [2nd] [DEL]
 - # множественные наборы одинаковых данных : < значение x > [•] < значение y > [x] < число повторов > [2nd] [DEL]

Если введено и вычищено значение, по ошибке не введенное в состав записанных в памяти данных, появляется сообщение " DEL Error ", однако ранее записанные данные будут сохранены.

Редактирование данных

Нажмите [2nd] [EDIT] для входа в режим EDIT. В режиме EDIT очень удобно просматривать и редактировать и удалять введенные данные.

- (A) В режиме 1–VAR метод просмотра данных зависит от того, хотите ли вы видеть названия наборов данных.
 - # При каждом нажатии клавиша [DATA] в течение 1 секунды высвечивается название набора данных, а затем значение.



При каждом нажатии клавиша [=] на экране непосредственно высвечивается значение.



(В) В режиме REG при каждом нажатии клавиша [DATA] на экране одновременно высвечиваются названия наборов данных и значения. Для перехода от значений х к значениям у следует нажать клавиш [7].

При необходимости исправить данные, выберите их и введите взамен новые.

Сообщение FULL

Сообщение "FULL" появляется в ниже перечисленных случаях, когда дальнейший ввод данных становится невозможным. Выйти из этого состояния можно нажатием любого клавиша, в

результате чего данные будут вычищены. Ранее введенные данные сохраняются, пока вы не выйдете из режима STAT.

- 1) Число значений, введенных нажатием клавиша [DATA], превышает 50
- 2) Число повторений превышает 255
- 3) n>12750 (n = 12750 появляется при вводе 50 данных нажатием клавиша [DATA],если число повторов для каждого значения 255, т.е. 12750 = 50 х 255)

Расчеты на комплексных числах

Для расчетов на комплексных числах используйте режим CPLX ([MODE]3 (CPLX)).

Этот режим позволяет складывать, вычитать, умножать и делить комплексные числа.

Результаты операций на комплексных числах высвечиваются следующим образом:

Re Реальное значение Im Воображаемое значение

ab Абсолютное значение ar Аргумент

> (7-9i)+(15+12i) = 22+3i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG
	0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG Re Im ab ar
	22.
[→]	CPLX DEG Re Im ab ar 3.i
[→]	CPLX DEG Re Im <u>ab</u> ar 22.2036033112
[→]	CPLX DEG Re Im ab <u>ar</u> 7.76516601843

Zawartość

Kalkulator Naukowy / Instrukcja Obsługi	
Włączanie i wyłączanie	
Wymiana baterii	
Funkcja automatycznego wyłączania	2
Operacja Reset	2
Dostosowanie kontrastu	3
Odczyt wyświetlacza	3
Zanim rozpoczniesz obliczenia	4
Korzystanie z klawiszy " MODE "	4
Korzystanie z klawiszy " 2nd "	⊿
Dokonywanie korekt	
Cofniecie operacji	
Funkcja powtarzania operacji	
Obliczenia wykorzystujące pamięć	
Kolejność operacji	ວ
Dokładność i pojemność	0
Błędy	/
Obliczenia podstawowe	9
Obliczenia podstawowe	
Obliczenia z wykorzystaniem nawiasów	
Obliczenia procentów	
Wyświetlanie liczb	
Obliczenia funkcji naukowych	
Logarytmy i antylogarytmy	
Działania na ułamkach	
Konwersja jednostek miar kątów	
Konwersja zapisu sześćdziesiętnego do dziesiętnego i na odwrót.	
Funkcje trygonometryczne i odwrotne trygonometryczne	
Funkcje hiperboliczne i odwrotne hiperboliczne.	
Transformacje współrzędnych	16
Prawdopodobięństwo	17
Prawdopodobieństwo Inne funkcje (1/x, √, ¾, , ¾, x², x³, x y , INT, FRAC)	18
Konwersja jednostek	19
Stałe fizyczne	
Obliczenia w trybie Base-n	
Konwersja liczb	26
Funkcja bloków	26
Operacje arytmetyczne w róznych układach	27
Wartości ujemne	
Operacje logiczne	
Obliczenia statystyczne	28
Wprowadzenie danych	
Wyświetlanie wyników	29
Kasowanie danych	
Korygowanie danych	
Komunikat FULL	
Operacje na liczbach zespolonych	33

Kalkulator Naukowy / Instrukcja Obsługi

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć kalkulator, naciśnij $\,$ [ON/C] ; Aby wyłączyć kalkulator, naciśnij [2nd] [OFF].

Wymiana baterii

Kalkulator zasilany jest dwiema bateriami alkalicznymi typu G13 (LR44). Jeśli tekst na wyświetlaczu jest słabo widoczny, to należy bezzwłocznie wymienić baterie. Uważaj, by podczas wymiany baterii nie zrobić sobie krzywdy.

- 1. Wykręcić śrubki z tyłu kalkulatora.
- Wytawić płaski śrubokręt w szparę pomiędzy dolną a górną częścią pokrywy i delikatnie przekręcić go, aby zdjąć pokrywę.
 Wyjąć i wyrzucić obie baterii. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom
- 4. Przetrzeć nowe baterie suchą szmatą aby zapewnić dobry kontakt.
- 5. Włożyć nowe baterie płaską stroną (plus) do góry.
- 6. Wyrównać górną i doną cześci pokrywy i zamknąć ją.
- 7. Zakręcić śrubki.

Funkcja automatycznego wyłączania

Kalkulator wyłącza się automatycznie jeśli nie jest używany w ciągu około 6-9 minut. Kalkulator może być reaktywowany naciśnięciem klawisza [ON/C]; wszyskie wskazania wyświetlacza i ustawienia pamięci zachowują się.

Operacja Reset

Jeśli kalkulator jest włączony, ale wyświetla błędny wynik, naciśnij kolejno klawisze [MODE] [4] (RESET). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat z prośbą potwierdzenia zresetowania kalkulatora i wyczyszczenia zawartości pamięci.

RESET : N Y

Przesuń kursor na 'Y ' naciśnięciem [→], a potem naciśnij klawisz [=] aby wyczyścić wszystkie zmienne, programy, operacje oczekujące na wykonanie, dane statystyczne, odpowiedzi, wszystkie wprowadzone dane, całą zawartość pamięci; aby zrezygnować z operacji resetowania wybierz " N ".

Jeśli kalkulator zawiesił się i wykonanie obliczeń jest niemożliwe, należy nacisnąć przycisk RESET w zagłębieniu przy pomocy cienkiego przedmiotu, aby zlikwidować błąd. Spowoduje to powrót do ustawień fabrycznych kalkulatora.

Dostosowanie kontrastu

Naciśnięcie klawiszy [–] lub [+], a następnie klawisza [MODE] pozwala zmienić kontrast wyświetlacza na jaśniejszy lub ciemniejszy. Dłuższe przytrzymywanie wciśniętego klawisza spowoduje, że wyświetlacz odpowiednio rozjaśni się lub przyciemni się.

Odczyt wyświetlacza

Wyświetlacz ma dwie linię danych i wskaźników Linia wprowadzania danych pozwala na wprowadzenie 128 cyfr. W dolnej linii ukazują się wyniki obliczeń o długości do 12 cyfr oraz 2-cyfrowy dodatni lub ujemny wykładnik.

Po wprowadzeniu równania i naciśnięciu klawisza [=] równanie ukaże się w gornej linii, a wynik obliczeń w dolnej.

Aktualny tryb pracy kalkulatora sygnalizowany jest w linii wskaźników wyświetlacza następującymi wskaźnikami:

Wskaźnik	Znaczenie
М	Niezależna pamięć
_	Wynik jest ujemny
E	Bład
STO	Aktywny tryb zapisu zmiennych
RCL	Aktywny tryb przywoływania zmiennych z pamięci
2nd	Aktywny drugi zestaw klawiszy funkcjonalnych
HYP	Tryb hiperbolicznych funkcji trygonometrycznych
ENG	Wyświetlanie wyników w trybie inżynierskim
CPLX	Aktywny tryb liczb zespolonych
CONST	Stałe fizyczne
DEGRAD	Tryb wyboru jednostek kątów: DEG –stopnie
	(DEGrees), GRAD - grady (GRADs), RAD - radiany
	(RADs)
BIN	Liczby dwójkowe
OCT	Liczby ósemkowe
HEX	Liczby szestnastkowe
()	Otwieranie nawiasów
TAB	Wyświetlanie wyników z ustaloną liczbą cyfr po
	przecinku
STAT	Aktywny tryb obliczeń statystycznych
REG	Tryb obliczenia regresji
EDIT	Tryb edycji danych
CPK	CPK : Istotność procesu
	CP : Poziom istotności
USL	Górna granica poziomu istotności
LSL	Dolna granica poziomu istotności
i	Część urojona
\sim	Cofnięcie operacji (undo)

Zanim rozpoczniesz obliczenia

Korzystanie z klawiszy " MODE "

Naciskając klawisz [MODE], można wyświetlić menu zmiany trybu. Do wyboru mamy kilka podstawowych trybów operacyjnych: (" 1 MAIN ", " 2 STAT ", " 3 CPLX ", " 4 RESET ") oraz notację inżynierską (" 5 ENG ").

1 MAIN: Służy do wykonywania obliczeń podstawowych, w tym

naukowych i Base-n.

2 STAT : Służy do obliczeń statystycznych z jedną i dwiema

zmiennymi, oraz obliczenia regrecji.

3 CPLX: Służy do obliczeń na liczbach zespolonych.

4 RESET : Służy do resetowania kalkulatora.

5 ENG: Służy do obliczeń inżynierskich, w notacji inżunierskiej.

Pozpatrzmy jako prykład korzystanie z trybu " 2 STAT " :

Sposób 1 : Naciśnij klawisz [MODE] a potem przesuń kursor na żądaną pozycję naciskając odpowiednio klawisze [→] lub [2nd][✓] doputy, dopóki nie zostanie podkreślona pozycja " 2 STAT ", a potem naciśnij klawisz

[=].

Sposób 2 : Naciśnij klawisz [MODE], a potem wprowadź

bezpośrednio numer trybu pracy [2].

Korzystanie z klawiszy " 2nd "

Po nacisnięciu klawisza [2nd] w linii wskaźników pojawi się napis "2nd".; oznacza to, że kalkulator oczekuje na wprowadzenie funkcji. Jeśli nacisnąleś [2nd] przypadkowo, to powtórne wciśnięcie klawisza [2nd] przywróci używany poprzednio tryb.

Dokonywanie korekt

Jeśli popelnileś błąd wprowadzając liczbę (ale nie naciśnąleś klawisza dzialania arytmetycznego), naciśnij klawisz [CE] aby skasować niepotrzebną cyfrę lub wykasuj pojedyńcze cyfry za pomocą klawisza [→], lub wyczyść wsystkie dane za pomocą [ON/C].

Po wprowadzeniu wszystkich korekt naciśnij klawisz [=] aby otrzymać wynik. Naciśnięciem klawisza [ON/C] można wykasować ostatni wynik obliczeń (za wyjątkiem tego, co zapisano w pamięci). Jeśli zrobileś błąd, naciskając niewlasciwy klawisz dzialania arytmetycznego, po prostu naciśnij właściwy.

Cofnięcie operacji

Ta funkcja pozwala korygować niektóre błędy.

Jeśli cyfrę wykasowano za pomocą klawiszy [→], [CE] lub [ON/C], na ekranie wyświetla się wskaźnik " ∽ "; oznacza to, że możesz cofnąć operacje, naciskając [2nd] [∽].

Funkcja powtarzania operacji

Funkcja powdatzamia operacji.

Funkcja ta pozwala prześledzić ostatnio wykonywane operacje.

Naciśnięcie klawiszy [→] lub [2nd] [∽] po wykonaniu obliczeń powoduje wyświetlenie ostatnio wykonanej operacji. Nacisnięcie [→] powoduje wyświetlenie wszystkich operacji od początku do końca, a kursor znajduje się nad pierwszą cyfrą. Nacisnięcie [2nd] [∽] powoduje wyświetlenie wszystkich operacji od końca, a kursor znajdzie sie w pozycji po ostatnie cyfrze. Przesuwając kursor za pomocą klawiszy [→] lub [2nd] [∽] można edytować dane lub polecenia. polecenia.

Obliczenia wykorzystujące pamięć

Pamięć zmiennych

W kalkulatorze jest 9 standardowych rejestrów dla zapamiętywania zmiennych: A, B, C, D, E, F, M, X, Y. W dowolnym z tych rejestrów można przechowywać liczbę rzeczywistą.

- Polecenie [STO] + [A] ~ [F], [M], [X] ~ [Y] pozwala zapisać
- Polecenie [STO]+[M]~[F], [M], [X]~[F] pozwala za znienne do pamięci.
 Polecenie [RCL]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] wyświetla wartość zmiennej, pobraną z pamięci.
 Polecenie [0][STO]+[A]~[F], [M], [X]~[Y] zeruje odpowiedni rejestr pamięci.
- (1) Wprowadź wartość 30 do rejestru A

30 [STO][A]	DEG
	3 0 → A
	30.

(2) Pomnożyć zmienną A przez 5 i zapisać wynik do rejestru B

5[x][RCL][A][=]	DEG 5 * A =
	150.
[STO][B]	DEG
	1 5 0 → B
	150.

(3) Wyczyścić zawartość rejestru B

0[STO][B]	DEG 0 → B	
		0.
[RCL][B][=]	B =	0

Niezależna pamięć

Używając niezależną pamięć powinieneś przestrzegać następujących

- Naciśnij klawisz [M+] aby dodać wynik do pamięci. Na ekranie pojawi się wskaźnik " M ". Aby wyświetlić liczbę przechowywaną w pamięci, naciśnij klawisz [MR].
- Przywoływanie przechowywanej w pamięci liczby naciśnięciem klawisza [MR] nie wpływa na zawartość rejestru pamięci.
- Niezależna pamięć jest niedostępna w trybie obliczeń statystystycznych.
- Pamięć zmiennych M i niezależna pamięć współużytkują te same rejestry.
- Aby zastąpić liczbę zapisaną w pamięci liczbą wyświetloną na ekranie, należy nacisnąć klawisz [X→M].
- Aby wykasować niezależną pamięć, należy nacisnąć kolejno klawisze [0] [X→M], [ON/C] [X→M] lub [0] [STO] [M].
- > [(3 x 5) + (56 ÷ 7) + (74 8 x 7)] = 41

0 [X→M]	DEG	
		0.
3 [x] 5 [M+] 56 [÷] 7 [M+] 74	DEG	
[-]8[x]7[M+]	7 4 – 8 * 7 M+	
	M	18.
[MR]	DEG	
	M	
	М	41.
0 [X→M]	DEG	
		0.

(Uwaga): Oprócz klawiszy [STO] lub [X→M] do zapisywania wartości zmiennej M można posłużyć się także klawiszem [M+]. Podczas nacisnięcia klawiszy [STO] [M] lub [X→M] wartość zapisana wcześniej w pamięci zmiennych M zostanie wykasowana i zastapiona nową wartością. Naciśnięcie klawisza [M+] dodać liczbę do zapisanej w pamięci.

Kolejność operacji

Obliczenia dokonywane są w następującej kolejności :

- 1) Ułamki
- 2) Wyrażenia zawarte w nawiasach.
- 3) Transformacja współrzędnych ($P \rightarrow R$, $R \rightarrow P$)

-Po6-

- Funkcje typu A, które wymagają wprowadzenia wartości argumentu przed wciśnięciem klawisza funkcyjnego, na przykład, x², 1/x, π, xl, %, RND, ENG, 0 121 → , →0 121, x', y'.
- 5) x ^y, ∜
- 6) Funkcje Typu B, których wprowadzenie wymaga naciśnięcia klawiszy funkcyjnych, na przykład, sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹, tan ⁻¹, sinh, cosh, tanh, sinh ⁻¹, cosh ⁻¹, tanh ⁻¹, log, In, FRAC, INT, √, ³√, 10 ^x, e ^x, NOT, EXP, DATA w trybie STAT.
- 7) +/-, NEG
- 8) nPr, nCr
- 9) x,÷
- 10) +, -
- 11) AND, NAND --- tylko w trybie Base-n
- 12) OR, XOR, XNOR --- tylko w trybie Base-n

Dokładność i pojemność

Długość wyświetlanych liczb: Do 12 cyfr

Długość liczb podczas operacji : Do 14 cyfr

W ogólności wynik każdego obliczenia wyświetlany jest w postaci 12-cyfrowej mantysy lub 12-cyfrowej mantysy oraz 2-cyfrowego wykładnika potęgi tzn do 10 $^{\pm99}.$

Liczby wprowadzane jako argumenty funkcji muszą być zawarte w przedziale określoności funkcji:

Funkcje	Przedział
sin x cos x	Deg : x < 4.5 x 10 ¹⁰ deg
tan x	Rad : $ x < 2.5 \times 10^{8} \pi \text{ rad}$
	Grad : x < 5 x 10 ¹⁰ grad
	jednakże, dla tan x
	Deg : x ≠ 90 (2n+1)
	Rad: $ x \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1)
	Grad : x ≠ 100 (2n+1), (n liczba
	całkowita)
sin ⁻¹ x, cos ⁻¹ x	x \le 1
tan ⁻¹ x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh x, cosh x	x ≤ 230.2585092
tanh x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
sinh ⁻¹ x	x < 5 x 10 ⁹⁹

-Po7-

cosh ⁻¹ x	$1 \le x < 5 \times 10^{99}$
tanh ⁻¹ x	X < 1
log x, ln x	1 x 10 ⁻⁹⁹ ≤ x < 1 x 10 ¹⁰⁰
10 ^x	-1 x 10 ¹⁰⁰ < x < 100
e ^x	$-1 \times 10^{100} < x \le 230.2585092$
\sqrt{x}	$0 \le x < 1 \times 10^{100}$
x ²	$ x < 1 \times 10^{50}$
x ³	X < 2.15443469003 x 10 ³³
1/x	$ x < 1 \times 10^{100}, x \neq 0$
∛x	X < 1 x 10 ¹⁰⁰
x!	0 ≤ x ≤ 69, x liczba całkowita.
R → P	$\sqrt{x^2 + y^2} < 1 \times 10^{100}$
P→R	$0 \le r < 1 \times 10^{100}$ Deg : $\theta \mid < 4.5 \times 10^{10}$ deg Rad : $\theta \mid < 2.5 \times 10^{10}$ deg Grad : $\theta \mid < 2.5 \times 10^{10}$ grad jednak2e, dla tan x Deg : $\theta \mid \neq 90$ (2n+1) Rad : $\theta \mid \neq \frac{\pi}{2}$ (2n+1) Grad : $\theta \mid \neq 100$ (2n+1), (n liczba całkowita)
→ 0;"	$ D $, M, S < 1 x 10 ¹⁰⁰ , 0 \leq M, S
0:"→	$ x < 1 \times 10^{100}$
x y	$x > 0$: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
	x = 0: y > 0 x < 0: y = n, 1/(2n+1), n liczba całkowita. $lecz - 1 \times 10^{100} < y log x < 100$ $y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} log y < 100$
∛y	$y > 0$: $x \ne 0$, $-1 \times 10^{100} < \frac{1}{x} \log y < 100$
	y = 0 : x > 0 y < 0 : x=2n+1, l/n, n liczba całkowita. (n≠0) lecz −1 x 10 ¹⁰⁰ < $\frac{1}{x}$ log y < 100
a ^b /c	Wprowadzanie: część całkowita liczby, licznik i mianownik nie mogą przekroczyć 12 cyfr (włącznie z przecinkiem dziesiętnym) Wynik: Jeśli część całkowita liczby, licznik i mianownik nie przekraczają 1 x 10 ¹² , to wynik będzie wyświetlony w postaci ułamka
nPr, nCr	$0 \le r \le n, n \le 10^{100}, n,r - liczby całkowite.$

-Po8

STAT	$ x < 1 \times 10^{50}, y < 1 \times 10^{50}$
	σx , σy , \overline{x} , \overline{y} , a, b, r: n $\neq 0$;
	Sx, Sy : $n \neq 0$, 1; $x_n = 50$; $y_n = 50$;
	Liczba powtórzeń ≤ 255, n liczba całkowita.
→DEC	$-2147483648 \le x \le 2147483647$
→BIN	0 ≤ x ≤
	01111111111111111111111111111111111111
	1000000000000000000000000000000000000
	≦ 111111111111111111111111111111111111
→OCT	$0 \le x \le 177777777777777777777777777777777$
	20000000000 ≦ x ≦ 37777777777 (dla liczb ujemnych)
→HEX	0 ≦ x ≦ 7FFFFFFF (dla zera lub liczb dodatnich)
	80000000 ≦ x ≦ FFFFFFF (dla liczb ujemnych)

Błędy

Komunikat o wystąpieniu błędu (symbol "E") pojawia się na wyświetlaczu, a dalsze operacje są zawieszane w przypadkach gdy zaistnieją wymienione poniżej warunki.

- zaistnieją wymienione ponizej warunki.
 Próba dzielenia przez 0.
 Wprowadzony argument wychodzi po za granicy określoności funkcji.
 Kiedy wynik obliczeń przewyższa dopuszczalny zakres.
 Liczba nawiasów [(] w wyrażeniu przewyższa 13 na jednym poziomie.
 Jeśli wartość USL < LSL

Aby zlikwidować wyżej wymienione błędy, należy nacinąć klawisz [$\mathsf{ON/C}$].

Obliczenia podstawowe

Do obliczeń podstawowych służy tryb MAIN ([MODE] 1 (\mbox{MAIN})).

Obliczenia arytmetyczne

Operacje arytmetyczne wykonywane są w tej kolejności, w jakiej zapisane są w wyrażeniu.

\rightarrow 7 + 5 x 4 = 27

7[+]5[x]4[=]	DEG	
	7 + 5 * 4 =	
		27.

Dla wartości ujemnych naciśnij [+/-] po wprowadzeniu liczby; Mantysę i wykładnik można wprowadzić w postaci wykładniczej za pomocą klawisza [EXP].

\geq 2.75 x 10⁻⁵ = 0.0000275

2.75 [EXP] 5 [+/-] [=]	DEG
	2 . 7 5 E - 0 5 =
	0.0000275

Wyniki przewyższające 10 ¹² lub mniejsze od 10 ⁻¹¹ wyświetlane są w postaci wykładniczej.

> 12369 x 7532 x 74010 = 6895016425080 = 6.89501642508 x 10 ¹²

12369 [x] 7532 [x] 74010	DEG
[=]	12369*7532*7 12
	6.89501642508

Obliczenia z wykorzystaniem nawiasów

Wyrażenia zawarte w nawiasach zawsze wykonywane są w pierwszej kolejności. W kalkulatorach **SR-281N** można używać w jednym obliczeniu do 13 poziomów nawiasów wewnętrznych.

Można zrezygnować z zamknięcia nawiasu (nawiasów) występujących na końcu wyrażenia; w tym przypadku liczba pominiętych nawiasów nie ma znaczenia.

2[(]7[+]6[(]5[+]4[=]	DEG
	2*(7+6*(5+4=
	1 2 2 .

(Uwaga) : Znak " ${\bf x}$ " bezpośrednio przed nawiasem można ominąć.

Nie można uzyskać prawidłowego wyniku naciskając [(]2[+]3[)] [EXP]2. W tym przykładzie należy wprowadzić [x]pomiędzy[)]a [EXP].

$$(2+3) \times 10^2 = 500$$

[(]2[+]3[)][x][EXP]2	DEG	
[=]	(2+3)*1E02=	
	500.	

-Po10-

Obliczenia procentów

Wynikiem naciskania klawiszy [2nd] [%] będzie dzielenie wprowadzonej liczby przez 100. Ta kolejność naciskania klawiszy może być używana dla obliczeń odsetek, dodatków, rabatów i stosunków procentowych.

> 120 x 30 % = 36

120 [x] 30 [2nd] [%] [=]	DEG	
	1 2 0 * 3 0 % =	
		36.

> 88 ÷ 55 % = 160

88 [÷] 55 [2nd] [%] [=]	DEG	
	88 + 55% =	
		160.

Wyświetlanie liczb

W kalkulatorze można używać kilka formatów wyświetlania liczb.

Stala liczba cyfr po przecinku / Format zmiennoprzecinkowy

Aby wybrać liczbę miejsc po przecinku dzisiętnym, naciśnij klawisze [2nd] [TAB] i cyfrę od 0 do 9. Wyświetlane na ekranie liczby będą zaokrąglone do ustalonej liczby miejsc po przecinku. Aby wrócić w tryb zmiennoprzecinkowy, należy nacisnąć [2nd] [TAB] [•].

Tryb naukowy

Aby zmienić wyświetlanie liczb z trybu zmiennoprzecinkowego na naukowy i na odwrót, należy nacisnąć klawisz $\ [\ F \leftrightarrow E \].$

Format inżynierski

Naciśnięciem klawisza [ENG] lub kolejno klawiszy [2nd] [\leftarrow] możemy wyświetlać wykładnik jako wielokrotność liczby 3.

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

6[÷]7[=]	DEG
	6 <u>+</u> 7 =
	0.85714285714
[2nd][TAB]4	DEG TAB
	6 : 7 =
	0.8571
[2nd][TAB]2	DEG TAB
	6 ÷ 7 =
	0.86
[2nd][TAB][•]	DEG
	6 ÷ 7 =
	0.8 5 7 1 4 2 8 5 7 1 4

[F↔E]	DEG	
	6 <u>+</u> 7 =	-01
	8.5 7 1 4 2 8 5 7 1 4 3	٠.
[ENG]	DEG	
	-	-03
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3	
[2nd][←][2nd][←]	DEG	
		03
	0.0 0 0 8 5 7 1 4 2 8 5	

Symbole trybu inżynierskiego (ENG)

W trybie inżynierskim (ENG) wyniki obliczeń wyświetlane są z odpowiednimi symbolami:

$$\begin{array}{l} \text{yot1a} \\ \text{Y} = 10^{\,24}, \ \ Z = 10^{\,21}, \ \ E = 10^{\,18}, \ \ P = 10^{\,15}, \ \ T = 10^{\,12}, \\ \text{giga} = 10^{\,9}, \ \ M = 10^{\,6}, \ \ K = 10^{\,3}, \ \ milli = 10^{\,-3}, \ \ milli = 10^{\,-6}, \\ \text{nano} = 10^{\,-9}, \ \ p = 10^{\,-12}, \ \ f = 10^{\,-15}, \ \ at = 10^{\,-18}, \\ \text{zepto} = 10^{\,-21}, \ \ y = 10^{\,-24} \\ \end{array}$$

Aby wejść do trybu inżynierskiego, należy nacisnąć klawisze [MODE] 5 (ENG)

Aby wyjść z tego trybu, $\,$ należy ponownie nacisnąć klawisze [MODE] $\,$ 5 .

> 6 ÷ 7 = 0.85714285714...

	T
[MODE]5	ENG DEG
	0.
6[÷]7[=]	ENG DEG
0[-]/[-]	0 7
	6 ÷ 7 = m
	857. 1 4 2 8 5 7 1 4 3
	ENG DEG
[ENG]	
	μ
	8 5 7 1 42. 8 5 7 1 4 3
[2nd][←][2nd][←][2nd]	ENG DEG
[20][4][20][4][20]	К
[←]	Γ.
	0.00085714285

-Po12-

Obliczenia funkcji naukowych

Obliczenia naukowe wykonujemy w trybie MAIN ([MODE] 1 (MAIN)) .

Logarytmy i antylogarytmy

Logarytmy dziesiętne i naturalne i antylogarytmy obliczamy odpowiednio za pomocą klawiszy [log], [ln], [2nd] [10 $^{\times}$] i [2nd] [e $^{\times}$].

> In 7 + log 100 = 3.94591014906

<u> </u>		
[ln]7[+][log]100[=]	DEG	
	I n 7 + I o g 1 0 0 =	
	3.94591014906	

 \rightarrow 10² + e⁻⁵ = 100.006737947

[2nd] [10 ×] 2 [+] [2nd] [e×15 DEG
[+/-][=]	10 ^ 2 + e ^ - 5 =
	1 0 0.0 0 6 7 3 7 9 4 7

Działania na ułamkach

Ulamki wyświetlane są w sposób następujący :

Wyświetlanie liczby $\frac{5}{12}$	56 U 5 _J 12	Wyświetlanie liczby 56 $\frac{5}{12}$
------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

(Uwaga): Jeśli pod czas działań na ułamkach liczba cyfr w wyniku (część całkowita + licznik + mianownik + przecinek) przewyższa 12, wynik zostanie automatycznie wyświetlony w postaci ułamka dziesiętnego.

Wprowadzając liczbę mieszaną, najpierw wprowadź część całkowitą, naciśnij [a $^{b}/_{c}$], wprowadź licznik, naciśnij [a $^{b}/_{c}$] i wprowadź mianownik. Wprowadzając ułamek niewłaściwy najpierw wprowadź licznik, naciśnij [a $^{b}/_{c}$] i wprowadź mianownik.

$$7\frac{2}{3} + 14\frac{5}{7} = 22\frac{8}{21}$$

Pod czas działań na ułamkach następuję automatyczne skracanie ułamka po nacisnięciu klawiszy ([+],[-],[x]lub[÷]) lub[=], jeśli tylko proces ten był możliwy. Nacisnięcie klawiszy [2nd][→d/e] powoduje przekształcenie wyświetlanej wartości w ułamek niewłaściwy lub odwrotnie. Aby przekształcic liczbę dziesiętną na ułamek nacisnij [a b/c].

$$4\frac{2}{4} = 4\frac{1}{2} = 4.5 = \frac{9}{2}$$

4[ab/c]2[ab/c]4[=]	DEG
	4 🗆 2 🗕 4 =
	4∟1_2.
[ab/c]	DEG
	424 =
	4.5
[ab/c][2nd][→d/e]	DEG
	4 _ 2 _ 4 =
	9_2.
[2nd][→d/e]	DEG
[Zid][× /e]	4 🗀 2 🔟 4 =
	4 🗀 1 🗕 2 .

Obliczenia zawierające ułamki zwykłe i dziesiętne wykonywane są w formacie dziesiętnym.

$$8\frac{4}{5} + 3.75 = 12.55$$

8 [a b/ _C] 4 [a b/ _C] 5 [+] 3.75	DEG
[=]	8 🗆 4 🗕 5 + 3 . 7 5 =
	1 2.5 5

Konwersja jednostek miar kątów

Kalkulator umożliwia wybieranie różnych jednostek miar kątów: stopni(DEG), radiany(RAD), grady(GRAD).

Trzy układy jednostek miar kątów związane są następującym równaniem :

180
$$^{\circ}$$
 = π rad = 200 grad

- 1) Aby zamień bieżące ustawienia jednostek miary kątów na jednostki do których chcesz przeprowadzić konwersję naciskaj klawisze [2nd] [DRG] doputy, dopóki na ekranie nie ukażą się ządane jednostki.

 2) Wprowadź wartość i naciskaj klawisze [2nd] [DRG→] doputy, dopóki na ekranie nie ukażą się ządane jednostki.

 3) 90 deg. = 1.57079632679 rad. = 100 grad.

[2nd] [DRG]	DEG
	0.
90 [2nd] [DRG→]	RAD
	9 0 0 =
	1.57079632679

-Po14-

[2nd][DRG→]	GRAD
	1.5707963267
	100.

Konwersja zapisu sześćdziesiętnego do dziesiętnego i na odwrót

Kalkulator umożliwia przekształcenie liczb sześćdziesiętnych (stopnie, minuty, sekundy) na liczby dziesiętne i na odwrót; należy w tym celu nacisnąć odpowiednio klawisze [○ງງງ→] lub [2nd] [→⊃ງງງ].

Liczby sześćdziesiętne wyglądają następująco:

(Uwaga): Ogólna liczba miesc w częściach D, M i S (z separatorami włącznie) nie może przekroczyć 12, w przeciwnym przypadku liczba sześćdziesiętna nie może być wyświetlona poprawnie. 12.755 = 12 ⁻¹ 45 ¹ 18 ¹¹

12.755 [2nd] [→○ ;; ;]	DEG
	12 45 18 11

> 2 45 10.5 = 2.75291666667

2 [○ >>>→] 45 [○ >>>→] 10.5 [○ >>>→]	DEG
	2.7 5 2 9 1 6 6 6 6 6 7

Funkcje trygonometryczne i odwrotne trygonometryczne

Kalkulatory **SR-281N** umożliwiają obliczenie wartości standardowych funkcji trygonometrycznych i odwrotnych trygonometrycznych: sin, cos, tan, sin ⁻¹, cos ⁻¹ i tan ⁻¹.

(Uwaga): Przy używaniu tych klawiszy upewnij się czy kalkulator jest ustawiony na właściwe jednostki miary kątów.

> sin 30 deg.= 0.5

[sin] 30 [=]	DEG	
	s i n 3 0 =	
		0.5

$$\Rightarrow$$
 3 cos $(\frac{2}{3}\pi \text{ rad}) = -1.5$

3 [cos][(]2[x][2nd][π][÷]	RAD
3[=]	3 * c ο s (2 * π • 3 =
	- 1.5

-Po15-

\rightarrow 3 sin ⁻¹ 0.5 = 90 deg

3 [2nd] [sin -1] 0.5 [=]	DEG
	3 * s i n -1 0 . 5 =
	90.

Funkcje hiperboliczne i odwrotne hiperboliczne.

Kalkulatory **SR-281N** umożliwiają obliczenie wartości funkcji hiperbolicznych i odwrotnych hiperbolicznych: sinh, cosh, tanh, sinh $^{-1}$, cosh $^{-1}$ i tanh $^{-1}$; służą do tego klawisze [2nd] [HYP].

(Uwaga): Przy używaniu tych klawiszy upewnij się czy kalkulator jest ustawiony na właściwe jednostki miary kątów.

> cosh 1.5 + 2 = 4.35240961524


,	
[2nd][HYP][cos]1.5[+]2[=]	DEG
	cosh1.5+2=
	4.35240961524

> sinh ⁻¹ 7 = 2.64412076106

[2nd] [HYP] [2nd] [sin -1] 7 [=]	DEG
	s i n h 1 -1 7 =
	2.6 4 4 1 2 0 7 6 1 0 6

Transformacje współrzędnych

Układ prostokątny



(Uwaga): Przy używaniu tych klawiszy upewnij się czy kalkulator jest ustawiony na właściwe jednostki miary kątów.

Do konwersji wspólrzędnych układu prostokątnego do wspólrzędnych układu biegunowego i na odwrót służą klawisze $\ [$ 2nd $\]$ [$P\!\!\to\!\!R$] i [2nd] [$R\!\!\to\!\!P$].

Jeśli x = 5, y = 30, to jaka jest wartość r, θ ? Odp: r = 30.4138126515, θ = 80.537677792 °

[2nd][R→P]5[2nd][9]30 R→P(5, 3 0

-Po16-

[=]	DEG
	r
	30.4138126515
[2nd][X ↔Y]	DEG
	θ
	80.537677792

Jeśli r = 25, θ = 56 ° to jakie są wartości x , y ? Odp : x = 13.9798225868, y = 20.7259393139

	DEG ()
[2nd][P→R]25[2nd][*]56	P→R(25,
	5 6
[=]	DEG
	×
	13.9798225868
[2nd][X ↔Y]	DEG
[2][]	Y
	20.7259393139

Prawdopodobięństwo

Kalkulator umożliwia obliczenia następujących funkcji prawdopodobieństwa:

(nPr) Oblicza ilość możliwych permutacji n obiektów wybieranych po r za każdym razem.

[nCr] oblicza ilość możliwych kombinacji n obiektów wybieranych po r za każdym razem.

[x!] Oblicza silnię liczby naturalnej n , gdzie n≤69.

[RND] Generuje liczbę losową w zakresie od 0.000 do 0.999

$$ightharpoonup \frac{7!}{[(7-4)]!} = 840$$

1(/1.	
7 [2nd] [nPr] 4 [=]	DEG
	7 P 4 =
	840.

$$> \frac{7!}{4![(7-4)]!} = 35$$

7 [2nd] [nCr] 4 [=]	DEG 7 C 4 =	
		35.

> 5! = 120

5 [2nd] [x !] [=]	5!=	DEG	
			120.

➤ Generuje liczbę losową w zakresie 0.000 ~ 0.999

[2nd][RND]	DEG	
	Rnd	
	0.449	

Inne funkcje (1/x, $\sqrt{\ }$, $\sqrt[3]{\ }$, $\sqrt[x]{\ }$, x 2 , x 3 , x y , INT, FRAC)

Kalkulator umożliwia obliczenia odwrotności liczby ([2nd] [1/x]), pierwiastka kwadratowego z liczby ([$\sqrt{}$]), pierwiastka trzeciego stopnia z liczby ([2nd] [$\sqrt{}$]), pierwiastka dowolnego stopnia z liczby ([2nd] [$\sqrt{}$]), kwadratu liczby ([x^2]), sześcianu ([2nd] [x^3]), oraz funkcji wykładniczej ([x^7]).

$\rightarrow \frac{1}{1.25} = 0.8$

1.25 [2nd] [1 / x] [=]	DEG 1 . 2 5 ⁻¹ =
	0.8

$2^2 + \sqrt{4+21} + \sqrt[3]{125} + 5^3 = 139$

$2[x^2][+][\sqrt{][(]4[+]21[)]}$	DEG
[+][2nd][*]125[+]5[2nd]	2 2 + 1 (4 + 2 1) +
[x³][=]	139.

$7^5 + \sqrt[4]{625} = 16812$

7 [x ^y] 5 [+] 4 [2nd] [📈] 625 [=]	DEG
/[x]5[*]4[2Nd][V]025[-]	$7 \times ^{9} 5 + 4 \times \sqrt{625} =$
	16812.

INT Pokazuje część całkowitą liczby.

FRAC Pokazuje część ułamkową liczby.

> INT (10 ÷8) = INT (1.25) = 1

[2nd][INT]10[÷]8[=]	DEG
	INT (10 ÷ 8 =
	1.

> FRAC (10 ÷ 8) = FRAC (1.25) = 0.25

[2nd][FRAC]10[÷]8[=]	DEG
	FRAC (1 0 ÷ 8 =
	0.25

-Po18-

Konwersja jednostek

Kalkulator ma wbudowaną funkcję konwersji jednostek, która umożliwia konwersję jednostek miar.

- umożliwia konwersję jednostek miar.

 1. Wprowadź wartość, którą chcesz skonwertować.

 2. Naciśnij klawisz [CONV] aby wywolać menu. Kalkulator ma 7 menu, odpowiednio do wyboru jednostek długości, powierzchni, temperatury, objętości, masy, energii oraz ciśnienia.

 3. Zmieniaj listę jednostek naciskając klawisz [CONV] dopóki w menu nie ukaże jednostka, której szukasz, a następnie naciśnij klawisz [=].

 4. Wciśnięcie klawiszy [→] lub [2nd] [∽] spowoduje skonwertowanie wartości do innego układu.

 ▶ 1 y d² = 9 ft² = 0.00000083612 km²

1 [CONV] [CONV] [→] [=]	DEG
	ft² <u>yd²</u> m²
	1.
[2nd][[x]]	DEG
	ft² yd² m²
	9.
[→][→][→]	DEG
	km² hectares
	0.00000083612

Stałe fizyczne

Kalkulator pozwala w obliczeniach użyć 136 stałych fizycznych. Stałe fizyczne:

Dane cytowane są zgodnie z: Peter J.Mohr and Barry N.Taylor, CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:1998, Journal of Physical and Chemical Reference Data,Vol.28, No.6,1999 oraz Reviews of Modern Physics,Vol.72, No.2, 2000.

No.	Stała	Symbol	Wartość, jednostki
1.	Prędkość światła w próżni	С	299792458 m s ⁻¹
2.	Stała magnetyczna	μ_0	1.2566370614 x10 ⁻⁶ N A ⁻²
3.	Przenikalność elektryczna próżni	ε ₀	8.854187817 x 10 ⁻¹² F m ⁻¹
4.	Impedancja próżni	Z ₀	376.730313461 Ω
5.	Stała grawitacji Newtona	G	6.67310 x10 ⁻¹¹ m ³ kg ⁻¹ s ⁻²
6.	Stała Plancka	h	6.6260687652 x10 ⁻³⁴ J s
7.	Stała Plancka /2pi	h	1.05457159682 x10 ⁻³⁴ J s
8.	Stała Awogadra	N _A	6.0221419947 x10 ²³ mol ⁻¹
9.	Długość Plancka	lр	1.616012 x10 ⁻³⁵ m

-Po19-

10.	Czas Plancka	tp	5.390640 x10 ⁻⁴⁴ s
11.	Masa Plancka		2.176716 x10 ⁻⁸ kg
11.		mp	2.176716 X10 Kg
12.	Jednostka masy atomowej	mμ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
13.	Równoważnik energetyczny jednostki masy atomowej	mμc ²	1.4924177812 x10 ⁻¹⁰ J
14.	Stala Faraday'a	IF	96485.341539 C mol ⁻¹
15.	Ladunek elementarny	е	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ C
16.	Stosunek eV/J	eV	1.60217646263 x10 ⁻¹⁹ J
17.	Ladunek elementarny	e/h	2.41798949195 x10 ¹⁴ AJ ⁻¹
18.	Molowa stała gazowa	R	8.31447215 J mol ⁻¹ K ⁻¹
19.	Stała Boltzmanna	k	1.380650324 x10 ⁻²³ J K ⁻¹
20.	Stała molowa Plancka	N _A h	3.99031268930x10 ⁻¹⁰ Js mol ⁻¹
21.	Stala Sackura–Tetrode entropii bezwzględnej	S ₀ /R	- 1.164867844
22.	Stała przesunięć Wiena	b	2.897768651 x10 ⁻³ m K
23.	Parametr siatki krystalicznej krzemu	а	543.10208816 x10 ⁻¹² m
24.	Stała Stefana- Boltzmanna	σ	$5.67040040~{\rm x}10^{-8}{\rm W~m}^{-2}{\rm K}^{-4}$
25.	Standardowe przyśpieszenie grawitacyjne	g	9.80665 m s ⁻²
26.	Masa atomowej, kg	μ	1.6605387313 x10 ⁻²⁷ kg
27.	Pierwsza stała promieniowania	c ₁	3.7417710729 x10 ⁻¹⁶ Wm ²
28.	Pierwsza stała promieniowania dla spektralnej światłości	c ₁ L	1.19104272293x10 ⁻¹⁶ Wm ² sr ⁻¹
29.	Druga stała promieniowania	c ₂	1.438775225 x10 ⁻² m K
30.	Objetosc molarna gazu idealnego	Vm	22.41399639 x10 ⁻³ m ³ mol ⁻¹
31.	Stała Rydberga	R∞	10973731.5685 m ⁻¹
32.	Stała Rydberga, Hz	R∞c	3.28984196037 x10 ¹⁵ Hz
33.	Stała Rydberga, J	R∞hc	2.1798719017 x10 ⁻¹⁸ J
34.	Energia Hartree	Εh	4.3597438134 x10 ⁻¹⁸ J
35.	Kwant cyrkulacji	h/m _e	7.27389503253 x10 ⁻⁴ m ² s ⁻¹
36.	Stała struktury subtelnej	α	7.29735253327 x10 ⁻³
37.	Stała Loschmidta	n ₀	2.686777547 x10 ²⁵ m ⁻³
38.	Promien Bohra	a ₀	0.52917720832 x10 ⁻¹⁰ m
39.	Kwant strumienia	Φ 0	2.06783363681 x10 ⁻¹⁵ Wb
40	magnetycznego		7.74809169628 x10 ⁻⁵ S
40.	Kwant przewodności Odwrotność kwantu	G ₀	
41.	przewodności	G ₀ ⁻¹	12906.4037865 Ω
42.	Stała Josephsona	KJ	483597.89819 x10 ⁹ Hz V ⁻¹
43.	Stała von Klitzinga	RK	25812.8075730 Ω

-Po20-

44.	Magneton Bohra	μВ	927.40089937 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
45.	Magneton Bohra w Hz/T	μB/h	13.9962462456 x10 ⁹ Hz T ⁻¹
46.	Magneton Bohra w K/T	μB/k	0.671713112 K T ⁻¹
47.	Magneton jądrowy	μN	5.0507831720 x10 ⁻²⁷ J T ⁻¹
48.	Magneton jądrowy, MHz/T	μ N /h	7.6225939631 MHz T ⁻¹
49.	Magneton jądrowy, K/T	μ N /k	3.658263864 x10 ⁻⁴ K T ⁻¹
50.	Klasyczny promień elektronu	re	2.81794028531 x10 ⁻¹⁵ m
51.	Masa elektronu	me	9.1093818872 x10 ⁻³¹ kg
52.	Równoważnik energetyczny masy elektronu	m _e c ²	8.1871041464 x10 ⁻¹⁴ J
53.	Stosunek masy elektronu do masy mionu	m_{e}/m_{μ}	4.8363321015 x10 ⁻³
54.	Stosunek masy elektronu do masy taonu	m_{e}/m_{τ}	2.8755547 x10 ⁻⁴
55.	Stosunek masy elektronu do masy protonu	me/mp	5.44617023212 x10 ⁻⁴
56.	Stosunek masy elektronu do masy neutronu	m _e /m _n	5.43867346212 x10 ⁻⁴
57.	Stosunek masy elektronu do masy deuteronu	m _e /m _d	2.72443711706x10 ⁻⁴
58.	Stosunek ładunku elektronu do jego masy	- e/m _e	- 1.75882017471 x10 ¹¹ Ckg ⁻¹
59.	Comptonowska długość fali	λc	2.42631021518 x10 ⁻¹² m
60.	Comptonowska długość fali /2pi	γc	386.159264228 x10 ⁻¹⁵ m
61.	Przekrój czynny Thomsona	σе	0.66524585415 x10 ⁻²⁸ m ²
62.	Magnetyczny moment elektronu	μе	- 928.47636237x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
63.	Stosunek momentu magnetycznego do magnetonu Bohra	μе/μВ	- 1.00115965219
64.	Stosunek momentu magnetycznego do magnetonu jądrowego	μe/μN	- 1838.28196604
65.	Stosunek momentów magnetycznych elektronu i mionu	μ е /μ μ	206.766972063
66.	Stosunek momentów magnetycznych elektronu i protonu	μе/μр	- 658.210687566
67.	Stosunek momentów magnetycznych elektronu i neutronu	μe/μn	960.9205023
68.	Stosunek momentów magnetycznych elektronu i deuteronu	µе/µd	- 2143.92349823
69.	Stosunek momentów magnetycznych elektronu i ekranowanego helionu	μe/μ'h	864.05825510
		-Po21-	

-Po21-

	Anomalia momentu	_	
70.	magnetycznego elektronu	a _e	1.15965218694 x10 ⁻³
71.	Czynnik g elektronu	9 e	- 2.00231930437
72.	Współczynnik giromagnetyczny elektronu	γе	1.76085979471 x10 ¹¹ s ⁻¹ T ⁻¹
73.	Masa mionu	mμ	1.8835310916 x10 ⁻²⁸ kg
74.	Równoważnik energetyczny masy mionu	mμc²	1.6928333214 x10 ⁻¹¹ J
75.	Stosunek mas mionu i taonu	$m\mu/m_{\tau}$	5.9457297 x10 ⁻²
76.	Stosunek mas mionu i protonu	mμ/mp	0.11260951733
77.	Stosunek mas mionu i neutronu	mμ/m _n	0.11245450793
78.	Anomalia momentu magnetyczego mionu	аμ	1.1659160264 x10 ⁻³
79.	Czynnik g mionu	gμ	- 2.00233183201
80.	Comptonowska długość fali mionu	λ c , μ	11.7344419735 x10 ⁻¹⁵ m
81.	Comptonowska długość fali mionu /2pi	λ _C , μ	1.86759444455 x10 ⁻¹⁵ m
82.	Magnetyczny moment mionu	μμ	- 4.4904481322x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
83.	Stosunek momentu magnetycznego mionu i magnetonu Bohra	$\mu_{\mu}/_{\mu B}$	- 4.8419708515 x10 ⁻³
84.	Stosunek momentu magnetycznego mionu i magnetonu jądrowego	μμ/μΝ	- 8.8905977027
85.	Stosunek momentu magnetycznego mionu i protonu	μ _μ /μ _p	- 3.1833453910
86.	Comptonowska długość fali taonu	$\lambda_{\mathbf{C}}, \tau$	0.6977011 x10 ⁻¹⁵ m
87.	Comptonowska długość fali taonu /2pi	$\bar{\lambda}c^{,\tau}$	0.11104218 x10 ⁻¹⁵ m
88.	Masa taonu	m_{τ}	3.1678852 x10 ⁻²⁷ kg
89.	Równoważnik energetyczny masy taonu	m _T c ²	2.8471546 x10 ⁻¹⁰ J
90.	Stosunek mas taonu i protonu	m_{τ}/m_{p}	1.8939631
91.	Comptonowska długość fali protonu	λ _{C,p}	1.32140984710 x10 ⁻¹⁵ m
92.	Comptonowska długość fali protonu /2pi	λ̄c,p	0.21030890892 x10 ⁻¹⁵ m
93.	Masa protonu	mp	1.6726215813 x10 ⁻²⁷ kg
94.	Równoważnik energetyczny masy protonu	m _p c ²	1.5032773112 x10 ⁻¹⁰ J
95.	Stosunek mas protonu i neutronu	mp/mn	0.99862347856
		-Po22-	

-Po22-

_	T		1
96.	Stosunek ładunku protonu do jego masy	e/m _p	9.5788340838 x10 ⁷ C kg ⁻¹
97.	Moment magnetyczny protonu	μр	1.41060663358 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
98.	Moment magnetyczny ekranowanego protonu	μ ' p	1.41057039959 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
99.	Stosunek momentu magnetycznego protonu do magnetonu jądrowego	μρ/μΝ	2.79284733729
100.	Stosunek momentów magnetycznych protonu i neutronu	μp/μn	- 1.4598980534
101.	Stosunek momentów magnetycznych ekranowanego protonu i magnetonu Bohra	μ ' p/μΒ	1.52099313216 x10 ⁻³
102.	Współczynnik giromagnetyczny protonu	γр	2.6752221211 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
103.	Współczynnik giromagnetyczny ekranowanego protonu	γ'p	2.6751534111 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
104.	Poprawka na ekranowanie magnetyczne protonu	б'р	25.68715 x10 ⁻⁶
105.	Czynnik g protonu	9 p	5.58569467557
106.	Comptonowska długość fali neutronu	λ _{c,n}	1.31959089810 x10 ⁻¹⁵ m
107.	Comptonowska długość fali neutronu /2pi	$\overline{\lambda}$ c,n	0.21001941422 x10 ⁻¹⁵ m
108.	Masa neutronu	mn	1.6749271613 x10 ⁻²⁷ kg
109.	Równoważnik energetyczny masy neutronu	mnc 2	1.5053494612 x10 ⁻¹⁰ J
110.	Magnetyczny moment neutronu	μn	- 0.9662364023x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
111.	Stosunek momentu magnetycznego neutronu do magnetonu Bohra	μ n /μΒ	–1.0418756325 x10 ^{–3}
112.	Czynnik g neutronu	9n	- 3.8260854590
113.	Współczynnik giromagnetyczny neutronu	γn	1.8324718844 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
114.	Masa deuteronu	md	3.3435830926 x10 ⁻²⁷ kg
115.	Równoważnik energetyczny masy deuteronu	m _d c ²	3.0050626224 x10 ⁻¹⁰ J
116.	Masa molowa deuteronu	M(d)	2.01355321271x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
117.	Stosunek mas deuteronu i elektronu	m _d /m _e	3670.48295508
118.	Stosunek mas deuteronu i protonu	m _d /m _p	1.99900750083
119.	Moment magnetyczny deuteronu	μd	0.43307345718 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹

-Po23-

120.	Stosunek momentu magnetycznego deuteronu do magnetonu Bohra	μ д /μΒ	0.46697545565 x10 ⁻³
121.	Stosunek momentu magnetycznego deuteronu do magnetonu jądrowego	μ d /μ N	0.85743822849
	Stosunek momentów magnetycznych deuteronu i protonu	μ d /μp	0.30701220835
123.	Masa helionu	mh	5.0064117439 x10 ⁻²⁷ kg
124.	Równoważnik energetyczny masy helionu	mhc 2	4.4995384835 x10 ⁻¹⁰ J
125.	Masa molowa helionu	M(h)	3.01493223470x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
126.	Stosunek mas helionu i elektronu	m _h /m _e	5495.88523812
127.	Stosunek mas helionu i protonu	m _h /m _p	2.99315265851
128.	Moment magnetyczny ekranowanego helionu	μ'h	- 1.07455296745 x10 ⁻²⁶ J T ⁻¹
129.	Stosunek momentu magnetyczego ekranowanego helionu do magnetonu Bohra	μ'h/μΒ	- 1.15867147414 x10 ⁻³
130.	Stosunek momentu magnetyczego ekranowanego helionu do magnetonu jądrowego	μ'h/μN	- 2.12749771825
131.	Współczynnik giromagnetyczny ekranowanego helionu	γ'h	2.03789476485 x10 ⁸ s ⁻¹ T ⁻¹
132.	Masa cząstki alfa	m_{α}	6.6446559852 x10 ⁻²⁷ kg
133.	Równoważnik energii cząstki alfa	mαc ²	5.9719189747 x10 ⁻¹⁰ J
134.	Masa molowa cząstki alfa	M(a)	4.00150617471 x10 ⁻³ kg mol ⁻¹
135.	Stosunek mas cząstki alfa i elektronu	mα/me	7294.29950816
136.	Stosunek mas cząstki alfa i protonu	m_α/m_p	3.97259968461
A I			alote at a formación

- Aby wstawić stałą fizyczną, możesz także klawisz [CONST] i liczbę od 1 do 136. Na przykład, naciśnij 15 [CONST].

DEG 1.60217646263 -Po24-

ightharpoonup 3 x N_A = 1.80664259841 x 10 ²⁴

3[x][CONST][CONST][→]	CONST DEG
[→]	h h NA Ip tp 23
	6.0221419947
, [=]	CONST DEG
	008: mol ⁻¹ 23
	6.0221419947
[=][=]	CONST DEG
	3 * N A =
	1.8 0 6 6 4 2 5 9 8 4 1

Obliczenia w trybie Base-n

Obliczenia Base-n wykonać można w trybie MAIN ([MODE] 1 (MAIN)).

Kalkulator umożliwia obliczenia w układach liczbowych innych niż dziesiętne. Możesz także dodawać, odeimować, mnożyć i dzielić liczby w układach dwójkowym, ósemkowym i szestnastkowym.

Poniżej podane są liczby, na których można dokonywać obliczeń w odpowiednich systemach liczbowych.

Układ dwójkowy (b): 0, 1

Układ ósemkowy (o) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Układ dziesiętny: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Układ szestnastkowy (h) : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Wygląd cyfr literowych A, B, C, D, E i F w układzie szestnastkowym jest odmienny od zwykłych liter.

Klawisz	Ekran (górny)	Ekran (dolny)	Klawisz	Ekran (górny)	Ekran (dolny)
Α	/A	R	D	ID	d
В	IB	Ь	Е	ΙE	Ε
С	ıC	Ε	F	IF	F

Wybór żądanego układu liczbowego przeprowadzamy za pomocą klawiszy [→BIN], [→CCT], [→DEC], [→HEX]. Wskaźniki "BIN ", " b ", " OCT ", " o ", " HEX ", " h " pokazują, jakiego układu używasz. Jeśli na ekranie nie ma żadnych wskaźników, oznacza to że wybrany jest układ dziesiętny.

-Po25-

Konwersja liczb

> 37 (base 8) = 31 (base 10) = 1F (base 16)

[2nd] [→OCT] 37	DEG OCT
	00000000037
[2nd] [→DEC]	DEG
	31.
[2nd] [→HEX]	DEG HEX
	0 0 0 0 0 0 1 F h

Funkcja bloków

Wynik obliczeń w układzie dwójkowym wyświetlany będzie za pomocą funkcji bloków. Liczba o maksymalnej długości 32 cyfr wyświetlana jest w postaci 4 bloków po 8 cyfr.



Każdy blok składa się z górnej i dolnej częsci. W części gornej pokazana pozycja bloku, w części dolnej pokazano, z ilu bloków składa się wynik.

W układzie dwójkowym blok 1 wyświetla się bezpośrednio po zakończeniu obliczeń. Inne bloki (2-4) można wyświetlić naciskając klawisz [$\mathfrak S$].


Wprowadźmy, na przykład, liczbę 47577557 $_{16}$

Naciskamy [2nd] [→HEX] 47577557śó

[2nd] [→BIN]



-Po26-



47577557 ₁₆ = Blok 4 + Blok 3 + Blok 2 + Blok 1 = 01000111010101111011110101010111 ₂

Operacje arytmetyczne w róznych układach

> 1IEIF ₁₆ + 1234 ₁₀ ÷ 1001 ₂ = 1170 ₈

[2nd] [→HEX] 1E F [+] [2nd]	DEG OCT	
[→DEC] 1234 [÷] [2nd] [→BIN] 1001	h 1 IE IF + 1 2 3 4 ÷ b 1	
[=] [2nd] [→OCT]	00000001170	

Wartości ujemne

> 3/A 16 = NEG IFIFIFIFIFIC6 16

[2nd][→HEX]3A[NEG]		DEG	HEX	
	NEG	h 3/A		h
		FFFF	FFC6	"

Operacje logiczne

Operacje logiczne wykonywane są przy pomocy operatorów logicznych (AND), negacji logicznej (NAND), sumy logicznej (OR), ekskluzywnej sumy logicznej (XOR), negacji (NOT) i negacji ekskluzywnej sumy logicznej (XNOR).

-Po27-

ightharpoonup 1010 $_2$ AND (/A $_{16}$ OR 7 $_{16}$) = 12 $_8$


[2nd] [→BIN] 1010 [AND] [(] [2nd]	DEG OCT		
[->HEX]A[OR]7[)][=][2nd]	b1010 AND (h		
[→OCT]	00000000012		

Obliczenia statystyczne

Obliczenia statystyczne dokonywane są w trybie STAT ([MODE] 2 (STAT)).

W trybie obliczeń statystycznych można dokonywać obliczeń z jedną lub dwiema zmiennymi.

Aby wejść do trybu STATP, naciśnij klawisze $\,$ [MODE] 2 (STAT). W menu STAT są szęść opcji, wybierz jedną z nich.



Obliczenia statystyczne z jedną zmienną

1–VAR Obliczenia statystyczne z jedną zmienną
Obliczenia z dwiema zmiennymi i obliczenia regresji

LIN Regresja liniowa y = a + b xLOG Regresja logarytmiczna y = $a + b \ln x$ EXP Regresja wykładnicza y = $a \cdot e^{bx}$ POW Regresja potęgowa y = $a \cdot x^b$

D-CL Wyczyszczenie wszystkich danych statystycznych

Wprowadzenie danych

Przed rozpoczęciem obliczeń statystycznych należy się upewnić, że poprzednio wprowadzone dane zostały wyczyczone (D–CL).

(A) Aby wprowadzić dane statystyczne dla obliczeń z jedną zmienną:

- # Dane indywidualne : [DATA] < wartość x >
- # Wartość wielokrotnie powtórzona: [DATA] <wartość x>[x] < liczba powtórzeń >
- (B) Aby wprowadzić dane statystyczne dla obliczeń z dwiema zmiennymi i obliczeń regresji:
 - # Zbiór danych : [DATA] < wartość x > [] < wartość y >
 - # Wartość wielokrotnie powtórzona : [DATA] < wartość x > [•] < wartość y > [x] < liczba powtórzeń >

(Uwaga): Nawet jeśli wyjdziesz z trybu STAT, wszystkie wprowadzone dane pozostaną w pamięci, dopóki nie naciśniesz D-CL.

-Po28-

Wyświetlanie wyników

Wynik obliczeń statystycznych zależy od wprowadzonych danych. Obliczeń można dokonać, naciskając klawisze, jak pokazano w tabeli.

Obliczenia statystyczne z jedną zmienną

Zmienne	Znaczenie
n([n])	Liczba wprowadzonych wartości x
\bar{x} ([2nd]+[\bar{x}])	Średnia wszystkich wartości x
Sx ([2nd]+[Sx])	Odchylenie standardowe próbki dla wartości x
σx ([2nd]+[σx])	Odchylenie standardowe populacji dla wartości x
∑x ([2nd]+[∑x])	Suma wszystkich wartości x
$\sum x^2$ ([2nd]+[$\sum x^2$])	Suma wszystkich wartości x ²
CP ([2nd]+[CP])	Poziom istotności testu wartości x
CPK([CPK])	Minimalne (CPU, CPL) wartości x, gdzie CPU to zadana granica górna poziomu istotności testu, a CPL to zadana granica dolna poziomu istotności testu CPK = Min (CPU, CPL) = CP (1 – Ca)

Obliczenia statystyczne z dwiema zmiennymi i obliczenia regresji

Zmienne	Znaczenie
n([n])	Liczba wprowadzonych par x-y
\overline{x} ([2nd]+[\overline{x}]) \overline{y} ([2nd]+[\overline{y}])	Średnia wartości x lub y
Sx ([2nd]+[Sx]) Sy ([2nd]+[Sy])	Odchylenie standardowe wartości x lub y próbki
σx ([2nd]+[σx]) σy ([2nd]+[σy])	Odchylenie standardowe w populacji wartości x lub y
$\sum x ([2nd] + [\sum x])$ $\sum y ([2nd] + [\sum y])$	Suma wartości wszystkich x lub y
$\sum x^2 ([2nd] + [\sum x^2])$ $\sum y^2 ([2nd] + [\sum y^2])$	Suma wartości wszystkich x² lub y²
∑x y	Suma wartości (x • y) dla wszystkich par x-y
CP ([2nd]+[CP])	Poziom istotności testu wartości x

-Po29-

CPK([CPK])	Minimalne (CPU, CPL) wartości x, gdzie CPU to zadana granica górna poziomu istotności testu, a CPL to zadana granica dolna poziomu istotności testu CPK = Min (CPU, CPL) = CP (1 – Ca)
a ([2nd]+[a])	Stała a regresji
b ([2nd]+[b])	Stała b regresji
r ([2nd]+[r])	Współczynnik korelacji r
x'([x'])	Przewidywana wartość x
y'([y'])	Przewidywana wartość y

Możesz wprowadzić dodatkowo nowe dane w dowolnej chwili. Kalkulator automatycznie przelicza statystykę po każdym naciśnięciu klawisza [DATA] i wprowadzeniu nowych danych.

Wprowadź dane: USL = 95, LSL = 70, DATA 1 = 75, DATA 2 = 85, DATA 3 = 90, DATA 4 = 82, DATA 5 = 77, i oblicz n = 5, χ = 81.8, Sx = 6.05805249234, σx = 5.41848687366, CP = 0.76897236513, i CPK = 0.72590991268

[MODE]2	DEG STAT
	1-V AR LIN LOG
[=][DATA]75[DATA]85[DATA]90	DEG STAT
[DATA] 82 [DATA] 77	DATA 5
	7 7
[n]	DEG STAT
	n
	5.
[2nd] [x]	DEG STAT
	\overline{x}
	8 1.8
[2nd][Sx]	DEG STAT
	S x
	6.0 5 8 0 5 2 4 9 2 3 4
[2nd][[σx]]	DEG STAT
	σх
	5.4 1 8 4 8 6 8 7 3 6 6
[2nd][CP]]95	DEG STAT
	USL=
	9 5 USL

-Po30-

[=]70	DEG	STAT
	LSL=	CP
		7 0 LSL
[=]	DEG	STAT
	CP	
	0.7 6 8 9 7 2 3 6 5	1 3
[CPK]	DEG	STAT
	U S L =	CPK
		9 5 .USL
[=]	DEG	STAT
	LSL=	CPK
		7 0 .LSL
[=]	DEG	STAT
	CPK	
	0.7 2 5 9 0 9 9 1 2	6 8

Oblicz stałe a, b i r regresji liniowej dla poniższych danych i oblicz x = ? . dla y =573 i y = ? dla x = 19.

Dane	15	17	21	28
FREQ.	451	475	525	678

[MODE 10] N	DEG STAT
[MODE]2[→]	1-VAR LIN LOG
	1-1/11 E11 E00
[=][DATA]15[*]451[DATA]17	DEG STAT
[9] 475 [DATA] 21 [9] 525 [DATA]	DATA 4 = 28, REG
28[3]678	6 7 8
[2nd][a]	DEG STAT
[2.10][0]]	a
	176.106329114
[2nd][b]	DEG STAT
[210][0]	b REG
	17.5873417722
[2nd][r]	DEG STAT
[210][[1]]	r REG
	0.98984516413
573 [x ']	DEG STAT
	x ' 5 7 3 REG
	22.5670073413

-Po31-

19[y']	DEG	STAT
	y ' 1 9	REG
	510.2658227	8 5

Kasowanie danych

Sposób kasowania danych zależy od tego, czy zostal naciśnięty klawisz [DATA].

Aby wykasować wprowadzone dane, jeśli klawisz [DATA] nie został naicśnięty, po prostu naciśnij [CE].

Aby wykasować dane zapisane do pamięci naciśnięciem klawisza [DATA] ,

(A) Aby wykasować dane statystyczne dla obliczeń z jedną zmienną :

- # <wartość x > [2nd] [DEL]
- # < wartość x > [x] < liczba powtórzeń > [2nd] [DEL]
- (B) Aby wykasować dane statystyczne dla obliczeń z dwiema zmiennymi i obliczeń regresji :
 - # Zbiór danych : < wartość x > [] < wartość y > [2nd] [DEL]
 - # Wartość wielokrotnie powtórzona : <wartość x>[•] < wartość y>[x] < liczba powtórzeń > [2nd] [DEL]

Jeśli wprowadzileś i kasujesz wartość, omyłkowo nie dopisaną do danych w pamięci, wyświetla się komunikat o błędzie " dEL Error ", a dane chronione w pamięci pozostaną bez zmian.

Korygowanie danych

Aby wejść w tryb EDIT, naciśnij [2nd] [EDIT]. W trybie EDIT możesz obejrzeć, skogygować lub wykasować dane.

- (A) W trybie 1–VAR sposób przeglądania danych zależy od tego czy chcesz obejrzeć indywidualne dane czy też nie.
 - # Po każdym nacisnięciu klawisza [DATA] w ciągu 1 sekundy wyświetla się nazwa pierwszej wartości a potem wprowadzona liczba.



Po każdym nacisnięciu klawisza [=] wprowadzona liczba bezpośrednio wyświetla sie na ekranie.



-Po32-

(B) W trybie REG po każdym nacisnięciu klawisza [DATA] na ekranie równocześnie wyświetlają nazwa wartości i wprowadzona liczba x. Do przełączenia pomiędzy danymi x a y służy klawisz [₱].

Jeśli chcesz skorygować dane, po prostu znajdź żądaną wartość i zamień ją nową wartością.

Komunikat FULL

Komunikat "FULL" wyświetla się kiedy zaistnieją poniższe warunki i wprowadzenie danych będzie niemożliwe. Naciśnij dowolny klawisz aby zlikwidować błąd. Poprzednio wprowadzone dane pozostaną bez zmian dopóki nie wyjdziesz z trybu STAT.

- Jeśli liczba danych wprowadzonych naciśnięciem klawisza [DATA] przewyższa 50
- 2) Liczba powtórzeń przewyższa 255
- n>12750 (n = 12750 pojawia się, jeśli klawisz [DATA] naciśnięto więcej niż 50 razy, a liczba powtórzeń każdej wartości stanowi 255, i.e. 12750 = 50 x 255)

Operacje na liczbach zespolonych

Operacje na liczbach zespolonych dokonywane są w trybie CPLX ([MODE] 3 (CPLX)).

Liczby zespolone można dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić.

Wyniki operacji na liczbach zespolonych wyświetlane są w następujący sposób:

Re Wartość rzeczywista Im Wartość urojona ab Wartość absolutna ar Wartość argumentu

> (7-9i)+(15+12i)=22+3i, ab = 22.2036033112, ar = 7.76516601843

[MODE] 3	CPLX DEG	
		0.
7[-]9[i][+]15[+]12[i][=]	CPLX DEG	
	Re Im ab	a r
		22.
[→]	CPLX DEG	
	Re Im ab	a r
		3 . i

-Po33-

[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	22.2036033112
[→]	CPLX DEG
	Re Im ab ar
	7.76516601843

-Po34-

SCALE 1:1

C-Type (Scientific) 135x75mm

WEEE MARK

- En If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.
- Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.
- Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.

- Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.
- Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE), valida solo all'interno dell'Unione Europea.
- Du Deponeer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Erbestaat ingevolge de WEEE-richtlijn (Richtlijn 2002/ 96/EG) een speciaal wettellijk voorgeschreven verzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten, welk alleen geldt binnen de Europese Unie.
- Da Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for udijente elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningen under WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC), som kun er gældende i den Europæiske Union.
- Por Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação que decorre da Directiva REEE – Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE), existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor apenas na União Europeia.
- Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowią zującej w Uni Europejskiej dla używanych produktów elektronicznych należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.



JM74932-00F

Information for Users on Collection and Disposal of used Batteries.

The symbol in this information sheet means that used batteries should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling of used batteries, please take them to applicable collection points. For more information about collection and recycling of batteries, please contact your local municipality,your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.

Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard used batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

vision: 2008/10/21 SIZE140X74 mm